## آزمایشگاه ساختار کامپیوتر و میکروپروسسور دکتر باقری شورکی



برنا خدابنده ۱۰۹۸۹۸ ۴۰۰۰

گزارش آزمایش هشتم آشنایی با منابع وقفه ۸۰۵۱ ۷ تیر ۱۴۰۲

# آزمایشگاه ساختار کامپیوتر و میکروپروسسور

گزارش آزمایش هشتم

برنا خدابنده ۱۰۹۸۹۸ ۴۰۰۱



### يرسش اول


هدف از این آزمایش بررسی نحوه ی ارتباط سریال آسنکرون UART) (توسط میکروکنترلر ۱۰۵۸ است. از پروتکل UART برای ارتباط سریال بین دو دستگاه استفاده می شود، به این صورت که فرستنده دیتا را به صورت موازی می گیرد سپس آن را سریال می کند و از طریق Tx خود دیتای سریال شده را از پورت Rx دریافت می کند و بعد از اتمام طریق پورت آن را موازی می کند . دیتاها از طریق UART به صورت بسته منتقل می شوند یعنی اینکه ابتدا یک بیت برای شروع فرستاده می شود، سپس تعدادی بیت به عنوان دیتا و سپس یک یا دو بیت نشان دهنده ی پایان بسته فرستاده می شود. برای مثال اگر بیت شروع را به صورت قرار داد صفر بگیریم تا زمانی که دیتایی نمی فرستیم بیت یک ارسال می شود ولی به محض اینکه بیت صفر ارسال شود گیرنده متوجه می شود که مثال ۸ بیت بعدی دیتا هستند. با توجه به آسنکرون بودن ارتباط )نیاز به فرستادن کالک همراه با دیتا نمی باشد( باید هر دو دستگاه در یک سرعت کار کنند که به آن baudrate گفته می شود. در مورد baudrate بیشتر تحقیق کنید، تفاوت آن با bitrate گفته می شود. در مورد عند baudrate بیشتر تحقیق کنید، تفاوت آن با bitrate

#### bitrate-baudrate

حالا، درباره تفاوت بین نرخ بیت و نرخ بود صحبت کنیم:

- bitrate : نرخ بیت به تعداد بیتهای ارسالی در واحد زمان اشاره دارد. این نرخ نشاندهنده سرعت ارسال داده در یک کانال ارتباطی است و به بیت در ثانیه (bps) اندازهگیری می شود. به عنوان مثال، نرخ بیت ° ۹۶۰ به این معنی است که ° ۹۶۰ بیت از دادهها در یک ثانیه ارسال یا دریافت می شوند.
- baudrate : به تعداد تغییرات سیگنال در ثانیه در یک کانال ارتباطی اشاره دارد. این نرخ تعداد تغییرات نمادها (مودولاسیون یا رویدادهای سیگنال) را نشان میدهد که در هر ثانیه رخ میدهد و به بودها یا نمادها در ثانیه (bauds) اندازهگیری می شود.

در استاندارد ،RS-۲۳۲ به طور معمول هر نماد نشاندهنده یک بیت داده است. بنابراین، باود ریت اغلب به طور معادل با نرخ بیت استفاده می شود. با این حال، در برخی از روشهای مودولاسیون که چندین بیت در یک نماد رمزگذاری می شوند، نرخ بود و نرخ بیت ممکن است متفاوت باشند.



پورت سریال ،Full duplex ۸۰۵۱ می باشد، به این معنی که همزمان هم میتوان دیتا فرستاد و هم میتوان دریافت کرد. دو پین جداگانه TXD و RXD برای این منظور وجود دارد. ) TXD پین ۱p.۳ می باشد و RXD پین p.۳ می باشد( . رجیستر مخصوص ارتباط سریال SBUF می باشد که با استفاده از MOV می توان دیتا را بر روی آن قرار داد یا از آن خواند .

برنامه ای بنویسید که عدد ۴۲H را به طور مداوم به خروجی ارسال نماید. سیگنال خروجی را بر روی اسیلوسکوپ مشاهده نمایید. بر اساس اندازه گیری زمان پالس ها، فرکانس کالک سیستم و baudrate را به دست آورید.)از مود ۰ استفاده کنید)

کد زیر را در نظر بگیرید.

ORG OOOOH ; Set the origin address of the program

START:

; Configure Timer 0 and Timer 1 in 13-bit mode MOV TMOD, #OOH ; Set the baud rate for serial communication MOV TH1, #OFOH MOV IE, #88H ; Enable Timer 1 and Serial Port interrupts

SETB TR1 ; Start Timer 1

MAIN: ; Main program loop

; Load the value 4 into the accumulator MOV A, #4 CALL SEND ; Call the SEND subroutine to send the value MOV A, #2 ; Load the value 2 into the accumulator

CALL SEND ; Call the SEND subroutine again to send the new value

JMP MAIN ; Jump back to the beginning of the main loop

SEND: ; Subroutine for sending data via the serial port

MOV SCON, #00H ; Configure the serial port in mode 0

MOV SBUF, A ; Move the value in the accumulator to the serial data buffer


WAIT: ; Loop to wait for transmission completion

JNB TI, WAIT ; Jump to WAIT if the transmit interrupt flag is not set

CLR TI ; Clear the transmit interrupt flag

RET ; Return from the subroutine

با این کد، با استفاده از تایمر برای زمان بندی و مود · ارتباط سریال، عدد هکس H42 را ارسال میکنیم.



شكل ١: نتجه شبه سازي

برای محاسبه baud-rate از رابطه زیر استفاده میکنیم.

baud-rate =  $\operatorname{clock}$  freq.  $\times$   $\operatorname{clock}$  divider  $\times$   $\operatorname{serial}$  divider  $\times$  TH1 rate  $= \ \, \frac{11.0592 \mathrm{MHz}}{12 \times 32 \times (255 - TH_1 + 1)} = 9600 \frac{Bits}{Sec}$