
នេះៀខខ្លី៣

Basic Digital & Basic Programming

I. អាណាល្អ (ANALOG)

Analog ជាស៊ីញ្ញាល់ដែលគេប្រើប្រាស់សម្រាប់បញ្ចូលទិន្នន័យ ដែលនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ ជាមួយ Arduino Development Board តម្លៃរបស់ស៊ីញ្ញាល់ Analog មានចន្លោះពី ០ ដល់១០២៣ (10Bit)។




https://learn.sparkfun.com/tutorials/analog-vs-digital/all

នៅក្នុងប្រើប្រាស់ Arduino Development Board ជាមួយ Sensor ប្រភេទ Analog គេនិយម ប្រើប្រាស់ជាការកំណត់តម្លៃនៅក្នុងចន្លោះណាមួយដើម្បីអោយមានប្រតិបត្តិការណាមួយកើតឡើង។ ឧទាហរណ៍ដូចជា LDR ដែលជាប្រភេទ Sensor មានតម្លៃប្រែប្រួលអាស្រ័យទៅលើកកម្រិតពន្លឺ គេ តែងតែកំណត់តម្លៃ analog ដែលទទួលបានពីខាង LDR ដើម្បីទៅបញ្ហា (controller) ទៅលើ Output Device ណាមួយ ដូចជាពេលយប់ធ្វើអោយអំពូលភ្លឺជាដើម។

II. ឌីខិតផល (DIGITAL)

digital ជាស៊ីញ្ញាល់ដែលគេប្រើប្រាស់សម្រាប់បញ្ចូលទិន្នន័យដូចគ្នាទៅនឹង analog ដែរប៉ុន្តែ តម្លៃរបស់ស៊ីញ្ញាល់ Digital មានតែពីរប៉ុណ្ណោះគឺ High(1) និង Low(0)។



https://www.electronicsandcommunications.com/2020/07/digital-signal-processing-dsp-viva-questions.html

នៅក្នុងការប្រើប្រាស់ Arduino Development Board ជាមួយ Sensor ប្រភេទ Digital គេ តែងតែប្រើប្រាស់ជាការកំណត់លក្ខខណ្ឌបែបពិត(Hight 1) ឬមិនពិត(Low:0)នៅពេលដែល លក្ខខណ្ឌពិត(Hight :1)តម្រូវអោយ Output Device ណាមួយដំណើរការធ្វើអ្វីមួយ។ ជាក់ស្ដែងដូច ជា Motion sensor ឬ PIR Sensor ជាប្រភាទ Digital Sensor ដែលចាប់សកម្មភាពមនុស្ស សត្វ ឬក៏ អ្វីមួយដែលមានចលនា។ឧទាហរណ៍ពេលមានមនុស្សដើរកាត់ Motion Sensor ផ្នែកខាង Controller នឹងទទួលបានទិន្នន័យពីខាង Sensor រួចបញ្ហាអោយអំពូលភ្លឺជាដើម។

III. VARIABLE TYPE

វាជាការកំណត់ប្រភេទរបស់អថេរ ដែលការកំណត់នេះវានឹងធ្វើអោយប្រភេទអថេរនោះមាន តម្លៃជាក់លាក់ណាមួយ។ ការកំណត់អថេរនេះវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ ដែលយើងត្រូវដឹងអោយ ច្បាស់ថា តើតម្លៃអថេរដែលយើងបានកំណត់នេះយើងយកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌបែបណា បើសិនជាយើងកំណត់តម្លៃអថេរខុសពីលក្ខខណ្ឌដែលយើងនឹងយកមកប្រើប្រាស់ វានឹងធ្វើអោយប៉ះ ពាល់ដល់ Program ដែលយើងបានសរសេរ។

ប្រភេទតម្លៃលេខ	Bytes	តម្លៃកំណត់	ពន្យល់
Int	2	-32768 191 32767	ប្រើប្រាស់ជាមួយចំនួនគត់ ចំនួន
			វិជ្ជមាន និងអវិជ្ជមាន
Unsigned int	2	0 FF 65535	ខុសគ្នាពី int ត្រង់ថាប្រើប្រាស់បាន
			តែចំនួនវិជ្ជមាន
Long	4	-2147483648 191	ដូចគ្នានឹង int តែខុសត្រង់ថ Long
		2147483648	ចំនួនឡើងដល់ខ្នង់ពាន់លាន
Unsigned long	4	0 ទៅ 4294967295	ខុសគ្នាពី Long ត្រង់ថាប្រើប្រាស់
			បានតែចំនួនវិជ្ជមាន
Float	4	-3.4028235E+38 191	ប្រើប្រាស់ជាមួយអថេរដែលតម្ទ្រវ
		3.4028235E	តម្លៃលេខជាទសភាគ
Double	4		ដូចគ្នាទៅនឹង float ដែលខុសគ្នាត្រង់
			តម្លៃលេខរបស់ double មានកម្រិត
			លម្អៀងតិចតួច
Char	1	-128 ទៅ 127	ប្រើប្រាស់ជាមួយតួរអក្សរមួយៗ
Boolean	1	1ពិត ០ មិនពិត	ប្រើប្រាស់ជាមួយតម្លៃមិនពិត

https://www.tutorialspoint.com/cplusplus/cpp_data_types.htm

ចំពោះអញ្ញាត្តិដែលមានតម្លៃថេរ ហើយស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទអញ្ញាត្តិខាងលើត្រង់បានគេប្រើ ប្រាស់ Keyword មួយនៅពីមុខគឺ Const។ឧទាហរណ៍ Const int, Const float,......

IV FURTHER SYNTAX

ប្រភេទ Further Syntax	មុខងារ
; (ចុចក្បៀស)	ប្រើប្រាស់នៅពេលដែលបញ្ចប់ Statement
{}(ធ្នៀប <i>)</i>	សម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅពេលដែលបើកអនុគមន៌
	និង បិទអនុគមន៍
// (Comment មួយជួរ <i>)</i>	សម្រាប់បិទកូដក្នុងជូរណាមួយ ឬក៏ទុកសរសេរ
	ចំណាំនៅក្នុង Program
/**/ (comment)	ខុសគ្នាពី // ត្រង់ថាវាច្រើសម្រាប់បិទច្រើនជួរ
#define	ប្រើប្រាស់សម្រាប់ការប្រកាសនិមត្តិសញ្ញា
#include	ការទាញយក Library មកប្រើប្រាស់នៅក្នុង
	Sketch ដែលយើងកំពុងសរសេរ

V. ARITHMETIC OPERATOR

+,-,*,/,% ទាំងអស់នេះជា Arithmetic Operator ដែលប្រើប្រាស់សម្រាប់ធ្វើប្រមាណវិធី បូក ដក គុណ ចែកនិង ចែកយកសំណល់។

VI Comparison Operator

vi Comparison Operator	
ប្រភេទ Comparison Operator	ការប្រើប្រាស់
==	ប្រើប្រាស់សម្រាប់ប្រៀបធៀបតម្លៃលេខពីរស្មើរគ្នា
!=	ប្រើប្រាស់សម្រាប់ប្រៀបធៀបតម្លៃលេខផ្ទុយគ្នា
<	ប្រើប្រាស់សម្រាប់ប្រៀបធៀបតម្លៃតូចជាង
>	ប្រើប្រាស់សម្រាប់ប្រៀបធៀបតម្លៃធំជាង
<=	ប្រើប្រាស់សម្រាប់ប្រៀបធៀបតម្លៃតូចជាង ឬស្មើរ
>=	ប្រើប្រាស់សម្រាប់ប្រៀបធៀបតម្លៃធំជាងឬស្មើរ

VI BITWISE OPERATOR

អនុគមន៌តក្កវិទ្យា AND, OR, NOT, XOR, Shift Left, Shift Right ដែលទាំងអស់នេះវានឹង កើតមានឡើងនៅពេលប្រភេទតម្លៃជា bit គឺ 0 និង 1 ដែលគេហៅថា Logic Gate ។

-And Gate

A and B=A.B

A	В	A.B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

-OR GATE

A OR B=A+B

A	В	A+B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

NOT GATE

-NOT $(A) = \hat{A}$

A	Â
0	0
1	1

XOR GETE

A XOR B=A O B

A	В	AΘB
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Arduino Symbol		
AND	&	
OR		
NOT	~	
XOR	٨	
Shift Left	<<	
Shift Right	>>	

VII Boolean Operator

Arduino Symbol ກາງເເບິ່ງຊາຄ່າ		ការប្រើប្រាស់
AND	&&	ធ្វើការប្រើប្រាស់សម្រាប់ប្រៀបធៀបលក្ខខណ្ឌពីរ ឬច្រើនជាងនឹង បើ
		លក្ខខណ្ឌណាមួយមិនពិត នោះលក្ខខណ្ឌទាំងអស់គឺ មិនពិត
OR	II	ធ្វើការប្រើប្រាស់សម្រាប់ប្រៀបធៀបលក្ខខណ្ឌពីរ ឬច្រើនជាងនឹងបើ
		លក្ខខណ្ឌ ទាំងអស់នោះមិនពិត នោះលក្ខខណ្ឌទាំងអស់គឺមិនពិត
NOT	!	លក្ខខណ្ឌនេះពិត លុះត្រាតែតម្លៃដែលនឹងប្រៀបធៀបផ្ទុយពីគ្នា

VIII. Boolean Operation

	C 1 1	
Arduin	no Symbol	ការប្រើប្រាស់
++	X++;	បូក x ដោយតម្លៃ ១តែលទ្ធផលទទួលបានគឺ យកតម្លៃចាប់មុននឹងបូក
	++X;	បុក x ដោយតម្លៃ ១តែលទ្ធផលទទួលបានគឺយកតម្លៃដែលបានបុក
		ហើយ
	X;	ដក x ដោយតម្លៃ ១តែលទ្ធផលទទួលបានគឺយកតម្លៃចាស់មុននឹងដក
	X;	ដក x ដោយតម្លៃ ១តែលទ្ធផលទទួលបានគឺយកតម្លៃដែលបានដក
		ហើយ
+=	X+=Y;	X=X+Y;
-=	X-=Y;	X=X - Y;
=	X=Y;	X=X * Y;
/=	X/=Y;	X=X / Y;
%=	X%=Y;	X=X % Y;
&=	X&=Y;	X=X & Y;
=	X =Y;	X=X Y;



The End