Ιόνιο Πανεπιστήμιο – Τμήμα Πληροφορικής Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2015-16

Αρχιτεκτονικές Συνόλου Εντολών (ΙΙ)

(Δομή Εντολών και Παραδείγματα)

http://di.ionio.gr/~mistral/tp/comparch/



Μ.Στεφανιδάκης

Σχεδιασμός Συνόλου Εντολών

• ISA

- Συμβιβασμός μεταξύ:
 - Κόστους και απόδοσης υλικού
 - Βαθμού υποστήριξης λογισμικού
 - Άλλων παραγόντων όπως η κατανάλωση ενέργειας
 - Το υλικό καταναλώνει ενέργεια, υπό τον έλεγχο του λογισμικού όμως!
 - Μη επικάλυψης λειτουργιών εντολών (orthogonality)

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών - "Αρχιτεκτονικές Συνόλου Εντολών (ΙΙ)"

• Ποια η "αντίδραση"

Αρχιτεκτονική Συνόλου Εντολών

• ISA

- Τι περιγράφει;
 - Διαθέσιμες πράξεις/λειτουργίες
 - Κωδικοποίηση λειτουργιών
 - Μορφή των δεδομένων εισόδου-εξόδου
 - Operands
 - Μέθοδοι προσπέλασης μνήμης
 - Προέλευση των δεδομένων
 - Χώροι προσωρινής αποθήκευσης
 - Καταχωρητές
 - Διακοπές και καταστάσεις σφάλματος
 - Ποια η "αντίδραση" του επεξεργαστή

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών – "Αρχιτεκτονικές Συνόλου Εντολών (ΙΙ)"

2

Κωδικοποίηση Εντολών Μηχανής

• ISA


Γιατί είναι


ταχύτερη η λήψη

αποκωδικοποίηση των εντολών σταθερού μήκους; opcode operand1 operand2 .. operandN

- Σειρά δυαδικών ψηφίων
 - Μεταβλητού μήκους
 - Περισσότερο συμπαγή προγράμματα
 - Πολυπλοκότερο υλικό!
 - Σταθερού μήκους
 - Απλούστερη και ταχύτερη λήψη-αποκωδικοποίηση
 - Μεγαλύτερα προγράμματα
 - Μέθοδοι συμπίεσης

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών - "Αρχιτεκτονικές Συνόλου Εντολών (ΙΙ)"





Εντολές Μηχανής και Assembly

• ISA

Κάθε διαφορετική

επεξεργαστών έχει

γλώσσα assembly!

αρχιτεκτονική

διαφορετική

• Εντολές μηχανής

- Σειρές από bits (ομάδες bytes ανά εντολή)
- Τα bits αυτά κωδικοποιούν όλα τα χαρακτηριστικά κάθε εντολής
- Assembly
 - Μνημονικός τρόπος αναπαράστασης εντολών
 - Ευκολότερη κατανόηση από τον άνθρωπο
 - Προσοχή:
 - MOV R1,R2 // $\pi.\chi$. R1 => R2
 - MOV R1,#100 // $\pi.\chi$. R1 => mem[100]
 - παρόλο που το μνημονικό MOV είναι ίδιο, δεν πρόκειται για την ίδια εντολή!

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών - "Αρχιτεκτονικές Συνόλου Εντολών (ΙΙ)"

6


Τα παραδείγματά μας: Intel IA-32 (64)


• ISA

- Οικογένειες επεξεργαστών
 - Pentium
 - P6
 - · Pentium Pro, II, III
 - Netburst
 - Pentium 4, D (IA-32 σε νεώτερες εκδόσεις και 64)
 - Pentium M
 - · Intel Core, Core Duo
 - Intel Core (IA-32 -64)
 - · Intel Core 2 Duo
 - ...νεώτερες αρχιτεκτονικές

Intel® 64 and IA-32 Architectures Software Developer's Manuals http://www.intel.com/products/processor/manuals/index.htm

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών - "Αρχιτεκτονικές Συνόλου Εντολών (ΙΙ)"





Προέλευση και αποθήκευση δεδομένων


- ISA
- Προέλευση δεδομένων
- Προέλευση δεδομένων αποθήκευση αποτελεσμάτων μιας πράξης
 - Operand addressing
 - Εξαρτάται από την αρχιτεκτονική του επεξεργαστή
 - Στους πρώτους επεξεργαστές
 - Stack (σωρός-στοίβα)
 - Accumulator (συσσωρευτής)
 - Μεταγενέστεροι υπολογιστές
 - Καταχωρητές Μνήμη (register-memory)
 - Κυρίως καταχωρητές (register-register ή load-store)
 - μόνο ανάγνωση και εγγραφή μνήμης

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών - "Αρχιτεκτονικές Συνόλου Εντολών (ΙΙ)"

10

Αρχιτεκτονική συσσωρευτή (accumulator)


- ISA
- Προέλευση δεδομένων



add X (A = A + X)

- Μία πηγή θέση αποθήκευσης του αποτελέσματος είναι πάντα ο συσσωρευτής
 - · 1-address architecture
 - Αρχιτεκτονική των πρώτων υπολογιστών!

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών – "Αρχιτεκτονικές Συνόλου Εντολών (ΙΙ)"



• ISA

 Προέλευση δεδομένων



Καταχωρητές: προσωρινές θέσεις αποθήκευσης αποτελεσμάτων, η γενίκευση της ιδέας του συσσωρευτή.



- Memory-register
 - Οποιαδήποτε εντολή μπορεί να προσπελάσει τη μνήμη
- Όμως:
 - Πολλαπλές προσπελάσεις μνήμης
 - Λήψη εντολής Λήψη δεδομένων εντολής
 - Πολύπλοκη εκτέλεση εντολής σε στάδια
 - Συνωστισμός στον δίαυλο επικοινωνίας με μνήμη

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών – "Αρχιτεκτονικές Συνόλου Εντολών (ΙΙ)"

13

Η εξέλιξη της αρχιτεκτονικής εντολών

- ISA
- Προέλευση δεδομένων
- Οι πρώτοι υπολογιστές (.. '60)
 - Αρχιτεκτονική συσσωρευτή και αργότερα σωρού
 - Ικανοποιητική λύση λόγω της απλής τεχνολογίας των μεταγλωττιστών
- Πολύπλοκες αρχιτεκτονικές ('70 ..)
 - Ενσωμάτωση σύνθετων μορφών εντολών και μεθόδων προσπέλασης μνήμης
 - Προσπάθεια υποστήριξης υψηλών γλωσσών προγραμματισμού – μείωσης κόστους λογισμικού
 - Πολλά χαρακτηριστικά μένουν αχρησιμοποίητα!
 - Complex Instruction Set Computers (CISC)

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών - "Αρχιτεκτονικές Συνόλου Εντολών (Π)"

15

Αρχιτεκτονικές με καταχωρητές (2)

- ISA
- Προέλευση δεδομένων

Είναι επιθυμητός

ένα πολύ μεγάλος

καταχωρητών;

αριθμός



add R1, R2,R3 (R1 <= R2 + R3)

- Register-register (load-store)
 - Μόνο εντολές load-store μπορούν να προσπελάσουν τη μνήμη
- Η αρχιτεκτονική των σύγχρονων επεξεργαστών
 - Οι καταχωρητές προσπελαύνονται πολύ γρήγορα
 - Χρειάζονται λιγότερα bits για να επιλεγούν
 - Οι μεταγλωττιστές αναθέτουν μεταβλητές σε καταχωρητές

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών – "Αρχιτεκτονικές Συνόλου Εντολών (ΙΙ)"

14

Η εξέλιξη της αρχιτεκτονικής εντολών

- ISA
- Προέλευση δεδομένων
- Reduced Instruction Set Computers (RISC) ('80 ...)
 - Απλούστερες και φθηνότερες load-store αρχιτεκτονικές με σταθερό μήκος εντολών
 - Μεγαλύτερη απόδοση ταχύτερη εκτέλεση εντολών
 - Ευνοείται από την αφθονία υλικού χαμηλού κόστους και την προηγμένη τεχνολογία των μεταγλωττιστών
 - Ακόμα και ο μοναδικός επιζών επεξεργαστής με εντολές CISC (αρχιτεκτονική x86), μεταφράζει εσωτερικά σε εντολές RISC...

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών - "Αρχιτεκτονικές Συνόλου Εντολών (ΙΙ)"

IA-32 (64): memory-register

• ISA

 Προέλευση δεδομένων

- Πολλές εντολές γενικού σκοπού
 - πέρα από τις load και store
 - έχουν ως πηγή ή προορισμό τη μνήμη

over	of orbest and and brought
AND—Logical A	ND
Opcode	Instruction
81 /4 iw	AND r/m16, imm16
81 /4 id	AND r/m32, imm32
 21 /r	AND r/m16. r16
21 /r	AND r/m32, r32
REX.W + 21 /r	AND r/m64, r64
22 /r	AND r8, r/m8
 23 /r	AND r32, r/m32
REX.W + 23 /r	
κλπ	

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών – "Αρχιτεκτονικές Συνόλου Εντολών (ΙΙ)"

17

Μέθοδοι προσπέλασης μνήμης

- ISA
- Προέλευση δεδομένων
- Προσπέλαση μνήμης
- Τουλάχιστον κάποιες εντολές προσπελαύνουν τη μνήμη
 - για ανάγνωση ή εγγραφή δεδομένων
 - Πώς σχηματίζεται η διεύθυνση προσπέλασης;
 - Η γενική ιδέα: υποβοήθηση του λογισμικού
 - Διαφορετικός σχηματισμός διεύθυνσης για
 - Τοπικές μεταβλητές
 - Δείκτες (έμμεση προσπέλαση)
 - Στατικά δεδομένα
 - Διάσχιση πινάκων
 - (Σταθερές τιμές)
- Υποστήριξη ανάλογα με αρχιτεκτονική

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών - "Αρχιτεκτονικές Συνόλου Εντολών (Π)"

19

ΙΑ-32: καταχωρητές • ISA General-Purpose Registers • Προέλευση FAX δεδομένων EBX γενικού σκοπού και ECX σχηματισμός διευθύνσεων Segment Registers Εκτός από τους καταχωρητές τμηματοποίηση γενικού σκοπού, οι επεξεργαστές ΙΑ-32 έγουν (σε επόμενα μαθημάτα) πρόσθετους καταχωρητές για Program Status and Control Register πράξεις κινητής καταχωρητής υποδιαστολής και FELAGS πράξεις streaming Instruction Pointer και multimedia. "program counter" Αρχιτεκτονική Υπολογιστών - "Αρχιτεκτονικές Συνόλου Εντολών (ΙΙ)" 18

Μέθοδοι προσπέλασης μνήμης

- ISA
- Προέλευση δεδομένων
- Προσπέλαση μνήμης

Πώς κωδικοποιούνται

μνήμης μέσα στην

οι μέθοδοι

προσπέλασης

- Στο σχηματισμό της διεύθυνσης μνήμης μπορούν να συμμετέχουν:
- Απόλυτες τιμές διεύθυνσης
- Καταχωρητές
- Σταθερές τιμές μετατόπισης (offsets)


displacement mem[offs+reg] τοπικές register indirect mem[reg] δείκτες indexed mem[reg1+reg2] πίνακες direct mem[addr] στατικές memory indirect | mem[mem[reg]] *δείκτες auto-increment mem[reg++] πίνακες scaled mem[offs+reg1+reg2*d] πίνακες

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών - "Αρχιτεκτονικές Συνόλου Εντολών (ΙΙ)"

20

πιθανή

χρήση



ΙΑ-32: εντολές μεταφοράς δεδομένων

Table 7-1. Move Instruction Operations

Type of Data Movement	Source →Destination
From memory to a register	Memory location →General-purpose register
	Memory location →Segment register
From a register to memory	General-purpose register →Memory location
	Segment register →Memory location
Between registers	General-purpose register →General-purpose register
	General-purpose register →Segment register
	Segment register →General-purpose register
	General-purpose register →Control register
	Control register →General-purpose register
	General-purpose register →Debug register
	Debug register →General-purpose register
Immediate data to a register	Immediate →General-purpose register
Immediate data to memory	Immediate →Memory location

23

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών - "Αρχιτεκτονικές Συνόλου Εντολών (ΙΙ)"

Εντολές: κατηγορίες λειτουργιών

• ISA

- Προέλευση δεδομένων
- Προσπέλαση μνήμης
- Κατηγορίες εντολών
- Βασικές κατηγορίες
 - Αριθμητικές και λογικές πράξεις
 - Μεταφορά δεδομένων
 - Από-πρός Καταχωρητές και Μνήμη
 - Έλεγχος ροής εκτέλεσης
 - Διακλαδώσεις και κλήσεις ρουτινών
- Άλλες κατηγορίες
 - Ειδικές εντολές συστήματος
 - ΛΣ, ιδεατή μνήμη
 - Επεξεργασία πολλαπλών δεδομένων
 - Χρήσιμο για γραφικά, σειρές χαρακτήρων, multimedia

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών - "Αρχιτεκτονικές Συνόλου Εντολών (ΙΙ)"

22

ΙΑ-32: Εντολές διακλάδωσης

- ISA
- Προέλευση δεδομένων
- Προσπέλαση μνήμης
- Κατηγορίες εντολών
- Με ή χωρίς συνθήκη
 - Σε απόλυτη ή σχετική διεύθυνση
 - 16 ή 32 bits απόλυτη διεύθυνση
 - πιθανώς σε μνήμη ή καταχωρητή
 - 8, 16 ή 32 bits σχετική διεύθυνση
 - Συνθήκη: καταχωρητής κατάστασης EFLAGS
 - Μεταξύ τμημάτων κώδικα
 - της ίδιας ή διαφορετικής διεργασίας
- Κλήση συναρτήσεων
 - Όπως η διακλάδωση με αποθήκευση πρόσθετης πληροφορίας (program stack)
 - για επιστροφή από συνάρτηση στο σημείο μετά την κλήση

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών - "Αρχιτεκτονικές Συνόλου Εντολών (ΙΙ)"

