
Установка Microchip Studio

Microchip Studio – это среда разработки (IDE) в которой вы будете разрабатывать и отлаживать код для микроконтроллеров AVR.


- 1. В гитхабе радиоклуба (https://github.com/RK3AZB-MIET) переходим по пути Atmega16 devboard >> README.md
- 2. Скачиваем установщик Microchip Studio и проходим стандартный процесс установки. Галочки оставляем по умолчанию.

Установка драйверов и загрузчика

1. Скачиваем и распаковываем репозиторий.




2. Из папки «Soft+drivers installers» устанавливаем драйвер для программатора usbasp




- 3. Программу avrdudeprog33 советуем скопировать в любое удобное место, потому что запускать её придётся часто. Именно с помощью неё код, написанный в Microchip Studio, будет преобразовываться в файл .hex и загружаться в микроконтроллер.
 - 1. Знакомство с отладочной платой.

Вашему вниманию предоставляется отладочная плата, разработанная в радиоклубе МИЭТ на базе микроконтроллера Atmega16.



Непосредственно в центре располагается сам микроконтроллер. Atmega 16 — это 8-разрядный микроконтроллер с 16 Кбайтами памяти. Каждой ноге микроконтроллера отведена определённая функция. Узнать эти функции можно посмотрев на специальную схему (Pinout). Схему можно найти на просторах интернета или в файле Datasheet (файл, в котором написана вся информация о микроконтроллере). Файл можно найти в репозитории Atmega 16_devboard на GitHub.



Микроконтроллер ATmega16 имеет 40 выводов. Почти каждый вывод может выполнять несколько функций. Сокращения названий функций приводятся в скобках рядом с выводами. Рассмотрим некоторые из них.

Для работы микроконтроллера, впрочем, как и любой другой микросхемы, необходимо напряжение. Во избежание ложных срабатываний МК нужно питать только стабильным напряжением от 4,5 В до 5,5 В. Этот диапазон напряжений строго регламентирован и приведен в даташите.

Плюс (\ll +») источника питания подсоединяется к ножке, обозначенной VCC. Минус (\ll -») – к любой из тех, которые имеют обозначение GND (GND – сокращенно от ground – «земля»).

Остальные ножки позволяют микроконтроллеру взаимодействовать с внешними устройствами. Они объединены в отдельные группы и называются порты ввода-вывода микроконтроллера. С помощью них можно как подавать сигналы на вход МК, например с различных датчиков, так и выдавать сигналы для управления другими устройствами или для отображения информации на различных индикаторах и дисплеях.


Микроконтроллер ATmega16 имеет четыре порта ввода-вывода: A, B, C и D. Порты могут быть полными и неполными.

Нумерация портов начинается с нуля, например РВО, РВ1, РВ2...

Знакомство с интерфейсом программы


При первом запуске Microchip Studio вас встречает стартовое окно программы.

Для того чтобы начать работу с программой, создайте новый проект.




Перед вами откроется окно создания нового проекта. В списке доступных компиляторов выбираем GCC C Executable Project. В поле Name пишем имя нашего проекта. В поле Location выбираем удобное место для сохранения проекта (в ту папку, до которой будет

нетрудно добраться и желательно без русских букв).



Далее вы увидите окно выбора микроконгроллера. Чтобы быстро найти нужный вам контроллер в поиске можете вбить его название (на данном курсе вы будете использовать atmega16).



Перед вами откроется файл таіп.с В нём вы будете писать код программы.

```
main.c  

ASF Wizard

main.c  

C:\Users\Maxim\Desktop\Test1\Test1\main.c

C:\Users\Maxim\Desktop\Test1\Test1\main.c

C:\Users\Maxim\Desktop\Test1\Test1\main.c

C:\Users\Maxim\Desktop\Test1\Test1\main.c

C:\Users\Maxim\Desktop\Test1\Test1\main.c

| C:\Users\Maxim\Desktop\Test1\Test1\Test1\main.c

| C:\Users\Maxim\Desktop\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\Test1\T
```

Текст, выделенный зеленым цветом — это комментарии. В данном случае приводится имя проекта и автора, а также время и дата создания проекта. Комментарии не являются программным кодом, поэтому они игнорируются компилятором. Комментарии позволяют программисту улучшить читаемость кода, что особенно помогает при поиске ошибок и отладке программы.

Комментарии бываю однострочные и многострочные. В данном шаблоне программы применяются многострочные комментарии. Они начинаются косой линией со звездочкой, а заканчиваются звездочкой с косой линией.

```
/* — начало комментария
```

.

•

*/ — конец комментария

Весь текс, который помещен между /* и */ полностью пропускается компилятором.

Однострочный комментарий обозначается двумя косыми линиями и действует в пределах одной строки. Текст перед двумя косыми распознается компилятором как код программы, а после – как комментарий.

// Здесь пишется однострочный комментарий

На практике использование комментариев считается хорошим тоном программирования. В дальнейшем мы будем применять оба их типа.

Директива препроцессора

Следующим элементом программы является строка

#include <avr/io.h>

Эта строка указывает компилятору, что к данному файлу нужно подключить другой файл с именем io.h, который находится в папке avr. В подключаемом файле находится информация о базовых настройках микроконтроллера.

По сути, можно было бы и не подключать файл ю.h, а набрать его содержимое вручную, однако это очень неудобно.

Знак # означает, что данная команда — это директива препроцессора. Дело в том, что прежде, чем скомпилировать файл компилятору необходимо выполнит предварительную его обработку. Поэтому сначала выполняется некая подготовка файла к компиляции путем добавления некоторых инструкций, прописанных в файле io.h

io – название файла, которое происходит от сокращения input/output – ввод/вывод.

.h – расширение файла, название его происходит от слова header – заголовок.

Теперь все вместе. io.h — это заголовочный файл, в котором записана информация о настройках ввода-вывода микроконтроллера.

Главная функция main

Ниже нам встречается следующая строка:

int main(void)

В данной строке объявляется функция, носящая имя main. С нее начинается выполнение программы. Эта функция является как бы точкой начала всей программы, написанной в текущем файле. Имя main зарезервировано в языке Си, поэтому во избежание конфликтов, таким именем нельзя называть другую функцию, находящуюся внутри данной. main переводится главный, т. е. данная функция является главной.

В синтаксисе языка Си идентификатором функции служат круглые скобки

()

Внутри скобок помещено слово void . Оно обозначает пустота. Это указывает на то, что функция main ничего не принимает, т. е. не принимает никаких аргументов. По мере написания более сложных программ, мы детальнее остановимся на этом моменте.

int — это целочисленный тип данных. В данном случае функция работает с целыми числами: как положительными, так и отрицательными. Существуют и другие типы данных, например с плавающей запятой, символьные и др. Более подробно мы будем рассматривать типы

данных по мере необходимости или в отдельной статье. Однако для функции main рекомендуется всегда использовать тип данных int, поскольку конструкция int main(void) определена стандартом языка Си и распознается любым компилятором.

Область действия функции определяется фигурными скобками

```
. → тело функции
.
.
```

Код программы, помещенный между открывающейся и закрывающейся скобками, относится к телу функции.

В общем случае любая функция имеет следующую конструкцию:

```
тип данных имя функции (аргумент)
{
тело функции (код)
}
```

Функция while

Внутри функции main находится функция while:

While переводится с английского «пока». Это говорит о том, что программа, которая находится в теле данной функции, будет выполняться до тех пор, пока условие истинно. Единица в круглых скобках указывает, что условие истинно, поэтому код программы, написанный в данной функции, будет повторяться бесконечное число раз, т.е. программа будет зациклена. Для чего это делается? Дело в том, что микроконтроллер должен непрерывно выполнять записанную программу. Поэтому программа не может просто взять и оборваться. Микроконтроллер всегда опрашивает порты ввода-вывода либо выдает в них сигналы, даже находясь в ждущем режиме.

Теперь, когда мы рассмотрели основные элементы конструкции программы, давайте посмотрим целиком на базовый шаблон. Без комментариев он имеет следующий вид:

```
#include <avr/io.h>
```


Программирование портов ввода-вывода микроконтроллера АТтеда16

Сейчас мы уже можем дополнить программу нужным нам кодом. Первым делом необходимо настроить нулевой бит порта С PD0 на выход.

МК может, как принимать, так и выдавать сигнал, т.е. выводы (порты) его могут работать как $exod\omega$ и как $e\omega$ оды. Поэтому предварительно нужно настроить вывод МК на соответствующий режим. Для этого в микроконтроллере есть специальный регистр, который называется DDR – $direct\ data\ register$ – регистр направления данных.

У каждого порта есть свой такой регистр. Например, регистр порта C называется **DDRC**, порта B - DDRB, порта D - DDRD.

Чтобы настроить вывод порта на exod в регистр DDR необходимо записать exod – edunuy.



Команда настройки нулевого бита порта D выглядит следующим образом

```
DDRD = 0b0000001;
```

Данной командой в регистр DDRD записывается двоичное число равное десятичному 1. Префикс 0b идентифицирует данное число, как двоичное.

Двоичная форма записи очень удачно сочетается с количеством битов порта, так как количество битов соответствует количеству выводов порта, а порядковый номер бита отвечает номеру бита внутри порта.

Также можно записать в регистр шестнадцатеричное число:

```
DDRD = 0 \times 01;
```

Однако двоичная форма записи более наглядна, поэтому ее мы и будем использовать на начальных этапах программирования микроконтроллеров.

Давайте рассмотрим еще один пример. Допустим нам необходимо настроить нулевой, третий и седьмой биты порта D на выход, а остальные биты на вход. Для этого случая код имеет такой вид:

```
DDRD = 0b10001001;
```

Регистр микроконтроллера PORT

После того, как мы настроили нулевой бит порта D PD0 на выход, нужно еще выполнить настройку, чтобы на данном выводе появилось напряжение +5 В. Для этого необходимо установить нулевой бит в регистре **PORT**. Если бит установлен в **единицу**, то на выводе будет +5 **B** (точнее говоря величина напряжения питания микроконтроллера, которая может находится в пределах 4,5...5,5 В для микроконтроллера ATmega16). Если бит установлен в **ноль**, — то на выводе будет напряжение, величина которого близка к **нулю**.

Каждый порт имеет свой регистр: порт A - PORTA, порт B - PORTB, порт C - PORTC.

И так, чтобы получить на выводе PD0 напряжение +5 B, необходимо записать такую команду:

```
PORTD = 0b00000001;
```

Обратите внимание на то, что каждая команда заканчивается точкой с запятой.

Таким образом, чтобы засветить светодиод, нам необходимы всего лишь две команды:

```
DDRD = 0b00000001;

PORTD = 0b00000001;
```

Первой командой мы определяем вывод PD0 как выход, а второй устанавливаем на нем напряжение +5 B.


Полный код программы выглядит так:

```
#include <avr/io.h>
int main(void)
{
    DDRD = 0b00000001;
    while (1)
    {
        PORTD = 0b00000001;
    }
}
```

Здесь необходимо заметить следующее: команда DDRD = 0b00000001; выполнится всего один раз, а команда PORTD = 0b0000001; будет выполняться все время в цикле, поскольку она находится в теле функции while (1). Но даже если мы вынесем команду за пределы функции while и поместим ее после DDRD = 0b00000001;, светодиод и в этом случае будет светиться все время. Однако, разместив команду PORTD = 0b00000001; в теле while (1), мы делаем явный акцент на том, что светодиод должен светится все время.

Компиляция файла

Теперь, когда код полностью готов, его нужно скомпилировать. Для этого необходимо нажать клавишу F7 или кликнуть по кнопке Build и в выпавшем меню выбрать Build Solution.



Если ошибок в коде нет, то файл скомпилируется, а в нижней части экрана появится запись о том, что проект скомпилирована успешно: *Build succeeded*.

Далее открываем avrdude_prog . В выбираем наш микроконтроллер, указываем путь к .hex файлу, выбираем нужную версию программатора (Usbasp_8M). Чтобы проверить, что программа видит микроконтроллер, в верхней части программы нажимаем на кнопку «Чтение». В результате в поле справа от кнопки будет написана последовательность букв и цифр. Если такого не произошло, то программа не может получить данные с микроконтроллера. Причин этого может быть несколько:

- неправильно выбранная версия программатора или микроконтроллера
- неустановленные драйверы для программатора
- сбой в работе самого микроконтроллера
- неправильно вставленный провод в разъём отладочной платы и др.

В таком случае лучше обратиться к руководителю группы.

Для того чтобы залить программу на микроконтроллер нужно нажать кнопку «Программирование» в разделе Flash. В результате должен загореться светодиод (HL2).



2.Устройство и работа портов ввода-вывода

С внешнем миром микроконтроллер общается через порты ввода-вывода. PIN, PORT, DDR это регистры конфигурации порта.

PINx

Это регистр чтения. Из него можно только читать. В регистре PINx содержится информация о реальном текущем логическом уровне на выводах порта. Вне зависимости от настроек порта. Если хотим узнать, что у нас на входе — читаем соответствующий бит регистра PINx Причем существует две границы: граница гарантированного нуля и граница гарантированной единицы — пороги за которыми мы можем однозначно четко определить текущий логический уровень. Для пятивольтового питания это 1.4 и 1.8 вольт соответственно. То есть при снижении напряжения от максимума до минимума бит в регистре PIN переключится с 1 на 0 только при снижении напряжения ниже 1.4 вольт, а вот когда напряжение нарастает от минимума до максимума переключение бита с 0 на 1 будет только по достижении напряжения в 1.8 вольта. То есть возникает гистерезис переключения с 0 на 1, что исключает хаотичные переключения под действием помех и наводок, а также исключает ошибочное считывание логического уровня между порогами переключения.

При снижении напряжения питания, разумеется, эти пороги также снижаются, график зависимости порогов переключения от питающего напряжения можно найти в datasheet.

DDRx — Это регистр направления порта. Порт в конкретный момент времени может быть либо входом, либо выходом (но для состояния битов **PIN** это значения не имеет. Читать из PIN реальное значение можно всегда).

PORTx

Режим управления состоянием вывода. Когда мы настраиваем вывод на вход, то от **PORT** зависит тип входа (Hi-Z или PullUp, об этом чуть ниже). Когда ножка настроена на **выход**, то значение соответствующего бита в регистре PORTх определяет состояние вывода. Если **PORTx=1**, то на выводе лог1, если **PORTx=0**, то на выводе лог0.

Когда ножка настроена на **вход**, то если **PORTx=0**, то вывод в режиме **Hi-Z** Если **PORTx=1**, то вывод в режиме **PullUp** с подтяжкой резистором в 100к до питания. Теперь кратко о режимах входа:


Вход Ні-Z — режим высокоимпендансного входа.

Этот режим включен по умолчанию, сопротивление порта **очень велико**. То есть электрически вывод как бы вообще никуда не подключен и ни на что не влияет. Но! При этом он постоянно считывает свое состояние в регистр **PIN**, и мы всегда можем узнать, что у нас на входе — единица или ноль. Этот режим хорош для прослушивания какойлибо шины данных, т.к. он не оказывает на шину никакого влияния. А что будет если вход висит в воздухе? А в этом случае напряжение будет на нем скакать в зависимости от внешних наводок, электромагнитных помех. Очень часто на порту в этом случае нестабильный синус 50Гц — наводка от сети 220В, а в регистре PIN будет меняться 0 и 1 с частотой около 50Гп


Вход PullUp — вход с подтяжкой.

При **DDRx=0** и **PORTx=1** замыкается ключ подтяжки и к линии подключается резистор в 100кОм, что моментально приводит неподключенную никуда линию в состояние лог1. Цель подтяжки очевидна — не допустить хаотичного изменения состояния на входе под действием наводок. Но если на входе появится логический ноль (замыкание линии на землю кнопкой или другим микроконтроллером/микросхемой), то слабый 100кОмный резистор не сможет удерживать напряжение на линии на уровне лог1 и на входе будет нуль.

Теперь попробуем управлять с помощью кнопки светодиодом. На отладочной плате есть 8 светодиодов и 4 кнопки. Выберем светодиод HL1.



И кнопку SB1, светодиод подключен к выводу PD3, кнопка к PA1.



```
#include <avr/io.h>
int main(void)
  DDRD = 0b00001000; //PD3 - выход
   DDRA = 0b00000000; //PA1 - вход
   PORTA = 0b00000010; //Вход с подтяжкой
   while (1)
    /*Используем логическую операцию И, если кнопка разомкнута,
      то на входе лог1 1 * 1 = 1! = 0
     Условие if - ложь, светодиод не горит.
     Когда кнопка замкнута на входе PINA лого 0 * 1 = 0,
     то условие выполняется и диод загорается. */
            if (!(PINA & 0b00000010))
            {
                  PORTD = 0b00001000;
            }
            else
                  PORTD = 0b00000000;
```

Однако не всегда бывает удобно инициализировать порты в виде двоичного числа. Для этого применяют побитовые операции. Как мы все знаем, любое число можно привести к

Побитовых операторов существует всего шесть. Вот их список:

- & побитовое **И** (**AND**).
- | побитовое **ИЛИ** (**OR**).
- ^ побитовое исключающее ИЛИ (XOR).
- << сдвиг битов влево.
- >> сдвиг битов вправо.
- ~ побитовое отрицание (**HE** или **NOT**).

Побитовая операция


 с применением соответствующего оператора

 является бинарной, поэтому работает с двумя операндами.

Данная операция сравнивает биты обоих операндов с одним индексом и в результате мы получаем ↔ только в том случае, если оба сравниваемых бита будут равны ↔. В остальных случаях результат будет **‡**.

Для простоты мы не будем брать слишком большие числа, а возьмём числа восьмибитные и далее будем оперировать именно такими значениями, хотя мы можем побитовые операции проводить между значениями любых типов и любых диапазонов.

Произведём нашу операцию, например, между вот такими числами и мы получим в результате вот такое значение



В результате операции, как и было сказано, единицу мы получили только там, где в обоих операндах также были единицы.


Следующая побитовая операция — это операция

↓ , которая происходит благодаря использованию оператора


В результате данной операции мы, наоборот, получаем

□ только в тех случаях, когда в обоих сравниваемых битах будут

Произведём такую операцию между теми же числами



Другими словами, мы получили в результате единицу в том бите, когда хотя бы в одном из наших операндов в соответствующем бите была единица.





Теперь поговорим о битовых сдвигах. Хотя, здесь и говорить-то, собственно, не о чем. Существует в С всего два типа битовых сдвига — влево $\mathbf{L}\mathbf{L}$ и вправо $\mathbf{J}\mathbf{L}$.

В результате таких операций все биты первого операнда смещаются в ту или иную сторону в зависимости от направления сдвига на количество бит, равное значению второго операнда.

Биты в количестве, на которое они сдвигаются, со стороны, противоположной направлению сдвига, заполняются нулями.


Рассмотрим несколько операций сдвига





Думаю, что с данными операциями также всё понятно.

Остался у нас один оператор, который производит логическое отрицание NOT, обозначаемый тильдой (^). Данный оператор, в отличие от пяти предшествующих, является унарным, и операция с помощью него производится только над одним операндом. В результате данной операции все биты инвертируются, то есть 🕶 🐿 🐿 🗓 превращаются в 🗓 🔌 , а 🗓 🐿 — в 🔻 🐿 🐿 🗓 Данный оператор ставится в коде впереди операнда, над которым он производит операцию побитового инвертирования. Проделаем пару таких операций



Установка отдельного бита

Для установки отдельного бита, например порта D, применяется побитовая операция ИЛИ.

```
PORTD = 0b00011100; // начальное значение

PORTD = PORTD | (1<<0); применяем побитовую ИЛИ

PORTD |= (1<<0); // сокращенная форма записи

PORTD == 0b00011101; // результат
```

Эта команда выполняет установку нулевого разряда, а остальные оставляет без изменений. Для примера установим еще 6-й разряд порта D.

```
PORTD = 0b00011100; // начальное состояние порта

PORTD |= (1<<6);

PORTD == 0b01011100; // результат
```

Чтобы записать единицу сразу в несколько отдельных бит, например нулевой, шестой и седьмой порта B применяется следующая запись.

```
PORTB = 0b00011100; // начальное значение

PORTB |= (1<<0) | (1<<6) | (1<<7);

PORTB == 0b11011101; // результат
```

Сброс (обнуление) отдельных битов

Для сброса отдельного бита применяются сразу три ранее рассмотренные команды: <<; &; \simeq .

Давайте сбросим 3-й разряд регистра PORTC и оставим без изменений остальные.

```
PORTC = 0b00011100;

PORTC &= ~(1<<3);

PORTC == 0b00010100;
```

Выполним подобные действия для 2-го и 4-го разрядов:

```
PORTC = 0b00111110;

PORTC &= ~((1<<2) | (1<<4));

PORTC == 0b00101010;
```

Проверка разряда на наличие логического нуля (сброса) с if

```
if ((PIND & (1<<3))== 0)
{
Код1;
}
else {
Код2;
}
```

Если третий разряд порта D сброшен, то выполняется Код1. В противном случае, выполняется Код2.

Аналогичные действия выполняются при и такой форме записи:

```
if (~PIND & (1<<3))
{
Код1;
}
else {
Код2;
}
```

Проверка разряда на наличие логической единицы (установки) с if

```
if ((PIND & (1<<3)) != 0)
{
Код1;
}
else {
Код2;
}
```

Аналог:

```
if (PIND & (1<<3))
{
Код1;
}
else {
Код2;
}
```

Теперь мы может изменить нашу программу с помощью побитовых операций.


```
#include <avr/io.h>
```

```
int main(void)
  DDRD |= (1<<3); //PD3 - выход
  DDRA |= (0 << 1); //PA1 - вход
  PORTA |= (1<<1); //Вход с подтяжкой
   while (1)
    {/*Используем логическую операцию И, если кнопка разомкнута,
     то на входе лог1 1 * 1 = 1 != 0
     Условие if - ложь, светодиод не горит.
     Когда кнопка замкнута на входе PINA лог0 * 1 = 0,
     то условие выполняется и диод загорается. */
            if((PINA & (1<<1)) == 0)
                  PORTD | = (1 << 3);
            }
            else
            {
                  PORTD &= \sim (1 << 3);
```

Примечание: операция DDRD $\mid = (1 << 3)$; аналогична DDRD $\mid = (1 << PD3)$;

Борьба с дребезгом контактов.

Дребезг контактов — это паразитное явление, которое вносит проблемы преимущественно в электронных схемах. Его сугь заключается в повторном многократном и ложном прерывании и подаче сигнала на вход. В результате система, которая его принимает, неверно реагирует. Давайте более подробнее рассмотрим причины дребезга контактов и способы борьбы с ним.



Чтобы устранить дребезг контактов, возможно использовать аппаратное или программное решение. К аппаратным решениям относится:

1. Установка конденсаторов параллельно входу. Тогда может снижаться быстродействие реакции на нажатие при слишком большой ёмкости и неполного устранения дребезга при слишком маленькой.

KLS7-TS6601

2. Введение тригтеров Шмидта во входную цепь устройства. Более сложное решение, которое затруднительно для реализации в ходе доработки уже готового изделия, но и более технологичное и совершенное.

На нашей отладочной плате параллельно кнопка установлены конденсаторы, поэтому для надёжности нужно реализовать программный антидребезг. Суть алгоритма проста: с помощью переменной счётчика задерживаем выполнение операции после нажатия или отпускания кнопки.

```
#include <avr/io.h>
int main(void)
   DDRD |= (1<<PD3); //PD3 - выход
   DDRA |= (1<<1); //РА1 - вход
   PORTA |= (1<<1); //Вход с подтяжкой
   unsigned int butCnt = 0; // Переменная-счётчик
   while (1)
            Используем логическую операцию И, если кнопка разомкнута, то на входе
лог1 1 * 1 = 1 != 0
            Условие if - ложь, светодиод не горит. Когда кнопка замкнута на входе
PINA mor0 0 * 1 = 0,
            то условие выполняется и диод загорается.
            if((PINA & (1 << 1)) == 0)
                   // Борьба с дребезгом
                   // Обработка нажатия
                   if (butCnt < 10)</pre>
                   {
                         butCnt++;
                   }
                   else
                   {
                          PORTD | = (1 << 3);
             }
                   // Обработка отпускания
            else
                   if (butCnt > 0)
                   {
                         butCnt--;
                   else
                   {
                         PORTD &= \sim (1 << 3);
    }
```