## 交叉编译工具链安装

```
下载 gcc-4.3-ls232.tar.gz
wget http://ftp.loongnix.org/toolchain/gcc/release/gcc-4.3-ls232.tar.gz
进入 gcc-4.3-ls232.tar.gz 所在文件夹
依次运行:
sudo tar -zxvf gcc-4.3-ls232.tar.gz -C /
echo "export PATH=/opt/gcc-4.3-ls232/bin:$PATH" >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc
X86 64 位系统需要安装 lsb-core:
sudo apt-get install lsb-core
mipsel-linux-gcc -v,看到版本号 4.3.0 则配置成功。
```