


#### I/O设备





# 输入和输出


- 计算机的工作是处理数据
  - 计算:CPU、高速缓存、内存
  - 将数据传入及传出计算机系统
    - 数据在I/O设备与内存之间来回传输
- I/O设备的挑战
  - 多种类型:输入设备、输出设备、存储设备、网络设备、...
  - 大量的厂商、丰富的产品
  - 需要大量的设备驱动
  - 设备驱动运行于内核态,其bug常常引发宕机
- OS的目标
  - 提供一种通用的、一致的、方便的、可靠的方法来访问各种I/O设备
  - 充分发挥I/O设备的性能

# 内容提要

- I/O 设备
  - 设备控制器与缓冲区
  - 寻址
- 数据传输
  - PIO, 中断, DMA
- 设备驱动
- · 同步I/O与异步I/O



- 计算硬件
  - CPU核和高速缓存
  - 内存控制器和内存
  - I/O总线
  - I/O设备
- I/O硬件
  - I/O总线或互连
  - I/O设备控制器或适配器
  - I/O设备





### 设备控制器 (Controller/ Adaptor )

- 控制设备的部件
  - 解析主机发来的命令,控制设备进行操作
- 组成
  - 与主机的接口:主机与设备间传递命令、状态、数据
    - 硬件接口: PCIe、SATA、USB
  - 控制寄存器:1个或多个,控制设备操作
    - 写控制寄存器,命令设备执行指定的事情
    - 读控制寄存器,获得设备的状态
  - 数据缓冲区
    - 数据缓冲或缓存
    - 主机端和设备内DRAM



# 寻址:控制寄存器和设备数据缓冲区

- I/O端口: I/O地址空间(Port Mapped IO, PMIO)
  - 端口号:8位或16位的数值
  - I/O专用指令in/out(例如x86):特权指令
  - 控制线:指示CPU发出的地址是内存空间还是I/O空间
  - 内存地址空间和IO设备地址空间隔离
- 内存映射I/O (Memory Mapped IO, MMIO)
  - 统一地址空间,内存地址空间预留一部分给IO设备内存和寄存器
  - 使用常规的访存指令(例如RISC指令)
  - 内存地址与I/O地址无重叠
  - CPU发出的地址,所有内存模块和所有设备都要解析



# 寻址:控制寄存器和设备数据缓冲区

- 两者结合
  - 控制寄存器采用I/O端口寻址
  - 数据缓冲区采用内存映射I/O
- 好处
  - 编程方便:用C语言
  - 保护方便&灵活:利用虚存的保护机制
  - 高效:减少指令



- 生产者与消费者之间速度不匹配
  - 字符设备和块设备等
  - 适配不同的数据传输大小,例如网络包与字节流
- 缓存
  - 可以服务对同一数据的请求
  - 减少实际访问设备的I/O操作


# 内容提要

- I/O 设备
  - 设备控制器与缓冲区
  - 寻址
- 数据传输
  - PIO, 中断, DMA
- 设备驱动
- · 同步I/O与异步I/O



### 设备数据传输

- 数据传输
  - 启动设备 + 数据传输
  - 启动时间(开销)
    - CPU用于启动设备进行操作的时间
  - 帯宽
    - 启动设备后数据传输的速率
    - Bytes/sec
  - 延迟
    - 传输1字节的时间
    - 启动时间+ 将1字节传输到目的地的时间
- 通用方法:不同的传输速率
  - 字符设备:对字节流传输的抽象,键盘、串口、打印机等字节粒度访问,以若干字节为传输粒度,顺序读写
  - 块设备:以块为存储粒度和传输粒度,按块寻址,整块读写,随机读写



Device	Transfer rate		
Keyboard	10Bytes/sec		
Mouse	100Bytes/sec		
10GE NIC	1.2GBytes/sec		

# 数据传输方式

- PIO ( Programmed I/O )
- 中断 (Interrupt)
- DMA ( Direct Memory Access )




- 例子: RS-232串口
- 简单的串行控制器
  - 状态寄存器:就绪、忙、...
  - 数据寄存器
- 输出数据时

#### CPU:

- 等待设备状态变为非"忙"
- 写数据到数据寄存器
- 通知设备"就绪"

#### 设备:

- 等待直到状态变为"就绪"
- 清除"就绪"标志,设置"忙"标志
- 从数据寄存器中拿走数据
- 清除"忙"标志





## PIO的轮询 (Polling)

- CPU等待直到设备状态变为非 "忙"
  - 轮询:不停地检查设备状态, "忙等"
- 好处
  - 简单
- 坏处
  - 慢
  - 浪费CPU
- 例子
  - 如果一个设备的速度是100 ops/s, CPU需要等待10ms
  - 对于1GHz的CPU,意味着1千万个CPU时钟周期
- 改进:中断机制可避免CPU轮询



### 支持中断的设备


- 例子:鼠标
- 简单的鼠标控制器
  - 状态寄存器(完成、中断、...)
  - 数据寄存器 (ΔX, ΔY, 按键)
- 输入数据时

#### 鼠标

- 等待直到设备状态变为"完成"
- 将ΔX, ΔY和按键的值保存到数据寄存器
- 发中断

#### <u>CPU</u> (中断处理)

- 清除"完成"标志
- 将ΔX, ΔY和按键的值读到内核缓冲区(内存)中
- 置 "完成" 标志
- 调用调度器





## DMA (Direct Memory Access)

- 中断方式的不足
  - 数据寄存器满后,发送中断请求,CPU进行中断处理
  - 传输大量数据时,中断频繁,需要CPU频繁处理中断

#### DMA

- 以数据块为单位进行传输,由DMA控制器控制完成外设与主机间的数据传输
- DMA需要地址连续的内核缓冲区
- CPU在数据开始时设置DMA控制器
- 数据传输结束后,DMA控制器发送中断给CPU,CPU 进行处理
- 减少占用CPU资源



### DMA (Direct Memory Access)

- 例子:磁盘
- 一个简单的磁盘控制器
  - 状态寄存器(完成、中断、...)
  - DMA内存地址和字节数
  - DMA控制寄存器:命令、设备、传输模式及粒度
  - DMA数据缓冲区
- DMA写

#### <u>CPU</u>:

- 等待DMA设备状态为"就绪"
- 清除"就绪"
- 设置DMA命令为write, 地址和大小
- 设置"开始"
- 阻塞当前的线程/进程

#### 磁盘控制器:


- DMA方式将数据传输到缓冲区 , (count--; addr++)
- 当count==0,发中断

#### <u>CPU</u> (中断处理):

- 将被该DMA阻塞的线程/进程加到就绪队列

#### <u>磁盘</u>:

- 将数据从缓冲区写入磁盘




# 内容提要

- I/O 设备
  - 设备控制器与缓冲区
  - 寻址
- 数据传输
  - PIO, 中断, DMA
- 设备驱动
- · 同步I/O与异步I/O



User	User-Level I/O Software	
Kernel	Device-Independent OS software	
	Device Drivers	
	Interrupt handlers	
	Hardware	





# 设备驱动

- 给操作系统的其它模块提供操作设备的API
  - Init, Open, Close, Read, Write, ...
- 与设备控制器交互
  - 与设备控制器交互以进行数据传输:命令、参数、数据
- 主要功能
  - 初始化设备
  - 解析OS发来的命令
  - 多个请求的调度
  - 管理数据传输
  - 接收和处理中断
  - 维护驱动与内核数据结构的完整性



## 设备驱动的主要流程

- 准备工作
  - 参数检查、请求格式转换
  - 设备状态检查:忙→请求入队列
  - 可能开设备或上电
- 操纵设备
  - 将控制命令写入设备的控制寄存器
  - 检查设备状态:就绪→写下一命令
  - 直到设备完成所有命令
- 阻塞等待
  - 等待设备完成工作
  - 被中断唤醒
  - 有的设备不需要等待:如显示器
- 错误处理
  - 检查设备返回结果,如果返回错误,可能retry
- 返回调用者



### 设备驱动操作接口

- Init (deviceNumber)
  - 初始化硬件
- Open (deviceNumber)
  - 初始化驱动,并分配资源
- Close (deviceNumber)
  - 清除,回收资源,关闭设备(可选)
- 设备驱动的类型
  - 字符设备:可变长度的数据传输
    - 几个字节, e.g. 鼠标, 串口
  - 块设备:以固定大小的块为粒度的数据传输



## 设备驱动操作接口

#### • 字符设备接口

- read (deviceNumber, bufferAddr, size)
  - 从字节流设备上读 "size" 字节数据
- write (deviceNumber, bufferAddr, size)
  - 将 "bufferAddr" 中size字节数据写入字节流设备

#### • 块设备接口

- read (deviceNumber, deviceAddr, bufferAddr)
  - 从设备传输1个块的数据到内存
- write (deviceNumber, deviceAddr, bufferAddr)
  - 从内存传输1个块的数据到设备
- seek (deviceNumber, deviceAddr)
  - 将磁头移动到指定块
  - 现在的设备磁头移动是控制器来控制,对设备驱动透明

#### 网络设备接口?



#### 示例:UNIX设备驱动接口

- init()
  - 初始化硬件
- start()
  - 开机时初始化,需要系统服务
- halt()
  - 在系统关机前要调用
- open(dev, flag, id) 和 close(dev, flag, id)
  - 初始化资源和释放资源
- intr(vector)
  - 在发生硬件中断时由内核调用
- read(…) 和 write(…)
  - 数据传输
- poll(pri)
  - 内核每秒调用25次~100次
- ioctl(dev, cmd, arg, mode)
  - 特殊请求处理




### 设备驱动安装

- 静态安装设备驱动
  - 将设备驱动直接编译进内核,系统启动后可以直接调用
  - 新设备的使用需要重启OS
  - 设备驱动修改效率不高,需要重新编译内核
- 动态挂载设备驱动
  - 将驱动动态加载进内核空间
  - 不需要重启,而是采用间接指针
  - 安装入口点,维护相关的数据结构
  - 初始化设备驱动



### 动态绑定设备驱动

- 间接指针
  - 设备入口点表:所有设备的入口点
- 加载设备驱动
  - 分配内核空间
  - 存储驱动代码
  - 与入口点关联
- 删除设备驱动
  - 删除入口点
  - 释放内核空间





### 设备驱动的利与弊

- 灵活性:
  - 用户可以下载和安装设备驱动
  - 灵活接入不同硬件设备
- 安全隐患
  - 设备驱动运行于内核态
  - 有bug的设备驱动会导致内核崩溃,或者引入安全漏洞
- 如何让设备驱动更安全
  - 检查设备驱动的代码
  - 为设备驱动构建状态机模型
  - 用户态驱动

# 内容提要

- I/O 设备
  - 设备控制器与缓冲区
  - 寻址
- 数据传输
  - PIO, 中断, DMA
- 设备驱动
- 同步I/O与异步I/O



### 同步I/O与异步I/O

#### • 同步I/O

- read()和 write()将阻塞用户进程,直到读写完成
- 在一个进程做同步I/O时, OS调度另一个进程执行

#### 异步I/O

- aio\_read()和 aio\_write()不阻塞用户进程
- 在I/O完成以前,用户进程可以做别的事
- I/O完成将通知用户进程

# 异步I/O接口

POSIX P1003.4 异步I/O接口函数 (Solaris, AIX, Linux 2.6, ...都支持)

• aio\_read: 异步读

• aio\_write: 异步写

aio\_fsync: 异步地将缓存脏块写回磁盘,并将errno设置为 ENOSYS

• lio\_listio: 提交一组I/O请求


• aio\_return: 获取异步I/O操作的状态

• aio\_error: 获取异步I/O错误状态


• aio\_cancel: 取消异步读写请求

• aio\_suspend: 挂起直到异步I/O操作完成









# 同步读

- 用户进程P1调用read()系统调用
- 系统调用代码检查正确性和缓存
- 如果需要进行I/O,会调用设备驱动程序
- 设备驱动程序为读数据分配一个buffer,并调度I/O请求
- 启动DMA进行读传输
- 阻塞当前进程P1,调度另一个就绪的进程P2
- 设备控制器进行DMA读传输
- 传输完时,设备发送一个中断请求
- 中断处理程序唤醒被阻塞的用户进程P1(将P1加入就绪队列)
- 设备驱动检查结果(是否有错误),返回
- 将数据从内核buffer拷贝到用户buffer
- read系统调用返回到用户程序
- 用户进程继续执行

## 总结 (A) CADEMY OF SHEET

#### I/O设备

- PIO简单、但不高效
- 中断机制支持CPU与I/O重叠
- DMA比中断更加高效,减少CPU在传输过程的介入

#### • 设备驱动

- 直接操纵设备的程序代码
- OS代码中大量设备驱动代码
- 设备驱动引入安全漏洞,解决设备驱动的安全隐患是一个open problem
- 用户态驱动的发展

#### • 异步I/O

- 异步I/O允许用户程序的计算与I/O重叠



## 附录:表示大小的单位

单位 名称	缩写	10 <sup>n</sup>	缩写	2 <sup>n</sup>	英文 Short scale
yotta	Y	$10^{24}$	Yi	$2^{80}$	septillion
zetta	Z	$10^{21}$	Zi	$2^{70}$	sextillion
exa	Е	$10^{18}$	Ei	$2^{60}$	quintillion
peta	P	$10^{15}$	Pi	$2^{50}$	quadrillion
tera	T	$10^{12}$	Ti	$2^{40}$	trillion
giga	G	$10^{9}$	Gi	$2^{30}$	billion
mega	M	$10^{6}$	Mi	$2^{20}$	million
kilo	K	$10^3$	Ki	210	hundred
hecto	h	$10^{2}$			ten
deca	da	$10^{1}$			one

单位 名称	缩写	10 <sup>n</sup>	英文 Short scale
deci	d (分)	10-1	tenth
centi	c (厘)	10-2	hundredth
milli	m (毫)	10-3	thousandth
micro	μ (微)	10-6	millionth
nano	n (纳)	10-9	billionth
pico	p (皮)	10-12	trillionth
femto	f	10-15	quadrillionth
atto	a	10-18	quintillionth
zepto	Z	10-21	sextillionth
yocto	y	10-24	septillionth

GB=10<sup>9</sup> Bytes vs. GiB=2<sup>30</sup> Bytes,类似地,KB vs. KiB,MB vs. MiB,...