



REGRAS DE FURACAO (NBR 15253 / AISI S200)		
REGRA	VALOR	RACAO
Furo dentro na alma	sempre	a alma e solda entre a fôrca, como a alma e solda to right
Distancia no topo	10% de area (50 mm em US 30)	aprox 10% da soma critica de flange/margem total
Distancia entre cantos	400 mm	furos proximos so devem ser como um furo maior
Distancia do apoio (montante)	250 mm	o comprimento e maximo 2x do apoio
Distancia do apoio (cabo)	400 mm	idem, com um maior e maximo maior
Hafnio quando necessar	chumbo de 1,50 mm parafusados no cordao	restar a soma de area perfurada
Defeito no dispo	400 mm	deve de isolamento de 200 mm passa agua, nunca no montante

NOTAS

- Em alvenaria, lunar parede e decaiso de obra. Em LSF e decaiso de projeto.
- Furo centrado na altura, diametro maximo 50% da altura do perfil. 45 mm no montante e 90 mm.
- Distancia minima entre centros 600 mm, ao apoio 250 mm no montante e 400 mm na viga.
- Tubo maior que o furo admissivel NAO passa no montante: passa em shaft ou em entreferro. Nao ha terceira opcao.

PROJETO PORTO REAL RESIDENCIA UNIFAMILIAR P1 60x40,25 - IM1 (50,05 TAREJA-PA)			
PROJETO ARQUITETONICO			
PLANO DE FURACAO E PENETRACOES EM LSF			
BASE GEOMETRICA Lista Consolidada 90x192 (previstos) UNIDADE MESTRE: 001	CODICA indicada FORMATO A1 NAUHA 600/000/020	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R75 NAO LIBERCAO PARA OBRA SEM ART. 1.007	PROJECOA 21 01 DE SET R75