



REGRAS DE FURACAO (NBR 15253 / AISI S200)		
REGRA	VALOR	RACAO
Furo dentro na alma	sempre	a alma e solda entre a fôrca, como a alma e solda to right
Distancia no topo	10% de area (50 mm em US 30)	aprox 50% da e carga critica de flambagem local
Distancia entre cantos	400 mm	furos proximos soham ser como um furo maior
Distancia do apoio (montante)	250 mm	o comprimento e maximo 2x do apoio
Distancia do apoio (cabo)	400 mm	idem, com um maior e maior maior
Hafio quando montado	chaco de 1,50 mm parabolado no cordoero	restar a alma de alma perfilado
Entrefuro disponivel	400 mm	disto de isolamento de 200 mm passa agua, nunca no montante

NOTAS

- Em alvenaria, lunar parede e decaiso de obra. Em LSF e decaiso de projeto.
- Furo centrado na altura, diametro maximo 50% da altura do perfil. 45 mm no montante e 90 mm.
- Distancia minima entre centros 600 mm, ao apoio 250 mm no montante e 400 mm na viga.
- Tubo maior que o furo admissivel NAO passa no montante: passa em shaft ou em entreferro. Nao ha terceira opcao.

PROJETO PORTO REAL RESIDENCIA UNIFAMILIAR MANAUS - AM 500m² TARELA (S)			
PROJETO ARQUITETONICO			
PLANO DE FURACAO E PENETRACOES EM LSF			
MASE GEOMETRICA Lista Consolidada por-R2 (previstos) ENDEIXE DESTRE: 441	ESCALA indicada FORMATO A1 MANUA: 600/000/000	DESSAO ESTUDIO PRELIMNAR RBS INAO-UBERRO PARA ORBA SENA-ART RBT	FRANQUIA 21 de 16 REV RBS