



REGRAS DE FURACAO (NBR 15253 / AISI S200)		
REGRA	VALOR	RACAO
Furo dentro na alma	sempre	a alma e solda entre a fôrca, como a alma e solda to righter
Distancia no topo	10% de area (50 mm em Ue 90)	aprox 10mm (de 1 a 2 cm) critica de flambagem local
Distancia entre cantos	400 mm	furos proximos soham ser como um furo maior
Distancia do apoie (montante)	250 mm	o comprimento e maximo 2x do apoie
Distancia do apoie (cabo)	400 mm	idem, com um maior e maior maior
Hafio quando montante	chaco de 1,50 mm parabolico no cordoio	restar a alma de alma perfilado
Distancia disponivel	400 mm	disto de isolamento de 200 mm passa agua, nunca no montante

NOTAS

- Em alvenaria, lunar parede e decaiso de obra. Em LSF e decaiso de projeto.
- Furo centrado na altura, diametro maximo 50% da altura do perfil. 45 mm no montante e 90 mm.
- Distancia minima entre centros 600 mm, ao apoio 250 mm no montante e 400 mm na viga.
- Tubo maior que o furo admissivel NAO passa no montante: passa em shaft ou em entreferro. Nao ha terceira opcao.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR MANAUS - AM SOCS PARANA-PA			
PROJETO DE ARQUITETURA			
PLANO DE FURACAO E PENETRACOES EM LSF			
NOME GEOMETRICA Lista Consolidada joo-RIZT [previsto] ENDEREÇO: RUSTINE, 640	ESCALA indicada FORMATO A1 MAQUETA 600/900/700	MISSÃO ESTUDO PRELIMINAR RIZT NÃO UTILIZADO PARA OBRA SEM ART RENT	PRAZO 21 de 18 REVIS RIZT