Arquitetura e Organização de Computadores II

Multiprocessamento

Prof. Nilton Luiz Queiroz Jr.

- Alguns detalhes fizeram com que o multiprocessamento se tornasse cada vez mais importante:
 - Entre 2000 e 2005 os ganhos alcançados com ILP se tornaram cada vez menos eficientes em relação ao uso de energia e silício;
 - Custos do silício e energia cresceram mais que a performance;
 - Interesse em servidores de alto nível;
 - Interesse em aplicações "data-intensve" uma vez que a quantidade de dados na Internet se tornou muito grande;
 - Melhor conhecimento de como usar multiprocessadores de maneira eficiente;
 - Especialmente para servidores, onde o paralelismo é natural;
 - Códigos científicos;
 - Muitas requisições;
 - O reuso de projetos, reduzindo a necessidade de investimentos para criação de projetos exclusivos;

Podemos definir multiprocessadores como:

Computadores com processadores fortemente acoplados coordenados por um único S.O. que compartilham memória por meio de um espaço compartilhado;

- Multiprocessadores tem como objetivo explorar o paralelismo em nível de thread (TLP) e fazem isso de duas maneiras:
 - Por meio de conjuntos de threads fortemente acopladas colaborando em uma única tarefa;
 - Processamento paralelo;
 - Múltiplos processos relativamente independentes que atendem um ou mais usuários;
 - Processamento a nível de requisição;
 - Podendo ser explorado por :
 - Uma única aplicação executando em diversos processadores;
 - Um sistema de banco de dados atendendo diversas requisições;
 - Várias aplicações rodando independentemente;
 - Multiprogramação;
- Multiprocessadores podem ser classificados, na taxonomia de Flynn como MIMD;

- Para melhor proveito de multiprocessadores deve-se ter uma quantidade de threads, ou processos, no mínimo igual a quantidade de processadores;
 - A quantidade de threads é geralmente especificada pelo programador ou criada pelo S.O.
 - Diferente o paralelismo em nível de instrução, que é "transparente" para o programador
 - É importante saber explorar o paralelismo em nível de thread;
 - Tamanho da granularidade;
 - Dividir muito a tarefa pode causar overhead;
- Threads podem ser usadas para explorar paralelismo em nível de dados;
 - Tem um overhead maior que computadores SIMD ou GPUs;

Comunicação

- Multiprocessadores se comunicam e se coordenam através do compartilhamento de memória;
 - Os endereços de memória são compartilhados;
 - Não quer dizer que exista uma única memória física;
- Multiprocessadores podem ser:
 - Um único chip contendo diversos núcleos;
 - Múltiplos chips, cada um contendo seu design multicore


Tipos de memória

- Os processadores de memória compartilhada existentes se dividem em duas classes:
 - Memória compartilhada centralizada;
 - Memória compartilhada distribuída;

Memória compartilhada centralizada

- Multiprocessadores de memória compartilhada centralizada são também chamados de :
 - Multiprocessadores simétricos (symmetric multiprocessors SMP);
 - Multiprocessadores acesso a memória uniforme (uniform memory access UMA);
- Geralmente compostos por poucos núcleos;
 - Geralmente oito ou menos;
- Devido à pequena quantidade de processadores é possível compartilhar uma memória única e centralizada;
 - Todos processadores têm acesso igual a essa memória;
 - Esse compartilhamento ocorre inclusive com memória organizada em múltiplos bancos;

Memória compartilhada centralizada




Memória compartilhada distribuída

- Multiprocessadores de memória distribuída (distributed shared memory -DSM) são também chamados de:
 - o Multiprocessadores de acesso não uniforme a memória (nonuniform access memory NUMA)
- Para suportar mais processadores é necessário que a memória seja distribuída entre eles;
 - Muitos processadores requerem uma largura de banda maior para transportar os dados, o que o sistema de memória não iria suportar a demanda sem causar latências de acesso muito grandes;
- A quantidade de processadores com essas características continua a diminuir com o aumento das capacidades de largura de banda da memória:

Memória compartilhada distribuída

- Para a interconexão desses multiprocessadores são usadas redes;
- Distribuir a memória entre os nós aumenta a largura de banda e diminui a latência local;
- O tempo de acesso é não uniforme pois depende da localização dos dados;
- Memórias compartilhadas distribuídas têm comunicação entre os processadores mais complexa;
 - Requer mais esforço em software para tirar vantagem do aumento da largura de banda;

Memória compartilhada distribuída



Memória compartilhada

- Tanto em arquiteturas SMP como DSM a comunicação das threads ocorre num espaço compartilhado;
 - Qualquer processador pode fazer acesso a qualquer endereço de memória, desde que tenha permissões;
- Se diferencia dos clusters pois em clusters um processador não tem acesso direto a memória de outro processador;
 - O acesso é feito por meio de protocolos de envios de mensagem;

Multiprocessamento

- Multiprocessadores podem ser aplicados para se obter desempenho em tarefas independentes (rodando simultaneamente) e tarefas que usam threads.
- Existem dois importantes obstáculos que tornam o processamento paralelo desafiador:
 - O grau de paralelismo disponível nas aplicações;
 - O custo da comunicação nas aplicações;

Multiprocessamento

- O grau de dificuldade desses obstáculos é dependente de diversa coisas, entre elas:
 - Arquitetura do computador usada na solução do problema;
 - Algumas arquiteturas são mais específicas e se dão melhor em alguns tipos de problemas;
 - A aplicação que se busca paralelizar;
 - Algumas aplicações têm um nível de paralelismo maior que outras;
- O paralelismo disponível nos programas torna difícil alcançar bons speedups em alguns processadores paralelo;

- Suponha que se deseja alcançar um speedup de 80 com 100 processadores.
 Qual a fração de computação paralela é necessária?
- Para resolver iremos usar a lei de Amdahl

Speedup =
$$\frac{1}{\frac{Fraction_{enhanced}}{Speedup_{enhanced}} + (1 - Fraction_{enhanced})}$$

Resolução

$$80 = \frac{1}{\frac{Fraction_{enhanced}}{100}} + (1 - Fraction_{enhanced})$$

$$\left[\frac{Fraction_{enhanced}}{100} + (1 - Fraction_{enhanced})\right] \times 80 = 1$$

$$79, 2Fraction_{enhanced} + 80 = 1 \rightarrow Fraction_{enhanced} = \frac{79}{79, 2} = 0,9975$$

Obs: na prática os programas usam menos que o complemento total de processadores ao executar no modo paralelo

Multiprocessadores

- O custo das comunicações envolve a alta latência de acesso em processadores paralelos;
 - O No mesmo chip:
 - 30 a 50 ciclos de clock entre os núcleos;
 - Em chips separados:
 - 100 até 500 ciclos, ou mais;
 - Depende do mecanismo de comunicação;
 - Tipo de rede de interconexão;
 - Escala dos multiprocessadores

• Suponha uma aplicação executando em um multiprocessador com 32 processadores, com tempo de 200ns para lidar com referência a uma única memória remota. Para essa aplicação, considere que todas as referências de memória local. Os processadores ficam em stall em uma solicitação remota, e a frequência do processador é 3,3 GHz. Se o CPI base é 0,5, o quão mais rápido será o multiprocessador quando não faz comunicação se comparado a o multiprocessador quando 0,2% de suas instruções faz referência a comunicação remota?

 Para resolver devemos calcular a quantidade de ciclos que leva uma solicitação remota:

Em seguida, calcular o CPI com solicitação:

$$CPI = Base CPI + Remote request rate \times Remote request cost$$

E por fim o speedup:

Ciclos para solicitação remota:

$$\frac{200ns}{\frac{1}{3,3\times 10^9}} = \frac{200ns}{0,3} = 666~ciclos$$

• CPI com solicitação remota:

$$0,5+0,002\times666=1,8$$

Speedup:

$$\frac{1,8}{0,5} = 3,6$$

Multiprocessamento

- Para superar tais desafios, os problemas de insuficiência de paralelismo e longas latências podem ser atacados de diferentes maneiras:
 - Insuficiência de paralelismo:
 - Desenvolvimento de algoritmos que podem ter melhor desempenho em paralelo;
 - Sistemas de software que maximizem o tempo gasto na execução com todos processadores;
 - Longa latências:
 - Por software e programador:
 - Reestruturação de dados para maior desempenho com acessos locais
 - Hardware
 - Reduzir frequência dos acessos remotos com caching de dados compartilhados;
 - Pré-busca
 - Busca de mais blocos consecutivos em miss na memória

Referências

HENNESSY, John L.; PATTERSON, David A. PATTERSON, David A. Computer architecture: a quantitative approach. Elsevier, 2011.