## **CMSIS RTOS**

César Yutaka Ofuchi <u>ofuchi@utfpr.edu.br</u> (adaptado do prof. André Schneider de Oliveira)





## Kernel

- Kernel (ou núcleo) é uma abstração do hardware para a programação em alto-nível das interfaces
- Promove a conexão entre hardware e software por
  - processos
  - comunicação entre processos
  - memória virtual
  - sistema de arquivos
- Contém um conjunto de "device drivers" para gerenciar a interação com os subsistemas de hardware

### Ciclo de Vida dos Elementos do Kernel

Os elementos do Kernel (threads, temporizadores, semáforos, etc.) seguem um ciclo de vida:

### 1. Definição

```
osThreadDef(job1, osPriorityAboveNormal, 1, 0);
```

### 2. Inicialização

```
job1 id = osThreadCreate(osThread(job1), NULL);
```

#### 3. Operação

```
osStatus status = osThreadYield();
osThreadId id = osThreadGetId();
osPriority priority = osThreadGetPriority(id);
osThreadSetPriority (id, osPriorityNormal);
```

#### 4. Término

```
osThreadTerminate(job1_id);
```

## Macros de Definição e Acesso

### Definição

- osThreadDef
- osTimerDef
- osMutexDef
- osSemaphoreDef
- osPoolDef
- osMessageDef
- osMailDef

### Acesso

- osThread
- osTimer
- osMutex
- osSemaphore
- osPool
- osMessage
- osMail

### Macros de Definição e Acesso (Exemplo de Threads)

Arquivo cmsis\_os.h → Macro de Definição da estrutura

```
#define osThreadDef(name, priority, instances, stacksz) \
const osThreadDef_t os_thread_def_##name = \
{ (name), (priority), (instances), (stacksz) }
```

Exemplo: osThreadDef(job,0,1,1)

Macro que cria uma instância de uma estrutura do tipo

osThreadDef t, que contém:

nome da tarefa: job

- Prioridade: 0

número máximo de instâncias:1

tamanho da pilha em bytes:1

O nome desta instância é: os\_thread\_def\_job

### Macros de Definição e Acesso (Exemplo de Threads)

Arquivo cmsis\_os.h → Macro de Acesso da estrutura

```
#define osThread(name) &os_thread_def_##name)
```

 Macro que é expandida para: &os\_thread\_def\_job, ou seja, um ponteiro para a estrutura criada com osThreadDef

### Kernel

- osKernelInitialize
  - Inicializa o kernel
- osKernelStart
  - Ativa o kernel
- osKernelRunning
  - Consulta se o kernel está ativo
- osKernelSysTick
  - Obtém o valor do temporizador do kernel (usado no gantt por exemplo)
- osDelay (função de espera genérica)
  - Espera por um tempo específico

### Kernel Estrutura Básica

```
#include "cmsis os.h"
// definições de tarefas, temporizadores, etc.
// declarações das funções das tarefas e de callback
void main() {
  osKernelInitialize();
  // inicializações de hardware
  // ativação de tarefas, temporizadores, etc.
  osKernelStart();
  // laço de repetição ou encerramento da tarefa main()
  // exemplo: while(1){}; ou
  // osDelay(osWaitForever)
} // main
```

### Controle de Kernel no RTOS

Macros (ou definições possíveis) - "cmsis\_os.h"

```
#define osFeature MainThread 1
        define ser a função Main será uma thread 1=habilitada, 0=desabilitada
#define osFeature SysTick 1
        habilita as funções do osKernelSysTick 1=habilitada, 0=desabilitada
#define osCMSIS 0x10002 - versão da API CMSIS
#define osCMSIS KERNEL 0x10000 - Identificação e versão do RTOS
#define osKernelSystemId "KERNEL V1.00" - String de identificação do RTOS
#define osKernelSysTickFrequency 100000000 - Frequencua (Hz) do SysTick
#define osKernelSysTickMicroSec(microsec)
                              (((uint64 t)microsec * (osKernelSysTickFrequency)) / 1000000)
       Converte um tempo em microsegundos para a frequencia do SysTick
```

Comumente utilizado para pequenos atrasos em tarefas de "pooling"

Configurações do Kernel

Arquivo RTX\_Conf\_CM.c

Muito importante

#### **Configurações das threads**

- •OS\_TASKCNT = # de threads executando concorrentemente <padrão 6>
- OS\_STKSIZE = define o tamanho da pilha threads com stackz=0 <padrão 200>
- •OS\_MAINSTKSIZE = define o tamanho da pilha para a Main thread <padrão 200>
- OS\_PRIVCNT = # threads com pilhas especificadas pelo usuário <padrão 0>
- •OS\_STKCHECK = habilita ou desabilita o teste de "overflow" de pilha na preempção (essa opção atrasa a troca de threads)
- •OS\_RUNPRIV = define o modo de execução das threads (0=Unpriv, 1=Priv) <padrão 1>

## Configurações do Kernel

Arquivo RTX\_Conf\_CM.c

#### **Configurações do SysTick**

•OS\_SYSTICK = 1 para utilizar o SysTick timer como RTOS Kernel Timer

OS\_CLOCK = especifica a frequencia do RTOS Kernel timer [Hz], geralmente é idêntico ao core clock

•OS\_TICK = intervalo do Systick [μs] <padrão 1000 = 1μs>

#### Função de idle

void os\_idle\_demon (void) {....}

função que é executada quando nenhuma thread está em estado ready

### Gerenciamento de Threads

osThreadCreate - Ativa a execução de uma tarefa

#### **Thread Ativa**

- osThreadTerminate Desativa a execução de uma tarefa
- osThreadYield Passa a execução à próxima tarefa que pronta
- osThreadGetId Obtém o identificador que referencia a tarefa
- osThreadSetPriority Altera a prioridade de uma tarefa
- osThreadGetPriority Obtém a prioridade atual de uma tarefa

## Funções de espera

 osDelay: Suspende a execução de uma thread por um intervalo de tempo

2. osWait: Aguarda um evento não especificado por um período de tempo

Macros (ou definições possíveis) - "cmsis\_os.h"

- #define osFeature\_Wait 1
  - 1=habilitado, 0=não habilitado

## osDelay

#### osStatus osDelay (uint32\_t millisec)

Retorna o status da solicitação

#### **Status and Error Codes**

- osEventTimeout = delay executado
- osErrorISR = não pode ser chamada de uma ISR

### osWait

#### osEvent osWait (uint32\_t millisec)

- Aguarda um evento n\u00e3o especificado
- milisec: timeout ou 0 para sem timeout
- Retorna o evento com um componente RTOS ou erro

#### **Eventos**

- Um signal enviado para uma thread explicitamente
- Um mail ou message registrado para uma thread

#### **Status and Error Codes**

- osEventSignal = ocorreu um evento de signal
- osEventMessage = ocorreu um evento de message
- osEventMail = ocorreu um evento de mail
- osEventTimeout = não ocorreu um evento dentro do tempo especificado (timeout)
- osErrorISR = não pode ser chamada de uma ISR

## **Exemplo osWait**


osEvent osWait (uint32\_t millisec)

```
#include "cmsis os.h"
                                                 // Thread function
void Thread 1 (void const *arg) {
  osEvent Event:
                                                 // capture the event
  uint32 t waitTime;
                                                  // wait time in milliseconds
                                                  // special "wait" value
  waitTime = osWaitForever:
  Event = osWait (waitTime);
                                                 // wait forever and until an event occurred
  switch (Event.status) {
    case osEventSignal:
                                                  // Signal arrived
                                                  // Event.value.signals contains the signal flags
      break:
    case osEventMessage:
                                                  // Message arrived
                                                  // Event.value.p contains the message pointer
                                                 // Event.def.message id contains the message Id
      break:
    case osEventMail:
                                                  // Mail arrived
                                                  // Event.value.p contains the mail pointer
                                                  // Event.def.mail id contains the mail Id
      break:
    case osEventTimeout:
                                                  // Timeout occurred
      break:
    default:
                                                  // Error occurred
      break;
```

## **Temporizadores**

- O CMSIS RTOS permite a criação de temporizadores (timers) para a geração de eventos periódicos ou atrasos
- É gerada uma interrupção (callback) de estouro do temporizador
- Existem dois tipos de temporizadores
  - osTimerOnce = temporizador sem auto-reload (one-shot)
  - osTimerPeriodic = temporizador com auto-reload


## Temporizador Periódico



- osTimerStart define o valor inicial e inicia contagem regressiva
- osTimerStop para a contagem regressiva
- Quando a contagem atinge zero, é chamada a função de callback

Obs: para redefinir o valor inicial e reiniciar a contagem, é necessário executar osTimerStop antes de executar osTimerStart!

### One-shot & Auto-reload



## Gerenciamento de Temporizadores

#### osTimerCreate

 Define os atributos da função de callback de um temporizador

#### osTimerStart

Ativa um temporizador com um valor de tempo

### osTimerStop

Desativa um temporizador

## Exemplo do uso de timer LPC1343

```
void blink void const *n) {
    pca_toggle((int)n);
                                    callback
osTimerDef(blink 0, blink)
osTimerDef(blink 1, blink)
osTimerDef(blink 2, blink);
osTimerDef(blink 3, blink)
int main(void) {
    osKernelInitialize();
    SystemInit();
    I2CInit( (uint32_t) I2CMASTER, 0 );
    osTimerId timer 0 = osTimerCreate(osTimer(blink 0), osTimerPeriodic, (void *) 0);
    osTimerId timer 1 = osTimerCreate(osTimer(blink 1), osTimerPeriodic, (void *)1);
    osTimerId timer 2 = osTimerCreate(osTimer(blink 2), osTimerPeriodic, (void *)2);
    osTimerId timer 3 = osTimerCreate(osTimer(blink 3), osTimerPeriodic, (void *)3);
    osTimerStart(timer 0, 2000);
    osTimerStart(timer 1, 1000);
    osTimerStart(timer 2, 500);
    osTimerStart(timer 3, 250);
    osKernelStart();
    osDelay(osWaitForever);
```

## Prática – exemplo timer

- Abrir o exemplo RTOS\_2\_Timer do workspace e verifique o funcionamento
- 2. Troque o modo periódico para one-shot
- 3. Troque todos os leds que piscam
- 4. Após o osTimerStart, redefina outro período de tempo para os temporizadores

Consulte o site do CMSIS RTOS para mais detalhes da API
<a href="https://www.keil.com/pack/doc/CMSIS/RTOS/html/group\_cmsis\_">https://www.keil.com/pack/doc/CMSIS/RTOS/html/group\_cmsis\_etalhes da API</a>
<a href="https://www.keil.com/pack/doc/CMSIS/RTOS/html/group\_cmsis\_etalhes da API">https://www.keil.com/pack/doc/CMSIS/RTOS/html/group\_cmsis\_etalhes da API</a>
<a href="https://www.keil.com/pack/doc/CMSIS/RTOS/html/group-cmsis\_etalhes da API">https://www.keil.com/pack/doc/CMSIS/RTOS/html/group-cmsis\_etalhes da API</a>
<a href="https://www.keil.com/pack/doc/CMSIS/RTOS/html/group-cmsis\_etalhes da API">h

## Comunicação entre threads

 Comunicação entre processos - Interprocess communication (IPC) consiste de um conjunto de mecanismos para troca de informações entre os processos

#### Existem dois tipos de comunicação

- Bloqueante = a informação é enviada e o processo fica aguardado resposta.
  - Ocorre a preempeção para outro processo pronto (ready) e o processo atual vai para o estado de espera (waiting)
- Não bloqueante = a informação é enviada sem a necessidade de resposta
  - O processo continua em execução (running)

## Comunicação entre threads

Principais métodos para a comunicação entre processos

#### eventos entre processos

- existem flags sinalizadoras de eventos entre os processos
- um processo fica aguardando que seja realizado um evento de alteração de flag

#### memória compartilhada


- os processos contém um espaço de memória em comum
- devem haver politicas para evitar a perda/destruição das informações

#### troca de mensagem

- os processos enviam mensagem em um canal de comunicação (real ou virtual)
- não existe um endereçamento comum


## Comunicação entre threads

### Assíncrono




Ex: Fila de Mensagens de tamanho grande

#### **Síncrono**



Ex: Thread enviando evento


# Síncrono com resposta



Ex: Thread aguardando recurso

## Comunicação entre threads RTOS

- O CMSIS RTOS contém diversos mecanismos para a comunicação entre threads
- Esse componentes são geradores de eventos (osWait)
  - sinais (flags sinalizadores)
  - mensagens (inteiro de 32 bits ou ponteiros)
  - correspondências (blocos de memória)



## Signal


- O signal (sinal) é uma flag compartilhada entre duas threads que gera eventos como uma interrupção de software
- O evento de signal é análogo à uma interrupção e força a execução de uma determinada área de um processo
- Essa modalidade de comunicação não tem o intercâmbio de dados mas de eventos (do tipo do signal)
- Os signals são comumente utilizados para a sincronização de threads
- Cada thread CMSIS RTOS pode possuir até 32 signal flags

Macros (ou definições possíveis) - "cmsis\_os.h" #define osFeature\_Signals 8 numero máximo de SF por thread

## Signal

- osSignalSet
  - Ativa flags sinalizadores para uma tarefa
- osSignalClear
  - Desativa flags sinalizadores para uma tarefa
- osSignalWait
  - Suspende execução até que flags sinalizadores específicos sejam ativados

## Comunicação por Eventos (Signal)



Simple signal event communication

1. In the thread (for example thread ID tid\_thread1) that is supposed to wait for a signal, call the wait function:

```
osSignalWait (0x0001, osWaitForever); // wait forever for the signal 0x0001
```

2. In another thread (or threads) that are supposed to wake the waiting thread up call:

```
osSignalSet (tid_thread1, 0x0001); // set the signal 0x0001 for thread tid_thread1 osDelay (1000); // wait for 1 second
```

## Exemplo de comunicação por SF no LPC1343

```
void led thread(void const *args) {
   while (1) {
        // Signal flags that are reported as event are automatically cleared.
        osSignalWait(0x1, osWaitForever);
        pca toggle(0);
osThreadDef(led thread, osPriorityNormal, 1,0);
int main (void) {
   osKernelInitialize();
    I2CInit( (uint32 t) I2CMASTER, 0 );
    osThreadId tid = osThreadCreate(osThread(led thread), NULL);
    osKernelStart();
   while (1) {
        osDelay(1000);
        osSignalSet(tid, 0x1);
```

### Chamada de ISR

- Apenas algumas funções específicas do CMSIS RTOS podem ser chamadas de Interrupções (ISR - Interrupt Service Routines)
  - osKernelRunning
  - osSignalSet
  - osSemaphoreRelease
  - osPoolAlloc, osPoolCAlloc, osPoolFree
  - osMessagePut, osMessageGet
  - osMailAlloc, osMailCAlloc, osMailGet, osMailPut, osMailFree
- As funções que não podem ser chamadas de ISR, irão verificar o status de interrupção e caso estejam em uma interrupção, vão gerar um código osErrorISR.

## Compartilhamento de recursos

- A parte do código de uma thread que realiza o acesso ao recurso compartilhado é denominada de seção crítica
- A seção crítica é uma seção do código que não pode ser interrompida por outro processo (preempção)
- Por exemplo:
  - escrita em uma memória compartilhada
  - acesso a um dispositivo de I/O

## Problemas com recursos compartilhados

- Ausência de impasse (deadlock) = se dois ou mais processos tentarem entrar na sua seção crítica, ao menos entrará
- Ausência de atrasos desnecessários = se não houver outros processos na seção crítica, um processo não deve sofrer atrasos para entrar
- Garantia de entrada = todas as thread devem ter a oportunidade de acessar a sua seção crítica
- Exclusão mútua = Apenas um processo na seção crítica em determinado instante de tempo

## Seção crítica e exclusão mútua

- Seção crítica: parte do programa onde são efetuados acessos (para leitura e escrita) a recursos compartilhados por dois ou mais processos
- Exclusão mútua: método de sincronização que garante o acesso exclusivo a um recurso compartilhado
  - Um processo não terá acesso à uma região critica quando outro processo está utilizando essa região

### Como Garantir Exclusão Mútua?

- Mutex acesso exclusivo
  - "bloqueia" um processo enquanto usa
  - "desbloqueia" quando libera
  - Kernel suspende as threads que necessitam de um recurso que está "bloqueado"
- Semáforos sequencializar o acesso
  - gerenciamento por tokens
  - a thread faz a solicitação do token
    - é colocada em estado de waiting se o token não estiver disponível
- Mensagens
  - buffer
  - subsistema de comunicação (send, receive) assíncrono


## Mutex



Banheiro possui uma chave e apenas a pessoa com a chave pode entrar no banheiro




### Mutex



Pessoa pega a chave, destranca a porta, entra no banheiro e depois fecha



# Mutex





### Mutex



Pessoa passa a chave para próxima pessoa entrar no banheiro




- Pessog = Thread
- Chave = Mutex
- Banheiro= Seção Crítica
- Pessoa tem a posse da chave (Thread possui o mutex)











4 chaves idênticas

Chaves=4

5 pessoas















4 chaves idênticas

Chaves=3

4 pessoas















4 chaves idênticas

Chaves=1

2 pessoas













1 pessoa



**Deve Esperar!** 

### Semáforos no RTOS

#### • Binário (sincronização)

 Um único recurso compartilhado do mesmo tipo (teto de contagem = 1)

#### Contador (sincronização)


 Múltiplos recursos compartilhados do mesmo tipo (teto de contagem > 1)

#### Mutex (exclusão mútua)

 Binário, mas somente a tarefa dona (owner) do semáforo pode desligá-lo

### Semáforos no RTOS

- O CMSIS-RTOS prevê dois tipos de semáforo:
  - osSemaphore para sincronização entre tarefas ou entre tarefa e ISR
  - osMutex para exclusão mútua apenas a tarefa que solicitou osMutexWait pode solicitar osMutexRelease



#### Gerenciamento de Mutexes

- osMutexCreate Define e inicializa um mutex
- osMutexWait Obtém um mutex ou aguarda até que este esteja disponível
- osMutexRelease Libera um mutex
- osMutexDelete Deleta um mutex

#### **Uso dos Mutexes**

- Definição da estrutura de dados do Mutex (costuma ser uma <u>variável global</u>)
   osMutexDef(mut);
- Definição de um ponteiro para o Mutex (também costuma ser uma <u>variável global</u>)
   osMutexId mut\_id;
- Inicialização do Mutex a partir da função main mut\_id = osMutexCreate(osMutex(mut));
- Uso do Mutex sem timeout a partir de uma tarefa osMutexWait(mut, osWaitForever); //seção crítica osMutexRelease(mut);

Obs: osMutex() é uma macro que retorna um ponteiro para a estrutura

# Prática – exemplo blinky

- 1. Abrir o exemplo **Blinky** do workspace e verificar o funcionamento
- Adicione as tags para o Gantt nas funções phaseA—phaseD, após o signalWait. Verifique a tela de Gantt.

- 3. Na função **Icd** comente as funções de Mutex e delay. O que acontece no display OLED? Porque?
- 4. Na função **Icd** aumento o tamanho da variável char s[30] para s[300]. O que acontece? Se tiver um problema como resolve-lo?
- 5. Mude o número de threads no RTX\_Conf\_CM.c para 6. O que acontece? Porque?

# Prática – exemplo blinky

- 6. No handler da interrupção onde estão os printfs, e adicione as tags para Gantt no Handler. Gere interrupções no botão. Plote o diagrama de Gantt. O que houve?
- 7. Adicione um osDelay(500) dentro do handler da interrupção O que acontece? Verifique o retorno da função osDelay.
- 8. Prática de signals:
- 8.1 Troque a ordem das threads de A->B->C->D->A... para B->A->C->B ... (retirar thread D do ciclo).
- 8.2 Mude a thread D para que ela não sinaliza mais para thread A. e faça a thread D ser acionada por interrupção (utilize signals para isso).