
### **RESUME DE COURS DU CHAPITRE 4**

## Rappel : Les deux échelles de température :



La température est une mesure de l'agitation moléculaire de la matière.


La température absolue, notée T, s'exprime en kelvin (K). Elle est liée à la température  $\theta$ , exprimée en degré Celsius  $^{\circ}C$ , par la relation :

$$T=\theta+273,15$$

Avec:

T: température en Kelvin (K)

 $\theta$ : température en degré Celsius (°C)



## Rappel: Les modes de transfert thermique

Le transfert thermique est le passage d'énergie d'un corps chaud vers un corps froid. Il y a 3 modes de transfert thermique :

### Conduction

Le transfert de chaleur par conduction se fait de proche en proche sans déplacement de matière. C'est le seul mode de transfert dans les solides.

### Convection

Le transfert de chaleur par convection se fait par des mouvements de matière au sein d'un gaz ou d'un liquide (fluide).

### Rayonnement

Tout corps porté à une certaine température émet un rayonnement électromagnétique qui se propage même dans le vide.

# Rappel: Variation d'énergie interne reçue ou perdue lors d'un transfert thermique

$$Q = \Delta U = m. c. \Delta T$$

Cette relation peut aussi s'écrire :

$$Q = U_{finale} - U_{initiale} = m. c. (T_{finale} - T_{initiale})$$

Avec:

Q : quantité de chaleur reçue (Joule I)

U: énergie interne (I)


T: température (Kelvin K)

c: capacité calorifique massique du matériau  $(J. K^{-1}. kg^{-1})$ 

m: masse du matériaux (kg)

La variation d'énergie interne  $\Delta U$ , est égale à la quantité de chaleur reçue  $m{Q}$ .

« La chaleur s'écoule toujours du corps chaud vers le corps froid »



## La conductivité thermique

Pour caractériser cette capacité des matériaux à résister à la perte d'énergie thermique, on utilise la conductivité thermique  $\lambda$  du matériau, qui caractérise la manière dont un matériau laisse passer l'énergie thermique.

Elle s'exprime en  $W. m^{-1}. K^{-1}$ :

Matériau	$\lambda \left(W.m^{-1}.K^{-1}\right)$
Air	0,024
PVC	0,03
Béton	0,10 à 0,85
Verre	1,13
Marbre	3
Fer	72
Aluminium	230

Plus la conductivité est grande, plus le matériau laissera passer l'énergie thermique

Parmi les corps, ceux qui présentent les plus faibles valeurs de conductivité thermique  $\lambda$ , sont les gaz : on se servira donc au maximum des matériaux poreux pour isoler.

## La résistance thermique

Pour savoir si un matériau est un bon isolant, on peut aussi utiliser la résistance thermique du matériau qui exprime la capacité du matériau à résister aux changements de température.


Plus la résistance est grande, moins le matériau laissera passer l'énergie thermique.

Elle est notée  $R_{th}$ , s'exprime en  $m^2$ . K.  $W^{-1}$  et elle dépend de l'épaisseur e du matériau et de la conductivité thermique du matériau  $\lambda$ :

$$R_{th} = \frac{e}{\lambda}$$

Dans le cas d'une paroi composée de plusieurs couches de matériaux différents, la résistance  $R_{th\,TOT}$  totale est égale à la somme des résistances thermiques des différents matériaux :

$$R_{th\,TOT} = \Sigma R_{th} = R_{th1} + R_{th2} + R_{th3} + ...$$



### Le flux thermique

Le flux thermique est la quantité d'énergie thermique Q transférée par unité de temps à travers une certaine surface. Il s'exprime en watt (W).

$$\Phi = \frac{Q}{\Delta t}$$

Le flux thermique peut aussi s'exprimer en fonction de la manière suivante :

$$\Phi = \lambda \frac{S}{e} \Delta T$$
 ou encore  $\Phi = \frac{S}{R_{th}} \cdot \Delta T$ 

Avec:

S la surface de l'échantillon  $(m^2)$ ,

e l'épaisseur de l'échantillon (m),

 $\Delta T$  la différence de température entre les deux parois (°C ou K),

 $\Delta t$  la durée du transfert (s).