#### Datorteknik TSEA82 + TSEA57 Fö5

Adresseringsmoder



#### Datorteknik Fö5 : Agenda

- Repetition
- Adresseringmoder
- Labb 2
- Labb 1 : Tips
- Tid för frågor



#### Repetition



#### Från JSP till assembler

### PROGRAM A B C r16==0 vhile r17<5 E while r17<5

#### Sekvens

# PROGRAM: call A call B call C LOOP: ... jmp LOOP B: ret Sekvens

#### **Selektion**

```
A:

cpi r16,0

brne A_1

call D

jmp A_EXIT

A_1:

cpi r16,1

brne A_DEFAULT

call E

jmp A_EXIT

A_DEFAULT:

...

A_EXIT:

ret

Selektion
```

```
Iteration
```

```
C:
    clr r17
C_LOOP:
    cpi r17,5
    breq C_EXIT
    call F
    call G
    inc r17
    jmp C_LOOP
C_EXIT:
    ret

Iteration
```




#### Från idé till program

Idé



Strukturerad lösning t ex via JSP



Programkod .asm

```
.org 0
jmp MAIN

.dseg $0100

ARR:
.byte $0C

.cseg

MAIN:
ldi r16,HIGH
out SPH,r16
ldi r16,LOW
out SPL,r16
```

. . .

Maskinkod .hex

:1001000049726F6E :100110006D616964 :10012000656E7275 :100130006C657A20 :



#### Övergripande princip


Definiera först, använd sen

**Vektortabell**: I huvudsak, hopp till huvudprogram men avbrottsvektorer

**Minnesanvändning**: I huvudsak, deklaration av var minnesanvändningen börjar, men även deklaration av variabler i minnet.

**Subrutiner**: Definition av subrutiner, gärna grupperade i samhörande moduler. Även definition av avbrottsrutiner.

**Huvudprogram**: Initiering av variabler/data, följt av huvudloop med anrop av subrutiner och villkorsstyrda förgreningar.





#### **Prioritetsordning**

- **1. Funktion**: Programmets funktion är överordnat, men nästan lika viktigt är nästa punkt, struktur.
- **2. Struktur**: För att ett program ska fungera bra, vara smidigt att utveckla och vidareutveckla, vara läsbart och senare kunna optimeras är dess struktur avgörande.
- **3. Optimering**: När funktion och struktur finns på plats blir optimering ofta enkelt. Det handlar då typiskt om att stegvis reducera "randvillkor" mellan olika subrutiner eller moduler, om nu detta är nödvändigt. En skicklig och erfaren programmerare kan säkert uppnå extremt optimerad kod genom gå direkt på optimeringssteget och hoppa över struktureringen, men sådan kod blir ofta obskyr och mer eller mindre omöjlig att vidareutveckla.



#### Adresseringsmoder



#### CISC vs RISC

#### CISC (Complex Instruction Set Computer)


- Instruktioner som klarar många kombinationer av argument och adresseringsmoder
- Varje instruktion tar ett flertal klockcykler att utföra
- Många instruktioner kan ofta jobba direkt mot minnet
- En stor del av chip-ytan går åt för att implementera och avkoda instruktioner
- Numera är "bara" Intel x86 CISC
- Moderna Intel-processorer kan sägas vara hybrider av CISC och RISC

#### RISC (Reduced Instruction Set Computer)

- Adresseringsmoden är vanligen inbyggd i instruktionen, dvs det krävs typiskt fler instruktioner än för CISC
- Varje instruktion tar ett fåtal (ofta bara 1) klockcykler att utföra
- Endast load-store-instruktioner kan jobba direkt mot minnet
- Chip-ytan kan användas för minnen och register istf instruktionsavkodning
- ARM är en typisk RISC-processor, även AVR (RISC-mikrokontroller)



CISC or RISC





#### Effektiv Adress, EA

I samband med adresseringsmoder brukar man prata om det som kallas effektiv adress, EA.

EA är den slutliga adress som argumentet till en instruktion läses ifrån alternativt skrivs till.

Via olika adresseringsmoder 'beräknas' den effektiva adressen först, innan sedan instruktionen gör det den ska.

Ju mer komplex en adresseringsmod är, ju mer beräkning (hårdvara) går det åt för att få fram den effektiva adressen.



#### <u>Adresseringsmoder</u>

AVR-mikrokontrollern kan hantera följande adresseringsmoder

Mod	Exempelkod			
1.Omedelbar	subi	r20,\$12		
2.Register direkt	com	r16	add	r20,r21
3.Data direkt (Absolut)	lds	r20,\$A3	sts	\$A4,r20
4.Data indirekt (Indirekt)	ld	r20,X	st	Y,r16
<ul> <li>med förskjutning (offset)</li> </ul>	ldd	r20,Y+\$05	std	Z+3,r20
<ul> <li>med post-inkrement</li> </ul>	ld	r20,X+	st	Y+,r16
- med pre-dekrement	ld	r20,-X	st	-Y,r16



#### Mod 1 - Omedelbar

Omedelbar (immediate) adresseringsmod innebär att argumentet till instruktionen finns i instruktionens omedelbara närhet, i själva instruktionsordet.

En omedelbar instruktion har bokstaven i (för immediate) inbakad i instruktionen, för att indikera att det är en omedelbar instruktion.

```
Tex: ldi r16,$A7 ; ladda r16 med värdet $A7 subi r22,35 ; ladda r22 med värdet 35
```

Argumenten \$A7 och 35 är konstanter som är omedelbart tillgängliga, dvs det behöver inte göras någon adressberäkning för att få fram den effektiva adressen EA.



#### Mod 2 - Register direkt

Register direkt innebär att argumentet finns i ett generellt register, dvs att utpekat generellt register utgör källan till argumentet.

Beroende på instruktion, och hur den är skriven, så kan källregistret även utgöra destinationsregister.

```
Tex: com r16 ; invertera värdet i r16
add r20,r21 ; addera värdet i register r21 till r20
out PORTB,r16 ; skriv värdet i r16 till PORTB
eor r16,r16 ; gör xor med värdet i r16 med r16
```


Här behövs (görs) ingen adressberäkning för att få fram den effektiva adressen EA.



#### Mod 3 - Data direkt (absolut adress)

För data direkt (absolut adress) anges den effektiva adressen EA som en konstant direkt i instruktionen. EA är den minnesadress där argumentet finns.

T ex: Addera 16-bitarstalen på adress \$120 och \$122, spara på adress \$36E



Bokstaven s i 1ds och sts indikerar att adressen är statisk, dvs för att använda några andra adresser i programmet ovan så måste det skrivas om.




#### Mod 4 - Data indirekt

Den indirekta adresseringsmoden medför användning av pekare. Pekaren innehåller den effektiva adressen EA, och i den adressen finns argumentet.

#### Exempel:

Läs en NUL-terminerad sträng, ASCII-kodad, ur dataminnet SRAM med början på adress \$1FB.

DATA:




```
XH, HIGH(DATA)
   ldi
         XL, LOW(DATA)
   ldi
NEXT:
         r16,X; indirekt
   ld
         r16,0
   cpi
                                $1FB:
         KLAR
   breq
   call PROCESS
                                      $54
                         X,Y,Z
                                               r16
   adiw
         XL,1
   jmp
         NEXT
KLAR:
```



#### Flash-minnet (programminnet)

Flash-minnet (programminnet) är 16 bitar brett och används primärt för att lagra instruktioner, dvs maskinkoden för själva programmet. Eftersom varje programrad (0,1,2,...) alltså upptar 16 bitar (två byte, dock för vissa instruktioner fyra byte) så medför det att varje maskinkodsinstruktion hamnar med början på en jämn byte-adress (0,2,4,...).





#### Mod 4 - Data indirekt

Med instruktionen lpm och Z-pekaren kan man peka ut enstaka byte i programminnet. Innehållet i Z utgör den effektiva adressen EA.

T ex: Läs data ur tabell i programminnet (flash-minnet)

.org	0x0000		Programrad	Jämn byte	Udda byte	
jmp	L00KUP		0	låg byte 0	hög byte 1	1
TAB:				2	2	
.db	0,1,2,3,4,5	; jämnt antal byte	1			
.dw	0x083F		2	$\left[ \begin{array}{cc} 0 & 4 \end{array} \right]$	1 5]	Byteadress
LOOKUP:			3	2 6	3 7	i
ldi	ZH,HIGH(TAB*2)	; ladda tabellstart		1 8	5 9	
ldi	ZL,LOW(TAB*2)		4	4		
1pm	r16,Z	; hämta 0	5	[ 3F <sup>A</sup> ]	08 в	
call	PROCESS	; gör nåt med datat	6	C	D	1
adiw	ZH:ZL,1	; peka ut nästa	-	E	F	
1pm	r16,Z	; hämta 1	7	10	••••••	
call	PROCESS	; gör nåt med datat	:		11	
• • •		; osv				



#### <u>Mod 4 – Data indirekt (indexerad) med förskjutning</u>

Indirekt adressering med förskjutning kallas även indexerad med förskjutning. Den använder dels ett indexregister/pekarregister (Y eller Z) som basadress + förskjutning (offset) med en konstant. Summan av pekare+offset utgör den effektiva adressen EA.

```
Register Y
Exempel:
                                                                                    YH
                                                            $201
                                                                        Y+0
Kopiera en byte från Y+6 till Y+1 med
                                                                                   Basadress/tabellstart
                                                            $202
                                                                        Y+1
basadress Y= $201
                                                            $203
                                                                        Y+2
                                                                                          offset
                                                                        Y+3
ldi
        YH, HIGH($201)
                            ; set base adress
                                                                        Y+4
                                                                                Y + offset
       YL,LOW($201)
ldi
                                                                        Y+5
ldd
        r16,Y+6
                             ; load with displacement
                                                                        Y+6
        Y+1, r16
                                                                        Y+7
std
                             ; store with displacemen
```



#### <u>Mod 4 – Data indirekt med post-inkrement</u>

Med indexerad adressering vill man ofta ta sig fram till nästa element. Det kan göras manuellt med adiw, men också med hjälp av post-inkrement. Observera plus-tecknets placering efter Z. T ex: Läs tecken för tecken ur tabell i programminnet, med Z-pekaren och post-inkrement

```
STRING:
                 "DATORTEKNIK",0
          .db
SEND:
          ldi
                ZH, HIGH(STRING*2); set Z to start of STRING
          ldi
                 ZL,LOW(STRING*2)
SEND NEXT:
                 r16,Z+
                                     ; load with post increment
          1pm
          cpi
                 r16,0
                                      ; NUL?
          brea
                 SEND DONE
          call
                 PROCESS
                 SEND NEXT
          jmp
SEND DONE:
```



#### <u>Mod 4 – Data indirekt med pre-dekrement</u>

Man kan även minska indexet, då med pre-dekrement. Observera minus-tecknets placering före Z. Det går inte att göra post-dekrement eller pre-inkrement.

```
Exempel
                    FIND:
                               ldi
                                      ZH,HIGH($400)
                                                        ; set Z to $3FF+1
Sök baklänges i
                                      ZL,LOW($400)
                               ldi
Minnet (SRAM)
                    FIND PREV:
med början på
                               1d
                                      r16,-Z
                                                        : decrement Z first then load
adress $3FF, tills
                                      r16,7
                                                        ; 7?
                               cpi
talet 7 hittas.
                                      FIND_DONE
                               brea
                                      FIND_PREV
                               jmp
                    FIND_DONE:
```



#### Angående load/store, pekare och minnen

Load och store-instruktionerna har beroende på variant begränsade möjligheter för att ibland bara använda vissa pekare, och kan bara arbeta mot antingen SRAM (dataminne) eller Flash (programmine) beroende på instruktion.

<u>Instruktion</u>	Pekare och/eller konstant	<u> Minne</u>
ldi	konstant värde	
lds, sts	konstant adress	SRAM
ld, st	X,X+,-X,Y,Y+,-Y,Z,Z+,-Z	SRAM
ldd, std	Y+konstant, Z+konstant	SRAM
1pm	Z,Z+	Flash



#### <u>SPM - Store Program Memory</u>

Likväl som att man kan läsa från programminnet (Flash) så kan man skriva till programminnet. Det är det som händer när en Arduino programmeras med att nytt program. Instruktionen SPM skriver hela block med data åt gången. SPM används inte i kursens labbar.

Arduinon har en bootloader, som efter reset väntar på maskinkod (hex-data) och programmerar sedan sig själv, via SPM, med det man 'häller in' i den.

Om man inte skickar in någon maskinkod så körs istället det program som redan finns.

## Maskinkod .hex :1001000049726F6E :100110006D616964 :10012000656E7275 :100130006C657A20



#### Labb 2

• • •




#### Tips Labb 1



#### Tips Labb 1

Börja med att koppla in IR-mottagaren till oscilloskopet (t ex CH1) med inställningar enligt oscilloskopet nedan (t ex 2 ms). Tryck på (håll ner) A och vrid sedan på gula vredet tills pulståget liknar oscilloskopbilden till höger.





#### Tid för Frågor



#### **Anders Nilsson**

www.liu.se

