Datorteknik TSEA82 + TSEA57 Fö8

Preprocessor & macro



Datorteknik Fö8 : Agenda

- Repetition avbrott
- Preprocessor & macro
- Lab 3, tips
- LAX
- Extra-labb
- Tid för frågor



Repetition avbrott



<u>Avbrott</u>

Avbrott är ett sätt att, förstås, avbryta det som pågår och istället göra något annat. Det sker via en *avbrottsbegäran*, vilket tvingar processorn att hoppa till en särskild rutin, en *avbrottsrutin*.

När avbrottet är färdigt, återgår exekveringen till det som processorn gjorde innan avbrottet kom.

Ur huvudprogrammets synvinkel kan ett avbrott komma precis när som helst, som en blixt från klar himmel.

Det medför att avbrott behöver hanteras något annorlunda jämfört med subrutiner. Subrutiner är något som programmet har kontroll över när dom händer, men det gäller inte avbrott.

```
.org 0x0000
             MAIN
    dmi
    .org 0x0002
    jmp
             EXT INTO
MAIN:
MAIN LOOP:
    cpi
             r16.4
    brne
             MAIN T2
             TASK1
    call
             MAIN LOOP
    rjmp
```

```
EXT_INT0:
... ; save context
... ; restore context
reti
```



<u>Avbrottskällor / avbrottsvektorer</u>

Table 11-1. Reset and Interrupt Vectors

Vector No.	Program Address ⁽²⁾	Source	Interrupt Definition	
1	\$000(1)	RESET	External Pin, Power-on Reset, Brown-out Reset Watchdog Reset, and JTAG AVR Reset	
2	\$002	INT0	External Interrupt Request 0	
3	\$004	INT1	External Interrupt Request 1	
4	\$006	TIMER2 COMP	Timer/Counter2 Compare Match	
5	\$008	TIMER2 OVF	Timer/Counter2 Overflow	
6	\$00A	TIMER1 CAPT	Timer/Counter1 Capture Event	
7	\$00C	TIMER1 COMPA	Timer/Counter1 Compare Match A	
8	\$00E	TIMER1 COMPB	Timer/Counter1 Compare Match B	
9	\$010	TIMER1 OVF	Timer/Counter1 Overflow	
10	\$012	TIMER0 OVF	Timer/Counter0 Overflow	
11	\$014	SPI, STC	Serial Transfer Complete	
12	\$016	USART, RXC	USART, Rx Complete	
13	\$018	USART, UDRE	USART Data Register Empty	
14	\$01A	USART, TXC	USART, Tx Complete	
15	\$01C	ADC	ADC Conversion Complete	
16	\$01E	EE_RDY	EEPROM Ready	
17	\$020	ANA_COMP	Analog Comparator	
18	\$022	TWI	Two-wire Serial Interface	
19	\$024	INT2	External Interrupt Request 2	
20	\$026	TIMER0 COMP	Timer/Counter0 Compare Match	
21	\$028	SPM_RDY	Store Program Memory Ready	

```
.org 0x0000
    jmp
            MAIN
    .org 0x0002
             EXT_INT0
    jmp
MAIN:
MAIN LOOP:
            r16,4
    cpi
    brne
            MAIN_T2
    call
            TASK1
    rjmp
            MAIN LOOP
```

```
EXT_INT0:
... ; save context
... ; restore context
reti
```



Avbrott: Spara inre tillstånd

Eftersom avbrottet kan komma när som helst, så kan det tänkas att processorn har information i statusregistret, t ex från en jämförelse innan avbrottet, som man inte vill förlora.



Detta inre tillstånd, dvs statusregistret, behöver sålunda sparas, tills efter avbrottet.

```
EXT INTO:
            r16
    push
                        : save
    in
            r16,SREG
                        ; .. inner
            r16
    push
                         ; .. context
            r16
                        ; restore
    pop
            SREG,r16; .. inner
    out
            r16
    pop
                        ; .. context
    reti
```

```
.org 0x0000
    jmp
             MAIN
    .org 0x0002
    jmp
             EXT INTO
MAIN:
MAIN LOOP:
             r16,4
    cpi
    brne
             MAIN T2
             TASK1
    call
             MAIN_LOOP
    rjmp
```

```
EXT_INT0:
... ; save context
... ; restore context
reti
```



Avbrott: Vad behöver initieras?

```
.org $0000
                                                       Adresserna i vektortabellen har
                RESET
                                ; Reset handler
     jmp
                                                       fördeklarerade namn, som kan
           .org INT0addr
                                                       användas istf konstanter.
                EXT INT0
                                ; INTO Handler
     jmp
                                                     - INT VECTORS SIZE = $34
           .org INT VECTORS SIZE ←
RESET:
                                                       Initiera stackpekaren SP först, den
                r16,HIGH(RAMEND) ←
     ldi
                                                       kommer att behövas ganska
                SPH, r16
     out
                                                       omgående, till subrutiner och
     ldi
                r16, LOW(RAMEND)
                                                       avbrott.
                SPL,r16
     out
     call

    Initiera specifika avbrott.

                INIT_INT0
                                                      - Möjliggör avbrott globalt.
     sei
MAIN_LOOP:
                MAIN LOOP
     jmp
```

```
.org 0x0000
    jmp
             MAIN
    .org 0x0002
    jmp
             EXT_INT0
MAIN:
     . . .
MAIN LOOP:
             r16,4
    cpi
    brne
             MAIN T2
             TASK1
    call
             MAIN LOOP
    rjmp
```

```
LINKÖPINGS
UNIVERSITET
```

Instruktion	Innebörd
sei	1->I
cli	0->I

Preprocessor & macro



Preprocessor och kompilering

Programkod, i detta fall assembler-kod, passerar två steg innan den kan programmeras i mikrokontrollern.

- 1. Preprocessor-steget
 - Konstantsymboler ersätts med sina egentliga värden
 - Lablar (symboliska adresser) beräknas
 - Enklare beräkningar utförs
 - Macron expanderas till motsvarande assembler
 - Enklare operation (HIGH, LOW, <<) utförs
 - m m
- 2. Kompilerings-steget
- Med alla konstanter, definitioner och övriga beräkningar gjorda kan koden relativt enkelt direkt översättas, rad för rad, till mostvarande maskinkod.

```
Programkod .asm
```

```
.org 0
jmp MAIN

.equ N = 3
.def tmp = r16
.def LV = r17
...
MAIN:
    ldi tmp,HIGH(RAMEND)
    out SPH,r16
    ldi tmp,LOW(RAMEND)
    out SPL,r16
...
ldi LV,7*N
...
```

Maskinkod hex.

```
:1001000049726F6E
:100110006D616964
:10012000656E7275
:100130006C657A20
```

10013000

:



Preprocessor och kompilering

Preprocessorn förstår ett antal direktiv, som alltså inte är egentlig assemblerkod utan just direktiv för att definiera, strukturera och tolka den övriga programkoden.

Preprocessordirektiven finns för att man enklare och tydligare ska kunna skriva och strukturera sin programkod.

Dom är egentligen inte nödvändiga för att åstadkomma det som programmet ska göra, men underlättar kodandet och gör det tydligare och lättare att läsa det resulterande programmet.

Direktiv	Namn	Betydelse
.org	origin	Skriv här (adress)
.byte	byte	Reservera byte i SRAM
.dseg	data segment	Följande gäller SRAM
.cseg	code segment	Följande gäller programminnet
.eseg	extra segment	Följande gäller EEPROM
.def	define	Döp register till namn
.equ	equate	Döp konstant
.db	define byte	Skriv följande byte (8-bit) i minnet
.dw	define word	Skriv följande word (16-bit) i minnet
.macro	macro	"copy-paste" av följande
.endmacro	endmacro	avsluta ett macro
<< n	shift left	vänsterskift n bitar
&, , ^	logical AND, OR, XOR	bitvis OCH, ELLER, XOR
+, -, *, /	arithmetic	som förväntat
HIGH, LOW	high low	ger höga resp låga delen av följande uttryck



Kompilering med grammatik

Kompileringen utförs typiskt med två generella verktyg.

En *scanner*, som returnerar igenkänningsbara delar av programkoden, såsom instruktioner, tal, kommatecken, register m m. Dessa delar kallas vanligen för tokens.

En *parser*, som tar dessa tokens och mönstermatchar ordningen dom kommer i, mot en definierad grammatik, ofta skriven i BNF (Backus Naur Form).

Om ett matchande mönster hittas översätts delarna till motsvarande maskinkod, dvs koden genereras.

Om inget matchande mönster hittas, så förekommer ett syntax-fel och ett felmeddelande skriv ut.

BNF (Backus Naur Form)

11

```
asmprog asmrow
asmprog
            asmrow
          : instr
asmrow
            instr reg
           instr reg ',' reg
           instr reg ',' const
           "ldi"
instr
            "mov"
           "call"
           "r0"
reg
            "r31"
const
          : NUMBER
           expression
```



<u>Preprocessordirektiv</u>

.org sätter kompilatorn (dvs kodgenereringen) till en specifik adress i SRAM- eller Flash-minnet. Den adressen räknas automatiskt upp vid den fortsatta kodgenereringen.

.cseg anger att efterföljande kod ska hamna i programminnet.

.db definierar tabellvärden i programminnet (Flash)



<u>Preprocessordirektiv</u>

- .org sätter kompilatorn (dvs kodgenereringen) till en specifik adress i SRAM- eller Flash-minnet. Den adressen räknas automatiskt upp vid den fortsatta kodgenereringen.
- .dseg anger att efterföljande definitioner ska använda SRAM (dataminnet).
- .byte reserverar ett antal byte för variabler, bara det. Det går inte att tilldela värden till dessa variabler här.

```
ARR:, VAR1: $100
     .dseg
                                                                                       $101
     .org $100
                   ; adress $100 i SRAM
                                                                                       $102
ARR:
                   ; ARR=$100, handtag till struct nedan
                                                                                       $103
                                                                                                         7 byte
         .byte 7 ; VAR1, adressen till 0-te byten av dessa 7
VAR1:
                                                                                       $104
         .byte 2 ; VAR2, adressen till första lediga efter VAR1
VAR2:
                                                                                       $105
                                                                                       $106
     .cseg
                                                                                 VAR2: $107
     ; till programminnet igen
                                                                                                         2 byte
     lds r16, VAR1 ; VAR1=$100
                                                                                       $108
     lds r17, VAR2 ; VAR2=$107
                                                                                       $109
                                                                                       $10A
```



<u>Preprocessordirektiv</u>

.org sätter kompilatorn (dvs kodgenereringen) till en specifik adress i SRAM- eller Flash-minnet. Den adressen räknas automatiskt upp vid den fortsatta kodgenereringen.

Vanligt misstag. Varför blir det här galet?

Det skapas en tabell, som hamnar på adress \$200, men var hamnar TAB? Någonstans dessförinnan, men inte så att man kan använda TAB för att peka på tabellen.

Dvs, gör så här:



<u>Preprocessordirektiv</u>

Följande visar på vilka möjligheter som preprocessorn ger oss när vi ska skriva kod.

Alla kodrader ger samtliga exakt samma resultat efter att preprocessorn gjort sitt.

```
ldi r16,65
                                                         Även följande ger samma resultat.
ldi r16,$41
ldi r16,0x41
                                                          .equ N = $40
ldi r16,0b01000001
                                                          .def tmp = r16
ldi r16,(1<<6)|(1<<0)
ldi r16,0xF1&0x4F
                                                         ldi tmp,N+1
ldi tmp,N|(1<<0)</pre>
                                ldi r16,0x41
ldi r16,'A'
ldi r16,8*8+1
                                                          ldi tmp,HIGH((N+1)<<8)</pre>
ldi r16,HIGH($4122)
                                                          ldi tmp,LOW(N|1)
ldi r16,LOW($2241)
ldi r16,HIGH(16674)
ldi r16,LOW(8769)
```



Macron

Macron definierar ett kodstycke som ska kopieras in i koden. Det är inte detsamma som en subrutin, utan fungerar snarare som en "stämpel" som preprocessorn använder när den genererar kod.

```
.macro
             PUSHZ
             push ZH
             push ZL
    .endmacro
                                   SUB:
             POPZ
    .macro
                                       push ZH
             pop ZL
                                       push ZL
             pop ZH
     .endmacro
                                       pop ZL
                                       pop ZH
SUB:
                                       ret
    PUSHZ
    POPZ
    ret
```



Macron

Macron kan även definieras med argument, vilket gör det lite mer användbart och dynamiskt. Man skulle t ex kunna definiera den saknade instruktionen ADDI:

```
.macro ADDI ; macro med argumenten @0 och @1 subi @0,-@1 .endmacro ...

ADDI r20,3 ; r20 = r20 + 3 ... subi r20,-3 ; r20 = r20 - (-3)
```



Macron

Macron ska dock användas sparsamt och ha väl valda namn. Annars blir koden snabbt obegriplig och svårläst, eftersom man egentligen skapar nya ord i grammatiken som inte tillhör språket från början. Dvs, den oinvigde måste själv göra översättningar av alla macron för att förstå koden.

Man får dessutom inte se vad macrot gör vid simulering, utan det bara utförs.

Utan att ha alla tidigare macro-definitioner i huvudet blir det svårt att veta vad följande kod gör:

```
.macro ...
.endmacro
...
LAST r22
MIX r17,r22
PUT r17,4
BOX
LAST Z+
```

Grundregel: Undvik macron om det inte är en *jättebra* idé och har en entydig och lättolkad funktion. Använd macron sparsamt.



Kompilering

Hela processen görs i två steg, med en s k två-pass-assembler:

- 1. Programkoden analyseras, symboliska adresser (labels) och konstanter ersätts med faktiska värden.
- 2. Med den informationen kan sedan assemblerinstruktioner översättas till hexadecimala tal, dvs maskinkod.

T ex programraden

START: ldi r16,HIGH(RAMEND)

Preprocessorn ersätter RAMEND:

START: ldi r16,HIGH(\$045F)

Preprocessorn använder HIGH på \$045F:


START: ldi r16,\$04

Kompilatorn sätter adresser:

\$0044: ldi r16,\$04

Kompilatorn genererar hexadecimala tal, maskinkod:

\$0044: \$E004





Kompilering (överkurs)

Ett större exempel:

	.org	0x0000	Adress	Hex	Intel-HEX
	jmp	MAIN	0000 0002	940C 0034	:020000020000FC :04000000C94340028
MAI	.org N:	INT_VECTORS_SIZE			:1000680008E00EBF0FEF0DBF01D0FFCF2FEF24B96F :020078000895E9
	ldi	r16, HIGH(RAMEND)	0068	E008	:0000001FF
	out	SPH, r16	006A	BF0E	
ld	ldi	r16, LOW(RAMEND)	006C	EF0F	Det färdigkompilerade resultatet sparas i en s k
	out	SPL, r16	006E	BFOD	Intel-Hex-fil, som följer en viss standard för hur
	rcall	INIT	0070	D001	informationen ska lagras.
END:		informationen ska lagras.			
	rjmp	END	0072	CFFF	Det gröna är adressangivelser.
INIT:					Det grond ar daressangiveiser.
	ldi	r18,0xFF	0074	EF2F	Det blå är "nyttolasten", dvs själva maskinkoden.
	out	DDRB,r18	0076	B924	Det old al lightolastell, avo sjalva masidilkodell.
	ret		0078	9508	




Labb 3

• • •



Labb3: tips/"krav"



Datastruktur

```
; --- Memory layout in SRAM
.dseg
.org SRAM_START

TIME: .byte 4 ; time in BCD format
POS: .byte 1 ; 7-seg position

; --- Table layout in FLASH
.cseg
SEGTAB: .db 0x3F, ...
```

Använd pekare!!

Z-pekaren för att läsa ur tabeller i programminnet. X- el. Y-pekaren för att läsa ur tabeller (TIME) i SRAM (arbetsminnet).

MUX ska bara tända upp nästa (dvs en) siffra vid varje avbrott. Därav POS för att hålla reda på vilken siffra som ska tändas.

Lagra INTE POS i ett register, utan i SRAM.

BCD görs lämpligen som en while-loop, eftersom samma princip gäller för varje siffra men med olika gränser: Räkna upp, för stor? Nej->färdig, Ja->nollställ gå till nästa.



Lab3: BCD, tre varianter

En 59:59-klocka (2 loop-varv)

```
: ISR BCD
; Increase time by one second
BCD:
    * spara kontext
    * initiera pekare
BCD LOOP: "while fler siffror"
    * entals-del++
    * om entals-del < 10 : BCD EXIT
    * nollställ entals-del
    * tiotals-del++
    * om tiotals-del < 6 : BCD EXIT
    * nollställ tiotals-del
    rjmp BCD LOOP
BCD EXIT:
    * återställ kontext
    * reti
```

En 59:59-klocka (4 loop-varv)

```
; ISR BCD
; Increase time by one second
BCD:
    * spara kontext
    * initiera pekare
BCD_LOOP: "while fler siffror"
    * siffra++
    * läs TAL från TAB
    * om siffra < TAL : BCD_EXIT
    * nollställ siffra
    rjmp BCD_LOOP
BCD_EXIT:
    * återställ kontext
    * reti

TAB: .db 10,6,10,6</pre>
```

En 99:99-klocka med efterjustering (4 loop-varv)

```
; ISR BCD
; Increase time by one second
BCD:
    * spara kontext
    * initiera pekare
BCD LOOP: "while fler siffror"
    * siffra++
    * om siffra < 10 : BCD ADJUST1
    rjmp BCD LOOP
BCD ADJUST1:
    * tiotals-sekunder < 6 : BCD ADJUST2
    * nollställ tiotals-sekunder
    * rjmp BCD LOOP
BCD ADJUST2:
    * tiotals-minuter < 6 : BCD EXIT
    * nollställ tiotals-minuter
BCD EXIT:
    * återställ kontext
    * reti
```



Lab3: MUX

```
; ISR MUX
; Display next digit
MUX:
    * spara kontext
    * hämta pos
    * pos++
    * pos < 4 : MUX NEXT
    * nollställ pos
MUX NEXT:
    * spara pos
    * hämta siffra [TIME+POS]
    * hämta utseende [7SEGTAB+SIFFRA]
    * nollställ tidigare siffra
    * byt till nästa position
    * tänd ny siffra
MUX EXIT:
    * återställ kontext
    * reti
```

Observera!

Endast en siffra kommer att vara tänd åt gången. Dvs, MUX ska bara släcka nuvarande siffra och tända nästa siffra.

Före MUX:



Efter MUX:





LAX

• • •



LAX

- -LAX:en går 24-25/5
- -LAX:en är 90 minuter
- -Anmälan i Lisam
- -LAX:en görs enskilt, dvs inget samarbete, utan hjälp
- -Det finns övnings-LAX:ar på kurshemsidan
- -Labbar + LAX = godkänd kurs



Extra-labb

• • •



Extra-labb (bara för Labb1 och Labb2)

-Extra1: 27/4 kl 08:15-10:00

-Extra2: 28/4 kl 08:15-10:00

-Anmälan i Lisam



Tid för Frågor



Anders Nilsson

www.liu.se

