Datorteknik Övningsuppgifter

Lösningsförslag till och med uppg 38

ver 0.9 2020-04-07

Innehåll

1.	Assemblerprogrammering 1.1. Quiz-frågor	10 10
2.	Strukturerad programmering	13
3.	C-kod	23
4.	Programmeringsuppgifter	27
5.	Koppling till högnivåspråk	29
Α.	Lösningsförslag	31

1. Assemblerprogrammering

Operationer mellan register och minne är grundläggande.

Det är en bra idé att provköra uppgifterna i AtmelStudio. Det är samma miljö som används vid laborationerna så du måste kunna den. Vid simulering nollställs samtliga register och minnen, i verkligheten garanteras enbart att I/O-registren nollställs.

- 1. Ladda den decimala konstanten 198 i r16 och den hexadecimala konstanten 64 (=100 decimalt) i r17, samt den binära konstanten 10010011 i r18
- 2. Kopiera innehållet i r16 till r18
- 3. Kopiera innehållet i minnescell \$110 till minnescell \$112.
- 4. Addera innehållet i minnescellerna \$110 och \$111. Placera summan i minnescell \$112.
- 5. Skifta innehållet i minnescell \$110 en bitposition åt vänster och placera resultatet i minnescell \$111.
- 6. Nollställ de fyra mest signifikanta bitarna i r16 (de fyra minst signifikanta bitarna ska vara opåverkade)
- 7. Ettställ de tre mest signifikanta bitarna i r16 (övriga bitar ska vara opåverkade)
- 8. Innehållet i minnescellen \$110 kan ses som två fyrabitarsdelar (s.k. *nibbles* eller *nybbles*). Lagra de mest signifikanta bitarna (7–4) i bit 3–0 i minnescell \$111 och de minsta signifikanta bitarna (3–0) i bit 3–0 i minnescell \$112.
- 9. Minnescellerna \$110 och \$111 innehåller två heltal i binär representation utan tecken. Placera det största av talen i minnescell \$112.
- 10. Beräkna $10 \cdot X$ på ett fyrabitars tal X i binär representation utan tecken. Talet X finns lagrat i minnescellen \$110. Placera resultatet i minnescell \$112.
- 11. Addera talet 7 till register r16
- 12. Innehållet i registerparet r31:r30 innehåller tillsammans ett 16-bitars tal. Öka på 16-bitars-talet med 3.

1. Assemblerprogrammering

- 13. Innehållet i registerparet r17:r16 innehåller tillsammans ett 16-bitars tal. Öka på 16-bitars-talet med 3.
- 14. Använd instruktionerna ld/st respektive ldd/std för att komma åt data i SRAM. Dvs, du ska inte använda instruktionerna lds/sts, utan ld/st samt ldd/std i kombination med en pekare (X, Y eller Z).
 - a) Kopiera innehållet i minnescell \$110 till minnescell \$111
 - b) Addera innehållet i minnescell \$110 med innehållet i minnescell \$111,spara resultatet i minnescell \$112. (Tips: Använd Y-pekaren, och ladda den bara en gång)
 - c) På adresserna \$110 till \$119 finns parvisa tal som ska adderas två och två, och resultaten ska sparas med början på adress \$120. Dvs summan av innehållet i adress \$110 och adress \$111 ska sparas på adress \$120, och summan av innehållet i adress \$112 och adress \$113 ska sparas på adress \$121, osv. Lösningen bör lämpligen innehålla en loop. Går det att lösa med bara en pekare?
 - d) Gör ett program som tilldelar r0 till r15 med 0 till 15. Alltså r0=0, r1=1, r2=2 osv. Programmet får bara använda en pekare samt register r16.
- 15. Vid ett visst tillfälle innehåller de interna registren följande:

Register	Innehåll
r20	\$61
r21	\$F5
Χ	\$100

SRAM innehåller samtidigt följande:

Cell	Innehåll
\$100	\$19

Avgör vilka register och minnesceller som påverkas av följande instruktioner, och ange det nya innehållet efter det att instruktionen utförts. Instruktionerna antas utföras med de angivna ursprungsvärden var och en för sig från samma utgångstillstånd.

- a) mov r16,r20 b) lds r20,\$100 c) clr r21 d) inc r21 e) sts \$100,r21 f) ldi r20,\$F5 g) ld r17,X h) ld r17,X+ i) mul r20,r21
- 16. Använd logiska instruktioner (andi, ori, eor och com) för att göra följande:
 - a) Nollställ register r16.

- b) Ettställ de fyra mest signifikanta bitarna i r16.
- c) Nollställ de tre minst signifikanta bitarna i r16.
- d) Utför bitvis NOR på register r16 och r17. Lägg resultatet i r18.
- e) Invertera bitarna 2 till 6 i r16.
- f) Flytta de fyra minst signifikanta bitarna i r16 till de fyra minst signifikanta bitarna i r17. Övriga bitar i r17 skall inte ändras. Innehållet i r16 får förstöras.
- 17. Översätt ASCII-textsträngen "MIKROdator" till hexadecimala tal. Hur läggs den in i FLASH-minnet. Hur kan man veta att strängen är slut?
- 18. Om BCD-räknare. Skriv kod som upprepat, från noll,
 - a) räknar upp r16:s lägre halva bcd-kodat.
 - b) räknar upp r16:s övre halva bcd-kodat. (Här kan man tänka sig två sätt.) Registrets andra halva får inte påverkas.
- 19. Skriv en subrutin som med ett argument n i r16 plockar ut den n:te byten ur en lista i FLASH-minnet (programminnet). Listan är högst 64 bytes lång. Använd assemblerinstruktionen lpm.

Variant:

- 1) Hindra uppslagning utanför listan.
- 2) Se till att inga register onödigtvis påverkas.
- 20. Beräkna kvadraten på ett tal i X i r16:s lägre halva med hjälp av en tabell utplacerad i FLASH-minnet:

Adress	Innehåll	Kommentar
BAS+0	\$00	$0^2 = 0$
BAS+1	\$01	$1^2 = 1$
BAS+2	\$04	$2^2 = 4$
BAS+3	\$09	$3^2 = 9$
BAS+4	\$10	$4^2 = 16$
BAS+5	\$19	$5^2 = 25$
BAS+6	\$24	$6^2 = 36$
BAS+7	\$31	$7^2 = 49$
BAS+8	\$40	$8^2 = 64$
BAS+9	\$51	$9^2 = 81$
BAS+A	\$64	$10^2 = 100$
BAS+B	\$79	$11^2 = 121$
BAS+C	\$90	$12^2 = 144$
BAS+D	\$A9	$13^2 = 169$
BAS+E	\$C4	$14^2 = 196$
BAS+F	\$E1	$15^2 = 225$

1. Assemblerprogrammering

- 21. Bestäm kvadraten på talet X i föregående uppgift med hjälp av instruktionen MUL utan att använda någon tabell. Vilka för- och nackdelar finns med de olika metoderna?
- 22. Konvertera en siffra i r $16 \in [0,9]$ till sin ASCII-kod.
- 23. Skriv ett program som väljer mellan tre olika programvägar beroende på innehållet i minnescell \$101. Om minnescellen innehåller \$01 skall hopp ske till rutinen ETT, för \$02 skall hopp ske till rutinen TVA och för \$03 skall hopp ske till TRE. Använd instruktionen breq för hoppen. Vad händer i ditt program om minnescellen innehåller ett annat tal?
- 24. Parametrarna till en omfattande subrutin får sällan plats i de interna registren. I sådana fall lägger man oftast parametrarna på stacken innan subrutinen anropas.
 - a) Antag att en 16-bitars adress lagts på stacken varefter en subrutin anropas. Hur når man argumentet? Hämta talet till r25:r24.
 - b) Vad måste man tänka på efter återhoppet från subrutinen? Vad händer annars?
- 25. I r16 finns, i binär form, de två sista siffrorna av ett årtal. Året 1942 ger r16=42 osv.

Ett årtal är ett skottår om talet är jämnt delbart med 4 eller 400.

- a) Skriv en subrutin som avgör om talet i r16 är ett skottår eller inte.
- b) Antag istället att r24:r25 innehåller hela årtalet (0000..9999). Skriv en subrutin som avgör om året är ett skottår eller inte.

Uppgifterna nedan kan utföras på papper eller med hjälp av AtmelStudio.

26. Omvandla följande decimala tal till binär representation:

```
a) 5 b) 15 c) 25 d) 1000 e) 2047 f) 65 g) 17
```

- 27. Omvandla talen i uppgiften ovan till hexadecimal representation.
- 28. Omvandla följande tal till binär form:

```
a) F_{16} b) 67_{16} c) FE_{16} d) 2C_{16} e) 6A_{16} f) 0A_{16} g) ABCD_{16}
```

29. Utför följande binära additioner. Kontrollera resultatet genom att omvandla talen till decimal representation och addera dem i decimal form också.

```
a) 10110_2 + 111_2 b) 100_2 + 110_2 c) 111111_2 + 1 + 1 + 1 d) 1011011_2 + 111001_2 + 1100_2 e) 111111_2 + 111111_2 + 111111_2
```

30. Beräkna den åttabitars binära tvåkomplementsrepresentationen av följande decimala tal:

```
a) -5 b) 25 c) -25 d) 31 e) -100 f) -1 g) -65
```

- 31. Hur ser en talbas ut om den uttrycks i den egna basen?
- 32. Utför följande binära subtraktioner. Betrakta talen som åttabitars tvåkomplements tal. Kontrollera resultatet genom att omvandla talen till decimal representation.

```
a) 00010111_2 - 00000011_2 b) 010111101_2 - 001111110_2 c) 11010_2 - 1110001_2
```

- 33. På samma sätt som man har tvåkomplement i basen två borde man kunna ha tiokomplement i decimalbasen? a) Hur skulle man göra då? b) Vilka tiokomplementkodade tal kan man representera med enbart två siffror?
- 34. Vilken talbas ges med symbolerna "0, 1, 2, ..., A, B, ... Z" (dvs 0 till Z ingår)? Vilket decimalt tal är då XYZ?
- 35. Det binära bitmönstret 11010000 kan tolkas på två sätt. Ange det decimala tal som bitmönstret representerar i följande fall:
 - a) Talet representeras som ett tal utan tecken.
 - b) Talet representeras på 2-komplementformat.
- 36. Antag att I/O-registren är laddade med följande data:

Register	Innehåll
DDRA	\$F0
DDRB	\$0F

Vilka av dataledningarna på portarna PORTA och PORTB är in- respektive utgångar?

Vilka instruktioner används för att läsa in respektive skriva ut data på dessa portar?

- 37. Skriv kod för att använda PORTA bitar 0, 2, 4 och 6 och PORTB bitar 1, 3, 5 och 7 som utgångar och övriga dataledningar som ingångar.
- 38. Det finns några intressanta bit-manipulerande knep som man kanske inte genomskådar omedelbart. Här visas några att analysera. Frågeställningen är "vad gör koden"? Ansätt några indata och ta reda på det!

a)	eor ret	r16,r17	lsr andi lsl	r17 r16,\$33 r16
b)	mov andi lsr andi lsl or mov andi lsr	r17,r16 r17,\$AA r17 r16,\$55 r16 r16,r17 r17,r16 r17,\$CC	lsl or mov andi lsr lsr lsr lsr	r16 r16,r17 r17,r16 r17,\$F0 r17 r17 r17 r17 r16,\$0F

1. Assemblerprogrammering

	lsr lsr lsr lsr or ret	r16 r16 r16 r16 r16,r17	add mov swap add andi ret	r16,r17 r17,r16 r17 r16,r17 r16,\$0F
c)	mov andi lsr andi add mov andi lsr lsr andi	r17,r16 r17,\$AA r17 r16,\$55 r16,r17 r17,r16 r17,\$CC r17 r17 r16,\$33		

1.1. Quiz-frågor

Här följer lite blandade frågor som inte kräver programmering.


- 39. I en centralenhet (*Central Processing Unit*, CPU) finns ofta ett statusregister med så kallade flaggor, där man vanligen finner bitarna C, V, Z och N. Förklara hur dessa fyra flaggor påverkas av olika instruktioner.
- 40. Skiftinstruktioner förekommer ofta.
 - a) Vad är skillnaden mellan aritmetiskt och logiskt högerskift?
 - b) Vad är skillnaden mellan aritmetiskt och logiskt vänsterskift?
- 41. En assemblerinstruktion består av två delar. Den ena är operationskoden, som anger vilken slags operation som skall utföras. Vilken är den andra delen? Måste den alltid finnas?
- 42. Vad är skillnaden mellan absolut och relativ adressering? Vilka fördelar har man av att använda relativ adressering där det är möjligt?
- 43. I databladen nämns active pull-up på vissa I/O-pinnar. Vad betyder det?
- 44. Om subrutiner
 - a) Hur sker anrop av en subrutin?
 - b) Hur sker återhopp till huvudprogrammet?
 - c) Varför kan man inte använda en vanlig hoppinstruktion för återhoppet?
 - d) Kan en subrutin anropa en subrutin?
 - e) Kan en subrutin anropa sig själv?

- f) Finns det någon begränsning för antalet möjliga nivåer av subrutinanrop?
- g) Vad bör man tänka på när man använder interna register i en subrutin?
- 45. Ge exempel på några orsaker som kan resultera i avbrott?
- 46. Förklara skillanden mellan instruktionerna ret och reti. Vad händer om man blandar ihop dem?
- 47. Var återfinns avbrottsvektorn för A/D-omvandling?
- 48. Ge exempel på när det kan vara lämpligt att använda externt avbrott. Vad är alternativet?
- 49. Hur utformar man en avbrottrutin som använder interna register?


För att öva på konstruktion av JSP-diagram kommer några *syntaxdia-gram* att tolka strukturerat. Syntaxdiagram kanske kan vara bra att ha sett någon gång men här finns de med enbart som underlag till JSP-övningarna.

Ett syntaxdiagram är en beskrivning av vilka komponenter som bygger upp ett programmeringsspråk. Diagrammet kan vara ett steg i processen att skriva en kompilator för språket. Här ska vi använda syntaxdiagrammen för att konstruera motsvarande strukturdiagram.

Man läser ett syntaxdiagram från vänster till höger och strukturkomponenterna sekvens, iteration och selektion återfinns i diagrammet fast inte i JSP-form.




Nedan visas några syntaxdiagram att översätta till JSP-notation. Diagrammen definierar exempelspråket PL/0.1




Ett PL/0-program består av ett **block** följt av en punkt.


¹Wirth, *Algorithms + Datastructures = Programs*




Ett **expression** inleds med **+**, **-** eller en **term** och kan följas av **+** eller **-** och en term.




Syntaxdiagram för en **term**.



Ett **block** börjar antingen med en konstantlista efter **const**, variabellista efter **var**, procedur **procedure** eller ett **statement**. Variabellistan utgörs av kommaseparerad lista av identifierare **ident** och raden avslutas med ett semikolon; Övriga språkelement konstrueras analogt.



Syntaxdiagram för ett condition.



Syntaxdiagram för ett **statement**. Här känner vi igen språkelement tillhörande ett högnivåspråk.

50. Hyfsa följande rutin.

```
RACKET1_UP:

lds r16,RACKET1

lsl r16

cpi r16,192

breq RACK1_LIM_UP

sts RACKET1,r16

ret

RACK1_LIM_UP:

ori r16,224

sts RACKET1,r16

ret
```

51. Studera koden i föreläsningshäftet för att summera talen 1 till 255:

Beräkna summan

$$\sum_{1}^{255} = 1 + 2 + 3 + \ldots + 255$$

och lagra resultatet i \$2D2.

- a) Modifiera så den tar ett argument i r16 istället för att ha hårdkodat värdet 255.
- b) Använd push och pop för att minimera rutinens kringeffekter.
- c) Modifiera så att både argument och resultatadress anges på stacken, dvs anropet skall kunna vara

```
ldi
       r16, HIGH($02D2); adr H
push
       r16
ldi
       r16,LOW($02D2) ; adr L
       16
push
ldi
      r16,255
                       ; arq
push
       r16
call
       PARITET
       r0
pop
                       ; dummy pop
pop
      r0
                      ; dummy pop
       r0
pop
                       ; dummy pop
```

52. Koden nedan kommer ur en projektdokumentation. Kommentarer är borttagna, här är bara programstrukturen viktig. Snygga till den!

```
TWI_INTERRUPT:
    push r22
     in r22, SREG
     push r22
    in r22, TWSR
    andi r22, $F8
     cpi r22,$60
    breq SET_TWINT
    cpi r22,$80
    breq READ_DATA
    cpi r22,$A2
    breq SEND_DATA
rjmp SET_TWINT
TWI_FINISHED:
    pop r22
out SREG, r22
     pop r22
     reti
SET_TWINT:
     ldi r22, (1<<TWINT) | (1<<TWEN) | (1<<TWEA) | (1<<TWIE)
out TWCR, r22
rjmp TWI_FINISHED
READ_DATA:
    in r22, TWDR
    mov r17, r22
andi r17, 0b00000111
andi r22, 0b00011000
     lsr r22
     lsr r22
     lsr r22
     sts SELECTED_COLUMN, r17
    sts PLAYER, r22
    call ADD_DOT
     rjmp SET_TWINT
SEND_DATA:
     lds r22, TWI_DATA
     out TWDR, r22
    ldi r22, (1 << TWINT) | (1 << TWEN)
out TWCR, r22
rjmp SET_TWINT</pre>
```

53. Följande kod är ur en projektdokumentation. Skriv den bättre. Hur mycket mindre blir den?

```
// Name: movCOUNT (subroutine)
                                                 // Name: readRAM (subroutine)
// Purpose: Store to SRAM
                                                 // Purpose: Get a byte from SRAM
// Uses: r16, r17
                                                 // Uses: r17, r18
movCOUNT:
                                                 readRAM:
   cpi r17,1
breq STORE_ONE
                                                    cpi r17,0
breq FIRST
   cpi
          r17,2
                                                    cpi
   breq STORE_TWO
                                                    breq
                                                           SECOND
          r17.3
                                                    cpi
                                                           r17.2
   breq STORE_THR
                                                           THIRD
                                                    breq
          r17,4
   cpi
                                                    cpi
                                                           r17,3
   breq STORE_FOU
                                                           FOURTH
                                                    breq
   cpi
          r17,5
                                                    cpi
   breq STORE_FIV
                                                    breq
                                                           FIFTH
   cpi
          r17,6
                                                    cpi
                                                           r17,5
   breq STORE_SIX
                                                    breq
                                                           SIXTH
   cpi r17,7
breq STORE_SEV
                                                    cpi
                                                           r17,6
                                                           SEVENTH
                                                    breq
   cpi
          r17,8
                                                    cpi
   breq
         STORE_EIG
                                                    breq
                                                           EIGHTH
STORE_ONE:
                                                 FIRST:
   sts
         MINNE, r16
                                                    lds
                                                           r18,MINNE
jmp END_STORE
STORE_TWO:
sts MINNE+1,r16
                                                 jmp
SECOND:
                                                           ENDZ
                                                           r18,MINNE+1
                                                    lds
                                                           ENDZ
                                                     jmp
STORE_THR:
                                                 THIRD:
   sts
         MINNE+2,r16
                                                    lds
                                                           r18,MINNE+2
         END_STORE
   jmp
                                                     jmp
                                                           ENDZ
STORE_FOU:
                                                 FOURTH:
         MINNE+3,r16
                                                           r18,MINNE+3
   sts
                                                    lds
         END_STORE
                                                           ENDZ
   jmp
                                                     jmp
STORE_FIV:
                                                 FIFTH:
   sts
         MINNE+4,r16
                                                    lds
                                                           r18, MINNE+4
                                                 jmp
SIXTH:
   jmp
         END_STORE
                                                           END Z
STORE_SIX:
   sts MINNE+5, r16
                                                    lds
                                                           r18, MINNE+5
         END_STORE
                                                           ENDZ
   qmr
                                                     qmj
STORE_SEV:
                                                 SEVENTH:
   sts MINNE+6,r16
                                                    lds
                                                           r18,MINNE+6
   jmp
         END_STORE
                                                           ENDZ
STORE_EIG:
sts MINNE+7,r16
                                                 EIGHTH:
                                                          r18,MINNE+7
                                                    lds
                                                 ENDZ:
END_STORE:
```

54. Koden på nästa sida är tagen ur en projektdokumentation. Den kan skrivas bättre. Gör det! Hur mycket mindre än nuvarande knappt 400 bytes kan du få koden?

Subrutinen FEL_KNAPP är belägen någon annanstans. Macrot TC_MACRO är definierat som

```
in r16,TCNT0 andi r16,$07
```

LAMPOR L	vc.	rimn	KNAPP4	KNAPP_3:
_	r16,\$00		CHECK3	sbic PINA,3
breq		KNAPP4:	CIIDCIIC	jmp KNAPP_3
-	r16,\$01		PINA,4	TC_MACRO
breq			KNAPP5	jmp LOOP
	r16,\$02		CHECK4	FEL:
breq		KNAPP5:		jmp FEL_KNAPP
cpi -	r16,\$03	sbis	PINA,5	CHECK4:
breq	TRE		KNAPP6	sbic PINA,4
cpi	r16,\$04		CHECK5	rjmp CHECK4
breq		KNAPP6:		cpi r16,\$10
	r16,\$05		PINA, 6	brne FEL
breq			KNAPP7	andi r16,\$EF
-	r16,\$06		CHECK6	out PORTB, r16
breq		KNAPP7:		call LJUD
cpi	r16,\$07		PINA,7 KNAPPO	KNAPP_4: sbic PINA,4
breq NOLL:	300		CHECK7	jmp KNAPP_4
ldi	r16,\$01	CHECKO:		TC_MACRO
out	PORTB, r16		PINA, 0	jmp LOOP
ami	SIGNAL		CHECKO	CHECK5:
ETT:			r16,\$01	sbic PINA,5
	r16,\$02	brne		rjmp CHECK5
out	PORTB, r16	andi	r16,\$FE	cpi r16,\$20
	SIGNAL	out	PORTB, r16	brne FEL
TVA:			LJUD	andi r16,\$DF
	r16,\$04	KNAPP_0:		out PORTB,r16
	PORTB, r16		PINA, 0	call LJUD
	SIGNAL		KNAPP_0	KNAPP_5:
TRE:	16 600	TC_MA		sbic PINA,5
ldi	r16,\$08		LOOP	jmp KNAPP_5
	PORTB,r16 SIGNAL	CHECK1:		TC_MACRO jmp LOOP
jmp FYRA:	SIGNAL		PINA,1 CHECK1	jmp LOOP CHECK6:
	r16,\$10		r16,\$02	sbic PINA, 6
	PORTB, r16	brne	FEI.	rjmp CHECK6
	SIGNAL		r16,\$FD	cpi r16,\$40
FEM:			PORTB, r16	brne FEL
	r16,\$20		LJUD	andi r16,\$BF
	PORTB, r16	KNAPP_1:		out PORTB, r16
jmp	SIGNAL	sbic	PINA,1	call LJUD
SEX:		jmp	KNAPP_1	KNAPP_6:
ldi	r16,\$40	TC_MA		sbic PINA,6
out	PORTB, r16	J 1	LOOP	jmp KNAPP_6
	SIGNAL	CHECK2:		TC_MACRO
SJU:	16 600		PINA, 2	jmp LOOP
	r16,\$80		CHECK2 r16,\$04	CHECK7:
	PORTB,r16 SIGNAL	brne		sbic PINA,7 rjmp CHECK7
SIGNAL:	SIGNAL		r16,\$FB	cpi r16,\$80
	PORTD,1		PORTB, r16	brne FEL
KNAPPO:	1011111		LJUD	andi r16,\$7F
	PINA, 0	KNAPP 2:		out PORTB, r16
	KNAPP1	sbic	PINA,2	call LJUD .
rjmp	CHECK0	jmp	KNAPP_2	KNAPP_7:
KNAPP1:		TC_MA	CRO	sbic PINA,7
sbis	PINA,1	jmp	LOOP	jmp KNAPP_0
rjmp	KNAPP2	CHECK3:		TC_MACRO
rjmp	CHECK1		PINA, 3	jmp LOOP
KNAPP2:			CHECK3	LJUD:
	PINA, 2	cpi	r16,\$08	; code for sound
rjmp	KNAPP3	brne		ret
rjmp ĸwwpp3.	CHECK2		r16,\$F7	LOOP:
KNAPP3: sbis	PINA,3	out call	PORTB,r16 LJUD	; some more code
SDIS	T TIND!	Call	TO OD	

55. Även koden nedan kommer från en projektdokumentation. Hur bör den utföras? Vilken blir vinsten i kodstorlek?

	two:
GET_KEY:	ldi r17, \$02
push r18	rjmp skiprest
in r17, PIND	three:
andi r17, \$0F	ldi r17, \$03
mov r18, r17	rjmp skiprest
clr r17	four:
cpi r18, \$07	ldi r17, \$04
breg zero	rjmp skiprest
cpi r18, \$08	five:
breg one	ldi r17, \$05
cpi r18, \$09	rjmp skiprest
breq two	six:
cpi r18, \$0C	ldi r17, \$06
breq three	rjmp skiprest
cpi r18, \$04	seven:
breq four	ldi r17, \$07
cpi r18, \$05	rjmp skiprest
breq five	eight:
cpi r18, \$06	ldi r17, \$08
breq six	rjmp skiprest
cpi r18, \$0D	nine:
breq seven	ldi r17, \$09
cpi r18, \$01	rjmp skiprest
breq eight	ten:
cpi r18, \$02	ldi r17, \$0A
breq nine	rjmp skiprest
cpi r18, \$03	eleven:
breq ten	ldi r17, \$0B
cpi r18, \$0E	rjmp skiprest
breq eleven	twelve:
cpi r18, \$0A	ldi r17, \$0C
breq twelve	rjmp skiprest
cpi r18, \$00	thirteen:
breq thirteen	ldi r17, \$0D
cpi r18, \$0B	rjmp skiprest
breq fourteen	fourteen:
cpi r18, \$0F	ldi r17, \$0E
breq fifteen	rjmp skiprest
zero:	fifteen:
ldi r17, \$00	ldi r17, \$0F
rjmp skiprest	rjmp skiprest
one:	skiprest:
ldi r17, \$01	pop r18
rjmp skiprest	ret
) [

3. C-kod

56. Rutinen s2h översätter en ASCII-sträng till sin hexadecimala mostvarighet. Starta ett C-projekt i AtmelStudio och provkör.

```
xstr[k+1] = 0x37 + tkn;
void s2h(char *str, char *xstr)
     unsigned char tkn.l.i.k:
                                                                             else if(tkn \geq 0x40 && tkn \leq 0x4f)
                                                                                  xstr[k] = 0x34; tkn -= 0x40;

if(tkn >= 0 && tkn <= 9)

xstr[k+1] = 0x30 + tkn;
     1 = strlen(str);
     for (i=0, k=0; i<1; i++)
          tkn = str[i];
          if(tkn \geq 0.6% tkn \leq 0.0f)
                                                                                       xstr[k+1] = 0x37 + tkn;
               xstr[k] = 0x30;
if(tkn >= 0 && tkn <= 9)
    xstr[k+1] = 0x30 + tkn;
                                                                             else if(tkn \geq 0x50 && tkn \leq 0x5f)
                                                                                  xstr[k] = 0x35; tkn -= 0x50;

if(tkn >= 0 && tkn <= 9)

xstr[k+1] = 0x30 + tkn;
                     xstr[k+1] = 0x37 + tkn;
                                                                                  else
          else if(tkn >= 0x10 && tkn <= 0x1f)
                                                                                        xstr[k+1] = 0x37 + tkn;
                xstr[k] = 0x31; tkn -= 0x10;
if (tkn >= 0 && tkn <= 9)
xstr[k+1] = 0x30 + tkn;
                                                                             else if(tkn >= 0x60 && tkn <= 0x6f)
                                                                                  xstr[k] = 0x36; tkn -= 0x60;
                                                                                  if (tkn >= 0 && tkn <= 9)

xstr[k+1] = 0x30 + tkn;
                    xstr[k+1] = 0x37 + tkn;
                                                                                  else
          else if(tkn \geq= 0x20 && tkn \leq= 0x2f)
                                                                                        xstr[k+1] = 0x37 + tkn;
                xstr[k] = 0x32; tkn = 0x20; if (tkn >= 0 && tkn <= 9) xstr[k+1] = 0x30 + tkn;
                                                                             else if(tkn >= 0x70 \&\& tkn <= 0x7f)
                                                                                  xstr[k] = 0x37; tkn = 0x70;
if (tkn >= 0 && tkn <= 9)
xstr[k+1] = 0x30 + tkn;
                     xstr[k+1] = 0x37 + tkn;
                                                                                  else if(tkn \geq= 0x30 && tkn \leq= 0x3f)
               k = k + 2;
                                                                       xstr[k] = 0x00;
```

a) Undersök vad rutinen gör för något. Det kan vara bra att ha ASCIItabellen nära. Förslag på testprogram är

```
int main(int argc, const char *argv[]) {
    char *str="AZaz.!9";
    char *hex=" ";

    s2h(str,hex);
    printf("Input: %s \t Output: %s \n", str, hex);
    return 0;
}
```

- b) Skriv motsvarande rutin i assembler som den rimligen skulle gjorts från början.
- c) Med ledning av insikterna från assemblerrutinen: Skriv om den i bättre C.

- d) Hur stora blev de olika lösningarna? Jämför med originalet.
- e) Hur påverkar C-kompilatorns olika optimeringsflaggor (till exempel -01, -02, -0s)?
- f) Studera hur anropet sker från C till assembler (via menyalternativet "Debug/Windows/Disassembly"). Anpassa din egen assemblerrutin och använd denna istället för C-kod.
- g) Vilka begränsningar finns i originalrutinen? Kan dessa byggas bort i din version? Drag slutsatsen att man inte kan lita på "internet-kod" utan att undersöka den mycket noggrant själv!
- 57. Följande rutin översätter ett BCD-värde i bcd till dess representation för att visas på en sjusegmentsdisplay. Argumentet cc är 1 om dislayen är av typen *common cathode* och noll annars.

```
char bcdto7seg(char bcd, char cc)
                                                            case 5: if(cc==1) retval = 0b01101101;
                                                                    else if(cc==0) retval = 0b10010010;
    char retval;
                                                            break;
case 6: if(cc==1) retval = 0b01111101;
    switch(bcd)
                                                                     else
      case 0: if(cc==1) retval = 0b00111111;
                                                                     if(cc==0) retval = 0b10000010;
                                                           break;
case 7: if(cc==1) retval = 0b00000111;
              if(cc==0) retval = 0b11000000;
      break;
case 1: if(cc==1) retval = 0b00000110;
                                                                     else
                                                                     if(cc==0) retval = 0b11111000;
              else if(cc==0) retval = 0b11111001;
                                                           break; case 8: if(cc==1) retval = 0b01111111;
                                                                    else
if(cc==0) retval = 0b10000000;
      break;
case 2: if(cc==1) retval = 0b01011011;
                                                           break;
case 9: if(cc==1) retval = 0b01101111;
               if(cc==0) retval = 0b10100100;
              break;
                                                                     else
                                                                   if(cc==0) retval = 0b10010000;
      case 3: if(cc==1) retval = 0b01001111;
               if(cc==0) retval = 0b10110000;
      break;
case 4: if(cc==1) retval = 0b01100110;
                                                         return retval:
               if(cc==0) retval = 0b10011001;
              break:
```

Din uppgift är att snygga upp koden och minimera programminnesåtgången. Lämpliga steg *kan* vara att studera koden och sedan

- a) identifiera och eliminera onödig kod
- b) beskriva i ord vad rutinen egentligen gör
- c) skriva en bättre (här: kortare) kod i C
- d) skriva en bättre kod i assembler.
- 58. Översätt följande programsnutt i högnivåspråk till assembler. Talen START och END är heltal som representeras med 8 bitar och ligger lagrade i adresserna \$110 och \$114. Variabeln index lagras lämpligen i ett dataregister:

```
for(index = START; index != END; index++) {
    ...
}
```

59. Uttryck for-loopen

```
for(expr1; expr2; expr3) {
    ...
}
```

som en while-loop. Går den att skriva som en do-loop?

60. Översätt följande programsnutt i högnivåspråk till assembler. Variabeln x representeras med 8 bitar i binär kod utan tecken och ligger lagrad i register r16.

```
while (x > 10) \{
 x = x - 5;
}
```

4. Programmeringsuppgifter

Här följer några lite större uppgifter. Tänk på¹:

You don't understand a problem until you can simplify it.

— L. Brodie

61. Beräkna summan av ett antal 8-bitars positiva tal lagrade i minnet med start på en adress som anges av innehållet i X. Antalet tal är högst 256. Det sista talet, som skall ingå i summan, är angivet med omvänt tecken. Lagra summan i r17:r16, och lagra antalet tal i r18.

Vilka felfall kan inträffa? Vad händer i ditt program om antalet tal är noll? Hur kan man gardera sig mot fel i detta fall?

62. Tillverka en *odometer*, en BCD-räknare med fyra siffror som räknar från 0000 till 9999. Simulera din kod i Atmelstudio. Använd registren r20–r23 för de olika siffrorna.

Variant:

- 1) Kläm ihop två BCD-siffror i en byte för att spara minnesplats (viktigt i en mikrocontroller).
- 2) Lägg siffrorna i SRAM istället. Blev det bättre? Sämre? Lika bra?
- 3) Vilka ändringar behövs för att räkna till något annat maxvärde än 9999? (2359 verkar lämpligt för ett digitalur till exempel.)
- 63. Skriv ett assemblerprogram som avgör vilka operationer $op \in \{+,-,\star\}$ som löser ekvationen

$$A op B op C op D = N$$

Där talen A–D är givna BCD-kodade siffror och N valfritt, till exempel A=B=C=D=4 och N=20.

¹Ur *Leo Brodie*, *Thinking Forth*

4. Programmeringsuppgifter

Utvärderingen ska ske genom uttömmande sökning 2 i den ordning siffrorna kommer dvs prioriteringsregler kan bortses från. Till exempel utvärderas A=B=C=D=5 dvs "5+5*5-5" stegvis till 5+5=10,10*5=50,50-5=45 med slutresultatet 45.

Använd instruktionen mul för multiplikation.

Programmet måste således uppräkna alla operationer:

```
+++, ++-, ++*, +-+, +-, +-*, OSV
```

- 1) Rita strukturdiagram och pseudokod.
- 2) Programmera och simulera i assembler
- 3) Fundera på hur du skulle avgöra om ekvationen alltid har en lösning. Ändras din metod om enbart siffror ≤ 5 får användas?
- 64. Skriv den subrutin som korrekt hämtar sin argumentbyte från stacken om den anropande funktionen placerat argumentet där innan subrutinhoppet. Rita karta över stackinnehållet.
- 65. Man kan använda pekarna X, Y och Z i assemblerarkitekturen. Men alla kan inte peka på allt. Vilka begränsningar finns?

²Så kallad *brute forcing*

5. Koppling till högnivåspråk

På den låga hårdvarunära nivå vi hittills programmerat har det framgått att det är ett mycket tunt lager fernissa som skiljer oss från digitalteknikens brutala verklighet. Man kan förstå att våra processorinstruktioner är "väl" valda för att motsvara det en programmerare normalt vill kunna utföra utan att se för mycket av den underliggande hårdvaran.

Ett ytterligare steg upp i abstraktionsnivå kan vi få genom att programmera i ett högnivåspråk. I utvecklingsmiljön AtmelStudio kan man även skapa projekt som programmeras i språket C. C-kompilatorn översätter sedan C-programkoden till assembler innan en avslutande kompilering till Dalia-kortet sker.

Skriv om någon laboration i C. Studera den resulterande assemblerkoden.

Frågeställningar:

- a) Hur implementeras till exempel if-, for-, och switch-satser i assembler? Kan du göra en bättre implementation? Lek runt med olika variabeltyper (int, char, long, float?) vad händer med assemblerkoden?
- b) I ett C-projekt kan graden av kompilatoroptimering göras. -00 är optimeringsfritt medan -02 är en vanlig, rätt aggressiv, optimering. Känner du igen din kod efter kompilatorns optimering?
- c) Industriellt är i praktiken C allenarådande vid denna typ av lågnivåprogrammering. Varför? Varför tillåts i så fall överhuvudtaget assemblerprogrammering?

A. Lösningsförslag

```
Förslagen är just förslag, det finns
                                          lsr
                                                r16
                                                r16
                                          lsr
ofta fler än ett sätt att koda en
                                                $111, r16
                                          sts
lösning. Ibland anges flera förslag
                                          andi r17,$0F
("3a:","3b:").
                                               $112,r17
                                          sts
                                           eller
                                          lds
                                                r16,$110
   ldi
        r16,198
                                          mov
                                                r17, r16
   ldi
        r17,$64
                                          swap r16
        r18,0b10010011
   ldi
                                          andi
                                                r16,$0F
                                                $111,r16
                                          sts
                                          andi r17,$0F
        r18, r16
   mov
                                          sts
                                              $112,r17
3:
       r16,$110
   lds
                                          lds
                                                r16,$110
       $112,r16
   sts
                                               r17,$111
                                          mov
                                                r18, r17
4:
                                          cp r16, r17
   lds
        r16,$110
                                          brlo SKIP
        r17,$111
   lds
                                                r18, r16
                                          mov
       r16,r17
   add
                                       SKIP:
   sts
        $112,r16
                                                $112,r18
                                          sts
                                       10:
   lds
        r16,$110
                                                r16,$110
                                          lds
   lsl
         r16
                                                r17,10
                                          ldi
         $111,r16
   sts
                                          mul
                                                r16, r17
                                                $112,r0
                                          sts
6:
                                           eller
   andi r16,$0F
                                          lds r16,$110
     eller
                                          lsl
                                                r16
   andi r16,0b00001111
                                                r17, r16
                                          mov
    eller
                                                r16
                                          lsl
   ldi r17,$0F
                                          lsl
                                                r16
   and
       r16,r17
                                          add
                                                r16,r17
                                          sts
                                                $112,r16
7: ori r16,$E0
    eller
   ori r16,0b11100000
                                          subi r16,-7
    eller
                                           eller
   ldi r17,$E0
                                          inc
                                                r16
   or
        r16,r17
                                          inc
                                                r16
                                          inc
                                                r16
                                                r16
                                          inc
   lds
       r16,$110
                                          inc
                                                r16
   mov
        r17, r16
                                          inc
                                               r16
   andi r16,$F0
                                          inc r16
   lsr
        r16
                                            eller
   lsr
       r16
```

A. Lösningsförslag

```
ldi
         r17,7
                                         14d:
                                            ldi YH, HIGH (16)
ldi YL, LOW (16)
ldi r16.15
         r16, r17
   add
                                                  r16,15
12:
                                            ldi
   adiw r30,3
                                         LOOP:
                                                  -Y,r16
                                            st
13:
                                            dec
                                                  r16
                                            brne LOOP
  movw r30,r16 adiw r30,3
   movw r16, r30
                                         15:
    eller
                                            a) r16 = $61
  subi r16,-3
brcs DONE
                                            b) r20 = $19
                                            c) r21 = 0
         r17
                                            d) r21 = \$F6
   inc
DONE:
                                            e) adress $100 = $F5
                                            f) r20 = $F5
                                            g) r17 = $19, X = $100
h) r17 = $19, X = $101
14a:
   ldi
         ZH, HIGH ($110)
                                            i) r1:r0 = $FBD5
   ldi
       ZL,LOW($110)
   ld
         r16,Z
   ldi
         ZH, HIGH ($111)
                                         16:
                                            a) clr r16
   ldi
         ZL,LOW($111)
        Z,r16
   st
                                                eller
                                               ldi r16,0
    eller
   ldi ZH, HIGH($110)
         ZL, LOW($110)
                                            b) ;76543210=11110000=$F0
   ldi
   ld
         r16,Z+
                                               ori r16,$F0
   st
        Z,r16
                                               ;76543210=11111000=$F0
    eller
   ldi YH, HIGH ($110)
                                               andi r16,$F8
                                            d) or
   ldi
         YL, LOW($110)
                                                     r16, r17
   ld
         r16,Y
                                                    r16
                                               com
        Y+1,r16
                                                     r18,r16
   std
                                               mov
                                            e) ;76543210=01111100=$7C
14b:
                                               ldi r17,$7C
                                                     r16,r17
   ldi
         YH, HIGH ($110)
                                               eor
   ldi
         YL, LOW ($110)
                                            f) andi r16,$0F
   ld
         r16,Y
                                               andi r17,$F0
   ldd
         r17, Y+1
                                               or
                                                     r17, r16
         r16,r17
   add
   std
        Y+2,r16
                                         17: .db $4D,$49,$4B,$52,$4F,$64,$61,$74,$6F,$72
                                               eller
14c:
                                            .db "MIKROdator"
   ldi
         YH, HIGH ($110)
                                             Avsluta med $00: ...$6F,$72,$00
         YL, LOW($110)
   ldi
                                                eller
   ldi
         XH, HIGH ($120)
                                              length byte innan: $0A,$4D,$49,...
         XL,LOW($120)
   ldi
                                         18:
                                         BCD_LOWER_NIBBLE:
   ldi
         r18,5
LOOP:
                                            andi r16,$F0
   ld
         r16,Y+
                                         BCD_LOOP:
   ld
                                                   r16
        r17,Y+
                                            inc
   add
         r16, r17
                                                  r16,10
                                            cpi
                                                          ; tio
        X+,r16
                                            brne BCD LOOP
   st
                                            andi r16,$F0
   dec
       r18
   brne LOOP
                                            ; here is 0..9
                                            ; in lower nibble
                                            jmp BCD_LOOP
```

```
BCD_UPPER_NIBBLE:
                                               .db
                                                      0,1,4,9,16,...,225
   andi r16,$0F
BCD_LOOP:
                                            21:
   subi r16,-$10
                                                          r16,$0F
                                               andi
                        ; $A << 4
                                                         r16,r16
         r16,$A0
   cpi
                                               muls
   brne BCD_LOOP andi r16,$0F
                                                          r16,r0
                                               mov
                                               ret
   ; here is 0..9 in
   ; upper nibble
                                            22:
   jmp BCD_LOOP
                                               ori
                                                          r16,$30
                                               ret
19:
                                            23:
LOOKUP:
                                               lds
                                                         r16,$101
   ldi
             ZH, HIGH(LIST_START<<1)</pre>
                                               dec
                                                         r16
   ldi
              ZL,LOW(LIST_START<<1)</pre>
                                               breq
                                                          ETT
   add
             ZL, r16
                                               dec
                                                          r16
   clr
             r17
                                               breq
                                                          TVA
   adc
              ZH, r17
                                               dec
                                                          r16
             r16,Z
                                               breq
   lpm
                                                          TRE
   ret
                                               ; >4
LOOKUP1:
                                            24:
                                            ANROP:
   call
             BRACKET
   brne
             NOT IN RANGE
                                               ldi
                                                          r16, HIGH (ADRESS)
   call
             LOOKUP
                                               push
                                                          r16
NOT_IN_RANGE:
                                               ldi
                                                          r16, LOW (ADRESS)
   ret
                                               push
                                                          r16
                                               call
                                                          RUTIN24
                                                         r16 ; b) ta bort argument
r16 ; b) ta bort argument
BRACKET:
                                               pop
            r16,0
   cpi
                                               pop
            BRACKET END
                                                         ; b) annars katastrof nu!
   brcs
                                               ret
            r16,63
   cpi
            BRACKET_END
   brcc
                                            RUTIN: a)
                                                          ZH, SPH
   sez
                                               mov
BRACKET_END:
                                               mov
                                                          ZL, SPL
                                               ldd
                                                          r24, Z+3
                                               ldd
                                                          r25, Z+4
LOOKUP2:
                                               ret
   push
             r17
   ldi
              ZH, HIGH(LIST_START<<1)</pre>
                                               Metodtips (i python):
if(r16 % 400) == 0 return True
   ldi
              ZL, LOW(LIST_START<<1)</pre>
   add
             ZL, r16
             r17
                                               if(r16 % 100) == 0 return False
   clr
                                               if(r16 % 4) == 0 return True
             ZH, r17
   adc
                                               Med upprepad subtraktion som '%'
   lpm
             r16,Z
   pop
             r17
   ret
                                            26:
                                               a) 101 b) 1111 c) 11001
20:
                                               d) 1111101000 e) 11111111111
                                               f) 1000001 g) 10001
X2:
   andi
          r16,$0F
             ZH, HIGH (X2_TAB<<1)
   ldi
                                            27:
   ldi
              ZL, LOW (X2 TAB<<1)
                                               a) 101=$5 b) 1111=$F c) 11001=$19
                                               d) 1111101000=$3E8
   add
             ZL, r16
                                               e) 11111111111=$7FF f) 1000001=$41 g) 10001=$11
   1pm
             r16,Z
   ret
   .org $XX00
```

 $X2_TAB$:

A. Lösningsförslag

```
28:
    a) 1111 b) 1100111 c) 11111110
    d) 101100 e) 1101010
f) 00001010 g) 1010101111001101
29:
30:
   a) 11111011 b) 00011001 c) 11100111 d) 00011111 e) 10011100 f) 11111111 g) 10111111
31:
    10
   Tips X-Y=X+(-Y) osv
33:
a)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
+0 +1 +2 +3 +4 -5 -4 -3 -2 -1 <- 10's compl
b) -50 --> +49
34:
    Basen 10+26=36.
    XYZ = 44027
    208 resp -48 (=208-256)
   A7-A4 ut, A3-A0 in
B7-B4 in, B3-B0 ut
in r16,PINA in r16,PINB out PORTA,r16 out PORTB,r16
PORT_CONFIG:
   ldi r16,$55
    out DDRA, r16
    ldi r16,$AA ; eller 'lsl r16' out DDRB,r16
38:
```