Datorteknik TSEA82 + TSEA57 Fö1

Introduktion till kursen



Datorteknik Fö1: Agenda

- Informationskanaler
- Introduktion till kursen Datorteknik
- Fö1: Datormodellen, Programmerarmodellen, Instruktioner
- Nödvändiga programvaror
- Tid för frågor



Informationskanaler



Informationskanaler

- Lisam : Kursens sidor ligger i Lisam (använd inte ISY-websidorna)
- Microsoft Teams: Används till hjälp med laborationer utanför labbtid
- Mail + Teams : Används för övrig kommunikation



Introduktion till kursen Datorteknik



Vad är datorteknik, i den här kursen?

Assemblerinstruktioner

Subrutiner Binär aritmetik

Assemblerprogrammering

Adresseringsmoder

Digitalteknik

ATmega16

Stacken

A/D- D/A-omvandlare

Avbrott



Samläsning D & I

D: TSEA82, 4hp 4 labbar (+labb 0)

I: TSEA57, 6hp 5 labbar (+labb 0)

Labbar + LAX = Godkänd kurs Godkända

Labb : ca 95%

LAX är Lab-eXamination! Lax : ca 80%



Vad händer när?

V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21

```
Fö1 Fö4 Fö6 Fö7 Fö8 Fö9 Le TPVT2 Fö2 La0 La1 La2 La3 La4 La5 LAX! Fö3 Fö5
```



Vad händer sen?

TSEA57 → TSEA56 : Elektronik kandidatprojekt (vt2024)

TSEA82 → TSEA83 : Datorkonstruktion (vt2024)

→ TSEA29 : Konstruktion med mikrodator (ht2024)



Resultat från föregående års utvärdering



Resultat 2022

Hur många läste kursen TSEA82/TSEA57: 108 / 11

Hur många svarade på utvärderingen: 19 / 3

Helhetsbetyg: 4,53 / 5,00

Förändringar inför årets kurs:

-Inga förändringar



Lisamsida + kursmateriel

• • •



Laborationer




<u>Laborationer</u>

- Alla laborationer görs parvis
- Labb0 är till för att bekanta sig med labmiljön
- Labb1->Labb4 är ordinarie labbar
- Labb5 är endast för I-programmet
- Anmälan till alla tillfällen görs i Lisam



Labb0


Atmel Studio + Miniprojekt





Labb1

• IR-länk





- Enklare assemblerprogrammering
- Timing



Labb2

Signalering av morse-kod





- Subrutiner
- Timing



Labb3

• Digital-ur




- Avbrott
- Multiplexning
- Subrutiner
- Timing



Labb4

Spel



- A/D-omvandling
- Avbrott
- Multiplexning
- Subrutiner
- Timing



Labb5, endast I-programmet

C-programmering (digitalur + skenbar parallellism)



- C-programmering
- Timers
- Parallellism
- Avbrott
- Multiplexning



LAX



LAX (Lab-eXamination)


- LAX:en görs individuellt, utan hjälp
- Uppgiften ska redovisas inom 90 minuter
- En enklare mindre uppgift
- Observera! Även om LAX:en går vid flera tillfällen så kan man bara gå på ett av dessa tillfällen



Datormodellen + Programmerarmodell



Utveckling






<u>Dalia</u>



Vi använder Dalia och processorn ATmega16.



<u>Datormodell (grundläggande)</u>



Nödvändiga delar

- Programräknare
- Programminne
- Instruktionsregister
- Avkodning+styrsignaler
- ALU
- In/Ut-enheter




<u>Datormodell (ATmega16)</u>

Utöver CPU:ns nödvändiga delar

- EEPROM
- Flera timers
- USART
- SPI
- TWI
- Komparator
- Debug-logik
- Watchdog
- m m ...

Används inte i den här kursen, MEN kommer till användning i senare kurser.





<u>Programmerarmodell</u>


Processorns grundläggande delar, registeruppsättning, programräknare och statusregister brukar kallas processorns *programmerarmodell*.

För ATmega16 blir det:

- Arbetsminnet, SRAM (för temporär lagring)
- Generella register, r0-r31 (för generell användning)
- IO-register (register med specifik användning)
- Programräknare (adress till nuvarande instruktion)
- Statusregister (information om det senaste resultatet från ALU:n)



<u>Programmerarmodell: Generella register (r0-r31)</u>




- Samtliga generella register är 8 bitar breda
- Generella register rø-r31 kan användas för godtyckligt syfte. MEN "bara" r16-r31 kan användas för alla processorns aritmetiska och logiska operationer.¹ Bara vissa operationer fungerar för rø-r15.
- Vissa generella register, r24-r31, kan kombineras parvis två och två, för att bilda 16 bitar breda register.

[r25:r24], [r27:r26], [r29:r28], [r31:r30]



<u>Programmerarmodell: Generella register (minnesmappning)</u>




- Samtliga register har en motsvarande minnesadress
- Skriver man något till t ex register r7, så finns det tillgängligt att läsa på adress \$0007.
- Pss, skriver man något till tex adress \$0002, så finns det tillgängligt att läsa i register r2.

SRAM (1kB)




Programmerarmodell: I/O-register



- Samtliga I/O-register är 8 bitar breda
- I/O-register har ett specifikt syfte. T ex att styra datariktningen på en viss port (DDRB), eller att sätta portens utvärde (PORTB), eller för att läsa portens invärde (PINB).
- Alla register som inte är generella register, räknas som I/O-register, även om de inte har med in- eller ut-data att göra.
- Vissa I/O-register, t ex stackpekarens SPH och SPL, kombineras parvis två och två, för att bilda 16 bitar breda register. SP=SPH:SPL



<u>Programmerarmodell</u>: I/O-register (minnesmappning)



- Samtliga I/O-register har en motsvarande minnesadress
- Skriver man något till t ex I/O-register PORTB, så finns det tillgängligt på adress \$0025.
- P s s, skriver man något till just adress \$0025, så finns det tillgängligt på PORTB.

SRAM (1kB)



Programmerarmodell: Arbetsminne (SRAM)

Minne \$0000 \$0001 \$0002 \$0003 \$0004 : : \$001D \$001E \$001F \$0020 \$005F \$0060 \$0061 \$0062 \$045E \$045F

- Adresserna \$0000-\$05F är bara en mappning (en koppling) till något register, generellt register eller I/O-register.
- Det egentliga arbetsminnet (SRAM) finns mellan adresserna \$0060-\$045F (gäller ATmega16)



<u>Programmerarmodell: Statusregistret (SREG)</u>


SREG I T H S V N Z C

Flagga	Innebörd					
Z	1 om resultatet lika med noll					
N	1 om resultatet mindre än noll, det vill säga mest signifikant bit satt					
С	1 om <i>Carry</i> , det vill säga minnesbiten vid beräkningar vid teckenlösa tal satt					
V	1 om <i>oVerflow</i> , om felaktigt resultat vid beräkningar av <i>2-komplementkodade</i> tal					

- Statusregistret innehåller information, så kallade flaggor, om det senaste resultatet från t ex en aritmetisk eller logisk operation. Dvs, resultatet från den aritmetiska logiska enheten, ALU:n.
- Flaggorna Z, N, C och V är mest intressanta.



<u>Programmerarmodell: Programräknaren (PC)</u>



- Programräknaren innehåller adressen till den instruktion som utförs för tillfället.
- När programmet kör rad för rad kommer PC att räknas upp allteftersom.
- Om programmet gör ett hopp kommer PC att laddas med en ny adress, dvs dit man hoppar.




Instruktioner (början)




<u>Instruktionsformat</u>

Programminne (Flash)



- Instruktioner lagras i programminnet i ett instruktionsformat.
- Det finns flera instruktionsformat, dvs det varierar beroende på instruktion.
- Programminnet är 16 bitar brett
- Instruktionen ldi r16,18 skulle t ex använda sig av nedanstående instruktionsformat och lagras som 1110 0001 0000 0010:





Instruktioner

I databladet för mikrokontrollern finns drygt hundratalet instruktioner. Dessa kan delas in i fem huvudgrupper:

```
• Grupp 1. Instruktioner som flyttar data (ldi, mov, ...)
```

- Grupp 2. Aritmetiska instruktioner (add, sub, mul, ...)
- Grupp 3. Logiska instruktioner (asl, ror, ...)
- Grupp 4. Hoppinstruktioner (jmp, brxx, call, ...)
- Grupp 5. I/O-instruktioner (out, in)




<u>Instruktioner : Grupp 1. Flytta data</u>¹

Till, och mellan, dataregister (generella register) flyttar man data med ldi och mov.

Exempel: 1di

Flytta konstanten 23 till r16, "ladda r16 med 23".






<u>Instruktioner : Grupp 1. Flytta data</u>¹

Mellan generella register används instruktionen mov.

Exempel: mov

Elytta (kopiera) innehållet i re

Flytta (kopiera) innehållet i register r16 till r13





¹Egentligen flyttar man inte data, man kopierar data. [Simulera i Atmel Studio]

<u>Instruktioner : Grupp 1. Flytta data</u>

8-bitars register, kan inneha tal mellan 0-255 (0000000-11111111)

Exempel: Decimalsiffra till ASCII¹

Register r16 innehåller en siffra, 0-9.

Översätt den till ASCII¹

					0-9				
	7	6	5	4	3	2	1	0	
r16	0	0	0	0	х	х	х	х	
\$30	0	0	1	1	0	0	0	0	
r22	0	0	1	1	х	х	x	x	



<u>Instruktioner : Grupp 1. Flytta data</u>

16-bitars register, kan inneha tal mellan 0-65535

```
Exempel: Öka på r24:r25 med ett steg
    adiw fungerar enbart för registerparen r25:r24, r27:r26, r29:r28, r31:r30.
    adiw r24,1 ; r25 underförstås

Exempel: Öka på r17:r16 med ett steg
    inc r16 ; affects Z but not C
    brne DONE
    inc r17

DONE:
```



Instruktioner: Grupp 1. Flytta data

16-bitars register, kan inneha tal mellan 0-65535 För att peka ut en adress i arbetsminnet (\$0060-\$045F) krävs mer än 8 bitar, då kan man använda ett 16-bitars pekarregister, X, Y eller Z, som motsvaras av registerparen r27:r26, r29:r28 respektive r31:r30.

Exempel: Invertera talet som finns på adress \$0102

```
Med pekare:
                                     Utan pekare:
ldi
      ZH,HIGH(\$0102); ZH(r31)=01
                                     lds
                                            r16,$0102
                                                        ; r16=Mem($0102)
                                                        ; complement r16
ldi ZL,LOW(\$0102); ZL(r30)=02
                                            r16
                                     com
   r16,Z ; r16=Mem(Z)
ld
                                            $0102,r16
                                                        ; Mem(\$0102)=r16
                                     sts
   r16
                  ; complement r16
COM
                  ; Mem(Z)=r16
      Z,r16
st
```



Nödvändiga programvaror



Nödvändiga programvaror

För den som vill jobba på egen dator:

- Atmel Studio, kursen använder version 7
- Om man inte har Windows:
 - -Virtual Box (Mac/Linux)
 - -Instruktioner finns i Lisam, under Distansarbete

Vid laborationerna vill vi dock att man redovisar på våra datorer i labbet.



Tid för Frågor



Anders Nilsson

www.liu.se

