# Datorteknik TSEA57 Le1

**C-programmering med AVR** 



#### Datorteknik Le1: Agenda

- C på AVR
- Generell struktur f
   ör C-program
- Programbibliotek f
   ör AVR
- Datatyper
- Generella register och RAM
- I/O-register och bitmanipulering
- Tabeller och pekare
- Timers + timeravbrott
- Lab 5



### C på AVR

• C är ett relativt litet högnivåspråk, som också kan jobba på en ganska låg nivå, vilket gör att det är vanligt förekommande i in byggda system.

- C (jämfört med assembler) underlättar språkkonstruktioner såsom rekursivitet (funktioner anropar sig själva) och dynamisk minnesallokering, men bör undvikas på en AVR då det är svårt att håll koll på den mängd arbetsminne som går åt.
- C ger också möjlighet till flyttalsberäkningar, dvs beräkningar med decimaltal, vilket dock kommer att implementeras med mjukvara på en AVR, då den saknar hårdvarustöd för flyttal. Dvs, beräkningar med flyttal kommer att ta relativt lång tid att utföra.



#### Generell struktur för C-program

```
/* include necessary libraries */
# include <...>
# include <...>

/* define variables and constants */
uint8_t ...
const uint8_t ...

/* forward declarations */
int function1 (...);
int function2 (...);

/* declare functions and
   interrupt service routines */
int function1 (...)
{
   function2 (...);
   ...
}
```

```
int function2 (...)
 function1 (...);
ISR ( INTERRUPT vect )
/* main program */
int main ( void )
 while (1)
```



#### Programbibliotek för AVR: <avr/io.h>

Programbiblioteket io.h innehåller definitioner av processorns alla I/O-register och namn på tillhörande bitar. Det kan inkluderas med följande programrad:

```
#include <avr/io.h>
```

Därefter skulle man kunna använda det, t ex så här:

```
#include <avr/io.h>

void main()
{
   DDRB = (1<<PB0);  // PB0 as output, PB1-PB7 as input while(1)
   {
     PORTB = PIND;  // Copy PIND to PORTB
   }
}</pre>
```



#### Programbibliotek för AVR : <util/delay.h>

Programbiblioteket delay.h deklarerar funktioner för busy-wait-loopar. Funktionerna är:

```
void _delay_ms(double __ms)  // wait milliseconds
void _delay_us(double __us)  // wait microseconds
```

För att bygga en vänteloop med korrekt längd måste kompilatorn få reda på processorns klockfrekvens, som deklareras med konstanten F\_CPU enligt följande programexempel:



#### <u>Programbibliotek för AVR : <avr/interrupt.h></u>

Programbiblioteket interrupt.h inkluderar funktionalitet för avbrott. Nedan några utvalda avbrottsvektorer:

```
INTO_vect External Interrupt Request 0
INT1_vect External Interrupt Request 1
...

TIMER2_COMPA_vect Timer/Counter2 Compare Match A
TIMER2_COMPB_vect Timer/Counter2 Compare Match B
...

TIMER1_COMPA_vect Timer/Counter1 Compare Match A
TIMER1_COMPB_vect Timer/Counter1 Compare Match B
...

TIMER0_COMPA_vect Timer/Counter0 Compare Match A
TIMER0_COMPB_vect Timer/Counter0 Compare Match B
...

ADC_vect ADC Conversion Complete
...
```

Dessutom deklareras funktioner för att påverka I-flaggan i statusregistret SREG:

```
sei();  // Activate interrupts globally
cli();  // Deactivate interrupts globally
```

```
Programexempel:
```



#### Programbibliotek för AVR : <avr/pgmspace.h>

Programbiblioteket pgmspace.h deklarerar funktioner för läsning från programminnet (Flash-minnet):

```
uint8_t pgm_read_byte(address) // Read byte
uint16_t pgm_read_word(address) // Read word
```

Det blir också möjligt att lägga in tabeller i programminnet med en konstant-deklaration tillsammans med ordet PROGMEM.

```
const uint8_t TABLE[] PROGMEM = {...}
```

```
Programexempel:
```

```
#include <avr/pgmspace.h>
const uint8_t SQUARE[] PROGMEM = {0, 1, 4, 9, 16, 25, 36};

void main()
{
    uint8_t result;
    uint8_t data = 5;

    result = pmg_read_byte(&SQUARE[data]);

    while(1);
}
```



#### **Datatyper**

Relevanta heltals-datatyper vid C-programmering för AVR:

Datatyp	Storlek	Talområde AVR	Likvärdig
char	8 bitar	[0, 255]	uint_8t
signed char	8 bitar	[-128, 127]	int8_t
unsigned int	16 bitar	[0, 65535]	uint16_t int16_t
int	16 bitar	[-32768, 32767]	
unsigned long	32 bitar	$[0, 2^{32}-1]$	uint32_t
long	32 bitar	$[-2^{31}, 2^{31}-1]$	int32_t
unsigned long long	64 bitar	$[0, 2^{64}-1]$	uint64_t
long long	64 bitar	$[-2^{63}, 2^{63}-1]$	int64_t

Om man använder t ex char eller uint8\_t spelar ingen roll. Båda betyder samma sak, man uint8\_t visar via sitt namn lite tydligare att det är ett heltal (int) utan teckan (u för unsigned) och har storleken 8 bitar.

Relevanta flyttals-datatyper vid C-programmering för AVR:

Datatyp	Storlek	Talområde AVR	Likvärdig
float	32 bitar	[1.175494e-38, 3.402823e+38]	
double	32 bitar	[1.175494e-38, 3.402823e+38]	float

Dessutom finns datatypen void som egentligen betyder obestämd datatyp eller ingen datatyp. Den används typiskt när en funktion inte tar eller returnerar några argument.



#### <u>Datatyper: type casting</u>

Vid beräkningar med olika datatyper inblandade kan det vara nödvändigt att styra datatypen för resultatet, med s k type casting:

```
uint8_t inches;
float centimeters;
centimeters = (float)inches*254/100;
```

Då variabeln inches är ett heltal kommer beräkningen att utföras med ett heltalsresultat, om man inte styr inches (med type casting) till att tolkas som en float.

Utan type casting kommer förvisso resultatet i centimeters att fortfarande vara ett flyttal, men då med bara nollor i decimalerna.



#### <u>Datatyper: type casting och division</u>

Vid heltalsdivision riskerar man att förlora precision, eftersom det inte finns någon decimaldel. Det medför att ordningen på operationerna får betydelse:

Man kan förstås tillfälligt, med type casting, förändra datatypen till float för att behålla precisionen och gör sig oberoende av ordningen:

Det innebör ju dock att flyttalsberäkningar måste utföras, och det är krävande för en AVR-processor. Bättre är att hålla koll på ordningen och undvika float om möjligt.

Skulle man vara intresserad av den s k resten vid heltalsdivision så kan den tas fram via procent (%):



### Generella register och RAM

Generella register (rø till r³1) används inte vid C-programmering. Dvs, inte av C-programmeraren men likväl av C-kompilatorn för att åstadkomma olika saker.

Allt behöver istället vara variabler som ligger i processors RAM-minne.

```
C-kod
```

```
#include <avr/io.h>
uint8_t data;
uint16_t result;

PORTB = data;
```

Motsvarande assembler-kod

```
.dseg
data:
    .byte 1
result:
    .byte 2
    .cseg
    lds r16,data
    out PORTB,r16
```



### I/O-register och bitmanipulering

För att påverka bitar i ett I/O-register använder man lämpligen bitarnas namn:

C-kod Motsvarande assembler-kod

Två vanliga bitmanipulationer är att 0-ställa eller 1-ställa vissa bitar i ett register. Man brukar säga att man and:ar in 0:or och or:ar in 1:or.

```
Exempel: 0-ställ PB3 i DDRB utan att påverka övriga bitar:
```

```
DDRB &= ~(1<<PB3) // in assembler cbi DDRB,PB3
```

Exempel: 1-ställ PB2 i DDRB utan att påverka övriga bitar:

```
DDRB |= (1<<PB2) // in assembler sbi DDRB,PB2
```



### <u>Tabeller och pekare</u>

Pekare används, som bekant, för att indexera i tabeller.

```
C-kod

char TEXT[5];

.dseg
TEXT: .byte 5

PORTB = *TEXT;
TEXT++;

.cseg
ldi XH,HIGH(TEXT)
ldi XL,LOW(TEXT)

ld r16,X+
out PORTB,r16
```

Tabellen (arrayen) TEXT blir egentligen en pekare (alltså en adress) i C och adressens innehåll kan nås med en asterisk (\*) framför pekaren. Dvs, man pekar ut innehållet.



#### <u>Tabeller och pekare</u>

Exempel: En funktion som "skriver ut" en NULL-terminerad sträng på PORTB:

Argumentet str deklareras com en char-pekare (p g a efterföljande asterisk \*). TEXT blir också en char-pekare (trots ingen efterföljande asterisk \*), eftersom TEXT består att flera char efter varandra, och enda sättet att komma åt dom är via en pekare.



#### <u>Tabeller och pekare</u>

```
Om TEXT deklareras som bara ett tecken, dvs inte en array, så blir det ingen pekare: char TEXT;

Man kan dock tar reda på vilken adress TEXT finns på med ampersand-tecknet (&): char TEXT;
char* t_pointer = &TEXT;

Man kan därefter tilldela ett tecken till TEXT, via pekaren t_pointer:
char TEXT;
char* t_pointer = &TEXT;

*t_pointer = 'A'; // now TEXT='A'
```

För mer information om pekare i C: https://www.tutorialspoint.com/cprogramming/c\_pointers.htm



17

#### <u>Timers + timeravbrott</u>

ATmega16 har tre inbyggda hårdvarutimers, timer 0, 1, och 2, som egentligen bara är räknare.

Timer 0 och timer 2 är 8 bitar stora, dvs kan räkna mellan 0-255. Timer 1 är 16 bitar stor, dvs kan räkna mellan 0-65535.

För att få en timer att "mäta" en viss tid och ge avbrott efter den tiden, behöver man vanligen använda ett prescaler-värde (8, 64, 256 eller 1024).

#### Principen är:

Grundfrekvens / önskad avbrottsfrekvens / prescalervärde => räknarvärde Räknarvärdet bör helst vara ett heltal för att få så exakt avbrottsfrekvens som möjligt.

Exempel: Antag 16 MHz systemklocka, avbrottsfrekvens 100 Hz: 16000000 / 100 / 1024 = 156.25 (inte heltal) 16000000 / 100 / 256 = 625 (heltal!)

Dvs, en 16-bitars timer måste användas (eftersom 625 inte ryms inom 8 bitar): Timerns jämförelseregister ska då laddas med 625-1=624



#### Timers + timeravbrott

En timer kan jobba i olika moder, och CTC-mode (Clear Timer on Compare) nollställer timern så att den börjar om när ett jämförelsevärde har uppnåtts.

Timerns mode konfigureras via ett kontrollregister (TCCR\*) och jämförelsevärdet placeras i ett jämförelseregister (OCR\*).

För att generera avbrott när timern uppnått jämförelsevärdet, behöver detta konfigureras i ett register som heter TIMSK1 (Timer/counter Interrupt Mask Register).

#### Exempel:



För mer information om timers, se datablad för ATmega16

## Lab5

• • •



# Tid för Frågor



#### **Anders Nilsson**

www.liu.se

