Datorteknik TSEA82 + TSEA57 Fö2

Instruktioner



Datorteknik Fö1: Agenda

- Repetition
- Instruktioner
- Labbø
- Övningsuppgifter
- Tid för frågor



Repetition



Instruktioner

I databladet för mikrokontrollern finns drygt hundratalet instruktioner. Dessa kan delas in i fem huvudgrupper:

```
• Grupp 1. Instruktioner som flyttar data (ldi, mov, ...)
```

- Grupp 2. Aritmetiska instruktioner (add, sub, subi, ...)
- Grupp 3. Logiska instruktioner (asl, ror, ...)
- Grupp 4. Hoppinstruktioner (jmp, brxx, call, ...)
- Grupp 5. I/O-instruktioner (out, in)




<u>Instruktioner : Grupp 1. Flytta data</u>¹

Till, och mellan, dataregister (generella register) flyttar man data med ldi och mov.

Exempel: 1di

Flytta konstanten 23 till r16, "ladda r16 med 23".





<u>Instruktioner : Grupp 1. Flytta data</u>


16-bitars register, kan inneha tal mellan 0-65535 För att peka ut en adress i arbetsminnet (\$0060-\$045F) krävs mer än 8 bitar, då kan man använda ett 16-bitars pekarregister, X, Y eller Z, som motsvaras av registerparen r27:r26, r29:r28 respektive r31:r30.

Exempel: Invertera talet som finns på adress \$0102

```
Med pekare:
                                     Utan pekare:
ldi
      ZH,HIGH(\$0102); ZH(r31)=01
                                     lds
                                            r16,$0102
                                                        ; r16=Mem($0102)
                                                        ; complement r16
ldi ZL,LOW(\$0102); ZL(r30)=02
                                            r16
                                     com
   r16,Z ; r16=Mem(Z)
ld
                                            $0102,r16
                                                        ; Mem(\$0102)=r16
                                     sts
   r16
                  ; complement r16
COM
                  ; Mem(Z)=r16
      Z,r16
st
```



<u>Instruktioner: Grupp 1. Flytta data</u>






Instruktioner, resten ...



<u>Instruktioner: Grupp 2. Aritmetiska operationer</u>

Aritmetiska instruktioner använder ALU:n via olika operationer såsom t ex addition eller subtraktion.

Resultatet av operationen sparas i något register och status (positivt, negativt ...) av operationen sparas i statusregistret.





<u>Instruktioner : Grupp 2. Aritmetiska operationer</u>

Aritmetiska instruktioner är instruktioner som gör någon form av beräkning, såsom add (addition), sub (subtraktion), mul (multiplikation) eller fmul (fixpunktsmultiplikation).

Dessa (add, sub, mul, fmul) förekommer i lite olika varianter, beroende på hur man vill utföra själva operationen, t ex mellan register, med en konstant eller med eller utan tecken (mul, fmul).

Dock har inte ALU:n i en enkel processor (som ATmega16) stöd för division. Det kostar helt enkelt för mycket (i form av chip-yta) att bygga en divisionsinstruktion.



<u>Instruktioner : Grupp 2. Aritmetiska operationer</u>

Exempel: add, adc Addera de två 16-bitarstalen som finns i r21:r20 och r17:r16 till r17:r16.




Instruktioner: Grupp 3a. Logiska operationer

Exempel: andi

Använd andi för att maska fram de tre minst signifikanta bitarna ur byten på adress \$0120:

```
lds r16,$0120 ; r16=Mem($0120) andi r16,$07 ; $07=0000 0111 r16 10110101 $07 00000111 andi -----
```






r16


00000101

<u>Instruktioner</u>: <u>Grupp 3b. Skiftinstruktioner</u>

Exempel: lsr,asr

1sr och asr skiftar ett steg åt höger, logiskt respektive aritmetiskt






Högerskift motsvarar division med 2



<u>Instruktioner</u>: <u>Grupp 3b. Skiftinstruktioner</u>

Exempel: lsl,(asl)

lsl och (asl) skiftar ett steg åt vänster, logiskt respektive aritmetiskt



ldi r16,0b10100101 lsl r16 asl finns inte som instruktion, då den fungerar precis som lsl, dvs använd lsl



C:r16 0:10100101 lsl

C:r16 1:01001010

Vänsterskift motsvarar multiplikation med 2



<u>Instruktioner</u>: <u>Grupp 4. Hoppinstruktioner</u>

Hoppinstruktioner används för att styra programflödet, dvs för att ta sig till en annan del av programmet. Det finns två sorters hopp:

- Villkorliga hopp
- Ovillkorliga hopp

Villkorliga hopp utförs om ett visst villkor är uppfyllt. Villkoret baseras på en (eller flera) av statusregistrets flaggor (..., Z, N, C, V).

Ovillkorliga hopp utförs alltid, dvs de är oberoende av några villkor.

Utöver detta finns *anrop* av subrutiner, vilket inte ska förväxlas med hopp. Vid *anrop* återkommer programmet till instruktionen efter anropet, vilket inte sker med hopp.



<u>Instruktioner</u>: <u>Grupp 4. Hoppinstruktioner</u>

Exempel: Ovillkorligt hopp, jmp

```
A: ; A är en symbolisk adress (label) instr instr jmp B ...

B: ; B är en symbolisk adress (label) instr ; hit gick hoppet ...
```



<u>Instruktioner</u>: <u>Grupp 4. Hoppinstruktioner</u>

Ovillkorliga hopp kan vara absoluta eller relativa.

Exempel: Hoppa från \$1000 till \$1200 dels med jmp, dels med rjmp:

```
Adress Absolut hopp Relativt hopp
$1000 A: jmp B; 'jmp $1200' rjmp B; 'jmp +$200'
...
$1200 B:
```

Med absoluta hopp, jmp, når man hela programminnet (men instruktionen kräver då dubbel lagringsplats, 32 bitar, i programminnet).

Med relativa hopp, rjmp, kan man bara hoppa en viss längd från där man befinner sig, -2048 ... +2047 steg (instruktionen behöver då bara 16 bitar i programminnet).



<u>Instruktioner</u>: <u>Grupp 4. Hoppinstruktioner</u>

Exempel: Villkorligt hopp, brmi

I adresserna \$101 och \$102 finns två *teckenlösa tal*, placera det största talet i adress \$103

```
lds r16,$101 ; r16=Mem($101)
lds r17,$102 ; r17=Mem($102)
cp r16,r17 ; (r16-r17), update flags (Z,N,C,V)
brmi R17BIG ; branch on minus (N==1), r17 biggest
mov r17,r16 ; r16 was biggest, so r17=r16
R17BIG:
sts $103,r17 ; Mem($103)=r17
```



<u>Instruktioner</u>: <u>Grupp 4. Hoppinstruktioner</u>

Det finns ett antal olika branch-instruktioner för olika villkor, t ex:

```
brne hopp om Z=0, dvs om resultat ≠ 0
breq hopp om Z=1, dvs om resultat = 0
brpl hopp om N=0, dvs om resultat ≥ 0
brmi hopp om N=1, dvs om resultat < 0
brcc hopp om C=0, dvs om carry inte har inträffat
brcs hopp om C=1, dvs om carry har inträffat
...
```



<u>Instruktioner</u>: <u>Grupp 4. Hoppinstruktioner</u>

Exempel: brcs, brcc
Skriv kod som sätter Z om ett
tal i r16 är i intervallet [1..8]
Teckenlösa tal förutsätts

Processorn vet inte om ett tal är med eller utan tecken. Det bestämmer programmeraren.

```
BRACKET:
   cpi
          r16,1
                          ; r16 - 1
   brcs
           BRACKET DONE
                          ; C=1 Z=0 om r16 < 1
                          ; C=0 Z=1 om r16 = 1
                          ; C=0 Z=0 om r16 > 1
   ; was at least 1
   cpi
         r16,9
                          ; r16 - 9
           BRACKET DONE
   brcc
                          ; C=1 Z=0 \text{ om } r16 < 9
                          ; C=0 Z=1 om r16 = 9
                          ; C=0 Z=0 om r16 > 9
   ; and at most 8
                          ; set Z flag
   sez
BRACKET DONE:
   ret
```



<u>Instruktioner</u>: <u>Grupp 4. Hoppinstruktioner</u>

Exempel: brcc, brne Beräkna $\sum_{i=1}^{255} i = 1 + 2 + \cdots + 255$ och lagra resultatet i \$02D2

Summan kommer inte rymmas inom ett register, därför används r22:r21 för att lagra summan.

```
clr
               r22
                          ; sum = 0
       clr
               r21
       ldi
               r20,255
                          ; index
AGAIN:
                          ; sum += index
       add
               r21,r20
               NOCARRY
       brcc
               r22
       inc
NOCARRY:
               r20
                          ; index--
       dec
                          ; index≠0?
               AGAIN
       brne
                          ; store sum
               $02D2,r21
       sts
```


\$02D3,r22

sts



<u>Instruktioner</u>: <u>Grupp 5. I/O-instruktioner</u>

I/O-portarna i processorn är 8 bitar breda. Varje enskild bit i en port kan individuellt fungera som ingång eller utgång. Det styrs via ett datariktningsregister DDRx. Utvärdet på en port bestäms av portregistret PORTx, och invärdet läses från det s k pinregistret PINx (x=A, B, C el. D).





Instruktioner: Grupp 5. I/O-instruktioner

```
r16,$F0
Exempel: Konfigurera PORTB så att
                                         ldi
                                                           ; $F0=11110000
bit 0-3 är ingångar och bit 4-7
                                                                 ooooiiii (o=out,i=in)
                                                DDRB,r16
                                         out
                                                           : read from PINB
                                         in
                                                r16,PINB
utgångar.
                                                r16,$0F
                                         andi
                                                           ; mask bits
Läs sedan portens fyra låga bitar och
                                                r16
                                                           ; shift left 1 step
                                         lsl
skriv ut dom på porten fyra höga
                                                r16
                                         lsl
                                                           ; shift left 1 step
bitar.
                                         lsl
                                                r16
                                                           ; shift left 1 step
                                         151
                                                           ; shift left 1 step
                                                r16
```

out

PORTB, r16; write to PORTB

Anm1. Använd instruktionen swap istället för 4 st 1s1

Anm2. Observera att man skriver till PORT och läser från PIN

Anm3. Behövs egentligen andi r16,\$0F?



<u>Instruktioner</u>: <u>Grupp 5. I/O-instruktioner</u>

Instruktionen out skriver alltså till samtliga 8 bitar i ett I/O-register, t ex en port. Man kan också manipulera enstaka bitar i ett I/O-register utan att påverka övriga bitar, med instruktionerna sbi och cbi:



<u>Instruktioner</u>: <u>Grupp 5. I/O-instruktioner</u>

Man kan jämföra hela innehållet i ett generellt register (rø-r31) med ett värde med compare-instruktionen cpi, det går *inte* att göra med ett I/O-register utan att först kopiera I/O-registret till ett generellt register.

Däremot kan man testa (och hoppa) enskilda bitar i ett register (generellt eller I/O-register) med skip-instruktionen:

```
sbrc rX,b; hoppa om bit b i register rX nollställd sbrs rX,b; hoppa om bit b i register rX ettställd sbic A,b; hoppa om bit b i I/O-register A nollställd sbis A,b; hoppa om bit b i I/O-register A ettställd
```



<u>Instruktioner</u>: <u>Grupp 5. I/O-instruktioner</u>

Exempel: En tryckknapp är ansluten till port B, bit 2. Använd sbic för att ge ett sant (≠0) värde i r16 om knappen är nedtryckt, annats falskt (=0).

```
; --- GET_KEY. Bit 2 = 1 if key pressed
GET_KEY:
    clr    r16     ; r16=0
    sbic PINB,2    ; skip next instruction if not pressed
    ser    r16     ; r16=$FF
    ...
```



Labb0 ...



Övningsuppgifter ...



Tid för Frågor



Anders Nilsson

www.liu.se

