# Datorteknik TSEA82 + TSEA57 Fö6

Stacken



# Datorteknik Fö6 : Agenda

- Repetition
- Stacken
- Lab 2, lite tips
- Tid för frågor



# Repetition



# Adresseringsmoder

AVR-mikrokontrollern kan hantera följande adresseringsmoder

Mod	Exem	pelkod		
1.Omedelbar	subi	r20,\$12		
2.Register direkt	com	r16	add	r20,r21
3.Data direkt (Absolut)	lds	r20,\$A3	sts	\$A4,r20
4.Data indirekt (Indirekt)	ld	r20,X	st	Y,r16
<ul> <li>med förskjutning (offset)</li> </ul>	ldd	r20,Y+\$05	std	Z+3,r20
<ul> <li>med post-inkrement</li> </ul>	ld	r20,X+	st	Y+,r16
- med pre-dekrement	ld	r20,-X	st	-Y,r16



#### Tabeller i flash-minnet

Med instruktionen lpm och Z-pekaren kan man peka ut enstaka byte i Flash-minnet. Innehållet i Z utgör den effektiva adressen EA.

.org	0x0000					
jmp	LOOKUP		Programrad	Jämn byte	Udda byte	
TAB:			0	0	1	
.db	0,1,2,3,4,5	; jämnt antal byte	0	låg byte	hög byte	
.dw	0x083F		1			
LOOKUP:			2	0 4	1 5	Byteadress
ldi	ZH,HIGH(TAB*2)	; ladda tabellstart	3	2 6	3 7	
ldi	<pre>ZL,LOW(TAB*2)</pre>		4	4 8	5 9	
1pm	r16,Z	; hämta 0	5	3F A	08 в	
call	PROCESS	; gör nåt	1.79	c	D	
adiw	ZH:ZL,1	; peka ut nästa	6		F	
1pm	r16,Z	; hämta 1	7	ļ <del></del> ļ		
call	PROCESS	; gör nåt	:	10	11	
		; osv				



#### Angående load/store, pekare och minnen

Load och store-instruktionerna har beroende på variant begränsade möjligheter för att ibland bara använda vissa pekare, och kan bara arbeta mot antingen SRAM (dataminne) eller Flash (programmine) beroende på instruktion.

<u>Instruktion</u>	Pekare och/eller konstant	<u> Minne</u>
ldi	konstant värde	
lds, sts	konstant adress	SRAM
ld, st	X,X+,-X,Y,Y+,-Y,Z,Z+,-Z	SRAM
ldd, std	Y+konstant, Z+konstant	SRAM
1pm	Z,Z+	Flash



# Stacken




#### **Subrutiner**

Var gång ett program behöver utföra en uppgift flera gånger så lönar det sig att skapa en subrutin (ett underprogram) för den uppgiften, och sedan anropa den subrutinen från de platser där uppgiften ska utföras.

Det underlättar både skrivandet, och läsandet, av programkoden.

För att åstadkomma det behövs tre saker:

- -Programflödet behöver anropa subrutinen.
- -Återhoppsadressen måste sparas.
- -Subrutinen behöver, när den är färdig, kunna hoppa tillbaka till återhoppsadressen.






#### **Stacken**

För att anropa en subrutin används instruktionen call / rcall (Absolute Call / Relative Call). **Observera**, att man **anropar alltid** en subrutin, man **hoppar aldrig** till en subrutin.

Instruktionerna call / rcall fungerar som jmp, med skillnaden att återhoppsadressen sparas på en stack

Stacken är bara en del av arbetsminnet (SRAM). Vanligen så används slutet av minnet och stacken växer mot lägre adresser.

En stackpekare, SP, pekar på nästa lediga plats i stacken, och SP räknas ned / upp när något läggs dit / tas bort på stacken.





#### Stacken: initiering

Stacken, eller rättare sagt, stackpekaren SP måste initieras innan användning, vanligen till slutet av minnet (RAMEND) med följande programkod:

```
ldi r16,HIGH(RAMEND)
```


out SPH, r16

ldi r16,LOW(RAMEND)

out SPL, r16

Konstanten RAMEND definieras automatiskt beroende på val av processor. För ATmega16:


```
.equ RAMEND = $045F
```






#### Stacken: call och ret

När en subrutin anropas (call/rcall) läggs återhoppsadressen automatisk upp på stacken, stackpekaren räknas ned och program-exekvering fortsätter vid subrutinen:









Instruktion	Innebörd
call <i>addr</i>	M(SP) := PC + 1, SP := SP - 2, PC := addr
ret	SP := SP + <b>2</b> , PC := M(SP)

#### Stacken: call och ret

När en subrutin anropas (call/rcall) läggs återhoppsadressen automatisk upp på stacken, stackpekaren räknas ned och program-exekvering fortsätter vid subrutinen:









Instruktion	Innebörd
call <i>addr</i>	M(SP) := PC + 1, SP := SP - 2, PC := addr
ret	SP := SP + <b>2</b> , PC := M(SP)

#### Stacken: call och ret

När en subrutinen avslutas returnerar den med instruktionen ret, varpå stackpekaren räknas upp och programräknaren PC sätts till återhoppsadressen från stacken:









-	Instruktion	Innebörd
	call <i>addr</i>	M(SP) := PC + 1, SP := SP - 2, PC := addr
	ret	$\overrightarrow{SP} := \overrightarrow{SP} + 2, PC := M(SP)$

#### Stacken: call och ret

När en subrutinen avslutas returnerar den med instruktionen ret, varpå stackpekaren räknas upp och programräknaren PC sätts till återhoppsadressen från stacken:







Instruktion	Innebörd
call <i>addr</i>	M(SP) := PC + 1, SP := SP - 2, PC := addr
ret	SP := SP + <b>2</b> , PC := M(SP)

Observera, innehållet på stacken förändras inte vid läsning, men betraktas nu som inaktuellt.

#### Stacken: push och pop

Instruktionerna call och ret påverkar alltså automatiskt innehållet på stacken, förändrar stackpekarens (SP) värde och styr programflödet genom att programräknarens (PC) värde läggs upp på stacken vid call och återhämtas vid ret.

Man kan även påverka stacken manuellt genom lägga dit eller hämta värden, via instruktionerna push och pop. Stackpekaren SP uppdateras automatiskt.


#### Tex:

```
push r16 ; värdet i r16 läggs på stacken, därefter minskas SP med 1
pop r22 ; SP ökas med 1, därefter hämtas (kopieras) värdet på stacken till r22
```



<u>Instruktion</u>	Innebörd
push Rr	M(SP):=Rr, SP:=SP-1
pop Rd	SP:=SP+1, Rd:=M(SP)


# Stacken: push och pop, lokala register





Instruktion	Innebörd
push Rr	M(SP):=Rr, SP:=SP-1
pop Rd	SP:=SP+1, Rd:=M(SP)


# Stacken: push och pop, lokala register





<u>Instruktion</u>	Innebörd
push Rr	M(SP):=Rr, SP:=SP-1
pop Rd	SP:=SP+1, Rd:=M(SP)


# Stacken: push och pop, lokala register





Instruktion	Innebörd
push Rr	M(SP):=Rr, SP:=SP-1
pop Rd	SP:=SP+1, Rd:=M(SP)


### Stacken: push och pop, lokala register





<u>Instruktion</u>	Innebörd
push Rr	M(SP):=Rr, SP:=SP-1
pop Rd	SP:=SP+1, Rd:=M(SP)


### Stacken: push och pop, lokala register





Instruktion	Innebörd
push Rr	M(SP):=Rr, SP:=SP-1
pop Rd	SP:=SP+1, Rd:=M(SP)


# Stacken: push och pop, lokala register





Instruktion	Innebörd
push Rr	M(SP):=Rr, SP:=SP-1
pop Rd	SP:=SP+1, Rd:=M(SP)


### Stacken: push och pop, lokala register





<u>Instruktion</u>	Innebörd
push Rr	M(SP):=Rr, SP:=SP-1
pop Rd	SP:=SP+1, Rd:=M(SP)

### Stacken: push och pop, lokala register





Instruktion	Innebörd
push Rr	M(SP):=Rr, SP:=SP-1
pop Rd	SP:=SP+1, Rd:=M(SP)

#### Stacken: subrutiner

Exempel: Gör en subrutin för att beräkna summan av 10 konsekutiva tal, börja med talet i r17. Returnera summan i r17.

Spara undan kontexten för de "lokala" register som förändras i subrutinen. Observera ordningen, Det som läggs dit sist på stacken hämtas först.

För att den som läser koden lätt ska förstå vad koden gör och snabbt och enkelt ska veta vilka in- och ut-parametrar som används, skriver man lämpligen ett "funktionshuvud" i form av en kommentar som talar om detta.

Använd samma stam-namn på alla labels i subrutinen. Det undviker namnkonflikter och blir tydlig att dessa labels tillhör subrutinen.

```
; Sub SUM
 Calculate sum of 10 consecutive numbers
  starting with number in r17
 IN: r17, starting number
 OUT: r17, sum
SUM:
    push
            r16
                     ; save context
            r18
    push
    ldi
            r16,10 ; set loop index
    clr
                     ; clear sum
            r18
SUM LOOP:
    add
            r18,r17; add to sum
    inc
            r17
            r16
    dec
                     ; next in loop
            SUM LOOP
    brne
            r17,r18; set return value
    mov
SUM EXIT:
    pop
            r18
                     : restore context
            r16
    pop
    ret
```



#### Stacken: subrutiner

För att beräkna summan av de 10 talen 4+5+6+7+8+9+10+11+12+13 kan man anropa subrutinen med 4 i r17: (parameteröverföring via register)

ldi r17,4

call sum

Resultatet, summan, kommer tillbaka i r17, så därför sparas inte r17 på stacken.


Subrutinen ska bara ha **EN** utgång, som man kan hoppa till från andra delar av subrutinen. Dvs, bara **EN** ret-instruktion per subrutin. Om man använder ret-instruktionen på flera platser för samma subrutin så måste kontexten återställas på alla dessa platser. Det blir stökigt.

```
; Sub SUM
 Calculate sum of 10 consecutive numbers
  starting with number in r17
 IN: r17, starting number
; OUT: r17, sum
SUM:
    push
            r16
                     ; save context
            r18
    push
    ldi
            r16,10 ; set loop index
    clr
            r18
                     ; clear sum
SUM LOOP:
    add
            r18,r17; add to sum
    inc
            r17
    dec
            r16
                     ; next in loop
            SUM LOOP
    brne
            r17,r18; set return value
    mov
SUM EXIT:
            r18
                     ; restore context
    pop
            r16
    pop
    ret
```



#### Parameter/Retur-stacken

Om man vill göra en mer generell lösning kan man använda stacken för parameteröverföring. Här läggs parametern på toppen av stacken:



Register r25 används endast temporärt Resultatet, summan, kommer tillbaka på toppen av stacken och kan sedan överföras till t ex r25.


```
; Sub SUM
 Calculate sum of 10 consecutive numbers
  starting with number in parameter stack
 IN: first pos in parameter stack
; OUT: sum in first pos in parameter stack
SUM:
    in
            ZH,SPH
                          ; copy stack pointer
            ZL,SPL
    in
                             to Z
            r17
    push
                         ; get parameter
                             from stack
    ldd
            r17,Z+3
            r16
    push
                         : save context
            r18
    push
                 ; samma som förut
    . . .
SUM EXIT:
            r18
                          ; restore context
    pop
            r16
    pop
            Z+3,r17
                         : store sum in
    std
            r17
                              return stack
    pop
    ret
```



#### Vanliga misstag med subrutiner/stacken

Observera att en subrutin måste *alltid anropas* med instruktionen call (eller rcall), annars sparas inte återhoppsadressen på stacken.

För vad händer om man gör:





#### Vanliga misstag med subrutiner/stacken

Instruktionerna push och pop måste alltid matcha varandra, på så sätt att det är lika många push som pop och att man återhämtar element från stacken i omvänd ordning jämfört med hur dom lades upp.

För vad händer om man gör:

Eller så här:

```
      push
      r16
      push
      r16

      push
      r17
      ...

      pop
      r16
      pop r17

      pop
      r17
      ret
```

Jo, r16 och r17 har bytt värde med varandra.

Nu ligger r16 kvar på stacken. Ska det vara så?



# Labb 2

Lite tips



Lab 2, lite tips

I morse-labben ska man i princip göra tabelluppslagning i två tabeller. Dels från en text-sträng, dels från morsetabellen.

MAI

Endast hex-koderna för de olika morse-koderna behöver lagras i morse-tabellen.

Mellanslag, space, kan lättast specialhanteras.

Endast Z-pekaren kan användas tillsamman med instruktionen lpm för läsning från programminnet. Eftersom läsning ska ske från två tabeller, gör en lokal Z i LOOKUP.

Man kan ange ASCII-tecken som argument, t ex subi r16,'A'.

```
30
               "ANDNI ANDNI ANDNI",0
     .db
MORSE:
               $60,$88,$A8,$90,$40,...
     .db
     ldi
               ZH, HIGH(TEXT*2)
     ldi
               ZL, LOW(TEXT*2)
MAIN LOOP:
     1pm
               r16,Z+
               r16,','
     cpi
     brea
               DO_SPACE
     call
               LOOKUP
SEND LOOP:
     1s1
               r16
                     ; om C=0 \Rightarrow beep(N)
                     ; om C=1 \Rightarrow beep(3N)
                     ; om fler => hoppa SEND LOOP
               MAIN LOOP
     jmp
LOOKUP:
                     ; push ZH,ZL
                     ; ldi Z=MORSE*2
               r16,'A'
     subi
                     ; Z=Z+r16
               r16,Z
     1pm
                     ; pop ZL,ZH
     ret
```

TEXT:



# Tid för Frågor



#### **Anders Nilsson**

www.liu.se

