Datorteknik TSEA82 + TSEA57 Fö9

A/D-omvandling



Datorteknik Fö9: Agenda

- Repetition Preprocessor & macro
- A/D-omvandling
- Lab 4
- LAX
- Tid för frågor



Repetition Preprocessor & macro



Preprocessor och kompilering

Preprocessorn förstår ett antal direktiv, som alltså inte är egentlig assemblerkod utan just direktiv för att definiera, strukturera och tolka den övriga programkoden.

Preprocessordirektiven finns för att man enklare och tydligare ska kunna skriva och strukturera sin programkod.

Dom är egentligen inte nödvändiga för att åstadkomma det som programmet ska göra, men underlättar kodandet och gör det tydligare och lättare att läsa det resulterande programmet.

Direktiv	Namn	Betydelse
.org	origin	Skriv här (adress)
.byte	byte	Reservera byte i SRAM
.dseg	data segment	Följande gäller SRAM
.cseg	code segment	Följande gäller programminnet
.eseg	extra segment	Följande gäller EEPROM
.def	define	Döp register till namn
.equ	equate	Döp konstant
.db	define byte	Skriv följande byte (8-bit) i minnet
.dw	define word	Skriv följande word (16-bit) i minnet
.macro	macro	"copy-paste" av följande
.endmacro	endmacro	avsluta ett macro
<< n	shift left	vänsterskift n bitar
&, , ^	logical AND, OR, XOR	bitvis OCH, ELLER, XOR
+, -, *, /	arithmetic	som förväntat
HIGH, LOW	high low	ger höga resp låga delen av följande uttryck



<u>Preprocessordirektiv</u>

.org sätter kompilatorn (dvs kodgenereringen) till en specifik adress i SRAM- eller Flash-minnet. Den adressen räknas automatiskt upp vid den fortsatta kodgenereringen.

- .cseg anger att efterföljande kod ska hamna i programminnet.
- .db definierar tabellvärden i programminnet (Flash)

```
.cseg ; default
.org $0000
jmp START
;
; avbrottsvektorer
;
.org INT_VECTORS_SIZE ; 52
TAB: .db 1, 2, 3, 4 ← Inte körbar kod, dvs exekveringen får inte komma hit.
START:
; programstart
```



<u>Preprocessordirektiv</u>

- .org sätter kompilatorn (dvs kodgenereringen) till en specifik adress i SRAM- eller Flash-minnet. Den adressen räknas automatiskt upp vid den fortsatta kodgenereringen.
- .dseg anger att efterföljande definitioner ska använda SRAM (dataminnet).
- .byte reserverar ett antal byte för variabler, bara det. Det går inte att tilldela värden till dessa variabler här.

```
ARR:, VAR1: $100
     .dseg
                                                                                       $101
     .org $100
                   ; adress $100 i SRAM
                                                                                       $102
ARR:
                   ; ARR=$100, handtag till struct nedan
                                                                                       $103
                                                                                                          7 byte
          .byte 7 ; VAR1, adressen till 0-te byten av dessa 7
VAR1:
                                                                                       $104
          .byte 2 ; VAR2, adressem till första lediga efter VAR1
VAR2:
                                                                                       $105
                                                                                       $106
     .cseg
                                                                                 VAR2: $107
     ; till programminnet igen
                                                                                                          2 byte
     lds r16, VAR1
                                                                                       $108
     lds r17, VAR2
                                                                                       $109
                                                                                       $10A
```



<u>Preprocessordirektiv</u>

Följande visar på vilka möjligheter som preprocessorn ger oss när vi ska skriva kod.

Alla kodrader ger samtliga exakt samma resultat efter att preprocessorn gjort sitt.

```
ldi r16,65
                                                        Även följande ger samma resultat.
ldi r16,$41
ldi r16,0x41
                                                         .equ N = $40
ldi r16,0b01000001
                                                         .def tmp = r16
ldi r16,(1<<6)|(1<<0)
ldi r16,0xF1&0x4F
                                                        ldi tmp,N+1
ldi tmp,N|(1<<0)</pre>
                               ldi r16,0x41
ldi r16,'A'
ldi r16,8*8+1
                                                         ldi tmp,HIGH((N+1)<<8)
ldi r16,HIGH($4122)
                                                         ldi tmp,LOW(N|1)
ldi r16,LOW($2241)
ldi r16,HIGH(16674)
ldi r16,LOW(8769)
```



Macron

Macron definierar ett kodstycke som ska kopieras in i koden. Det är inte detsamma som en subrutin, utan fungerar snarare som en "stämpel" som preprocessorn använder när den genererar kod.

```
.macro
             PUSHZ
             push ZH
             push ZL
    .endmacro
                                   SUB:
             POPZ
    .macro
                                       push ZH
             pop ZL
                                       push ZL
             pop ZH
     .endmacro
                                       pop ZL
                                       pop ZH
SUB:
                                       ret
    PUSHZ
    POPZ
    ret
```



Macron

Macron kan även definieras med argument, vilket gör det lite mer användbart och dynamiskt. Man skulle t ex kunna definiera den saknade instruktionen ADDI:

```
.macro ADDI ; macro med argumenten @0 och @1 subi @0,-@1 .endmacro ...

ADDI r20,3 ; r20 = r20 + 3 ... subi r20,-3 ; r20 = r20 - (-3)
```



Macron

Macron ska dock användas sparsamt och ha väl valda namn. Annars blir koden snabbt obegriplig och svårläst, eftersom man egentligen skapar nya ord i grammatiken som inte tillhör språket från början. Dvs, den oinvigde måste själv göra översättningar av alla macron för att förstå koden.

Man får dessutom inte se vad macrot gör vid simulering, utan det bara utförs.

Utan att ha alla tidigare macro-definitioner i huvudet blir det svårt att veta vad följande kod gör:

```
.macro ...
.endmacro
...
LAST r22
MIX r17,r22
PUT r17,4
BOX
LAST Z+
```

Grundregel: Undvik macron om det inte är en *jättebra* idé och har en entydig och lättolkad funktion. Använd macron sparsamt.




A/D-omvandling




A/D-omvandling

Analog. Amplitudkontinuerlig och tidskontinuerlig



Digital. Amplituddiskret och tidsdiskret



Kvantiseringseffekter med förlorad precision.



A/D-omvandling


Vid A/D-omvandling jämförs den analoga insignalen med en referensspänning, AREF, som motsvarar taket, dvs den högsta tänkbara spänning som insignalen får ha.

Om insignalen uppnår AREF, så resulterar det i ett digitalt resultat med alla bitar 1-ställda.

En princip för A/D-omvandling är s k succesiv approximation. Då jämförs den analoga insignalen stegvis med respektive bits motsvarande spänning, med början på mest signifikant bit. Om jämförelsen är mindre, behålls biten (som 1:a), annars tas den bort, och sedan lägger man till spänningen för nästa bit.

För en 3-bitars omvandling skulle det då ta 3 cykler att komma fram till rätt digitalt värde.

Digital.
Amplituddiskret och tidsdiskret



Kvantiseringseffekter med förlorad precision.




A/D-omvandling

ATMega16 har en 10-bitars A/D-omvandlare, vilket innebär att det digitala värdet har $2^{10} = 1024$ nivåer, dvs 0-1023 ($000000000_2-1111111111_2$). Resultatet sparas i registerparet ADCH: ADCL, skiftat till vänster eller höger.

A/D-omvandlaren kan styras till att omvandla en av åtta analoga ingångar (ADC7-ADC0), via en multiplexer. ADMUX-registret väljer analog ingång, men även referensspänning, AREF, och resultatets skift.

ADCSRA är ett kontrollregister som aktiverar A/D-omv. Sätter omvandlingstakt m m.





A/D-omvandling, ADMUX


ADMUX väljer analog ingång, var referensspänningen kommer ifrån, samt justering av resultatet.


7	6	5	4	3	2	1	0	
REFS1	REFS0	ADLAR	MUX4	MUX3	MUX2	MUX1	MUX0	ADMUX

Referensspänningen kan komma från extern ingång AREF, AV_{CC} eller från en intern spänning på 2.56V.

REFS1	REFS0	Voltage Reference Selection
0	0	AREF, Internal Vref turned off
0	1	AVCC with external capacitor at AREF pin
1	0	Reserved
1	1	Internal 2.56V Voltage Reference with external capacitor at AREF pin

Resultatet på 10 bitar ryms inte i ett register utan placeras till vänster eller höger inom registerparet ADCH:ADCL







A/D-omvandling, ADCSRA

ADCSRA aktiverar A/D-omvandlaren (ADEN), styr omvandlingstakten (ADPSx), startar en omvandling (ADSC) m m.


7	6	5	4	3	2	1	0	_
ADEN	ADSC	ADATE	ADIF	ADIE	ADPS2	ADPS1	ADPS0	ADCSRA

Omvandlingstakten är max 15kSPS (enl. datablad), och en omvandling tar 13 cykler. Det medför att en processorklocka på t ex 16 MHz måste skalas ned innan den används i A/D-omv.¹

Table 21-5. ADC Prescaler Selections

ADPS2	ADPS1	ADPS0	Division Factor
0	0	0	2
0	0	1	2
0	1	0	4
0	1	1	8
1	0	0	16
1	0	1	32
1	1	0	64
1	1	1	128

En omvandling startas genom att 1-ställa ADSC-biten, och ADSC-biten 0-ställs automatisk när omvandlingen är klar.






A/D-omvandling, 10-bitars


Exempel: 10-bitars omvandling


```
ADC10:
              r16,(1<<REFS0)
                                  ; kanal 0, AVCC ref, ADLAR=0
    ldi
              ADMUX,r16
    out
    ldi
                                 ; A/D enable, ADPSx=111
              r16,(1<<ADEN)
              r16,(1<<ADPS2)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0)
    ori
              ADCSRA, r16
    out
ADC10 CONVERT:
    in
              r16, ADCSRA
              r16, (1<<ADSC)
    ori
              ADCSRA, r16
                                  ; starta omvandling
    out
ADC10 WAIT:
              r16, ADCSRA
    in
              r16,ADSC
                                  ; om 0-ställd, klar
    sbrc
              ADC10 WAIT
                                  ; annars vänta
    rjmp
    in
              r16,ADCL
                                  ; obs, läs låg byte först
              r17,ADCH
                                  ; hög byte sedan
    in
```



Resultatet återfinns i registerparet r17:r16








A/D-omvandling, 8-bitars

Exempel: 8-bitars omvandling

```
ADC8:
    ldi
              r16,(1<<REFS0)|(1<<ADLAR); kanal 0, AVCC ref
                                           ; left adjust
              ADMUX,r16
    out
    ldi
              r16,(1<<ADEN); A/D enable, ADPSx=111
              r16,(1<<ADPS2)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0)
    ori
              ADCSRA, r16
    out
ADC8 CONVERT:
    in
              r16, ADCSRA
              r16, (1<<ADSC)
    ori
              ADCSRA, r16
                                 ; starta omvandling
    out
ADC8 WAIT:
    in
              r16, ADCSRA
              r16,ADSC
                                 ; om 0-ställd, klar
    sbrc
    rjmp
              ADC8 WAIT
                                 ; annars vänta
              r16,ADCH
                                 ; en läsning av hög byte
    in
```



Resultatet återfinns i register r16.

Egentligen görs en 10-bitars omvandling, men endast de 8 höga bitarna används. Dvs, något sämre precision.



Labb 4

• • •



LAX



<u>LAX</u>

- -LAX:en går 23-25/5
- -LAX:en är 90 minuter
- -Anmälan i Lisam
- -LAX:en görs enskilt, dvs inget samarbete
- -Hjälpmedel: Datablad (delas ut vid LAX:en)
- -Det finns övnings-LAX:ar på kurshemsidan
- -Labbar + LAX = godkänd kurs



Tid för Frågor



Anders Nilsson

www.liu.se

