# 23.协议栈读光敏光强模拟量

#### 1. 实验目的


- 1) 通过实验掌握 CC2530 芯片 GPIO 的配置方法
- 2) 掌握光敏和热敏传感器在协议栈的用法

### 2. 实验设备

● 硬件: PC 机 —台 EB2530 (底板、核心板、USB线) 两套 仿真器 —个 光敏传感器 —个

● 软件: 2000/XP/win7/8 系统, IAR 8.10 集成开发环境

## 3. 实验相关电路图





# 4. 实验相关寄存器

仔细核对引脚后将传感器插到 P9 上,继电器、光敏、热敏共用 P0.5 引脚,不过配置不同,

□ 深圳市安联德科技有限公司 专业专注无线通讯 勇于创新追求卓越品质 1

网址: <a href="http://aldsz.taobao.com">http://aldsz.taobao.com</a> 技术支持与项目合作(Tel):13088850665 QQ:330609038

当使用继电器 P0.5 作为输出引脚,使用光敏、热敏时配置成输入引脚。

## 4. 代码分析

```
学到现在应该不用分析源码了吧,找出部分重点代码即可。
void SampleApp Init( uint8 task id )
 SampleApp_TaskID = task_id;
 SampleApp NwkState = DEV INIT;
 SampleApp TransID = 0;
                                //串口初始化
 MT UartInit();
 MT_UartRegisterTaskID(task_id); //注册串口任务
                                //设置 P0.5 为普通 I0 口
 POSEL &= ^{\sim}0x20;
 PODIR &= ^{\sim}0x20;
                                //P0.5 定义为输入口
  .....
}
uint16 ReadLightData( void )
 uint16 reading = 0;
 PODIR &= ~0x20; // 设置 PO.5 为输入方式
 asm("NOP");asm("NOP");
 /* Clear ADC interrupt flag */
 ADCIF = 0:
 ADCCON3 = (0x80 \mid HAL ADC DEC 064 \mid HAL ADC CHANNEL 5);
 /* Wait for the conversion to finish */
 while (!ADCIF);
 asm("NOP");asm("NOP");
 /* Read the result */
 reading = ADCL;
 reading = (int16) (ADCH << 8);
 reading >= 8;
```


□ 深圳市安联德科技有限公司 专业专注无线通讯 勇于创新追求卓越品质 2

网址: <a href="http://aldsz.taobao.com">http://aldsz.taobao.com</a> 技术支持与项目合作(Tel):13088850665 QQ:330609038

```
return reading;
```

#### 5. 实验步骤与现象

- 1. 仔细看接线图,插好光敏,分别下载到协调器和终端程序
- 2. 协调器使用底板 usb 供电, 打开串口助手设置参考为波特率 115200 8N1



网址: http://aldsz.taobao.com 技术支持与项目合作(Tel):13088850665 QQ:330609038