การอินเตอร์รัพท์ (Interrupt) เป็นการขัดจังหวะการทำงานของโปรแกรมปกติโดยจะสั่งให้ไมโครคอนโทรลเลอร์หยุดการ ทำงานของโปรแกรมปกติที่กำลังทำอยู่ชั่วขณะ แล้วให้กระโดดไปทำงานที่สำคัญเร่งด่วนบางอย่างตามที่กำหนดไว้ซึ่งต้องการการ ตอบสนองอย่างเร่งด่วน เช่นกรณีที่เกิดการผิดพลาดจากการเขียนอ่านหน่วยความจำ และเมื่อไมโครคอนโทรลเลอร์ทำงานตอบสนอง ต่อการขัดจังหวะเรียบร้อยแล้ว ก็จะกลับไปทำงานปกติของโปรแกรมในตำแหน่งเดิมเพื่อประมวลผลในงานเก่าที่ทำค้างไว้ การ อินเตอร์รัพท์จะแบ่งตามชนิดของการเกิดได้ดังนี้

- Hardware Interrupt เป็นการอินเตอร์รัพท์ที่เกิดจากอุปกรณ์ภายนอก แล้วส่งผ่านค่านั้นเข้ามาทำให้เกิดจากการเปลี่ยน สถานะลอจิกของพอร์ตใดพอร์ตหนึ่ง เช่นการอินเตอร์รัพท์ที่มาจากเซนเซอร์ตรวจจับไฟใหม้ (Fire Alarm) จะทำให้ ใมโครคอนโทรลเลอร์สั่งงานให้ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยทำงาน
- Software Interrupt จะเกิดขึ้นตามคำสั่งจากซอฟต์แวร์ ตัวอย่างเช่น การอินเตอร์รัพท์ที่เกิดตามเวลาที่ตั้งไว้ (Timer Interrupt) เพื่อให้ได้การวัดสัญญาณจากเซนเซอร์ในช่วงเวลาที่ห่างเท่าๆกัน เช่นทุกๆครั้งเมื่อครบเวลา 1 วินาที

การควบคุมการเกิดอินเตอร์รัพท์ เป็นการให้ไมโกรคอนโทรลเลอร์ตอบสนองต่อการอินเตอร์รัพท์หรือไม่ แบ่งได้ดังนี้

- Enable Interrupt คือการควบคุมให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ตอบสนองต่อการอินเตอร์รัพท์ได้ตามปกติ โดยอนุญาตให้ ใมโครคอนโทรลเลอร์ไปทำตามคำสั่งที่กำหนดไว้ในอินเตอร์รัพท์
- Disable Interrupt คือการควบกุมให้ ไมโครคอนโทรลเลอร์ ไม่ตอบสนองกับการอินเตอร์รัพท์ เมื่อเกิดการอินเตอร์รัพท์ขึ้น ใมโครคอนโทรลเลอร์จะปล่อยผ่านการอินเตอร์รัพท์ไม่ทำตามกำสั่งนั้น

การใช้งานอินเตอร์รัพท์ของ Arduino ในการทดลองส่วนแรกนี้จะเป็นการใช้งานอินเตอร์รัพท์จากภายนอก (External Interrupt) โดยจะต้องมีการกำหนดฟังก์ชั่นที่จะถูกเรียกใช้เมื่อเกิดการอินเตอร์รัพท์ แล้วจึงใช้คำสั่งที่จะกำหนดว่าให้เกิดอินเตอร์รัพท์ที่ พอร์ตใด สำหรับบอร์ด Arduino จะมีพอร์ตที่สามารถใช้อินเตอร์รัพท์ได้ในแต่ละรุ่นจะแตกต่างกันดังนี้

Board	int.0	int.1	int.2	int.3	int.4	int.5
Uno, Nano, Mini, other 328-based	2	3				
Mega2560	2	3	21	20	19	18
Leonardo, Micro, other 32u4-based	3	2	0	1	7	

ฟังชั่นที่กำหนดการใช้อินเตอร์รัพท์คือ attachInterrupt (interrupt , ISR , mode) เป็นคำสั่งที่กำหนดและสร้างอินเตอร์รัพท์ โดยมีรูปแบบการใช้งานของคำสั่งดังนี้

interrupt คือหมายเลขของการอินเตอร์รัพท์ แต่เนื่องจากตำแหน่งขาของหมายเลขอินเตอร์รัพท์ในบอร์ค Arduino ในแต่ละ รุ่นจะไม่เหมือนกัน โดยปกติจึงควรใช้คำสั่ง digitalPinToInterrupt(pin) เพื่อเปลี่ยนจากตำแหน่งขาคิจิตอลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับ สัญญาณเพื่อให้เกิดการอินเตอร์รัพท์ ไปเป็นหมายเลขของการอินเตอร์รัพท์ ดังนั้นจะได้เป็นคำสั่ง

attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(pin) , ISR , mode)

ISR (Interrupt Service Routines) คือชื่อของฟังก์ชั่นที่จะถูกเรียกใช้ เมื่อเกิดการอินเตอร์รัพท์ สามารถตั้งชื่อได้ตามต้องการ ฟังก์ชั่นนี้จะต้องไม่มีพารามิเตอร์และไม่ควรส่งคืนค่าใดๆ การส่งผ่านข้อมูลกับ Main Program จึงต้องใช้ Global Variable โดยทั่วไป โปรแกรมภายในควรจะสั้นและให้ทำงานได้เร็ว ไม่สามารถใช้คำสั่ง delay() ได้

mode คือรูปแบบของสัญญาณทริกเพื่อทำให้เกิดการอินเตอร์รัพท์ มีทั้งหมด 4 รูปแบบดังนี้

- LOW จะเกิดการอินเตอร์รัพท์เมื่อสัญญาณที่ขามีสถานะเป็น LOW
- CHANGE จะเกิดการอินเตอร์รัพท์เมื่อมีการเปลี่ยนสถานะที่ขาจาก LOW ไปเป็น HIGH หรือจาก HIGH ไปเป็น LOW
- RISING จะเกิดอินเตอร์รัพท์เมื่อสถานะของสัญญาณที่ขาเปลี่ยนจาก LOW ไปเป็น HIGH
- FALLING จะเกิดอินเตอร์รัพท์เมื่อสถานะของสัญญาณที่ขาเปลี่ยนจาก HIGH เป็น LOW



- การทดลองให้ต่อวงจรเพื่อสั่งงานให้ Arduino ส่งข้อมูลต่างๆ ไปออกที่ LED จำนวน 5 ดวง โดย LED ที่เป็น ไดโอดเปล่งแสงทุกตัว จะต้องต่อขา Cathode เข้ากับขั้วไฟลบหรือลงกราวด์ และให้ขา Anode ในแต่ละตัวต่อกับขาตัว ความต้านทาน 220 Ω แล้วให้นำขาตัวความต้านทานที่เหลือแต่ละตัวต่อเข้ากับขา D8, D9, D10, D11, D12 ของบอร์ด Arduino ตามลำดับ
- 2. ให้ทำการเขียนโปรแกรมที่ทำหน้าที่สั่งงานให้ LED แต่ละควงที่อยู่บนบอร์คกระพริบทุก 50 ms ตั้งแต่ควงที่ 1 ถึง 5 เรียง ตามลำคับกันไป แล้วหลังจากนั้นให้กลับมาวนซ้ำเหมือนเคิม โคยทุกรอบที่กลับมาวนซ้ำนั้นให้ลดเวลาของแต่ละควงลง 1 ms จนกว่ารอบสคท้ายจะเท่ากับ 1 ms คังนี้

```
int led8 = 8;
int led9 = 9;
int led10 = 10;
int led 11 = 11;
int led 12 = 12;
int i,;
void setup()
 pinMode(led8, OUTPUT):
 pinMode(led9, OUTPUT);
 pinMode(led10, OUTPUT);
 pinMode(led11, OUTPUT);
 pinMode(led12, OUTPUT);
void loop()
  for (i=50; i>0; i--)
    digitalWrite(led8, HIGH);
    delay(i);
    digitalWrite(led8, LOW);
    digitalWrite(led9, HIGH);
    delay(i);
    digitalWrite(led9, LOW);
    digitalWrite(led10, HIGH);
    delay(i);
    digitalWrite(led10, LOW);
    digitalWrite(led11, HIGH);
    delay(i);
    digitalWrite(led11, LOW);
    digitalWrite(led12, HIGH);
    delay(i);
    digitalWrite(led12, LOW);
}
```

- 3. จากโปรแกรมในข้อ 2 จะเห็นได้ว่าเมื่อลดเวลาการทำงานของ LED ลงในรอบท้ายๆจะทำงานเร็วมากทำให้ดูไม่ทัน ดังนั้นให้แก้ไขโปรแกรมใหม่ โดยกำหนดเงื่อนไขไว้ว่าในแต่ละรอบที่ลดเวลาการทำงานของ LED ลงดวงละ 1 ms นั้น ให้เพิ่มจำนวนรอบของการทำงานทั้ง 5 ดวงขึ้นอีก 1 รอบด้วย โดยให้ใช้คำสั่ง for
- 4. ให้ต่อตัวความด้านทาน 10 K Ω อนุกรมกับสวิทช์ แล้วนำปลายขาข้างที่เป็นตัวด้านทานต่อกับ Vcc ของบอร์ด Arduino และปลายขาอีกข้างที่เป็นสวิทช์ต่อลงกราวด์ แล้วให้เอาขา D2 ต่อเข้ากับจุดต่อร่วมระหว่างตัวความด้านทานกับสวิทช์ โดยจะต้องมีการกำหนดค่าขาเพิ่มลงในฟังก์ชั่น setup คือ

pinMode(BUTTON, INPUT);

- 5. จากวงจรในข้อที่ 4 ให้เขียนโปรแกรมทดสอบการกดสวิทช์โดยแก้ไขเพิ่มจากโปรแกรมในข้อที่ 3 กำหนดเงื่อนไขไว้ว่า ถ้ามีการไม่กดสวิทช์ให้ LED ทั้งหมดตั้งแต่ควงที่ 1 ถึง 5 ทำงานตามถำคับ แต่ถ้ากดสวิทช์ให้ LED ทั้งหมดหยุดทำงาน โดยให้ใช้คำสั่ง if
- 6. จากข้อที่ 5 ให้แก้ไขโปรแกรมใหม่ โดยกำหนดเงื่อนไขไว้ว่า ถ้ามีการไม่กดสวิทช์ให้ LED ตั้งแต่ดวงที่ 1 ถึง 5 ทำงาน ตามลำดับเหมือนในข้อที่ 5 แต่ถ้ากดสวิทช์ให้ LED ที่อยู่บนบอร์ดขา D13 ทำงานติดค้างไว้จนกว่าจะปล่อยสวิทช์ โดย ให้เพิ่มกำสั่ง else
- ขา D2 ของบอร์ด Arduino สามารถที่จะกำหนด Internal pull-up ได้ ดังนั้นจากวงจรในข้อที่ 6 ให้แก้ไขวงจรโดยเอาตัว ความต้านทาน 10 K Ω ที่ต่อกับสวิทช์ออก แล้วให้แก้ไขโปรแกรมให้วงจรทำงานเหมือนเดิมโดยให้ใช้คำสั่งในการ กำหนดขา Input ใหม่เป็น

pinMode(BUTTON, INPUT_PULLUP);

8.	จากวงจรในข้อที่ 7 ให้สังเกตว่า เมื่อกคสวิทช์วงจรเปลี่ยนการทำงานมาทำ LED ที่ขา D13 ทันทีหรือไม่เพราะอะไร แล้ว
	ถ้าจะให้ทำทันทีโดยที่ LED ทั้งหมดตั้งแต่ควงที่ 1 ถึง 5 ยังทำงานเรียงลำคับตามปกติจะสามารถทำได้หรือไม่อย่างไร
	CED MY D13 of It whom you intornyt was his control of my D13 man D13 m
	IINSTANSMINORULO VED 1-5

9. จากข้อที่ 7 ให้แก้ไขโปรแกรม โดยให้ตัดในส่วนของคำสั่ง if else ออกไป แล้วเปลี่ยนมาใช้คำสั่งที่ใช้ในการ Interrupt ซึ่งสามารถเขียนเป็นฟังก์ชั่นได้ดังนี้

```
void switch1()
{
  if(digitalRead(BUTTON) == LOW)
  digitalWrite(LED,HIGH);
  else
    digitalWrite(LED,LOW);
}
```

โดยที่ในส่วนของฟังก์ชั่น setup ให้เพิ่มกำสั่งกำหนดการใช้อินเตอร์รัพท์ด้วย คือ

attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(BUTTON), switch1, CHANGE);

10. จากข้อที่ 9 ให้แก้ไขโปรแกรม โดยกำหนดเงื่อนไขของสวิทช์ไว้ว่า เมื่อมีการกดสวิทช์ขณะที่ LED ตั้งแต่ดวงที่ 1 ถึง 5 กำลังทำงานเรียงลำดับตามปกติ ให้ทำการจำเอาไว้ จนกว่าการทำงานจะวนมาถึงรอบสุดท้ายที่ 1 ms แล้วจึงเปลี่ยนให้มา ทำงานที่ LED ขา D13 ให้สว่าง 1 วินาที่ทุกครั้งที่มีการกดสวิทช์ หลังจากนั้นจึงกลับทำงานไปวนซ้ำตั้งแต่ดวงที่ 1 ถึง 5 เหมือนเดิมตามปกติ โดยให้ใช้กำสั่งเพิ่มเป็นกำสั่งที่ใช้ในการ Interrupt ด้วยการใช้กำสั่ง if ร่วมกับ Global Variable

การเขียนโปรแกรมโดยทั่วไปถ้าต้องการจะตั้งค่าช่วงเวลา ปกติสามารถที่จะใช้ฟังก์ชัน delay () เป็นการหยุดโปรแกรม ชั่วคราวในช่วงเวลาหนึ่ง แต่ก็จะเป็นการสิ้นเปลืองเวลาโดยเปล่าประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากต้องการดำเนินการอย่างอื่นใน ระหว่างช่วงเวลานั้น ซึ่งเราสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้โดยการนำเอา Timer และ Interrupt เข้ามาใช้งาน

สำหรับบอร์ค Arduino จะใช้ความถี่สัญญาณนาฬิกาของไมโครคอนโทรลเลอร์คือ 16MHz ซึ่งจะได้คาบเวลาประมาณ 63ns โดยจะมีตัวจับเวลา 3 ตัว ดังนี้

- Timero จะเป็น timer ขนาด 8 bit ถูกใช้โดย Arduino ในฟังก์ชัน delay(), millis() และ micros()
- Timer1 จะเป็น timer ขนาด 16 bit จะถูกนำมาใช้เป็น Servo() library
- Timer2 จะเป็น timer ขนาด 8 bit จะถูกนำมาใช้เป็น Tone() library สำหรับบอร์ครุ่น Mega จะมีเพิ่มเป็น Timers 3, 4, 5 ซึ่งสามารถนำมาใช้แทนกันได้

Timer Interrupt มีประโยชน์ให้ไมโครคอนโทรเลอร์ทำงานตามระยะเวลาที่ตั้งไว้ ซึ่งสามารถปรับตั้งคาบเวลาในการทำงาน ได้ การทคลองเราจะใช้ Timer 1 ในการให้เกิด Interrupt โดยจะต้องระวังไม่ใช้ Servo Library ร่วมด้วย เพราะอาจเกิดปัญหาได้ ซึ่ง ตัวนับที่ใช้นี้จะเป็นตัวนับขนาด 16 bit ที่ชื่อว่า Timer I Counter ค่าของตัวนับนี้จะเพิ่มขึ้นอีก 1 ค่าในทุกๆรอบการทำงานของ ไมโครคอนโทรเลอร์ และเพิ่มค่าขึ้นจนกระทั่งถึงค่าสูงสุดของตัวแปรที่ตั้งไว้ ข้อมูลที่ตั้งค่าไว้นี้จะอยู่ในรีจิสเตอร์ขนาด 16 bit จึง สามารถเก็บค่าได้ไม่เกิน 65535 แล้วก็จะทำให้เกิด Overflow ขึ้น ซึ่งจะเป็นการนำไปสู่การกระตุ้นทำให้ให้เกิด Timer Interrupt หลังจากนั้นตัวนับจะถูกตั้งค่าให้กลับไปเป็น 0 ใหม่ รอบของการนับและการเกิด Timer Interrupt นี้จะวนซ้ำไปเรื่อยๆ เราสามารถที่จะ กำหนดตั้งค่าของ Timer Counter เพื่อให้นับค่าใดก็ได้ ซึ่งวิธีการนี้จะสามารถปรับคาบเวลาของ Timer Interrupt ได้ค่อนข้างละเอียด

โดยที่ Timer ขนาด 8 บิตจะมีคาบเวลาสูงสุดเท่ากับ 256 / 16,000,000 = 16µs และ Timer ขนาด 16 บิตจะมีคาบเวลาสูงสุด เท่ากับ 65536 / 16,000,000 = 4ms ซึ่งจะเห็นได้ว่าความถี่ของสัญญาณนาฬิกาที่ได้นั้นยังมีค่าเร็วเกินไปสำหรับการการอินเตอร์รัพท์ ตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้ หากเราต้องการอินเตอร์รัพท์ทุก ๆ วินาที ตัวจับเวลาเหล่านี้จะต้องมีการเพิ่ม Prescaler ที่เป็นค่าคงที่มีค่าตั้งแต่ 8, 64, 256 และ 1024 ซึ่งจะทำให้ลดความเร็วของสัญญาณนาฬิกาลงได้

ค่า Prescale จะใช้เป็นตัวคูณรอบการทำงานของไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อใช้เป็นตัวปรับการทำงานให้ช้าลง เช่น ถ้า Prescale มีค่าเป็น 2 จะทำให้ตัว Timer I counter มีค่าเพิ่มขึ้นเป็นทุก 2 รอบการทำงานของไมโครคอนโทรลเลอร์ ดังนั้น Prescale จึงเป็นตัวคูณ เพื่อยืดเวลาการเกิด Timer Interrupt ออกไป จากหลักการข้างต้นคาบเวลาของการเกิด Timer Interrupt นั้นสามารถคำนวณได้ตาม สมการดังนี้

Clear Timer on Compare หรือ CTC Mode

CTC Mode จะเป็น Timer Interrupts การทำงานจะเกิดการทริกเมื่อตัวจับเวลานับถึงค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ค่านี้จะถูกเก็บไว้ ใน Compare Match Register ในเวลาเดียวกันตัวจับเวลาจะถูกเคลียร์และตั้งค่าให้กลับไปเป็นศูนย์เพื่อจะเริ่มการนับใหม่ โดยการ ทำงานจะต้องใช้ Timer Registers ดังต่อไปนี้

Timer/Counter Control Register (TCCRx) เป็นรีจิสเตอร์ที่ทำหน้าที่ควบคุมตัวนับและจับเวลา มีสองส่วนคือ TCCR1A และ TCCR1B ขึ้นอยู่กับว่าบิตใดถูกตั้งค่าบนรีจิสเตอร์นี้ ซึ่งสามารถกำหนดค่าการใช้งานในแต่ละบิตได้ดังนี้

Bit (0x80) Read/Write Initial Value	7 COM1A1 R/W 0	6 COM1A0 R/W 0	5 COM1B1 R/W 0	4 COM1B0 R/W 0	3 - R 0	2 - R 0	1 WGM11 R/W 0	0 WGM10 R/W 0	TCCR1A
Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
(0x81)	ICNC1	ICES1	-	MGM13	MGM12	CS12	CS11	CS10	TCCR1B
Read/Write	R/W	R/W	R	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

โดยสามารถตั้งค่า Timer 1 ให้ทำงานได้แตกต่างกันดังนี้

- โหมดเปรียบเทียบเอาต์พุต (COM) เช่น ถ้า COM1A = 3 เมื่อ TCNT1 มากกว่า OCR1A จะทำให้ขา OC1A มีค่าเป็น HIGH
- โหมคการสร้างคลื่น (WGM) ที่ใช้ในการเลือกการสร้างสัญญาณต่างๆ คือ Non-PWM , PWM , Fast-PWM
- โหมดเลือกสัญญาณนาฬิกา (CS) ที่ใช้ในการกำหนดค่าของตัวแปร Prescaler

Timer/Counter Register (TCNTx) เป็นรีจิสเตอร์ที่ไว้เก็บค่าการการนับ ณ เวลาปัจจุปัน ค่านี้จะเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติตามจำนวน การนับของสัญญาณนาฬิกาที่เข้ามา

Output Compare Register (OCRx) เป็นรีจิสเตอร์ที่ไว้เก็บค่าเปรียบเทียบ (Compare Match Register) กับค่าผลการนับที่เกิดขึ้น ของรีจิสเตอร์ TCNTx


Input Capture Register (ICRx) รีจิสเตอร์เก็บค่าอินพุต (สำหรับตัวจับเวลา 16 บิตเท่านั้น)

Timer/Counter Interrupt Mask Register (TIMSKx) ทำหน้าที่ Enable/Disable ให้กับ Timer Interrupt

Timer/Counter Interrupt Flag Register (TIFRx) เป็น Flag Register ของ Timer Interrupt

ถ้าต้องการอินเตอร์รัพท์ทุกๆวินาที่จะมีค่าใน (Compare Match Register) เท่ากับ clock speed / (prescaler * interrupt frequency) -1 ที่ต้องลบ 1 เนื่องจากค่าในรีจิสเตอร์มีค่าเริ่มต้นเป็นศูนย์ สำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ ATmega328 จะมีค่า Prescaler สูงสุดคือค่า 1024 ค่าของรีจิสเตอร์จะได้เป็น 16MHz / (1024 * 1Hz) -1 = 15624 เมื่อกำหนดให้เกิดการอินเตอร์รัพท์ที่ความถี่ 1 Hz หรือทุก 1 วินาที สำหรับ Timer 0 และ Timer 2 จะไม่สามารถนำมาใช้งานได้ เพราะเป็นขนาด 8 บิต เนื่องจากค่าสูงสุดในการจัดเก็บมีค่าเพียง 255 เท่านั้น ดังนั้นจึงมีเพียง Timer 1 ที่สามารถนำมาใช้งานได้ เพราะสามารถเก็บค่าสูงสุดได้ถึง 65535 Prescaler จะถูกตั้งค่าจากรีจิสเตอร์ TCCRxB โดยการเลือกบิตของสัญญาณนาฬิกาที่แตกต่างกันตามค่าของ CS10, CS11, CS12 สามารถกำหนดค่าใน Timer1 ได้ดังนี้

CS12	CS11	CS10	Description		
0	0	0	No clock source (Timer/Counter stopped)		
0	0	1	clk1/0/(no prescaling)		
0	1	0	clkl/0/8 (from prescaler)		
0	1	1	clkI/O/64 (from prescaler)		
1	0	0	clkI/O/256 (from prescaler)		
1	0	1	clkl/0/1024 (from prescaler)		
1	1	0	External clock source on T1 pin. Clock on falling edge		
1	1	1	External clock source on T1 pin. Clock on rising edge		



การทดลองจะเป็นการสร้าง Timer Interrupt ซึ่งในส่วนของฟังก์ชั่นsetup จะต้องมีการกำหนดค่าต่างๆในการใช้งาน อินเตอร์รัพท์ใด้ดังนี้

- เริ่มจากการตั้งค่ารีจิสเตอร์ 2 ตัวคือ TCCRxA และ TCCRxB ให้เป็น 0
- ตั้งค่าเริ่มต้นของ TCNTx ที่จะใช้เป็นตัวนับค่า ให้เป็น 0
- ตั้งค่าตัวเปรียบเทียบ OCRxA ที่จะถูกใช้ในการ Compare กับตัวนับค่า TCNTx ซึ่งสามารถคำนวณได้จากสมการ

compare match register =
$$\frac{16000000 \, [Hz]}{Interrupt \, frequency \, [Hz] \, x \, Prescaler}$$
 - 1

- เปิดโหมด CTC ให้ทำงาน โดยใช้รีจิสเตอร์ TCCRxB
- ตั้งค่า Prescaler โดยใช้รีจิสเตอร์ TCCRxB ซึ่งจะต้องเลือกสัญญาณนาฬิกาที่ได้จากค่าบิตของ CS10, CS11, CS12 ตัวอย่างการตั้งค่า Prescaler ของ โปรแกรม เช่น ถ้าต้องการตั้งค่าให้ Prescaler เป็น 256 จะได้

```
TCCR1B |= (1 << CS12);
```

หรือ ถ้าต้องการให้ Prescaler เป็น 1024 จะได้

```
TCCR1B |= (1 << CS12) | (1 << CS10);
```

- ให้ทำการ Enable เพื่อให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ตอบสนองต่อ Timer Interrupt ได้ โดยใช้รีจิสเตอร์ TIMSKx

รายละเอียดการคำนวณหาค่าต่างๆ เพิ่มเติมให้เปิดดูได้จากไฟล์ Timer-Interrupts Calculator

ตัวอย่างการตั้งค่า Timerl interrupt เมื่อกำหนดให้ทำการอินเตอร์รัพท์ทุก 1 วินาที และมีกำหนดค่า Prescaler เท่ากับ 256 void setup() noInterrupts(); // disable all interrupts // Clear Timer/Counter Control Register for Interrupt 1, bytes A and B (TCCR1?) TCCR1A = 0; // Clear TCCR1A/B registers TCCR1B = 0; TCNT1 = 0;// Initialize counter value to 0 (16-bit counter register) // set compare match register for TIMER1: CLOCKFREQUENCY / frequency / prescaler - 1 // 16MHz/(1Hz*256) - 1 (must be <65536) OCR1A = 62499: // Timer/Counter Control Register for Interrupt 1 on register B $TCCR1B \mid = (1 << WGM12);$ // Mode 4, turn on CTC mode // Clock Select Bit, Set CS12, CS11 and CS10 bits TCCR1B = (1 << CS12);// Set CS12 bit for 256 prescaler TIMSK1 |= (1 << OCIE1A); // enable timer compare interrupt, The value in OCR1A is used for compare interrupts(); // enable all interrupts } 11. ให้ทำการเขียนโปรแกรมตั้งค่าเริ่มต้นของ Timer1 interrupt เพื่อกำหนดให้ทำการอินเตอร์รัพท์ทุก 1 วินาที โดยมีค่า Prescaler เท่ากับ 1024 ลงในส่วนของฟังก์ชั่น setup noInterrupts(): // disable all interrupts // Clear Timer/Counter Control Register for Interrupt 1, bytes A and B (TCCR1?) TCCR1A = 0: // Clear TCCR1A/B registers TCCR1B = 0; // Initialize counter value to 0 (16-bit counter register) TCNT1 = 0;// set compare match register for TIMER1: CLOCKFREQUENCY / frequency / prescaler - 1 OCR1A = 15624;// 16MHz/(1Hz*1024) - 1 (must be <65536) // Timer/Counter Control Register for Interrupt 1 on register B // Mode 4, turn on CTC mode $TCCR1B \mid = (1 << WGM12);$ // Clock Select Bit, Set CS12, CS11 and CS10 bits TCCR1B |= (1 << CS12) | (1 << CS10); // Set CS10 and CS12 bits for 1024 prescaler TIMSK1 |= (1 << OCIE1A); // enable timer compare interrupt, The value in OCR1A is used for compare interrupts(); // enable all interrupts 12. ให้อธิบายความแตกต่างของโปรแกรมในข้อ 11 กับโปรแกรมตามตัวอย่างด้านบน และโปรแกรมทั้งสองนี้ใช้งานแทน กันได้หรือไม่เพราะเหตใด พร้อมทั้งให้ยกตัวอย่างการคำนวณประกอบคำอธิบาย แพกฟางกัน ภาษในสานของ Program สิทธิใช้ prescale ค่างกัน จาก ซึ่ง ผลกรกใช้ แทน กันโด้ เพราง ได้เวลาใจเพริโสฟากิน MERLHIM SUS istatosms 1 Hz 16 8 10 prescale × Hz 16×106 1024 R1

2 1562p

= 62499

หลังจากได้กำหนดค่า Timer Interrupt ในฟังก์ชั่น setup แล้วเมื่อครบตามเวลาที่กำหนดไว้จะเกิดการอินเตอร์รัพท์ไปที่ฟังก์ชั่น ISR (TIMERx_COMPA_vect) ซึ่งภายในของฟังก์ชั่นนี้จะเป็นโปรแกรมกำหนดสิ่งที่จะให้ Arduino ทำเมื่อเกิดการเรียกใช้อินเตอร์รัพท์ ฟังก์ชั่นนี้จะไม่มีพารามิเตอร์ การส่งผ่านข้อมูลกับ Main Program จึงต้องใช้ตัวแปรแบบ Global โปรแกรมภายจะต้องสั้นและทำงาน ได้รวดเร็ว โดยระยะเวลาการทำงานของฟังก์ชั่นนี้ทั้งหมดจะต้องมีช่วงของคาบเวลาน้อยกว่าช่วงเวลาของ Timer Interrupt ที่ตั้งไว้ให้ มากที่สุด

13. จากโปรแกรม Timer1 interrupt ในข้อ 11 ที่เป็นส่วนที่กำหนดให้ทำการอินเตอร์รัพท์ทุก 1 วินาทีนั้น ให้ทำการแก้ไข โปรแกรมโดยเพิ่มส่วนที่ทำหน้าที่เป็นฟังก์ชั่น ISR (TIMERx_COMPA_vect) โดยที่โปรแกรมภายในจะกำนวณหาค่า ให้กับตัวแปร วินาที, นาทีและชั่วโมง ซึ่งจะต้องกำหนดตัวแปรเหล่านี้เป็น Global Variable ด้วย

```
ISR(TIMER1_COMPA_vect)
{
    sec++;
    if (sec >= 60)
    {
        minutes++;
        sec = 0;
    }
    if (minutes >= 60)
    {
        hours++;
        minutes = 0;
    }
}
```

14. ให้อธิบายการทำงานของโปรแกรมในข้อ 13 พร้อมทั้งให้ยกตัวอย่างประกอบคำอธิบาย

```
ก็สื่อ Mรณ์บเจลางออส์ว Arduino คือ ใน จันกที่ เพิ่มขึ้นเรื่องๆ แล้ว กิจัลรบ ๒๐๖

1 พไท แล้อให้ จันที่ รีเกี่อกเป็น ๐ ในป จากปนันก์ ลรบ 60 ฟท ⇒ 1 Nr. แล้วใน

พไท รีเซ็ก เป็น ๐ ในป เพียร์บ จะรอบ ฝอใป
```

- 15. ให้ต่อวงจรเพื่อสั่งงานให้ Arduino ส่งข้อมูลไปออกที่ LED จำนวน 2 ควง โดยให้ LED ทั้งสองควงจะต้องต่อขา Cathode เข้ากับขั้วไฟลบหรือลงกราวค์ และให้ขา Anode ในแต่ละตัวต่อกับขาตัวความต้านทาน 220 Ω แล้วให้นำขาตัวความ ต้านทานที่เหลือแต่ละตัวต่อเข้ากับขา D8 และ D9 ของบอร์ค Arduino ตามลำคับ
- 16. ให้แก้ไขโปรแกรมในข้อ 13 ในส่วนของการตั้งค่าเริ่มต้น Timer interrupt และฟังก์ชั่น ISR ที่จะมีการเรียกใช้เมื่อเกิด
 Timer Interrupt กำหนดเงื่อนไขไว้ว่าให้ LED ที่ขา D8 กระพริบทุก 1 วินาที โดยที่การกระพริบนั้นให้ไฟติดค้างเป็น
 เวลา 0.5 วินาที และให้ LED ที่ขา D9 กระพริบทุก 1 นาที โดยที่การกระพริบนั้นให้ไฟติดค้างเป็นเวลา 1 วินาที
- 17. ให้แก้ไขโปรแกรมในข้อ 13 ทำเป็นเครื่องจับเวลา โดยมีสวิทช์ตัวที่ 1 ทำหน้าที่เป็น Start-Stop และมีสวิทช์ตัวที่ 2 ทำ หน้าที่เป็น Clear แล้วให้นำค่าของตัวแปร ชั่วโมง, นาที และวินาที ไปใช้ในฟังก์ชั่นการแสดงผลเป็นตัวเลขบน Dot Matrix LCD ผ่านทาง I2C
- 18. จากข้อ 17 ให้นำไปประยุกต์ใช้งานร่วมกับ Stepping Motor ที่มีการทำงานร่วมกับ I2C โดยต้องกำหนด Address ของ I2C ทั้งสองตัวให้ต่างกันด้วย