

Stand 08/21

Installationshinweise WiPro III und WiPro III safe.lock Adria, Coral und Matrix ab Modelljahr 2021 Neue Version Aufbautür

Haftungsausschluss:

Dieses Einbauhandbuch richtet sich an professionelle Servicebetriebe. Ein entsprechendes Hintergrundwissen zu Arbeiten an Fahrzeugelektrik und -elektronik wird daher vorausgesetzt.

Durch unsachgemäße Eingriffe in die Fahrzeugelektronik und deren Bauteile kann diese unter Umständen nicht mehr bestimmungsgemäß funktionieren. Dies kann den Einbauenden (Arbeiten z.B. am Airbag-System) und die Verkehrssicherheit des Fahrzeuges erheblich gefährden und nicht nur zu Sach- sondern auch zu Personenschäden führen.

Lassen Sie daher Arbeiten an der Fahrzeugelektronik von einer qualifizierten Fachwerkstatt ausführen.

Die Thitronik GmbH haftet nicht für Sach- und/oder Personenschäden, die auf unsachgemäße, falsche oder nur teilweise erfolgte Installationsarbeiten zurückzuführen sind. Der einbauende Servicebetrieb ist verpflichtet sicherzustellen, dass seine Anschlussarbeiten weder an sich fehlerhaft sind, noch zu Fehlern oder Gefahren am Fahrzeug führen können. Es gelten weiterhin die Hinweise im WiPro Installationshandbuch. Ungenutzte Ein- und Ausgänge sind zu isolieren.

Sollten die vorliegenden Fahrzeuggegebenheiten von den hier abgebildeten abweichen, kontaktieren Sie bitte den Hersteller bzw. unseren technischen Support.

Situation nach Einbau der WiPro III safe.lock

Alarm Auslösung alle 15 Minuten

Nach Einbau der WiPro III oder WiPro III safe.lock wird in regelmäßigen Abständen von 15 Minuten ein CAN-Bus Alarm ausgelöst. Der Alarm erfolgt durch die von Adria gewählte Form der elektrischen Installation des Aufbautürkontaktschalters.

Lösung

Die Überwachung der Aufbautür muss außer Kraft gesetzt werden und ein Funk-Magnetkontakt 868 montiert werden.



1. Aufbauherstellerschnittstelle an der B-Säule Beifahrerseite freilegen. (siehe Bild)
2. Leitung weiß/braun trennen und beide Enden isolieren.

Die Funktion der originalen Zentralverriegelung bleibt vollständig erhalten. Durch den an der Aufbautür zu montierenden Funk-Magnetkontakt 868 wird die Überwachung der Tür wieder hergestellt.

Zusätzlich können die Fahrzeugvordertüren auch verriegelt werden, wenn die Aufbautür offen steht.