

Schritt	PIN Iveco Daily	Kabelfarbe Iveco Daily	Kabelfarbe WiPro	Verbindung	DIP-Schalter 1	DIP-Schalter 3
1	1 (grauer Stecker)	braun „0000“	Blau	verbunden	Off	Off
	34 (grüner Stecker)	grün „0968“	blau/schwarz	verbunden		
2	1 (grauer Stecker)	braun „0000“	Blau	verbunden	On*	Off
	34 (grüner Stecker)	grün „0968“	blau/schwarz	verbunden		
3	1 (grauer Stecker)	braun „0000“	Blau	verbunden	Off*	On*
	34 (grüner Stecker)	grün „0968“	blau/schwarz	verbunden		
4	1 (grauer Stecker)	braun „0000“	Blau	verbunden	On*	On
	34 (grüner Stecker)	grün „0968“	blau/schwarz	verbunden		
5	1 (grauer Stecker)	braun „0000“	Blau	getrennt	Off*	Off*
	34 (grüner Stecker)	grün „0968“	blau/schwarz	verbunden		
6	1 (grauer Stecker)	braun „0000“	Blau	getrennt	On*	Off
	34 (grüner Stecker)	grün „0968“	blau/schwarz	verbunden		
7	1 (grauer Stecker)	braun „0000“	Blau	getrennt	Off*	On*
	34 (grüner Stecker)	grün „0968“	blau/schwarz	verbunden		
8	1 (grauer Stecker)	braun „0000“	Blau	getrennt	On*	On
	34 (grüner Stecker)	grün „0968“	blau/schwarz	verbunden		
9	1 (grauer Stecker)	braun „0000“	Blau	verbunden	Off*	Off*
	34 (grüner Stecker)	grün „0968“	blau/schwarz	getrennt		
10	1 (grauer Stecker)	braun „0000“	Blau	verbunden	On*	Off
	34 (grüner Stecker)	grün „0968“	blau/schwarz	getrennt		
11	1 (grauer Stecker)	braun „0000“	Blau	verbunden	Off*	On*
	34 (grüner Stecker)	grün „0968“	blau/schwarz	getrennt		
12	1 (grauer Stecker)	braun „0000“	Blau	verbunden	On*	On
	34 (grüner Stecker)	grün „0968“	blau/schwarz	getrennt		

*vor Änderung der Dip-Schalter die Spannungsversorgung trennen