

Stand 12/20

Einbauhinweise WiPro III Mercedes Sprinter T1N 2000–2006

Haftungsausschluss:

Dieses Einbauhandbuch richtet sich an professionelle Servicebetriebe. Ein entsprechendes Hintergrundwissen zu Arbeiten an Fahrzeugelektrik und -elektronik wird daher vorausgesetzt.

Durch unsachgemäße Eingriffe in die Fahrzeugelektronik und deren Bauteile kann diese unter Umständen nicht mehr bestimmungsgemäß funktionieren. Dies kann den Einbauenden (Arbeiten z.B. am Airbag-System) und die Verkehrssicherheit des Fahrzeuges erheblich gefährden und nicht nur zu Sach- sondern auch zu Personenschäden führen.

Lassen Sie daher Arbeiten an der Fahrzeugelektronik von einer qualifizierten Fachwerkstatt ausführen.

Die Thitronik GmbH haftet nicht für Sach- und/oder Personenschäden, die auf unsachgemäße, falsche oder nur teilweise erfolgte Installationsarbeiten zurückzuführen sind. Der einbauende Servicebetrieb ist verpflichtet sicherzustellen, dass seine Anschlussarbeiten weder an sich fehlerhaft sind, noch zu Fehlern oder Gefahren am Fahrzeug führen können.

Es gelten weiterhin die Hinweise im WiPro Installationshandbuch. Ungenutzte Ein- und Ausgänge sind zu isolieren.

Sollten die vorliegenden Fahrzeuggegebenheiten von den hier abgebildeten abweichen, kontaktieren Sie bitte den Hersteller, bzw. unseren technischen Support.

Fahrzeugtyp einstellen

Alle Schalter aus (Universalanschlussplan).

Abgriff der Innenbeleuchtung

Sechs-polige Steckverbindung in Richtung A-Säule auf der Fahrerseite

Kabelfarbe WiPro „all in one“	Kabelfarbe Mercedes Sprinter	Funktion
blau, Pin 20	rot/gelb	Dauerplusleitung Innenbeleuchtung
blau/schwarz, Pin 19	braun/weiß	Geschaltete Masse Innenbeleuchtung

Anschluss Blinkerleitungen

Kabelfarbe WiPro „all in one“	Kabelfarbe Mercedes Sprinter	Funktion
grau, Pin 12	schwarz/grün	Blinker
grau, Pin 14	schwarz/weiß	Blinker