

Funk-Magnetkontakt 868 wasserdicht

Waterproof radio magnetic contact 868

Contact magnétique radio étanche 868

für/for/pour: WiPro III (safe.lock)

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie für die zukünftige Verwendung auf.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch:

Der wasserdichte Funk-Magnetkontakt 868 alarmiert als Zubehörprodukt für das Alarmsystem WiPro III (safe.lock) über die verbaute Alarmanlage, wenn mit dem wasserdichten Funk-Magnetkontakt gesicherte Öffnungen bei scharf-geschalteter Alarmanlage geöffnet werden. Ein eigenständiger Betrieb des wasserdichten Funk-Magnetkontakts ist nicht vorgesehen.

Das Alarmsystem einschließlich wasserdichtem Funk-Magnetkontakt 868 ist für die Verwendung in Reisemobilen oder Caravans konzipiert. Eine Verwendung außerhalb der beschriebenen Einsatzbedingungen sowie eine Nutzung in anderen Fahrzeugtypen oder stationären Anwendungen gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Warn- und Sicherheitshinweise:

Bitte lesen Sie die Warn- und Sicherheitshinweise sowie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie diese. Das Nichtbeachten kann zu Personen- oder Sachschäden führen.

Die durchgestrichene Mülltonne auf Rädern weist darauf hin, dass das gekennzeichnete Gerät getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss. Indem entsprechend gekennzeichnete Artikel gemäß den örtlichen Vorschriften zum Recycling abgegeben werden, tragen Sie dazu bei, potenzielle schädliche Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu reduzieren. Verpackungs- und Montagematerialien von Kindern fernhalten.

Das Produkt enthält Kleinteile. Diese können bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Bei Verdacht sofort ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Achtung:

Dieses Produkt enthält Batterien. Bitte beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise:

- Batterien nicht ins Feuer werfen, öffnen oder kurzschließen.
- Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
Bei Verdacht sofort ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- Bei Auslaufen der Batterien Haut- und Augenkontakt vermeiden.
- Bei Kontakt mit Batterieflüssigkeit mit Wasser abspülen und Arzt aufsuchen.
- Entladene Batterien bei einer geeigneten Annahmestelle entsorgen.
- Nur geeignete Ersatzbatterien verwenden.

Haftungsausschluss:

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden infolge einer fehlerhaften Montage oder der Nichtbeachtung der Montage- und Bedienungsanleitung. Der wasserdichte Funk-Magnetkontakt 868 funktioniert ausschließlich als Zubehör der WiPro III (safe.lock). Wie jedes Alarmsystem kann die WiPro III (safe.lock) einen Einbruch/Einbruchversuch melden, jedoch nicht verhindern. Lassen Sie daher keine Wertgegenstände offen oder leicht zugänglich im Fahrzeug zurück und schließen Sie das Fahrzeug immer ab, wenn Sie es verlassen. Thitronik übernimmt keinerlei Haftung für entwendete Wertgegenstände oder durch Einbruch am Fahrzeug entstandene Schäden.

Ebenso wird keine Haftung für Schäden am Fahrzeug oder an Fahrzeugkomponenten übernommen, die durch die Verwendung ungeeigneter, falscher oder zu langer Befestigungsschrauben entstehen. Der Anwender ist dafür verantwortlich, geeignete Befestigungsmittel zu verwenden.


Der Hersteller haftet zudem nicht für Schäden, die durch den Einsatz des Produkts außerhalb des bestimmungsgemäßen Gebrauchs oder durch technische Änderungen am Produkt oder am Alarmsystem entstehen. Ihre gesetzlichen Rechte, insbesondere Gewährleistungsrechte sowie Ansprüche nach zwingendem Haftungsrecht, bleiben hiervon unberührt.

Montageanleitung

Einsatzmöglichkeiten:

Mit dem Funk-Magnetkontakt 868 wasserdicht lassen sich Fahrzeugöffnungen von Reisemobilen und Anhängern absichern, die Feuchtigkeit oder Nässe ausgesetzt sind, beispielsweise Garagenklappen, Dachboxen, Motorhauben, Anhängertüren und -luken.

1. Motorhauben
2. Dachboxen
3. Serviceklappen & Garagen
4. Anhängertüren & -luken



1 Befestigung der Montageplatte und der Sendeeinheit:

Um den wasserdichten Funk-Magnetkontakt 868 zu montieren, verwenden Sie die mitgelieferte Montageplatte. Diese wird mit dem im Lieferumfang enthaltenen Klebepad an der gewünschten Position befestigt.


Bitte beachten Sie die schematischen Darstellungen zu den möglichen Montagevarianten auf den folgenden Seiten.

Die Klebefläche muss sauber, trocken und fettfrei sein. Bitte mit entsprechendem Reinigungsmittel vorbehandeln, da die Funk-Magnetkontakte sonst auch nach Wochen oder Monaten im Betrieb abfallen und so unerwartet Alarm auslösen könnten.

Nicht bei Oberflächentemperaturen unter 15 °C verarbeiten.
Die Klebepads erreichen erst nach ca. 24 Stunden ihre Endfestigkeit.


Sollte eine Montage mit Klebepads nicht möglich sein, (z. B. an einer Tür oder Klappe), ist auch eine Schraubbefestigung möglich. Entsprechende Bohrungen befinden sich in der Montageplatte. Verwenden Sie in diesem Fall geeignete Senkkopfschrauben aus Edelstahl (V4A). Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten.

1. Befestigen Sie die Montageplatte so, dass die Rastnasen der Platte weg vom Magneten zeigen. Der kleine Pfeil zeigt zum Magneten.
2. Drehen Sie die Sendeeinheit so, dass der kleine Pfeil auf dem Gehäuse in dieselbe Richtung zeigt wie der Pfeil auf der Montageplatte.
3. Dann setzen Sie den wasserdichten Funk-Magnetkontakt 868 auf die Rastnasen der Montageplatte und schieben Sie ihn in Pfeilrichtung, bis die Montageplatte und der wasserdichte Funk-Magnetkontakt 868 bündig sitzen.



2 Befestigung des Magneten:


Der zugehörige Magnet wird mit den beiden im Lieferumfang enthaltenen Schrauben an der gewünschten Stelle befestigt.



Achtung:

Die kleinen Pfeile auf der Sendeeinheit und dem Magneten müssen zueinander zeigen, damit eine Alarmierung erfolgt.

Richtige Ausrichtung




Mögliche Montagevarianten:


Die nachfolgenden Darstellungen zeigen beispielhaft die Montage des Funk-Magnetkontakts 868 wasserdicht an einer Tür/Luke (z. B. Serviceklappe) eines Campingfahrzeugs. In diesem Fall wird die Montageplatte im Innenbereich mit dem im Lieferumfang enthaltenen Klebepad befestigt und die Sendeeinheit wird, wie auf der vorangehenden Seite beschrieben, auf die Platte geschoben. Der Magnet wird mit den mitgelieferten Schrauben an der Tür angebracht.



Die ausführliche Montageanleitung zum Nachlesen finden Sie hier.



Variante 1



Variante 2

Achtung!

Der maximale Abstand zwischen Sendeeinheit und Magnet beträgt 22 mm.

3 Anlernvorgang:

Nachdem Sie den Funk-Magnetkontakt 868 wasserdicht montiert haben, muss er an das Alarmsystem angelern werden. Dazu gehen Sie vor, wie in der Bedienungsanleitung der WiPro III (safe.lock) beschrieben.

Lösen Sie einen Sendevorgang aus, indem Sie den Magnet des wasserdichten Funk-Magnetkontakts um mehr als 30 mm von der Sendeeinheit entfernen. Die WiPro III (safe.lock) bestätigt den erfolgreichen Anlernvorgang mit einem kurzen Signalton, die Status-LED erlischt für ca. eine Sekunde, und die LED des Funk-Magnetkontakts flackert. Abschließend beenden Sie den Anlernmodus der WiPro III (safe.lock).



Die Bedienungsanleitung zum Nachlesen finden Sie hier.

4 Funktionstest:

Schalten Sie das Alarmsystem scharf. Entfernen Sie den Magnet des wasserdichten Funk-Magnetkontakts um mehr als 30 mm von der Sendeeinheit. Jetzt sollte ein Alarm ausgelöst werden. Deaktivieren Sie den Alarm, z. B. mit dem Funk-Handsender 868.


Batteriewechsel:

Der Funk-Magnetkontakt 868 wasserdicht benötigt eine Knopfzelle CR2032. Die Batterielebensdauer beträgt circa zwei Jahre; unter anderem aus Garantiegründen wird empfohlen, sie nach diesem Zeitraum auszutauschen.


Rechtzeitig vor Ende der Lebensdauer der Batterie gibt das Alarmsystem beim Betätigen des jeweiligen Funk-Magnetkontakts einen zweisekündigen Signalton aus. Zusätzlich erlischt die rote LED an der Sendeeinheit des Funk-Magnetkontakts bei niedrigem Batterieladestand erst nach etwa 30 Sekunden.

Um die Batterie auszutauschen, verfahren Sie wie folgt:

1. Schieben Sie die Sendeeinheit von der Montageplatte. Anschließend lösen Sie die beiden Schrauben am Gehäuse der Sendeeinheit. Im Inneren des Gehäuses befindet sich die Platine mit einer Batteriehalterung.
2. Schieben Sie die in der Batteriehalterung enthaltene Knopfzelle (CR2032) vorsichtig aus der Halterung und ersetzen Sie sie durch eine neue Knopfzelle gleichen Typs. Beachten Sie dabei die korrekte Polarität.
3. Anschließend setzen Sie das Gehäuse wieder zusammen und ziehen die beiden zuvor gelösten Schrauben wieder fest.
4. Befestigen Sie die Sendeeinheit wieder auf der Montageplatte.



Lieferumfang:





Please read these instructions carefully and keep them for future reference.

Intended use:

As an accessory product for the WiPro III alarm system (safe.lock), the waterproof radio magnetic contact 868 alerts via the installed alarm system if openings secured with the waterproof radio magnetic contact are opened when the alarm system is armed. The waterproof radio magnetic contact is not intended for stand-alone operation.

The alarm system including waterproof radio magnetic contact 868 is designed for use in motorhomes or caravans. Usage under operating conditions other than described here and usage in other vehicle types or stationary applications is considered improper use.

Warnings and safety instructions:

Please read and follow the warnings and safety instructions as well as the operating instructions. Failure to observe these instructions may result in personal injury and damage to property.

The crossed-out wheeled bin indicates that the labelled item must be disposed of separately from household waste. By disposing of items with this label for recycling in accordance with local regulations, you are helping to reduce potential harmful effects on the environment and human health.

Keep packaging and assembly materials out of reach of children.

The product contains small parts. These can be fatal if swallowed or if inhaled into the airways. In case of suspicion, seek medical help immediately.

Caution:

This product contains batteries. Please observe the following safety instructions:

- Do not throw batteries into fire, do not open or short-circuit them.
- Keep batteries out of the reach of children.
These can be fatal if swallowed or if inhaled into the airways.
In case of suspicion, seek medical help immediately.
- If the battery is leaking, avoid contact with skin and eyes.
- In the event of contact with battery fluid, rinse with water and consult a doctor.
- Dispose of discharged batteries at a suitable collection point.
- Only use suitable replacement batteries.

Disclaimer:

The manufacturer accepts no liability for damage resulting from incorrect installation or failure to observe the installation and operating instructions. The waterproof radio magnetic contact is exclusively intended as an accessory for the WiPro III (safe.lock). Like any alarm system, the WiPro III safe.lock can report an intrusion/attempted intrusion, but cannot prevent it. Therefore, do not leave any valuables open or easily accessible in the vehicle and always lock the vehicle when you leave it.

Thitronik GmbH accepts no liability for stolen valuables or damage to the vehicle caused by burglary.

Similarly, no liability is accepted for damage to the vehicle or vehicle components caused by the use of unsuitable, incorrect or excessively long fastening screws. The user is responsible for using suitable fasteners.

The manufacturer is also not liable for damage caused by using the product outside its intended use or by technical modifications to the product or alarm system.


Your statutory rights, in particular warranty rights and claims under mandatory liability law, remain unaffected by this.

Installation instructions

Possible applications:

The waterproof radio magnetic contact 868 can be used to secure vehicle openings in motorhomes and trailers that are exposed to moisture or wetness, such as garage doors, roof boxes, bonnets, trailer doors and hatches.

1. Bonnets
2. Roof boxes
3. Service hatches & garages
4. Trailer doors & hatches



1 Fixing mounting plate and the transmitter unit:

Use the mounting plate supplied to attach the radio water detector 868. Use the adhesive pad supplied in order to attach it to the desired position.

Please refer to the schematic illustrations of the possible installation variants on the following pages.

The mounting surface must be clean, dry and free of grease. Please pre-treat with an appropriate cleaning agent, otherwise the radio magnetic contacts may fall off even after weeks or months of operation and trigger an unexpected alarm.


No processing at surface temperatures below 15°C.

The adhesive pads only reach their final strength after approx. 24 hours.

If mounting with adhesive pads is not possible (e.g. on a door or flap) mounting with screws is also possible. The mounting plate is equipped with corresponding holes. In this case, use suitable countersunk head screws made of stainless steel (V4A).


These are not included in the scope of supply.

1. Attach the mounting plate with the the latches on the plate pointing away from the magnet. The small arrow points to the magnet.
2. The small arrow on the housing of the the transmitter unit has to point in the same direction as the arrow on the mounting plate.
3. Then place the waterproof radio magnetic contact 868 on the latches of the mounting plate and push it in the direction of the arrow until mounting plate and waterproof radio magnetic contact 868 are flush.




2 Attaching the magnet

The corresponding magnet is attached to the desired position using the two screws included in the scope of delivery.



Caution:

The small arrows on the transmitter unit and the magnet must point towards each other for an alarm to be triggered.




Possible mounting variants


The following illustrations show installation examples for the waterproof radio magnetic contact 868 on a door/hatch (e.g. service hatch) of a camping vehicle. In this case, the mounting plate is attached indoors using the adhesive pad included in the scope of delivery and the transmitter unit is pushed onto the plate as described on the previous page. The magnet is attached to the door using the screws supplied.



You can find the step-by-step installation instructions here.



Variant 1



Variant 2

Caution!

The maximum distance between the transmitter unit and the magnet is 22mm.

3 Interconnection process:

Once you have installed the waterproof radio magnetic contact 868, it has to be interconnected with the alarm system. Proceed as described in the WiPro III (safe.lock) operating instructions.

Trigger a transmission process by moving the magnet of the waterproof radio magnetic contact more than 30 mm away from the transmitter unit. WiPro III (safe.lock) will confirm successful pairing with a short beep and the status LED will go out for about a second; the LED of the radio magnetic contact will flicker. Finally deactivate the interconnection mode of the WiPro III (safe.lock).



You can find the operating instructions here.

4 Function test:


Arm the alarm system. Remove the magnet of the waterproof radio magnetic contact by more than 30 mm from the transmitter unit. An alarm should now be triggered. Deactivate the alarm, e.g. using the radio hand-held transmitter 868.

Changing the battery:


The waterproof radio magnetic contact 868 requires a CR2032 button cell. The battery life is approximately two years; for warranty and other reasons, it is recommended that the battery be replaced after this period. In good time before the battery runs out, the alarm system emits a two-second signal tone when the relevant radio magnetic contact is activated. In addition, the red LED on the transmitter unit of the radio magnetic contact only goes out after about 30 seconds when the battery is low.

To replace the battery, proceed as follows:

1. Slide the transmitter unit off the mounting plate. Then loosen the two screws on the housing of the transmitter unit. The housing contains the circuit board with a battery holder.
2. Carefully slide the button cell (CR2032) out of the battery holder and replace it with a new button cell of the same type. Observe the correct polarity.
3. Then reassemble the housing and re-tighten the two loosened screws.
4. Reattach the transmitter unit to the mounting plate.



Scope of supply



Veuillez lire attentivement ces instructions et les conserver pour une consultation ultérieure.

Utilisation conforme :

Le contact magnétique radio 868 étanche, accessoire du système d'alarme WiPro III (safe.lock), déclenche une alarme via le système d'alarme installé lorsque des ouvrants sécurisés par ce contact étanche sont ouverts alors que le système d'alarme est activé. Un fonctionnement autonome du contact magnétique radio étanche n'est pas possible.

Le système d'alarme, y compris le contact magnétique radio étanche 868, sont conçus pour être utilisés dans les camping-cars ou les caravanes. Une utilisation en dehors des conditions d'utilisation décrites ainsi qu'une utilisation dans d'autres types de véhicules ou dans des installations fixes sont considérées comme non conformes à l'usage prévu.

Avertissements et consignes de sécurité :

Veuillez lire attentivement les avertissements, les consignes de sécurité ainsi que le mode d'emploi, et vous y conformer. Le non-respect de ces consignes peut entraîner des dommages corporels ou matériels.

Le symbole de la poubelle barrée sur roue indique que l'appareil portant ce marquage doit être éliminé séparément des ordures ménagères. En déposant les articles portant ce marquage dans une filière de recyclage conformément à la réglementation locale, vous contribuez à réduire les effets potentiellement nocifs sur l'environnement et la santé humaine.

Tenir les matériaux d'emballage et de montage hors de portée des enfants. Le produit contient de petites pièces. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. En cas de suspicion consulter immédiatement un médecin.

Attention :

Ce produit contient des piles. Veuillez respecter les consignes de sécurité suivantes :

- Ne pas jeter les piles au feu, ne pas les ouvrir et ne pas les court-circuiter.
- Conserver les piles hors de portée des enfants.
Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
En cas de suspicion consulter immédiatement un médecin.
- En cas de fuite des piles, éviter tout contact avec la peau et les yeux.
- En cas de contact avec le liquide de la batterie, rincer à l'eau et consulter un médecin.
- Déposer les piles usagées dans un point de collecte approprié.
- Utiliser uniquement des piles de remplacement appropriées.

Exclusion de responsabilité :

Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'un montage incorrect ou du non-respect des instructions de montage et mode d'emploi.

Le contacts magnétiques radio 868 étanche fonctionne exclusivement comme accessoire de la WiPro III (safe.lock). Comme tout système d'alarme, WiPro III (safe.lock) peut signaler une effraction ou une tentative d'effraction, mais ne peut pas l'empêcher. Ne laissez donc aucun objet de valeur visible ou facilement accessible dans le véhicule et verrouillez toujours le véhicule lorsque vous le quittez.

Thitronik décline toute responsabilité en cas de vol d'objets de valeur ou de dommages causés à la suite d'une effraction.

De même, aucune responsabilité n'est assumée pour les dommages causés au véhicule ou à ses composants du fait de l'utilisation de vis de fixation inadaptées, incorrectes ou trop longues. L'utilisateur est responsable de l'utilisation de moyens de fixation appropriés.

Le fabricant décline également toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation du produit non conforme à l'usage prévu ou de modifications techniques apportées au produit ou au système d'alarme.

Vos droits légaux, notamment les droits au titre de la garantie légale ainsi que les recours prévus par les dispositions impératives en matière de responsabilité, demeurent inchangés.


Vos droits légaux, notamment les droits au titre de la garantie légale ainsi que les recours prévus par les dispositions impératives en matière de responsabilité, demeurent inchangés.

Instructions de montage

Possibilités d'utilisation :

Le contact magnétique radio 868 étanche permet de sécuriser les ouvrants de véhicules de loisirs et de remorques soumis à l'humidité ou à des projections d'eau, tels que les trappes de garage, les coffres de toit, les capots moteur, ainsi que les portes de soute et de remorque.

1. Capots de moteur
2. Coffres de toit
3. Trappes de service, soutes & garages
4. Portes et trappes de remorques



1 Fixation de la plaque de montage et de l'unité d'émission :

Pour monter le contact magnétique radio 868 étanche, utilisez la plaque de montage fournie. Celle-ci se fixe à l'emplacement souhaité à l'aide de la pastille adhésive fournie.


Veuillez vous reporter aux schémas des différentes variantes de montage possibles figurant aux pages suivantes

La surface de collage doit être propre, sèche et exempte de graisse. Veuillez prétraiter avec un détergent approprié sinon les contacts magnétiques radio tomberont après plusieurs semaines ou mois d'utilisation et déclencheront une alarme inattendue.

Ne pas traiter à des températures de surface inférieures à 15 °C.
Les autocollants n'atteignent leur résistance finale qu'au bout de 24 heures.


Si une fixation avec des autocollants n'est pas possible, (ex. sur une porte ou une trappe), une fixation par vis est également possible. Les perçages correspondants se trouvent dans la plaque de montage. Dans ce cas, utilisez des vis à tête fraisée appropriées en acier inoxydable (V4A). Elles ne sont pas incluses dans la livraison.

1. Fixez la plaque de montage de sorte que les ergots d'arrêt de la plaque soient orientés à l'opposé de l'aimant. La petite flèche pointe vers l'aimant.
2. Tournez l'unité émettrice de manière à ce que la petite flèche figurant sur le boîtier pointe dans la même direction que la flèche sur la plaque de montage.
3. Placez ensuite le contact magnétique radio 868 étanche sur les ergots d'arrêt de la plaque de montage, et faites-le coulisser dans le sens de la flèche jusqu'à ce que la plaque de montage et le contact magnétique radio étanche 868 soient parfaitement affleurants.




2 Fixation de l'aimant

L'aimant correspondant est fixé à l'emplacement souhaité à l'aide des deux vis fournies.



Attention :

Les petites flèches situées sur l'unité émettrice et sur l'aimant doivent être orientées l'une vers l'autre pour qu'une alarme puisse se déclencher.




Variantes de montage possibles


Les illustrations suivantes montrent, à titre d'exemple, le montage du contact magnétique radio 868 étanche sur une porte/trappe (p. ex. porte de service) d'un véhicule de loisirs. Dans ce cas, la plaque de montage est fixée à l'intérieur à l'aide de l'autocollant fourni et l'unité émettrice est ensuite coulissée sur la plaque, comme décrit à la page précédente. L'aimant se fixe sur la porte à l'aide des vis fournies.



La notice de montage détaillée est disponible ici pour consultation.



Variante 1 :



Variante 2 :

Attention !

La distance maximale entre l'unité émettrice et l'aimant est de 22 mm.

3 Procédure d'appairage :

Après avoir monté le contacts magnétiques radio 868 étanche, celui-ci doit être appairé avec le système d'alarme. Pour ce faire, procédez comme décrit dans le mode d'emploi de la WiPro III (safe.lock).

Déclenchez une transmission en éloignant l'aimant du contact magnétique radio étanche de plus de 30 mm par rapport à l'unité émettrice. La WiPro III (safe.lock) confirme l'appairage réussi par un court signal acoustique, la LED d'état s'éteint pendant environ une seconde et la LED du contact magnétique radio clignote. Désactivez ensuite le mode d'appairage de la WiPro III (safe.lock).



Vous trouverez ici le mode d'emploi pour consultation ultérieure.

4 Test de fonctionnement


Activez le système d'alarme. Éloignez l'aimant du contact magnétique radio étanche de plus de 30 mm par rapport à l'unité émettrice. Une alarme devrait maintenant se déclencher. Désactivez l'alarme, par exemple avec la télécommande radio 868.

Remplacement de la pile


Le contact magnétique radio 868 étanche utilise une pile bouton CR2032. La durée de vie de la pile est d'environ deux ans ; notamment pour des raisons de garantie, il est recommandé de les remplacer après cette période. Avant la fin de la durée de vie de la pile, le système d'alarme émet un signal sonore de deux secondes lorsque le contact magnétique radio correspondant est actionné. De plus, la LED rouge de l'unité émettrice du contact magnétique s'éteint en cas de batterie faible seulement après environ 30 secondes.

Pour remplacer la pile, procédez comme suit :

1. Coulissez l'unité émettrice hors de la plaque de montage. Ensuite, desserrez les deux vis du boîtier de l'unité émettrice. A l'intérieur du boîtier se trouve la platine munie d'un support de piles.
2. Retirez délicatement la pile bouton (CR2032) logée dans le support de pile hors du support et remplacez-la par une pile neuve du même type. Veillez à respecter la polarité.
3. Ensuite, remontez le boîtier et resserrez les deux vis précédemment retirées.
4. Fixez à nouveau l'unité émettrice sur la plaque de montage.



Contenu de la livraison :



Technische Daten:

Spannungsversorgung:
3V (1×CR2032)

Batterielebensdauer:
ca. 2 Jahre

Funk-Reichweite (Freifeld):
ca. 75 m

Sendefrequenz/-leistung:
868,35 MHz/<10 mW

Abmessungen (B×H×T):
Sendeinheit:
52×35×14 mm

Magnet:
52×13×11 mm

Gewicht:
ca. 33 g

Schutzart:
IP67

Technical data:

Power supply:
3V (1×CR2032)

Battery lifetime:
approx. 2 years

Range (in free space):
approx. 75 m

Frequency/power:
868.35MHz/<10mW

Dimensions (W×H×D):
Transmission unit:
52×35×14 mm

Magnet:
52×13×11 mm

Weight:
approx. 33 g

Protection class:
IP67

Données techniques :

Alimentation électrique :
3V (1×CR2032)

Durée de vie de la pile :
environ 2 années

Portée (champs libre) :
environ 75 m

Fréquence/puissance d'émission :
868,35 MHz/<10 mW

Dimensions (L×l×H) :
Émetteur :
52×35×14 mm

Aimant :
52×13×11 mm

Poids :
Inconnu 33 g

Indice de protection :
IP67



Thitronik GmbH hereby declares that this product complies with the requirements and regulations of the directive 2014/53/EU.

The full declaration of conformity is available for download:
www.thitronik.de/support



Hersteller/Manufacturer/Fabricant:
Thitronik GmbH · Finkenweg 9-15
24340 Eckernförde · Germany



Find out more
about our
products here:
thitronik.de

