Les guidages en rotation

I. Les guidages en rotation

1. Fonctions d'un guidage en rotation

Assurer en priorité :

- Positionner 2 pièces entre elles
- Permettre un mvt relatif de rotation
- Transmettre les efforts
- Résister au milieu environnant

2. Indicateurs de qualité

- Degré de précision
- Intensités des actions méca transmissible
- Vitesses de rotation
- Fiabilité

Et accessoirement:

- Être d'un encombrement minimum
- Être esthétique
- Assurer un fonctionnement silencieux

v1

- Maintenabilité
- **Encombrement**
- Esthétique
- Coût

3. Types de guidages en rotation

- Contact direct
- Bagues de frottement (coussinets autolubrifiants)
- Éléments roulant (roulements)
- Film d'huile

II. Guidage en rotation par contact direct

1. Caractéristiques

- Coût peu élevé
- Résistances passives importantes
- Faibles vitesses
- Efforts transmissibles modérés

2. Précision de guidage

- Jeu axial
- Jeu radial
- Décalage angulaire = jeu radial/L

3. Type de liaison

- Si L > 1,5D : liaison pivot
- Si L < 0,8D : liaison linéaire annulaire

Les guidages en rotation

Fiche 1

III. Guidage par interposition de bagues / paliers

1. Calcul des coussinets

$$\omega = \frac{2\pi N}{60}$$

$$V = \omega \times R$$

$$p = \frac{F}{d \times L}$$

$$\omega = \frac{2\pi N}{60}$$

$$V = \omega \times R$$

$$\omega = \frac{F}{d \times L}$$

$$\omega = \frac{\pi}{60}$$

$$\omega = \frac{\pi}{60}$$

$$\omega = \frac{\pi}{60}$$

$$\omega = \frac{\pi}{1}$$

$$\omega = \frac{\pi}{1}$$

$$\omega = \frac{\pi}{1}$$

$$\omega = \pi$$

2. Exemple

$$L = 500 \, N \qquad N = 800 \, tr. min^{-1} \qquad d = 20 \, mm$$

$$V = \frac{2\pi NR}{60} = \frac{\pi Nd}{60} = 0,838 \, m. \, s^{-1}$$
or $pV \le pV_{\text{admissible}}$ et $p = \frac{F}{dL} \, \text{donc} \frac{F}{DL} \, V \le pV_{\text{admissible}}$

$$L \ge \frac{FV}{D \times pV_{\text{admissible}}} \, \text{donc} \, L_{\text{mini}} = 11,63 \, \text{mm}$$

IV.Les roulements

1. Types de roulements

- Roulement à billes (souvent à contact radial) (1)
- Roulement à rouleaux cylindriques (2)
- Roulement à rouleaux coniques (3)








2. Modélisation de la liaison

Liaison rotule Liaison linéaire annulaire



3. Règles de montage

Si une bague est tournante par rapport à la direction de la charge exercée sur le roulement (Fa, Fr ou F), elle doit être ajustée avec serrage.

Si une bague est fixe, ou non-tournante par rapport à la direction de cette charge, elle doit être ajustée avec jeu.

Les bagues tournantes par rapport à la charge et ajustées serrés doivent être fixées latéralement ou « épaulés » des deux côtés.