Les machines thermiques à système fluide fermé

P1 – Chapitre 5

Définitions I.

Machine monotherme	Machine en contact avec un seul thermostat.	
Thermostat	Système de T constante et qui ne travaille pas.	$T_{th} = cte$ $\delta W^{th} = 0$
Ensemble système- thermostat	$\underline{\delta Q^{ensemble} = 0} \qquad \underline{\delta Q^{th} = -\delta Q^{sys}}$	$dS^{th} = \delta S^{r^{th}} = \frac{\delta Q^{th}}{T^{th}}$
Cycle	Succession de transformations qui ramènent le système dans son état initial.	

Les transformations monothermes II.

Cycle monotherme réversible	Cycle monotherme irréversible	
$\delta Q^{sys} = \delta W^{sys} = 0$	$\delta Q^{sys} = -\delta W^{sys} < 0$	
$T^{sys} = T^{th}$	242 242 242 242	
Il ne se passe « rien »	$\left egin{array}{ll} W_{A ightarrow B}^{sys} > W_{A ightarrow B}^{sys} & ext{et} & Q_{A ightarrow B}^{sys} < Q_{A ightarrow B}^{sys} & ext{rev} \end{array} ight $	
La transformation est <u>isotherme</u>		

III. Les machines dithermes

1. Principe

Le système est en contact avec deux thermostats de températures T_c et T_f .

$$\Delta U = \underbrace{W}_{W^{r,sys}} + \underbrace{Q_c}_{C^{r,sys}} + \underbrace{Q_f}_{C^{r,sys}} = 0$$

$$\underbrace{Q^{r,sys}}_{venant} + \underbrace{Q_r^{r,sys}}_{venant}$$

$$\det T_c + \underbrace{Q_f}_{c} = 0$$

$$S^p + \frac{Q_c}{T_c} + \frac{Q_f}{T_f} = 0$$
 relation de Clausius

Cycle réversible

$$W = Q_f \left(\frac{T_c - T_f}{T_f} \right)$$

$$\eta = \left| \frac{E_{\text{utile}}}{E_{\text{financée}}} \right|$$


Cycle de Carnot

>: Fonctionnement moteur

(sens horaire)

> : Fonctionnement réfrigérateur

(sens antihoraire)



Cycle de Carnot


Fonctionnements


Fonctionnement	Principe	Cycle réversible	Cycle irréversible
Moteur	$Q_c > 0$ $W < 0$ $Q_f < 0$	$\eta_{rev} = 1 - \frac{T_f}{T_c} < 1$	$\eta_{irrev} = 1 - \frac{T_f}{T_c} - \frac{T_f \cdot S^p}{Q_c} < \eta_{rev}$
Pompe à chaleur	$Q_c < 0$ $M \leftarrow W > 0$ $Q_f > 0$	$\eta_{rev} = \frac{T_c}{T_c - T_f} > 1$	$\eta_{irrev} = \frac{1}{1 - \frac{T_f}{T_c} - \frac{T_f \cdot S^p}{Q_c}} < \eta_{rev}$
Réfrigérateur		$\eta_{rev} = \frac{T_f}{T_c - T_f}$	$\eta_{irrev} = \frac{-1}{1 - \frac{T_c}{T_f} - \frac{T_c \cdot S^p}{Q_f}} < \eta_{rev}$

Les machines thermiques à système fluide fermé

P1 – Chapitre 5

5. Cycle Beaux de Rochas - moteur comb. interne - allumage commandé





• **0-1**: **isobare** La soupape d'admission s'ouvre et le gaz s'engouffre.

• 1-2 : isentropique Le piston remonte et la pression augmente.

• 2-3 : isochore Une étincelle provoque la combustion du gaz et une hausse de pression.


• **3-4 : isentropique** Le piston redescend et la pression diminue.


• **4-1 : isochore** La soupape d'évacuation s'ouvre. On retrouve la pression atmosphérique.

• **1-0 : isobare** Le piston remonte, le gaz est évacué.

$$\eta = 1 - \frac{T_4 - T_1}{T_3 - T_2}$$
 $\eta = 1 - \frac{1}{\alpha^{-\gamma}}$ $\alpha = \frac{V_{max}}{V_{min}}$

6. Cycle Diesel - moteur comb. interne - allumage par compression





• **0-1: isobare** La soupape d'admission s'ouvre et le gaz s'engouffre.

• 1-2: isentropique Le piston remonte et la pression augmente.

• **2-3 : isobare** Le pression entraine la combustion spontanée du gaz à pression constante.


• **3-4**: isentropique Le piston redescend et la pression diminue.


• **4-1 : isochore** La soupape d'évacuation s'ouvre. On retrouve la pression atmosphérique.

• **1-0 : isobare** Le piston remonte, le gaz est évacué.

$$\eta = 1 - \frac{1}{\gamma} \frac{T_4 - T_1}{T_3 - T_2} \qquad \qquad \eta = 1 - \frac{1}{\gamma} \frac{\beta^{-\gamma} - \alpha^{-\gamma}}{\beta^{-1} - \alpha^{-1}} \qquad \qquad \alpha = \frac{V_{max}}{V_{min}} \qquad \qquad \beta = \frac{V_{max}}{V_3}$$

7. Moteur Stirling - moteur à combustion externe





• 1-2 : isentropique Le piston de travail remonte et la pression augmente.

• 2-3: isochore Le piston de déplacement descend, le gaz chauffe, sa pression augmente.

• 3-4 : isentropique Les pistons redescendent et la pression diminue.

• **4-1 : isochore** Le gaz refroidi, la pression diminue, le piston de déplacement remonte.

$$\eta = 1 - \frac{T_f}{T_c}$$