

LIMPEZA

Limpe a unidade do motor apenas com um pano ou esponja úmidos e sabão neutro. Não mergulhe o motor na água!

1. Tome cuidado para não usar de produtos de limpeza em excesso.
2. Ao processar alimentos com cor as peças de plástico do aparelho podem ficar tingidas. Limpar estas peças com óleo vegetal e depois lavá-los normalmente.
3. As lâminas são muito afiadas, por favor, atenção.
4. Desligue o aparelho antes de limpar.

TERMO DE GARANTIA

- O prazo de garantia deste produto é de um ano contra eventuais defeitos de operação ou em peças, a contar da data de emissão da Nota Fiscal de compra.
- A Nota Fiscal de compra é parte integrante da garantia, devendo ser apresentada a primeira via quando de seu uso.
- Os consertos em garantia somente poderão ser efetuados na Rede de Assistência Técnica autorizada da CELLINI.
- São de inteira responsabilidade da CELLINI as peças trocadas e os consertos necessários para a solução do problema apresentado.

EVENTOS NÃO COBERTOS PELA GARANTIA

Não serão considerados cobertos pela garantia:

- Danos causados por manuseio incorreto, tais como quedas, ou utilização em desacordo com o especificado no Manual do produto.
- Danos causados no cabo de alimentação de energia pelo manuseio em desacordo com o especificado no Manual do produto.
- Produtos alterados ou consertados por pessoas ou oficinas não autorizadas pela CELLINI.
- Danos causados pela utilização não doméstica, industrial ou comercial.

RECEITA DE SUCO DE CENOURA COM LARANJA E HORTELÃ

Ingredientes (4 porções)

- 4 laranjas;
- 2 cenouras cruas;
- 3 copos de água;
- 1 maço de hortelã.

Modo de Preparo

Lave as laranjas e cenouras. Corte as cenouras em rodelas e leve ao liquidificador com as laranjas picadas e a água. Adicione um punhado de hortelã sem os talos. Sirva sem coar com gelo. Se quiser adoçar acrescente mel.



MANUAL DE INSTRUÇÕES



Serviço de atendimento Cellini:
SAC: 0800 591 1355
www.cellinihome.com.br
contato@cellinihome.com.br

LIQUIDIFICADOR

SUPER BLADE

LIQUIDIFICADOR SUPER BLADE

INTRODUÇÃO

Obrigado por comprar um produto Cellini, nossa experiência e compromisso com a qualidade nos permite lhe entregar um produto robusto, bonito e funcional.

ALERTA DE SEGURANÇA

Esta indicação alerta que o uso inadequado ignorando o descrito neste documento pode potencialmente resultar em morte ou lesão grave.

Descrição

1. Jarra com capacidade para 1,8 litros e facas integradas
2. Botão seletor de velocidades (4 velocidades + funções Pulsar/Autoclean).
3. Guarda fio com encaixe para o plugue.



CUIDADOS IMPORTANTES

Ao utilizar aparelhos elétricos, especialmente quando as crianças estão presentes, precauções básicas de segurança devem ser sempre seguidas, incluindo as seguintes:

1. Leia todas as instruções antes de usar.
2. Para proteger contra choques elétricos, não submergir o liquidificador ou permitir que o cabo de alimentação entre em contato com água ou outros líquidos.
3. Desconecte da tomada quando não estiver em uso, antes de colocar ou retirar peças e antes da limpeza.
4. Este aparelho não deve ser utilizado por crianças e cuidados devem ser tomados quando utilizado perto delas.
5. A fim de evistar riscos, não opere qualquer aparelho com cabo ou plugue danificado, com alguma avaria ou que tenha sido derrubado ou danificado. Leve o aparelho à assistência técnica mais próxima para reparo.
6. Não use ao ar livre.
7. Não deixe o cabo pendurado na borda de mesa ou balcão, nem que toque em superfícies quentes, incluindo o fogão.
8. Sempre desligue o aparelho antes da montagem, desmontagem, limpeza.
9. As lâminas são afiadas. Manusear com cuidado.
10. Antes de ligar em uma tomada, verifique se a voltagem corresponde à da etiqueta de classificação do aparelho.
11. Não ligue o aparelho a uma fonte de alimentação até que esteja totalmente montado e desligue-o sempre antes de desmontar o aparelho ou lidar com a lâmina.
12. Evite entrar em contato com partes móveis.
13. O uso de acessórios não recomendados ou vendidos pelo fabricante pode causar incêndio.
14. Cuidado ao misturar líquidos, especialmente líquidos quentes.
15. Não abra até as lâminas pararem.
16. Não deixe que a unidade do motor, cabo ou plugue se molhem.
17. O aparelho é construído para processar quantidades normais de uso doméstico.
18. Use o aparelho durante um período máximo de 3 minutos, mantendo-o parado por cerca de um minuto. Após esse intervalo a operação pode ser retomada.
19. Sempre desligue o aparelho da fonte se for deixado sem vigilância e antes de montar, desmontar ou de limpar.
20. Muito cuidado deve ser tomado ao manusear as lâminas, ao esvaziar a jarra e durante a limpeza.
21. Desligue o aparelho e desconecte-o da alimentação antes de se aproximar de partes móveis e trocar acessórios.
22. Este aparelho não se destina a utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes a utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
23. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.
24. Manter as mãos e os utensílios fora do recipiente enquanto em operação, evitando a possibilidade de lesões graves às pessoas ou danos para a unidade. Um raspador pode ser usado, mas deve ser usado somente quando a unidade não estiver em funcionamento.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

Como usar o liquidificador

O liquidificador é perfeitamente adequado para preparação de molhos, sopas, maioneses e alimentos para bebés, bem como para milkshakes.

1. Não ligue o liquidificador até que os ingredientes estejam colocados na jarra, a tampa colocada e o seletor de velocidades na posição "0" (DESLIGADO).
2. Encaixe a jarra no corpo do liquidificador e gire o botão seletor de velocidades para operá-lo.
3. Cuidado: a lâmina é muito afiada!