

Kleines Schäfferrad · Aufnahmefolge

Reihenfolge mit den Monteuren abstimmen. Erst aufnehmen, dann lösen.

KS-51 P0 VOR STILLSETZEN: Wasserübergabe aufnehmen
Vor Stillsetzen | TASK-WATER

KS-00 P0 Blickseiten gemeinsam benennen
Vor jeder Änderung | TASK-ORIENT

KS-00 P0 Bleibende Referenzen und Kontrollmaß setzen
Vor jeder Änderung | TASK-DATUM

KS-00 P0 Einbaumaße vor dem Lösen sichern
Vor jedem Lösen | TASK-POSE

KS-20 P0 Umfangsfolge vor Ausbau sichern
Vor erstem Kumpfausbau | TASK-COUNT

KS-30/31 P0 STOPP: drei Kämpfe und beide Nagelwege
Vor erstem Nagelzug | TASK-KUM-BEFORE

KS-40 P0 Schaufel: Radbezug und Pitch trennen
Vor Ausbau der Nachbarschaft | TASK-PAD

KS-51 P0 Scan-Datei und reale Referenzen zuordnen
Nach Datum, vor Verlagerung | TASK-SCAN

KS-10 P0 STOPP: Armzonen vor dem ersten Keilzug
Vor erstem Keilzug | TASK-ARM-BEFORE

KS-50 P0 STOPP: vor dem Anheben der Welle
Vor Entlastung und sofort danach | TASK-BEARING

KS-20 P0 STOPP: Kranzstoß vor der Trennung
Vor Stoßtrennung | TASK-KRU-BEFORE

Abschluss: Partner zugeordnet · Originale gesichert · Sicherung auf zweitem Gerät geöffnet

Kleines Schäfferrad · Aufnahmefolge

Reihenfolge mit den Monteuren abstimmen. Erst aufnehmen, dann lösen.

KS-11	P0 Jeden Keilzug und jede Freigabe festhalten Bei jeder fachlich freigegebenen Öffnung TASK-ARM-RELEASE
KS-11	P0 Geöffnete Wellenzone ohne Deutung aufnehmen Sofort nach Öffnung TASK-MORTISE
KS-20	P0 Beide Stoßflächen zusammen dokumentieren Sofort nach Stoßtrennung TASK-KRU-OPEN
KS-40	P0 Kleinteile behalten ihren Partner Bei jedem entfernten Kleinteil TASK-KEI
KS-50	P0 Reales Teil und Lagerplatz eintragen Bei jedem Ausbauereignis TASK-REGISTER
KS-51	P0 P0-Lücken und zweite Sicherung prüfen Vor Verlassen und an Haltepunkten TASK-FINAL
KS-51	P1 Erfahrung direkt am Teil weitergeben Solange Fachperson am Teil ist TASK-CRAFT
KS-30	P1 Referenz-Kumpf: Enden und Maße aufnehmen Am zugeordneten ausgebauten Referenzteil TASK-KUM-VARIANT
KS-30	P1 Spannringe und Überlappung vergleichen Am zugeordneten ausgebauten Teil TASK-HOOPS
KS-11	P1 Ausgebauten Arm vollständig erfassen Nach gesichertem Ausbau TASK-ARM-PROFILE

Abschluss: Partner zugeordnet · Originale gesichert · Sicherung auf zweitem Gerät geöffnet