

Kleines Schäfferrad · Aufnahmefolge

Reihenfolge mit den Monteuren abstimmen. Erst aufnehmen, dann lösen.

KS-00	Blickseiten gemeinsam benennen
KS-00	Drei bleibende Referenzpunkte setzen
KS-00	Einbaumaße vor dem Lösen sichern
KS-10	STOPP: Armzonen vor dem ersten Keilzug
KS-11	Jeden Keilzug und jede Freigabe festhalten
KS-11	Geöffnete Wellenzone ohne Deutung aufnehmen
KS-11	Ausgebauten Arm vollständig erfassen
KS-20	STOPP: Kranzstoß vor der Trennung
KS-20	Beide Stoßflächen zusammen dokumentieren
KS-20	Umfangsfolge vor Ausbau sichern
KS-30	STOPP: Kumpf samt Aufhängung

Abschluss: Partner zugeordnet · Originale gesichert · Sicherung auf zweitem Gerät geöffnet

Kleines Schäfferrad · Aufnahmefolge

Reihenfolge mit den Monteuren abstimmen. Erst aufnehmen, dann lösen.

KS-30 22 oder 24 mm - oder ein anderes Maß?

KS-30 Spannringe und Überlappung vergleichen

KS-40 Schaufel mit Nachbarn und Vorderseite

KS-40 Kleinteile behalten ihren Partner

KS-50 STOPP: vor dem Anheben der Welle

KS-51 Wasserlinie, Trog und Drehrichtung

KS-51 Scans mit Referenzen verbinden

KS-51 Erfahrung direkt am Teil weitergeben

KS-50 Reales Teil und Lagerplatz eintragen

KS-51 Vor dem Verlassen gemeinsam prüfen

Abschluss: Partner zugeordnet · Originale gesichert · Sicherung auf zweitem Gerät geöffnet