【理论】STM32定时器时间计算公式 +【实践】TIM中断1s计时一次

前言: 定时器 TIM 的详细知识点见我的博文: 11.TIM定时中断-CSDN博客

STM32 定时器时间计算公式

 $Tout = rac{ (\; (\; ARR+1\;)\; imes\; (\; PSC+1\;)\;) }{Tclk}$

公式解释:

ARR (TIM_Period): 自动重装载值, 是定时器溢出前的计数值

PSC (TIM_Prescaler): 预分频值,是用来降低定时器时钟频率的参数

Tclk: 定时器的输入时钟频率(单位Mhz),通常为系统时钟频率或者定时器外部时钟频率

Tout: 定时器溢出时间 (单位us)。一定要注意这个单位是us

公式由来:

 $rac{Tclk}{PSC+1}$

 $rac{PSC+1}{Tclk}$

CSDN @阿芥Archi

注: 时间等于频率的倒数

 $rac{Tclk}{PSC+1}$

2.自动重装载值即TIM_Period即ARR,定时器从0计数到ARR时清零。由第一步已经计算出了被分频了PSC+1的最终定时器的时钟频率为 GDN @阿乔Archio ,这是计数一次的频率,则

 $\frac{Tclk}{PSC+1}$

计数到ARR的时间为为(ARR + 1)/ C5DN @阿乔Archie (时间等于频率的倒数),故定时器溢出时间(单位us)为Tout=((ARR + 1)*(PSC + 1))/Tclk。

理论联系实际,来加深理解,接下来使用STM32CubeMx + Keil来实现TIM中断实现1s计时一次。


TIM中断实现1s计时一次

前言: 使用的是STM32f103c8t6 , 系统主频72Mhz

目标:实现TIM中断实现1s计时一次

主要过程:配置定时器溢出时间为10ms(即定时器计数一次10ms,也就是10ms的定时器中断),当计次100次时是1s(1000ms),进而通过置标志位来实现1s的其它操作。

2024/10/29 16:29



对应的代码以及具体配置如下所示(HAL库版本),这段代码是一个使用TIM2定时器进行初始化配置的函数。

具体配置如下:

```
设置TIM2的时钟源配置为默认值。
```

设置TIM2的主配置为默认值。

对htim2即TIM_HandleTypeDef类型的结构体变量进行初始化配置:设置htim2的实例为TIM2。

设置htim2的预分频器 为7200-1,这将把输入时钟频率除以7200来得到TIM2的时钟频率。

设置htim2的计数模式为向上计数模式TIM_COUNTERMODE_UP。

设置htim2的计数器周期为100,这意味着当计数器达到100时,将发生定时器事件(溢出或中断)。

设置htim2的时钟分频因子为TIM_CLOCKDIVISION_DIV1即无时钟分频。

禁用htim2的自动重装载预装载功能TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_DISABLE。这意味着在更新事件时,直接将新的周期值加载到计数器。

```
1
   void MX_TIM2_Init(void)
2
   {
      TIM_ClockConfigTypeDef sClockSourceConfig = {0};
3
4
      TIM_MasterConfigTypeDef sMasterConfig = {0};
     htim2.Instance = TIM2;
6
     htim2.Init.Prescaler = 7200-1:
8
     htim2.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
9
      htim2.Init.Period = 100;
     htim2.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
10
11
     htim2.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_DISABLE;
12
```

2.写定时器2中断服务函数,10ms一次中断。这段代码是在定时器2的周期到达时触发的回调函数。在每次定时器2的周期到达时,回调函数`HAL_TIM_PeriodElapsedCallback()`会被调用。代码以及具体流程如下。

具体代码流程如下:

```
首先判断触发回调函数的定时器实例是否是htim2。如果是htim2实例,即定时器2的周期到达,进入下一步。

'index_10ms'变量自增1,表示经过了10毫秒。

如果'index_10ms'变量的值能够被100整除(即经过了1秒),则将'index_led'变量设置为1。
```

这段代码的作用是,每隔10毫秒触发一次定时器2的中断服务函数。通过'index 10ms'变量来计数,当计数到100时(经过1秒),将'index led'变量置为1。

在实际应用中,可以根据'index led'变量的值来控制相关的LED灯或者执行其他操作,实现定时任务的触发和事件响应。

```
1 | static uint16_t index_10ms = 0;
2 | uint16_t index_led = 0;
3 | /**
5 | * @brief | 定时器2中断服务函数,10ms一次中断
6 | * @param[in] | htim:定时器
7 | * @retval | none
8 | */
9 | void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
10 | {
```

3.利用定时器中断来写你自己定义的功能函数。我写的功能函数是实现1s打印一次hello, word。

这段代码其中的逻辑是通过检测外部定义的'index_led'变量的值来执行特定的操作。代码以及具体流程如下。

具体代码流程如下:

- 当'index_led'变量的值为1时,执行以下操作:
- 打印输出"hello,world"字符串。
- 将`index_led`变量的值重新设置为0,表示已经处理过这次触发。

这段程序逻辑的作用是在每次`index_led`变量变为1时,打印输出"hello,world"字符串,并且只执行一次,直到下次`index_led`又变为1。

```
1 | extern uint16_t index_led;
2
   uint8_t led_status =0;
4
    * @brief
                    自定义功能函数
    * @param[in]
5
                    none
    * @retval
8
   void user(void)
9
10
    if(index_led==1)
11
12
     printf("hello,world\r\n");
13
      index_led=0;
14
15 }
```