



# DT - curs 6

### Slide 28:



- Interferențele sunt de 2 tipuri:
  - ISI: inter-symbol interference
    - fenomenul prin care (?)
    - adăugarea de întârziere sau perioade de timp între simboluri
    - scade eficiența spectrală
    - suprapunere în timp
  - ICI: inter-channel interference
    - axa y ->frecvenţa, axa x -> timp
    - pot să folosesc două subbenzi de frecvență, una pt fiecare canal
    - la recepție se poate întâmpla ca cele 2 subbenzi de frecvență să fie mai
    - se suprapun, o porțiune din cele două benzi de fercvență se suprapun
    - separare între frecvență, dar se pierde din banda de frecvență utilă (?)
  - există o serie de tehnici specifice pentru spectral efficiency
  - **spectral efficiency** = nr de utilizatori care comunică simultan/ lățimea de bandă de frecvență

# 8. Specific Radio Communication Techniques



- mai bine mai multe celule mai mici în care refolosești frecvențe (frequency reuse)

### (a) By size:

- pico-celulă:
- raza de ordinul sutelor de metri
- sunt instalate pentru acoperirea zonelor cu densitate ft mare de utilizatori ce au viteză foarte mică
- exemple: spații tip office, în mall-uri, săli de spectacole

#### - micro-celule:

- raze de ordinul kilometrilor
- destinate acoperirii unor zone cu densitate mare cu utilizatori cu viteză mică
- exemple: centre urbane (exemplul 1 din poză slide 29)

### - mini-celule:

- raza de ordinul zecilor de km
- destinate zonelor de acoperirilor cu densitate medie și viteză medie a utilizatorilor
- exemplu: periferii urbane (ex 3 din poză)

#### - macro-celule:

- raza de ordinul zeci/sutelor de kilometrii
- zone de acoperire cu densitate mică/ft mică de utilizatori și viteze mari
- exemple: ex 4 din imagine
- densitate mare de utilizatori/ viteză mică -> celule mici
- densitate mică de utilizatori/viteză mare -> celule mari
- trecere dintr-o celulă în alta se numește procedură de hand-over
- 64 de condiții/criterii pentru hand-over
- hand-over este o procedură costisitoare
- în telecomunicații avem 2 tipuri de resurse: trafic și semnalizare
- când treci de la o celulă la alta => semnalizare ft multă

### (b) By antenna shape:

- celule omni-direcționale:
- celule direcționale:
  - antena are o formă specifică care generează o acoperire de tip eliptic, alungită
  - ex celula 5

#### - celule sectorizate:

- pentru o anumită stație de baza, antena (?)
- ex celula 2, celulă de trei sectoare
- cel mai des întâlnite celule

### (c) By hierarchy:

- celule normale:
- celule umbrelă:
  - exemplu imaginea 8
  - utilizări: în cazul centrelor urbane dificile, unde sunt mulți zgârie-nori, clădiri înalte etc.
  - pentru a elimina situați de prea multe hand-over-uri (când circulă cu viteză între micro-celule) într-o perioadă de timp mică
  - micro-celule cu banda 900 și o celulă umbrelă cu banda 1800

# (d) By transceiver power:

- celule normale:
  - exemplele de la 1 la 5
- celule concentrice (?):
  - exemplu nr 7
  - două purtătoare, celule externe, și o antenă cu o celulă interioară care mai adaugă suplimentar un set de resurse
  - acoperirea unor zone cu densitate variabilă (zone după periferie, de ex cu un magazin: Auchan/Dedeman)
- celule extinse:
  - exemplu nr 6
  - două antene instalate, una care oferă un anumit set de resurse pentru celula interioară și celulă exterioară care oferă un alt set de resurse
  - pentru autostradă

# (e) By frequency:

# Slide 31- Frequency reuse:

- RNE/RNP= radio network engeering/ radio network planning
- două celule învecinate nu pot să aibă aceleași purtătoare
- de regulă, în aceeași celulă, vor trebui evitate interferențele între frecvențe, între canale
- de regulă, nu se utilizează frecvențe consecutive în aceeași celulă (în GSM cam din 3 în 3)
- **cell cluster**, grupare de celule: se ia o celulă, se planifică frecvențele și resursele necesare pentru ea; se ia celula 2 și se planifică o parte din ce a rămas pentru celula 2, ..., până când se epuizează resursele operatorului respectiv
- fiecare celulă mai are o identitate unică la nivelul ei pe care o broadcastuie, pentru a putea diferenția între celule cu același număr (?)

### Radio duplexing (bidirectional communication):

- antenă + telefon mobil
- conexiune de la antenă la telefon => downlink (DL)
- conexiune de la telefon la antenă => uplink (UL)
- FDD (frequency division duplexing):
  - am o lățime de bandă disponibila pentru comunicații, o împart în 2 subbenzi, una pt UL, una pentru DL, full-duplex complet folosind benzi de comunicații diferite
  - aplică filtru care taie toate frecvențele în afară celor care corespund benzii dorite
  - potrivită pentru trafic simetric, ex. trafic de voce
  - -2a

### - TDD (time division duplexing):

- utilizarea aceleiași benzi de frecvență, dar la un alt timp
- se pierde timp
- overall, comunicația poate fi full-duplex, dar de fapt e half-duplex
- potrivit pentru trafic asimetric, browse-ing (DL mai mult)
- 3g/4g/5g