Chương 1: Các khái niệm chung

- 1. Các khái niệm trong hệ thống truyền thông
 - 1. Mô hình hệ thống truyền thông
 - 2. Các vấn đề cơ bản của hệ thống truyền tin
 - 3. Mô hình của nguồn tin
 - 4. Mô hình của kênh tin
- 2. Các phép biến đổi thông tin
 - 1. Rời rạc hóa nguồn liên tục
 - 2. Độ đo thông tin
 - 3. Mã hóa
 - 4. Điều chế, giải điều chế


Thông tin và truyền tin

- Thông tin: cảm nhận, cảm hiểu về thế giới xung quanh
- Tín hiệu: vật chất có mang thông tin và phù hợp với môi trường lan truyền
- Môi trường truyền: Môi trường tín hiệu lan truyền được qua nó và có nhiễu tác động làm thay đổi tín hiệu
- Dữ liệu: thông tin được vật chất hóa
- Thông tin, dữ liệu rời rạc: tách rời, đếm được
- Thông tin, dữ liêu liên tục: hàm liên tục


1. Mô hình hệ thống truyền tin

- Một số ví dụ
- •Mô hình 3 khối
- Mô hình 5 khối
- •Mô hình 7-9-11-13 khối


Hội thoại




Mô hình 3 khối:



Điện thoại






- Thiết bị vào: Thực hiện vật chất hóa thông tin và chuyển thông tin thành dữ liệu.
- Máy phát: chuyển dữ liệu thành tín hiệu
- Máy thu: nhận tín hiệu và chuyển nó thành dữ liệu
- Thiết bị ra: chuyển ngược dữ liệu thành thông tin chuyển cho nhận tin

- Vật chất hóa thông tin: Gắn thông tin vào một vật được gọi là vật mang. Kết quả là dữ liệu. Có 2 giải pháp:
- A: Mã hóa: dùng các dấu hiệu để biểu diễn thông tin -> kết quả là các mã. Ví dụ dùng hai chữ số 0 hoặc 1 để biểu diễn thông tin.
- B: Điều chế: làm thây đổi tham số của một quá trình vật lý dùng làm vật mang.
 Ví dụ khi nói con người đã làm thay đổi luồng không khí bien thiên gần răng cưa thành dạng biến thiên phức tạp theo từng âm được nói-> kết quả là âm thanh

- Thiết bị vào sẽ thực hiện mã hóa hoặc điều chế tùy trường hợp cụ thể
- Thiết bị ra thực hiện việc chuyển ngược dữ liệu thành thông tin qua phép giải mã hoặc giải điều chế

- Máy phát chuyển dữ liệu thành tín hiệu để có vật mang phù hợp tốt với yêu cầu truyền. Ví dụ truyền âm thanh đi trăm km.
- Để chuyển dữ liệu thành tín hiệu máy phát cũng sử dụng phép mã hóa hoặc điều chế
- Máy thu thực hiện nhận lấy tín hiệu từ môi trường và chuyển ngược nó thành dữ liệu
- Phép toán chuyển ngược này sẽ được gọi là giải mã hoặc giải điều chế

Mô hình hệ thống truyền tin



8/25/2005

U

Nguồn tin

- ·Là nơi sản sinh ra thông tin
 - ≻thông tin số (điện báo, luồng dữ liệu từ máy tính): Nguồn rời rạc
 - ➤thông tin liên tục: các bộ cảm biến, các nguồn audio video: Nguồn liên tục
- Đặc trưng bằng một tập hợp các bản tin có thể và khả năng xuất hiện của các bản tin đó
- •Bản tin gồm nhiều phần tử cơ sở: các tin
- •Trong quá trình truyền tin, nguồn có thể truyền đi một chuỗi các tin (bản tin).
- Có thể coi nguồn=tập các tin và khả năng xuất hiện tại mỗi thời điểm của mỗi tin

Thiết bị mã hóa kênh

- •Đưa ra một số thông tin dự trữ (dư thừa) đế chống nhiễu, tăng độ tin cậy truyền tin
- Ví dụ khi truyền 1 bít 0(1)
 - ➤Tín hiệu có thể bị thay đổi do nhiễu hoặc do tiếng ồn
 - ➤Bít nhận được có thể bị sai nhầm thành 1(0)
 - ➤Sử dụng thêm một số bít bổ sung phục vụ cho việc phát hiện và/hoặc sửa lỗi

Ví dụ truyền giá trị 0 hoặc 1. Để chống nhiễu, truyền 00/11 hoặc 000/111

Thiết bị điều chế

- Chuyển đối tín hiệu thành tín hiệu điện phù hợp với kênh truyền tin
 - ➤Ví dụ: Điều chế theo tần số, theo biên độ, theo góc pha
- Điều chế nhị phân: 0 và 1 tương ứng với hai tín hiệu s0(t)và s1(t):
 - ➤Điều chế khóa dịch biên độ, điều chế khóa dịch pha, điều chế khóa dịch tần số

Kênh tin

- SLà môi trường vật lý truyền tín hiệu từ nguồn đến đích
- Môi trường truyền tin có dây, không dây
- Trong môi trường truyền tin có
 - IITiếng ồn sinh ra bởi các nguồn tín hiệu khác
 - IINhiễu sinh ra bởi các dao động sẵn có trong môi trường
 - Méo sinh ra bởi sự thay đổi tham số theo tín hiệu
- ^{SON}hư vậy:

Phía thu tin

•Giải điều chế

- Xử lí tín hiệu đã bị biến đổi sau khi truyền
 - ¶ Lọc nhiễu, chỉnh méo,
- ILoc các thành phần tín hiệu phục vụ cho việc truyền tin

•Giải mã kênh

- Xây dựng lại thông tin trước khi điều chế căn cứ vào
 - 9thông tin dự trữ
 - 9phương thức mã hóa kênh


Giải mã nguồn

- 9Phát hiện và phục hồi lỗi

•Đích

Nhận thông tin chuyển đến

Mô hình hệ thống truyền tin



2. Yêu cầu cơ bản của HTTT

- Tốc độ truyền tin
 - Urợng thông tin hệ thống có khả năng truyền trong một
 đơn vị thời gian
- Độ chính xác truyền tin
 - Truyền tin với sai số nhỏ tùy ý

3. Mô hình toán học của nguồn tin


- Nguồn tin nguyên thủy
- Nguồn tin liên tục
- Nguồn tin rời rạc
- •Mô hình toán học của nguồn tin rời rạc

Nguồn tin nguyên thủy

- Tập hợp những tin nguyên thủy, chưa qua phép biến đổi nhân tạo
 - **II**Tiếng nói
 - **II**Hình ảnh
 - Thông số khí tượng
 - ⁹Nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, có mưa/không mưa,
- Phản ánh một (nhiều) tính chất của một quá trình tư nhiên
- •Thông thường, các tin nguyên thủy có thế nhận giá trị liên tục theo thời gian, theo mức
- •Biểu diễn bằng một hàm số theo thời gian S(t)

Nguồn tin liên tục:

 Hàm s(t) có thể nhận các giá trị bất kỳ trong khoảng max và min, tại một thời điểm bất kỳ trong một khoảng thời gian nào đó



Nguồn tin rời rạc

- Tin nguyên thủy có thể được đưa trực tiếp vào kênh, cũng có thể được rời rạc hóa
- Nguồn tin rời rạc
 - ➤dữ liệu chỉ nhận những giá trị xác định tại những thời điểm xác định.
 - ➤Ví dụ: bảng chữ cái, các bức điện, các lệnh điều khiển
- Phân biệt nguồn rời rạc/liên tục và kênh rời rạc/liên tục.
 - ➤ Nguồn rời rạc có số lượng tin hữu hạn (đếm được)
 - ➤Nguồn liên tục có số lượng tin vô hạn (không đếm được)

Mô hình toán học của nguồn tin

- Nguồn tin phản ánh tính chất của một quá trình tự nhiên
- Có thể coi nguồn tin là một quá trình ngẫu nhiên
- Nguồn tin=tập hợp các tin có thể+khả năng xuất hiện của mỗi bản tin
- •Khả năng xuất hiện=cấu trúc thống kê, xác định bằng quy luật thống kê của quá trình
- Như vậy, nguồn tin=tập các tin+cấu trúc thống kê

Mô hình toán học của nguồn tin rời rạc

- Bảng tin
 - ➤ Một dãy các ký hiệu liên tiếp nhau
 - $A=a_i$ Các ký hiệu thuộc cùng một bộ chữ
 - \triangleright Vô hạn hoặc hữu hạn $x = -2x (x_0x_1, y_1, \dots)$
- Bảng tin trong thực tế là hữu hạn
 ▶ Tạo ra một bộ n chiều x *
- Tính chất thống kê của nguồn đặc trưng bằng
 - ➤Tập hợp các x* (X*)
 - ➤ Xác suất xuất hiện của x*: p(x*)
 - ≻Kết quả: một trường xác suất (X*,p(x*))


Trường hợp đặc biệt:

- ^⑨Nếu các ký hiệu xuất hiện độc lập, chỉ cần (A, p(a_i)) là đủ
- Ví dụ: Mô hình của phép gieo xúc xắc


Các loại nguồn tin

- Quá trình ngẫu nhiên liên tục
 - ∐Liên tục theo thời gian và theo mức
- Quá trình ngẫu nhiên rời rạc
 - ∐Liên tục theo thời gian, rời rạc theo mức: Ngôn ngữ, điện tín, các lệnh điều khiển mức
 - ∐Liên tục theo mức, rời rạc theo thời gian


Dãy xung ngẫu nhiên rời rạc Tín hiệu số



4. Kênh tin và mô hình kênh



Kênh tin và mô hình kênh



Mô hình kênh tin


- Kênh tin: nơi lan truyền tín hiệu+tạp nhiễu
- Kênh tin đặc trưng bởi tạp nhiễu
- Bản chất của tạp nhiễu

 - IIAnh hưởng của các lực khác trong môi trường
- Tạp nhiễu có hai loại chính
- Mô hình toán học của kênh tin phải phản ánh các loại tạp nhiễu đó

Mô hình kênh tin tổng quát

- Mô hình mạng 2 cửa
 - IITín hiệu đầu vàoIITín hiệu đầu ra
 - ∐Hàm truyền đơn vị
- Ånh hưởng của nhiễu

- Kênh tin được đặc trưng bởi N(t), H(t)
- Về phương diện thông tin, kênh có thể được đặc trưng bởi p(y|x)



$$S(t) = Sv(t) * N(t)_r$$

Sr(t) = Sv(t) + N(t)




Mô hình kênh nhiễu cộng


- Tín hiệu đầu vào bị nhiễu ảnh hưởng
- •Tín hiệu bị suy yếu khi đi qua môi trường truyền tin
- Đây là mô hình được sử dụng rộng rãi
- •Đơn giản
- •Dễ tính toán

$$r(t) = \alpha s(t) + n(t)$$

Mô hình bộ lọc tuyến tính

- Kênh tin lọc chỉ cho một số tín hiệu với giải tần số xác định đi qua, với hàm đặc tính xung c(t)
- Mô hình bộ lọc tuyến tính với c(t) thay đổi theo thời gian và theo tần số





$$r(t) = s(t) \star c(t) + n(t) = \int_{-\infty}^{\infty} c(\tau)s(t - \tau)d\tau + n(t)$$

$$r(t) = s(t) \star c(t; \tau) + n(t)$$

5. Rời rạc hóa nguồn liên tục

- •Dữ liệu xử lí có thể là rời rạc hoặc liên tục
- Các thiết bị xử lý thông tin nói chung chỉ xử lí dữ liệu rời rạc
- •Thông tin rời rạc thuận lợi hơn cho các phép biến đổi thông tin tiếp theo

```
∐Mã hóa
∐Điều chế
∐....
```


- Cần chuyển đổi dữ liệu liên tục thành rời rạc:
 - ☐ Rời rạc hóa nguồn liên tục
- Thao tác
 - ☐ Rời rạc theo thời gian: lấy mẫu
 - ☐Rời rạc theo mức: lượng tử hóa

Lấy mẫu

- Trích những giá trị của hàm số tại các thời điểm xác định
- •Vấn đề:

 - - 9Đảm bảo tái tạo lại hàm ban đầu
 - <u>I</u>Ðịnh lý (Shannon/Nyquist)
 - ☑Một hàm s(t) có phổ hữu hạn, không có thành phần tần số lớn hơn f có thể thay thế bằng các mẫu lấy tại các thời điểm cách nhau một khoảng < 1/2f

 </p>




Lượng tử hóa

- Xấp xỉ các giá trị liên tục bằng một dãy các mức
- Sai số so với hàm số ban đầu gọi là sai số lượng tử
- •Giá trị của hàm số sau khi lượng tử hóa có thể biểu thị bằng một ký hiệu trong bảng chữ cái hữu hạn
- Bảng tin của nguồn khi đó cũng trở thành một dãy
 hữu hạn
- Hàm số sau khi lấy mẫu và lượng tử hóa sẽ trở thành rời rạc
- •Quá trình lượng tử hóa được coi là phép biến đổi tương đương (không làm mất thông tin) với một hệ thống truyền tin nếu

∐Sai số lượng tử nhỏ hơn sai số gây ra do tạp nhiễu

Rời rạc hóa nguồn liên tục



Ví dụ: Rời rạc hóa tín hiệu tiếng nói

- •Tín hiệu tiếng nói:
 - ∐tần số tối đa 4000Hz
- •Tần số lấy mẫu 2x4000Hz=8000Hz (lần /s)
- •Khoảng cách giữa các mức: 1% biên độ tối đa
- Số mức :100 để đảm bảo tái tạo lại cường độ tiếng nói
- •100 mức mã hóa cần 7 bít. Vậy cần 8kx7=56kbps để truyền tín hiệu tiếng nói bằng tín hiệu số

6. Độ đo thông tin

- Yêu cầu độ đo
- Độ đo thông tin

 - II Tuyến tính
 - 9 Xác suất xuất hiện đồng thời của hai tin độc lập x,y :p(x)p(y)
 - 9 f(1/(p(x).p(y)))=f(1/p(x))+f(1/p(y))

Đơn vị đo khác nhau tùy vào cơ số

Ⅲ 2: bit

- ·Lượng tin của bản tin
 - ⊥ Lượng tin của từng ký hiệu
 - 9 I(ai)=log m
 - Lượng tin của n ký hiệu xuất hiện trong bảng tin
 - 9 I(x)=n log m
- Lượng tin trong một tin còn phụ thuộc vào sự độc lập giữa các ký hiệu (xác suất có điều kiện)

7. Mã hóa

- Biến đổi cấu trúc thông tin của nguồn
- Giữ nguyên lượng tin
- Thay đổi các chỉ tiêu kỹ thuật của tập tin có thể cho phù hợp với đặc tính kênh
- (chống nhiễu, tốc độ lập tin)
 Ví dụ: rời rạc hóa nguồn liên
 tục

Ví dụ:

IINguồn tin A có 4 ký tự a₁, a₂,a3, a4, đẳng xác suất

∐Lượng tin của mỗi ký hiệu là l(a₁)=-log₂(¼)

∐Thực hiện phép mã hóa

- 9 A1 b1b1
- 9 A₃ b₂b₁

- ILượng tin của mỗi tin trong B bằng lượng tin của tin tương ứng trong A
 - 9 2 $(-\text{Log}_2 \frac{1}{2}) = 2 \text{ bit}$

Mã hóa

- Nguồn A gồm m ký hiệu (cơ số m), các tin có độ dài n.
 Mã hóa thành nguồn B có m' ký hiệu (cơ số m'), độ dài n'
- Mục đích: tích m'n' có giá trị nhỏ nhất
- Điều kiện đảm bảo lượng tin (hai nguồn tin đều dùng các ký hiệu đẳng xác suất)

```
\coprod I(x)=n \log m = I(y)=n' \log m'
```

- •Với mỗi tin mới, cần n' ký hiệu, mỗi ký hiệu cần m' giá trị
- Hàm này đạt giá trị nhỏ nhất khi m=e, có nghĩa là cơ số 2 hoặc 3

8. Điều chế-giải điều chế

- Chuyển thông tin sang dạng năng lượng thích hợp với kênh tin
 - **I**Ít tổn hao
 - IÍt nhiễu
- Nguyên tắc điều chế
 - IIThay đổi một trong các thông số của tín hiệu theo thông tin
- Điều chế tín hiệu liên tục
 - <u>I</u>Điều tần, điều biên, điều pha, độ rộng, điều chế đơn biên
- <u>II</u>Điều chế trải phổ: điều chế sử dụng tín hiệu có phổ giống nhiễu
- Điều chế tín hiệu rời rạc
- Giải điều chế: điều chế ngược.
 - ∐Lọc (tách sóng) theo tần số, biên độ, pha
 Tại đây thường có thêm lọc nhiễu và sửa méo

Chương 1: Các khái niệm chung

- 1. Mô hình hệ thống truyền thông
- 2. Các vấn đề cơ bản của hệ thống truyền tin
- 3. Mô hình toán học của nguồn tin
- 4. Mô hình toán học của kênh tin
- 5. Rời rạc hóa nguồn liên tục
- 6. Độ đo thông tin
- 7. Mã hóa
- 8. Điều chế, giải điều chế