

© Tran Quang Viet - FEEE - HCMUT


Chương 5. Phân tích phổ tín hiệu và ứng dụng

5.3. Ứng dụng xử lý phổ tín hiệu

Signals and Systems


-HK191© Tran Quang Viet - FEEE - HCMUT

5.3. Ứng dụng xử lý phổ tín hiệu 5.3.1. Bộ lọc trong xử lý phổ tín hiệu



5.3.1. Bộ lọc trong xử lý phổ tín hiệu

Với t/hiệu bất kỳ: t/hoàn hay không t/hoàn (phổ hai bên):



5.3.1. Bộ lọc trong xử lý phổ tín hiệu

Với t/hiệu năng lượng:

- ullet Mật độ phổ năng lượng ngõ vào: $\Phi_{\rm f}(\omega) = |F(\omega)|^2$
- $lacktriang{$\square$}$ Mật độ phổ năng lượng ngõ ra: $\Phi_{y}(\omega) = \Phi_{f}(\omega) |H(\omega)|^{2}$

Với t/hiệu công suất:

- lacksquare Mật độ phổ công suất ngõ vào: $\Psi_{\rm f}(\omega) = \lim_{T \to +\infty} \frac{1}{T} |F_T(\omega)|^2$
- $\hfill \square$ Mật độ phổ năng lượng ngõ ra:

$$\Psi_{y}(\omega) = \lim_{T \to +\infty} \frac{1}{T} |F_{T}(\omega)H(\omega)|^{2} = \Psi_{f}(\omega) |H(\omega)|^{2}$$

Signals and Systems

--HK191--


5.3.1. Bộ lọc trong xử lý phổ tín hiệu


Nhận xét:


- ☐ Phổ biên độ của ngõ ra bằng phổ biên độ của ngõ vào nhân với đáp ứng biên độ của hệ thống
- ☐ Phổ pha của ngõ ra bằng phổ pha của ngõ vào cộng với đáp ứng pha của hệ thống
- ☐ Mật độ phổ NL của ngõ ra bằng mật độ phổ NL của ngõ vào nhân với đáp ứng biên độ bình phương (THNL)
- ☐ Mật độ phổ CS của ngõ ra bằng mật độ phổ CS của ngõ vào nhân với đáp ứng biên độ bình phương (THCS)
- ☐ Hệ thống LTI được được dùng phổ biến trên thực tế trong xử lý phổ tín hiệu.


Signals and Systems


--HK191-













5.3.1. Bộ lọc trong xử lý phổ tín hiệu $\frac{V \text{i dụ 3:}}{V \text{i dụ 3:}}$ Phổ của tín hiệu Vout: $D_n = \frac{T_{on} V_{in}}{T} \operatorname{sinc} \left(\frac{n \pi T_{on}}{T} \right) = dV_{in} \operatorname{sinc} (n \pi d)$ $\frac{E}{\sqrt{D_{in}}} \frac{|H(j\omega)|}{|D_n|} \frac{E}{\sqrt{D_{in}}} \frac{|D_n|}{|D_n|} \frac{E}{\sqrt{D_{in}}} \frac{|D_n|}{|D_n|} \frac{E}{\sqrt{D_{in}}} \frac{|D_n|}{|D_n|} \frac{|D_$







a) Giới thiệu □ Điều chế : dịch phổ tần số của tín hiệu tin tức lên tần số cao hơn □ Mục đích: ■ Thỏa mãn nguyên lý bức xạ điện từ khi truyền vô tuyến ■ Ghép kênh theo tần số □ Thành phần trong tín hiệu điều chế: ■ Tín hiệu sóng mang (tần số cao) ■ Tín hiệu băng gốc (tín hiệu mang thông tin, tần số thấp) □ Các loại điều chế: ■ Điều chế biên độ (AM) ■ Điều chế gốc: FM, PM

b) Điều chế/giải điều chế AM-DSB-SC

☐ Phổ của tín hiệu điều chế:





Phổ của tín hiệu điều chế chứa cả 2 dãi bên LSB & USB và không chứa thành phần sóng mang nên được gọi là điều chế 2 dãi bên triệt sóng mang

Signals and Systems

--HK191--


© Tran Quang Viet – FEEE – HCMUT


b) chế/giải điều chế AM-DSB-SC

 \Box Tín hiệu điều chế: $Y_{AM}(\omega) = \frac{1}{2}M(\omega - \omega_c) + \frac{1}{2}M(\omega + \omega_c)$

$$y_{AM}(t) = \frac{1}{2}m(t)e^{j\omega_c t} + \frac{1}{2}m(t)e^{-j\omega_c t}$$

 $\implies y_{AM}(t) = m(t) cos\omega_c t \implies Diều chế biên độ$






Signals and Systems

--HK191--

b) Điều chế/giải điều chế AM-DSB-SC

☐ Sơ đồ hệ thống điều chế:



Signals and Systems

--HK191-

© Tran Quang Viet - FEEE - HCMUT

b) Điều chế/giải điều chế AM-DSB-SC

- ☐ Mật độ phổ công suất:
 - Mật độ phổ công suất ngõ vào: $\Psi_{m}(\omega) = \lim_{T \to +\infty} \frac{1}{T} |M_{T}(\omega)|^{2}$
 - Mật độ phổ công suất ngõ ra:

$$\Psi_{y}(\omega) = \lim_{T \to +\infty} \frac{1}{T} \left| \frac{1}{2} M_{T}(\omega - \omega_{c}) + \frac{1}{2} M_{T}(\omega + \omega_{c}) \right|^{2}$$

$$\longrightarrow \Psi_{y}(\omega) = \frac{1}{4} \Psi_{m}(\omega - \omega_{c}) + \frac{1}{4} \Psi_{m}(\omega + \omega_{c})$$

- ☐ Công suất:
 - Công suất ngõ vào: $P_m = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \Psi_m(\omega) d\omega$
 - Mật độ phổ công suất ngõ ra: $P_y = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \Psi_y(\omega) d\omega = \frac{1}{2} P_m$
- □ Hiệu suất: $\eta = \frac{\sum_{P_{SB}}}{P_{y}}.100\% = \frac{\frac{1}{2}P_{m}}{\frac{1}{2}P_{m}}.100\% = 100\%$

Signals and Systems

--HK191--

b) Điều chế/giải điều chế AM-DSB-SC Giải điều chế: $\begin{array}{c} & Y_{AM}(\omega) \\ & A LSB & USB \\ & -\omega_c & \omega_c \\ & & LPF \\ & & & LPF \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & \\ & & & \\ & & & \\ & & \\ & & & \\ &$

b) Điều chế/giải điều chế AM-DSB-SC

☐ Hệ thống giải điều chế:

$$\begin{array}{c|c} y_{AM}(t) & & e(t) \\ \hline Modulated\ signal & & LPF \\ \hline & cos(\omega_c t) \\ \hline & Carrier \\ \end{array} \rightarrow 0.5m(t)$$


Yêu cầu: đồng bộ sóng mang máy phát và máy thu → T/sóng đồng bộ

Signals and Systems

--HK191--

© Tran Quang Viet - FEFF - HCMUT


c) Điều chế/giải điều chế AM Hệ thống điều chế: như AM-DSB-SC nhưng cộng thêm sóng mang $m(t) \longrightarrow K \longrightarrow [m(t)+K]\cos(\omega_c t) \\ \text{Modulating signal} \longrightarrow [m(t)+K]\cos(\omega_c t) \\ \text{Modulated signal} \longrightarrow m \longrightarrow K : modulation index$ Tín hiệu điều chế: $m(t)+K>0 \longrightarrow K \longrightarrow K \longrightarrow K \longrightarrow K \longrightarrow K$ Signals and Systems -HK191© Tran Quang Viet-FEEE-HCMUT



c) Điều chế/giải điều chế AM

☐ Phổ của tín hiệu điều chế:

$$Y_{\rm AM}(\omega) = \pi K \delta(\omega - \omega_{\rm c}) + \pi K \delta(\omega + \omega_{\rm c}) + \frac{1}{2} M(\omega - \omega_{\rm c}) + \frac{1}{2} M(\omega + \omega_{\rm c})$$



Giống phổ tín hiệu AM-DSB-SC nhưng có thêm sóng mang

Signals and Systems

--HK191-

© Tran Quang Viet - FEEE - HCMUT

c) Điều chế/giải điều chế AM

- ☐ Mật độ phổ công suất:
 - Mật độ phổ công suất ngõ vào: $\Psi_{m}(\omega) = \lim_{T \to +\infty} \frac{1}{T} |M_{T}(\omega)|^{2}$
 - Mật độ phổ công suất ngõ ra:

$$\Psi_{y}(\omega) = \lim_{T \to +\infty} \frac{1}{T} \left| \frac{1}{2} M_{T}(\omega - \omega_{c}) + \frac{1}{2} M_{T}(\omega + \omega_{c}) \right|^{2} + \frac{\pi K^{2}}{2} \delta(\omega - \omega_{C}) + \frac{\pi K^{2}}{2} \delta(\omega + \omega_{C})$$

$$\Psi_{y}(\omega) = \frac{1}{4} \Psi_{m}(\omega - \omega_{c}) + \frac{1}{4} \Psi_{m}(\omega + \omega_{c}) + \frac{\pi K^{2}}{2} \delta(\omega - \omega_{C}) + \frac{\pi K^{2}}{2} \delta(\omega + \omega_{C})$$

- ☐ Công suất:
 - Công suất ngõ vào: $P_m = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \Psi_m(\omega) d\omega$
 - Mật độ phổ công suất ngõ ra: $P_y = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \Psi_y(\omega) d\omega = \frac{1}{2} P_m + \frac{1}{2} K^2$
- $\Box \text{ Hiệu suất: } \eta = \frac{\sum_{P_{SB}}^{P_{SB}}}{P_{y}}.100\% = \frac{\frac{1}{2}P_{m}}{\frac{1}{2}P_{m} + \frac{1}{2}K^{2}}.100\% = \frac{P_{m}}{P_{m} + K^{2}}.100\% < 50\%$

Signals and Systems

--HK191--

c) Điều chế/giải điều chế AM


- ☐ Hệ thống giải điều chế:
 - Tách sóng đồng bộ: tương tự như AM-DSB-SC
 - Tách sóng không đồng bộ hoặc tách sóng đường bao
- ☐ Tách sóng không đồng bộ (tách sóng đường bao):

Signals and Systems

-HK191-

© Tran Quang Viet - FEEE - HCMUT

c) Điều chế/giải điều chế AM




Nhân xét: phương pháp tách sóng đường bao đảm bảo mạch đơn giản chi phí thấp. Đây là ưu điểm của điều chế AM → AM phù hợp phát quảng bá.


Signals and Systems

--HK191-

d) Ghép kênh/phân kênh theo tần số (FDM)

☐ Phổ của tín hiệu ghép kênh theo tần số (Frequency-Division Multiplexing - FDM)






Signals and Systems

-HK191-

© Tran Quang Viet – FEEE – HCMUT

d) Ghép kênh/phân kênh theo tần số (FDM)

☐ Sơ đồ hệ thống ghép kênh theo tần số (FDM):




Signals and Systems

--HK191--

d) Ghép kênh/phân kênh theo tần số (FDM)

☐ Phân kênh theo tần số:



Thực tế người ta dùng phương pháp đổi tần để phân kênh và giải điều chế tại cùng 1 tần số (thường gọi là trung tần - IF)


Signals and Systems

--HK191-

© Tran Quang Viet – FEEE – HCMUT

e) Điều chế AM-SSB

☐ Xét tín hiệu FDM:



- Mỗi kênh đều có 2 dãi bên nên chiếm dụng băng thông kênh truyền gấp đôi băng thông của tín hiệu.
- Với cách giải điều chế đã khảo sát ta thấy rằng chỉ cần truyền đi dãi cao USB hoặc LSB thì vẫn có thể giải điều chế được
- Nếu truyền đi một dãi bên của tín hiệu người ta gọi đó là điều biên AM một dãi bên. Mục đích: tiết kiệm băng thông của kênh truyền

Signals and Systems

--HK191--

