
<u>Chương 6:</u> **Ứng dụng của biến đổi Fourier**

- 1. <u>Điều chế biên độ</u>
 - Điều chế góc
- 2. Lấy mẫu và khôi phục tín hiệu

- Điều chế và giải điều chế là các khâu rất quan trọng trong các lĩnh vực như:
 - ✓ Truyền thông
 - ✓ Radar, siêu âm, MRI
 - ✓ Tín hiệu quang học
- · Có rất nhiều phương pháp điều chế khác nhau.
- · Có nhiều phương pháp để tách tín hiệu.
- Điều chế biên độ có nghĩa là tín hiệu thông tin cần truyền đi m(t) được biểu diễn dưới dạng biên độ (thay đổi) của tín hiệu sóng mang.




Điều chế hai dãi bên, triệt sóng mang (Double-Sideband, Suppressed Carrier - DSB-SC)

• Ta có tín hiệu thông tin m(t), và tín hiệu $\cos(\omega_c t)$ có tần số góc là ω_c . Tín hiệu sau khi điều chế về biến đổi Fourier của nó là:

$$y_{AM}(t) = m(t)\cos(\omega_{c}t) \Leftrightarrow \frac{1}{2} [M(\omega + \omega_{c}) + M(\omega - \omega_{c})]$$


$$\frac{m(t)}{\sum_{cos(\omega_{c}t)}} \frac{m(t)\cos(\omega_{c}t)}{\sum_{cos(\omega_{c}t)}}$$

$$Y_{AM}(\omega) = \frac{1}{2\pi} \left[M(\omega) * \left(\pi \delta(\omega + \omega_c) + \pi \delta(\omega - \omega_c) \right) \right]$$




• Để giải điều chế (tức là khôi phục lại tín hiệu m(t)), thì tín hiệu sau điều chế một lần nữa được nhân $\cos(\omega_c t)$.

$$y_{AM}(t)\cos(\omega_c t) \Leftrightarrow \frac{1}{4}M(\omega + 2\omega_c) + \frac{1}{2}M(\omega) + \frac{1}{4}M(\omega - 2\omega_c)$$



 Cuối cùng ta sử dụng một bộ lọc thông thấp để tách tín hiệu m(t).


Sơ đồ khối của toàn bộ hệ thống điều chế - giải điều chế:



- Hệ thống này yêu cầu bộ truyền và bộ nhận phải sử dụng các sóng mang cùng pha.
- Trong thực tế thì pha của bộ truyền và bộ nhận có sự sai biệt do nhiều lý do dẫn đến tín hiệu sau khi khôi phục bị sai lệch so với tín hiệu ban đầu.

• Ví dụ, xét trường hợp đặc biệt khi sóng mang của bộ truyền và bộ nhận tín hiệu bị lệch pha $\pi/2$, khi đó tín hiệu điều chế có dạng:


$$m(t)\cos\left(\omega_{c}t-\frac{\pi}{2}\right)=m(t)\sin\left(\omega_{c}t\right)\Leftrightarrow\frac{j}{2}M(\omega+\omega_{c})+\frac{j}{2}M(\omega-\omega_{c})$$



• Lúc này, nếu giải điều chế với sóng mang $\cos(\omega_c t)$, thì tín hiệu bị triệt tiêu và không khôi phục được. (Giải thích?)


Bộ ghép kênh theo tần số (Frequency Division Multiplexing - FDM)

- Giả sử có N tín hiệu với băng thông giới hạn $\omega_{\rm m}$, mỗi tín hiệu sẽ được điều chế với một tần số sóng mang khác nhau $\omega_{\rm cm}$.
- Các tần số sóng mang phải chọn khác nhau sao cho phổ các tín hiệu sau khi điều chế không bị chồng lên nhau.




Bộ ghép kênh theo tần số

- Các tín hiệu sau điều chế sẽ được ghép vào cùng một tín hiệu bằng cách lấy tổng.
- Để khôi phục tín hiệu sau khi đã ghép kênh, ta sử dụng hai bước cơ bản:
 - Lọc thông dãi để tách phần tín hiệu cần khôi phục.
 - Giải điều chế để khôi phục tín hiệu ban đầu



Bộ ghép kênh theo tần số




Chương 6:

Ứng dụng của biến đổi Fourier

- 1. Điều chế biên độ
 - Điều chế góc
- 2. Lấy mẫu và khôi phục tín hiệu

 The information content of the signal m(t) is carried by the angle (which includes frequency and phase) of the carrier.



The generalized angle modulated signal can be describe as:


$$y_{EM}(t) = A\cos[\theta_c(t)] = A\cos[\omega_c t + k\psi(t)]$$

- k is an arbitrary constant and $\psi(t)$ is obtained by an invertible linear operation on the message m(t).
- We have variety of subclasses of angle modulation. Two simple possibilities are phase modulation (PM) and frequency modulation (FM).
 - PM: the phase of y(t) will be proportional to the amplitude of m(t).
 - FM: y(t) is sinusoidial with a frequency that is proportional to the amplitude of m(t).

The concept of Instantaneous Frequency:

$$y(t) = A\cos[\theta(t)]$$

$$\omega_i(t) = \frac{d\theta(t)}{dt}$$



Phase Modulation:

$$\theta(t) = \omega_c t + k_p m(t)$$

$$\omega_i(t) = \frac{d\theta}{dt} = \omega_c + k_p m'(t)$$

$$y_{PM}(t) = A \cos \left[\omega_c t + k_p m(t) \right]$$

$$h(t) = \delta(t) \qquad \psi(t) \qquad Angle \qquad y_{PM}(t) \qquad Modulation$$

Frequency Modulation:

$$\omega_{i}(t) = \omega_{c} + k_{f} m(t)$$

$$\theta(t) = \omega_{c} t + k_{f} \int_{-\infty}^{t} m(\alpha) d\alpha$$

$$y_{FM}(t) = A \cos \left[\omega_{c} t + k_{f} \int_{-\infty}^{t} m(\alpha) d\alpha \right]$$


$$h(t) = u(t)$$

$$\psi(t)$$


$$Modulation$$

$$y_{FM}(t)$$


Phase and frequency modulation are inseparable:









Sinusoidial modulating signal




Phase-modulated signal



Frequency-modulated signal





Bandwidth of Angle-Modulated Signals

$$y_{EM}(t) = A\cos[\omega_c t + k\psi(t)]$$

$$= A\cos(\omega_c t)\cos[k\psi(t)] - A\sin(\omega_c t)\sin[k\psi(t)]$$

$$\approx A\cos(\omega_c t) - Ak\psi(t)\sin(\omega_c t) \quad \text{when } k \to 0$$

- When $k \to 0$, $y_{EM}(t)$ is similar to $y_{AM}(t)$. If m(t) is bandlimited to ω_M rad/s, then the bandwidth of $\psi(t)$ is also ω_M rad/s, hence the bandwidth of $y_{EM}(t)$ is $2\omega_M$ rad/s.
- In the general case, the carrier frequency varies in the range from ω_c $\Delta\omega$ to ω_c + $\Delta\omega$, but the bandwidth of the angle modulated signal is larger than $2\Delta\omega$.

• Determine $\Delta\omega$:

$$\omega_i(t) = \omega_c + k\psi'(t)$$

 $\Rightarrow \Delta\omega = k.\max|\psi'(t)|$

- The angle modulated signal bandwidth is larger than $2\Delta\omega$:

 Bandwidth = $2\Delta\omega + X$
- Let $k \to 0$, we have $X = 2\omega_M$ Bandwidth = $2(\Delta\omega + \omega_M)$
 - FM: Bandwidth = $2[k_f \max | m(t)| + \omega_M]$
 - PM: Bandwidth = $2[k_p \max | m'(t)| + \omega_M]$

Demodulation of Angle Modulated Signals

- FM demodulator, with some minor modification, can be used for demodulation of any other form of angle modulation.
- The istantaneous frequency of FM wave is proportional to the baseband signal m(t), so an FM demodulator is a device whose output is proportional to frequency of the input signal.
- Let's consider an ideal differentiator, with the input signal is an angle modulated signal $y_{EM}(t) = \cos[\omega_c t + k\psi(t)]$, the output y(t) is given by:

$$y(t) = \frac{dy_{EM}(t)}{dt} = \left[\omega_c + k\psi'(t)\right] \sin\left[\omega_c t + k\psi(t) + \pi\right]$$


Demodulation of Angle Modulated Signals

$$y(t) = [\omega_c + k\psi'(t)] \sin[\omega_c t + k\psi(t) + \pi]$$

- An envelop detector will result in the output $\omega_c + k \psi'(t)$.
- Blocking the DC (coupling capacitor), we obtain $k\psi'(t)$.
- For FM: $\psi'(t) = m(t)$.
- There're many other kind of angle demodulator!

• Bài tập

Bài 1: Tín hiệu m(t) có phổ $M(\omega)$, tín hiệu điều chế biên độ một dãi bên $y_{AM}(t)$ có phổ $Y_{AM}(\omega)$ như trên H.3, với $\omega_C > \omega_M$. Trình bày đầy đủ các bước để xác định và vẽ sơ đồ khối của hệ thống điều chế (ngõ vào m(t), ngõ ra $y_{AM}(t)$) và hệ thống giải điều chế (ngõ vào $y_{AM}(t)$, ngõ ra m(t)).



Chương 6:

Ứng dụng của biến đổi Fourier

- 1. Điều chế biên độ
 - Điều chế góc
- 2. Lấy mẫu và khôi phục tín hiệu

Biến đổi Fourier của tín hiệu tuần hoàn

 Tín hiệu tuần hoàn f(t) với chu kỳ T_o được biểu diễn dưới dạng chuỗi Fourier:

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} D_n e^{jn\omega_0 t}$$


$$D_n = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} f(t) e^{-jn\omega_0 t} dt$$

Từ đó tìm được biến đổi Fourier của f(t):

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} D_n e^{jn\omega_0 t} \iff F(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} D_n 2\pi \delta(\omega - n\omega_0)$$

Biến đổi Fourier của tín hiệu tuần hoàn

 Ta thấy dạng các hệ số của chuỗi Fourier và Biến đổi Fourier có cùng dạng (tỉ lệ theo 2π).




Ví dụ:

$$f(t) = \sum_{n = -\infty}^{\infty} rect(t - 2n) = \sum_{n = -\infty}^{\infty} \frac{1}{2} sinc\left(\frac{n}{2}\right) e^{jn\pi t}$$


$$\Leftrightarrow F(\omega) = \sum_{n = -\infty}^{\infty} \frac{1}{2} sinc\left(\frac{n}{2}\right) \left[2\pi\delta(\omega - n\pi)\right]$$

Biến đổi Fourier của tín hiệu tuần hoàn



Dãy xung đơn vị

 Định nghĩa hàm p(t) là một dãy xung đơn vị δ cách nhau một khoảng T_s:



$$p(t) = \sum_{n = -\infty}^{\infty} \delta(t - nT_s)^{\text{Fourier Series}} = \frac{1}{T_s} \sum_{n = -\infty}^{\infty} e^{jn\omega_s t}; \ \omega_s = \frac{2\pi}{T_s}$$

$$P(\omega) = \omega_{\rm s} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - n\omega_{\rm s})$$

Định lý lấy mẫu


 Nếu f(t) là tín hiệu cần lấy mẫu thì:


Original Signal
$$f(t)$$

$$-3T_{S} \quad -2T_{S} \quad -T_{S} \quad 0 \quad T_{S} \quad 2T_{S} \quad 3T_{S} \quad t$$

$$\overline{f}(t) = f(t)p(t) = f(t)\sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT_s)$$

$$= \sum_{n=-\infty}^{\infty} f(nT_s)\delta(t - nT_s)$$






Biến đổi Fourier của tín hiệu sau khi đã lấy mẫu:


$$\overline{f}(t) = f(t) \sum_{n = -\infty}^{\infty} \delta(t - nT_s) \Leftrightarrow \overline{F}(\omega) = \frac{1}{2\pi} F(\omega)^* \frac{2\pi}{T_s} \sum_{n = -\infty}^{\infty} \delta(\omega - n\omega_s)$$
$$= \frac{1}{T_s} \sum_{n = -\infty}^{\infty} F(\omega - n\omega_s)$$

- The spectrum of the sampled signal consists of shifted replicas of the original spectrum, scaled by $1/T_s$.
- If the bandwidth of f(t) is BHz, the plot in the next slide shows the case where $\omega_s > 2*(2\pi B)$ (the sampling rate > 2B)


• If we lowpass filter the sampled signal, we can perfectly recover the orginal signal.



 As the sampling frequency decreases, spectral replicas get closer.



 The overlap is called aliasing because the low frequencies of one band appear (alias) as high frequencies of the next band.




No aliasing occoures only if

$$2\pi B < \frac{\omega_s}{2} \Leftrightarrow F_s = \frac{1}{T_s} \ge 2B$$

• The sampling rate 2B is the Nyquist rate for f(t), the lowest rate that allows f(t) to be perfectly recovered. $T_s = 1/2B$ is the Nyquist interval.

Signal Reconstruction: the Interpolation Formula

• The ideal lowpass filter for $2B = 1/T_s$, sampling at the Nyquist rate, is:



• The lowpass filter has the Fourier transform:

$$H(\omega) = T_s.rect\left(\frac{\omega}{4\pi B}\right) \Leftrightarrow h(t) = \sin c(2Bt)$$

Signal Reconstruction: the Interpolation Formula

• The reconstructed signal is:

$$\bar{f}(t) * h(t) = \left[\sum_{n=-\infty}^{\infty} f(nT_s) \delta(t - nT_s) \right] * h(t)$$


$$= \sum_{n=-\infty}^{\infty} f(nT_s) h(t - nT_s) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} f(nT_s) \sin c \left[2B(t - nT_s) \right]$$


$$= \sum_{n=-\infty}^{\infty} f(nT_s) \sin c (2Bt - n)$$

- This is the Whittaker-Kotelnikov-Shannon sampling theorem.
- The interpolated signal is a sum of shifted sinc-s, weighted by the samples f(nT).

Signal Reconstruction: the Interpolation Formula


 The sinc shifted to nT is 1 at nT, and zeros at all other samples!






Sampling with a Zero-Order Hold

 An impulse train is very difficult to generate and transmit, and it is more convenient to generate the sampled signal in a form referred to as a zero-order hold (samples f(t) at a given instant and holds that value until the next instant).



• The output $f_o(t)$ of the zero-order hold can be generated by impulse train sampling followed by an LTI system with rectangular impulse response.

Sampling with a Zero-Order Hold




• The Fourier transform of $h_o(t)$ is the sinc function:

$$H_0(\omega) = e^{\frac{-j\omega T}{2}} \left[\frac{2\sin\left(\frac{\omega T}{2}\right)}{\omega} \right]$$

Sampling with a Zero-Order Hold


 For perfect reconstruction, r(t) = f(t), the cascade combination of h_o(t) and h_r(t) must be the ideal lowpass filter.



$$H_r(\omega) = e^{\frac{j\omega T}{2}} \frac{\omega H(\omega)}{2\sin\left(\frac{\omega T}{2}\right)}; \quad H(\omega): ideal lowpass filter$$

Minimizing Aliasing

- A signal with finite duration has a infinite bandwidth, so once is has been sampled, there is no way to eliminate aliasing.
- Aliasing is minimized by first lowpass filtering the signal, then sampling.



Minimizing Aliasing

- Any practical anti-aliasing filter will not be identically zero outside of its passband. Some aliasing will always occur.
- By bandlimiting with the anti-aliasing filter, we are choosing to distort the signal in a known way.
- Bandlimiting also suppresses noise.

• Bài tập

Bài 2: Tín hiệu m(t) có phổ M(ω) được lấy mẫu với dãy xung p(t) như H.4 để tạo ra y(t) = m(t).p(t). Trình bày đầy đủ các bước xác định Y(ω) theo M(ω), từ đó chứng minh rằng để khôi phục tín hiệu y(t) bằng bộ lọc thông thấp thì $T_s < \pi/\omega_M$, với điều kiện này, hãy vẽ Y(ω).

