EE 2005: Tín hiệu và hệ thống

Lecture 9

Chương 4. Đáp ứng tần số của hệ thống LTI & thiết kế bộ lọc tương tự (cont...)

Signals and Systems

--HK191-

© Tran Quang Viet - FEEE - HCMUT

Chương 4. Đáp ứng TS của HT LTI & TK bộ lọc tương tự

4.3. Thiết kế bộ lọc tương tự (cont...)

Signals and Systems


--HK191--

© Tran Quang Viet - FEEE - HCMUT

4.3. Thiết kế bộ lọc tương tự 4.3.4. Thiết kế bộ lọc thông cao (HPF)


© Tran Quang Viet – FEEE – HCMUT

Signals and Systems



b) Trình tự thiết kế bộ lọc thông cao

☐ Bước 1: Xác định thông số của bộ lọc thông thấp mẫu (Prototype)



- Bước 2: Xác định hàm truyền $\mathcal{H}_p(s)$ của bộ lọc thông thấp mẫu (xem phần thiết kế bộ lọc thông thấp)
- ☐ Bước 3: Xác định hàm truyền H(s) của bộ lọc thông cao

$$H(s) = \mathcal{H}_{p}(s) \Big|_{s=\omega_{p}/s}$$

Signals and Systems

-HK191-

© Tran Quang Viet - FEEE - HCMUT


4.3. Thiết kế bộ lọc tương tự


4.3.5. Thiết kế bộ lọc thông dải (BPF)

Signals and Systems


--HK191--

© Tran Quang Viet - FEFF - HCMUT







4.3. Thiết kế bộ lọc tương tự 4.3.6. Thiết kế bộ lọc chắn dải (BRF)



b) Trình tự thiết kế bộ lọc chắn dải

☐ Bước 1: Xác định thông số của bộ lọc thông thấp mẫu (Prototype)





- **Bước 2**: Xác định hàm truyền $\mathcal{H}_p(s)$ của bộ lọc thông thấp mẫu (xem phần thiết kế bộ lọc thông thấp)
- ☐ Bước 3: Xác định hàm truyền H(s) của bộ lọc chắn dải

$$H(s) = \mathcal{H}_{p}(s)|_{s=\frac{s(\omega_{p2}-\omega_{p1})}{s^{2}+\omega_{p1}\omega_{p2}}}$$

Signals and Systems

--HK191-

© Tran Quang Viet - FEEE - HCMUT

4.3. Thiết kế bộ lọc tương tự


4.3.7. Thiết kế bộ lọc bằng mạch điện Op-amp

Signals and Systems

--HK191--

© Tran Quang Viet - FEEE - HCMUT

4.3.7. Thiết kế bộ lọc bằng mạch điện Op-amp Bước 1: Xác định hàm truyền H(s) của bộ lọc Bước 2: Thực hiện hàm truyền H(s) bằng mạch điện Op-amp (xem lại phần thực hiện hệ thống LTI bằng mạch điện Op-amp)



4.3.8. Thiết kế bộ lọc bằng mạch điện R-L-C

- Bước 1: Xác định hàm truyền chuẩn hóa $\mathcal{H}(s)$ (với LPF) hoặc hàm truyền bộ lọc mẫu $\mathcal{H}_{p}(s)$ (với HPF, BPF và BRF)
- <u>Bước 2</u>: Thực hiện ℋ(s) hoặc ℋ_p(s) dùng mạch L-C dạng "Ladder" (xem lại phần thực hiện hệ thống LTI bằng mạch điện dạng "Ladder")
- <u>Bước 3</u>: Dùng phép biến đổi tần số trực tiếp trên mạch L-C dạng "Ladder"

Signals and Systems

--HK191--

© Tran Quang Viet - FEEE - HCMUT

4.3.8. Thiết kế bộ lọc bằng mạch điện R-L-C

- LPF: $L_i \leftarrow \{L: L_i / \omega_c\}$ $C_i \leftarrow \{C: C_i / \omega_c\}$
- HPF: $L_i \leftarrow \{C: 1/L_i\omega_p\}$ $C_i \leftarrow \{L: 1/C_i\omega_n\}$
- <u>BPF</u>: $L_i \leftarrow \{[L:L_i/(\omega_{p2} \omega_{p1})] \text{nt}[C:(\omega_{p2} \omega_{p1})/L_i\omega_{p1}\omega_{p2})]\}$ $C_i \leftarrow \{[C:C_i/(\omega_{p2} - \omega_{p1})]//[L:(\omega_{p2} - \omega_{p1})/C_i\omega_{p1}\omega_{p2})]\}$
- <u>BRF</u>: $L_i \leftarrow \{ [C:1/L_i(\omega_{p2} \omega_{p1})] / [L:L_i(\omega_{p2} \omega_{p1})/\omega_{p1}\omega_{p2})] \}$ $C_i \leftarrow \{ [L:1/C_i(\omega_{p2} - \omega_{p1})] \text{nt} [C:C_i(\omega_{p2} - \omega_{p1})/\omega_{p1}\omega_{p2})] \}$

Signals and Systems

--HK191--

© Tran Quang Viet – FEEE – HCMUT