



PROTEUS

PROTEUS DICAS PARA CRIAÇÃO DE NOVO PROJETO


→ Na área de trabalho encontra-se o atalho para o PROTEUS 8.




→ Novo projeto...




- → Atribua um nome adequado→ Selecione a pasta destino (pode ser a pasta padrão)
- **→** *Next...*




- → Marque a opção de criar um esquemático. → *Next*...




- → Marque a opção de não criar PCB. → *Next*...




- → No firmware. → Next...




→ Finish.




→ Para adicionar um componente, clique no P...




- → Digite o nome do componente.→ Clique em OK.







- → Clique na tela principal para inserir o componente.
- → Posicione o componente na tela.




- → Selecione uma fonte cc.
- → Clique na tela principal para inserir.




- → Conecte a fonte ao pino de RESET (MCLR) do microcontrolador.
- → Atenção: não é necessário alimentar o microcontrolador no PROTEUS (automaticamente, o mesmo está alimentado com 5 V).




→ Duplo clique na fonte para configurar o seu valor (5 V).




→ Insira um osciloscópio.




- → Conecte os canais do osciloscópio nos pinos a serem monitorados.
- → Atenção: para o programa de teste fornecido, faça a conexão com o pino RB0 (não considere o traço marcado com um X! erro nesta figura.)



- → Duplo clique no microcontrolador para abrir a janela de configuração.
- → Clique no ícone de seleção de pasta para procurar o arquivo ".HEX".



- → Procure na pasta de projeto do MPLAB o arquivo ".HEX".→ Dica: "...dist...production"



- → Aperte no ícone *PLAY* para iniciar a simulação.
- → Uma tela de osciloscópio virtual deverá aparecer automaticamente.
- → Caso a tela do osciloscópio seja fechada acidentalmente, acesse o item "debug" no menu principal...
- → Atenção: canais do osciloscópio sempre no modo cc.
- → Ajuste a base de tempo para um valor adequado.
- → Para atualizar o programa .HEX, basta parar a simulação e inciar novamente ! (não é necessário refazer o procedimento de procura e seleção do arquivo).

