

## PIC - Gravação

## Parte 01

→ Crie, simule no MPLAB SIM, simule no PROTEUS e teste em um microcontrolador um programa em linguagem *ASSEMBLER* para fazer um LED piscar com padrão de alarme (modo econômico de energia). □

→ Configurações dos fusíveis:

Watchdog: desligado;

Programação em baixa tensão: desabilitada;

Brown-our reset: habilitado.

Master clear: interno.

Power-up timer: ligado.

Oscilador: interno, com função de E/S nos pinos RA6 e RA7.

## Parte 02

→ Teste na prática o programa implementado na parte 01, verificando o seguinte:

- Com reset externo (comprove o funcionamento do pino de reset);

- Utilize um cristal para gerar o clock do microcontrolador e

verifique a mudança da freqüência de operação para diferentes cristais.

## Parte 03

→ Seja criativo, e crie/teste um programa com outra funcionalidade. □