Rangefinder多功能超声波测距仪例程

简介

本例程为Rangefinder多功能超声波测距仪例程,主要实现功能为带有温湿度实时监测、按键锁定测距功能的超声波测距仪

对应目录如下:

• RangefinderSample

适用TiKit开发板


1.TiKit-T600-ESP8266A

TiKit-T600-ESP8266A 连接说明 - RangefinderSample

电气连接

- 1. 屏幕显示部分: TiOLED_UG2864
 - o 3.3V<---->VCC
 - o GND<---->GND
 - o SDA<---->SDA
 - o SCL<---->SCL
- 2. 测距部分: TiHCSR04
 - o GND<---->GND
 - o PIN3<---->Trig
 - o PIN4<---->Echo
 - o 3.3v <---->VCC
- 3. 温湿度监测部分
 - o GND<---->地 (-)
 - o PIN5 <---->信号线 (OUT)
 - o 3.3v <----->电源(+)
- 4. 声音提示部分
 - o GND<---->GND
 - o PIN6<---->I/O
 - o 3.3v <---->VCC
- 5. 按钮部分
 - o GND<---->GND
 - o PIN7<---->B1(S1)

示意图



注意事项

- 1. 为了避免图中线条太多对用户阅读造成干扰,因此在上述示意图中,各部分与TiKit只连接了信号线,未将VCC和GND与各部分相连。用户在实际测试时,各部分的VCC(-)和GND(-)都需要依照**电气连接**部分的对照表一一对应连接。
- 2. 使用本例程时,由于各部分均与主板连接,因此需要格外注意模块的焊接点互相碰到,否则容易造成短路, 烧毁器件。建议用户在使用时,将各部分的连接线整理好,将模块尽量隔离。