TiMQ2可燃气体浓度监测例程

简介

本例程为TiMQ2可燃气体浓度监测例程,对应目录如下:

• MQ2

适用TiKit开发板


1.TiKit-T600-ESP8266A

TiKit-T600-ESP8266A与TiMQ2连接说明

电气连接

- DC5V (+) <---->VCC
- DC5V (-) <----->GND
- PIN0 <---->DO
- ADC <---->AO

示意图



注意事项

- 1. TiJOS气体检测处理使用事件方式,性能较高,可用在复杂业务逻辑中,详细使用方法请参考例程源代码。
- 2. 本例程为TiMQ2可燃气体监测的例程,根据TiMQ2输出的电压值的变化判断可燃气体的浓度。

- 3. TiMQ2需要使用DC5V的电源,电源和地线(板上表示为"+"和"-")请勿接反,否则有损坏器件及硬件平台的可能。
- 4. TiMQ2在使用时可能有发热的现象,属于正常情况。