
Introdução à Arquitetura de Computadores


- Conjunto de Instruções -

Arquitetura de Computadores 2023/2024

Os 5 componentes clássicos de um computador




Os 5 componentes fundamentais




O CPU

- Processador (CPU): a parte activa do computador que faz o trabalho (manipulação de dados e tomada de decisões)
- Datapath: parte do processador que contém o hardware necessário ao desempenho de operações (the brawn / o músculo)
- Control: parte do processador (também em hardware) que diz ao datapath o que é preciso ser feito (the brain / o cérebro)


Arquitectura Interna de uma CPU



Arquitectura Interna de uma CPU




Recordando...




```
temp = v[k];
v[k] = v[k+1];
v[k+1] = temp;
```

lw \$t0, 0(\$2) lw \$t1, 4(\$2) sw \$t1, 0(\$2) sw \$t0, 4(\$2)

0000 1001 1100 0110 1010 1111 0101 1000 1010 1111 0101 1000 0000 1011 1100 0110 1100 0110 1100 0110 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1111





Linguagem Assembly

- Tarefa principal da CPU: Executar muitas instruções.
- As instruções definem as ações/operações básicas que a CPU é capaz de levar a cabo.
- Diferentes CPUs implementam diferentes conjuntos de instruções. O conjunto de instruções implementado por uma determinada CPU designa-se por *Instruction Set Architecture* (*ISA*).
 - -Exemplos: Intel 80x86 (Intel Core i7, Pentium 4), IBM/Motorola PowerPC (Macintosh), MIPS, Intel IA64,

Instruction Set Architectures

- Inicialmente a filosofia de desenvolvimento consistia em adicionar mais instruções aos novos processadores para realizar tarefas cada vez mais complexas
 - —A arquitetura VAX tinha instruções para a multiplicação de polinómios!
 - Estes eram os processadores CISC (Complex Instruction Set Computer)
- A partir da década de 80 a filosofia RISC Reduced Instruction Set Computer - começou a impor-se
 - -Manter um "instruction set" pequeno e simples facilita o desenho de hardware mais rápido (smaller is faster).
 - As operações complicadas são feitas pelo software através da composição de várias instruções simples.

Arquitetura do MIPS

- MIPS companhia de semicondutores que construiu uma das primeiras arquiteturas comerciais RISC.
- Nesta disciplina iremos estudar a arquitetura do MIPS em detalhe.
- Porquê o MIPS e não o Intel 80x86?
 - MIPS é simples e elegante. O design da Intel é mais complexo e tortuoso devido à necessidade de manter compatibilidade com versões anteriores (*legacy issues*).
 - MIPS é mais usado que Intel em aplicações embebidas e há mais computadores embebidos que PCs.







Most HP LaserJet workgroup printers are driven by MIPS-based™ 64-bit processors.

Instruções: Introdução

- Linguagem da máquina
- Mais primitivas do que as das linguagens de alto nível, por exemplo, não existem instruções mais complexas como instruções de control de fluxo como os ciclos «while» ou «for»
- Conjunto de instruções bastante reduzido
 - Por exemplo a arquitectura MIPS (RISC versus CISC)
- Iremos trabalhar precisamente com o MIPS
 - inspirada na maior parte das arquitecturas desenvolvidas na década de 80
 - Utilizada pela NEC, Nintendo, Silicon Graphics, Sony
 - O nome n\u00e3o quer dizer millions of instructions per second!
 - Mas sim: microcomputer without interlocked pipeline stages!
- <u>Objectivos de Design</u>: maximizar o desempenho minimizando os custos e reduzindo o tempo de projecto

Instruções MIPS

Memoria interna do memoria erriprocersado

- Todas as instruções do MIPS têm 3 operandos
- A ordem dos operandos é fixa (i.e., destino primeiro)
- Exemplo:

Linguagem de Alto Nível:
$$A = B + C$$
Código MIPS equivalente: add \$s0, \$s1, \$s2

O trabalho do compilador é associar variáveis a registos

Instruções MIPS

- Os operandos devem estar nos registos apenas 32 registos disponíveis (o que requer 5 bits de endereço para seleccionar cada registo). Razões para tão poucos registos:
- Princípio de Design: mais pequeno é mais rápido. Porque?
 - Os sinais elétricos têm que viajar mais em chips maiores, o que incrementa o ciclo de relógio necessário.
 - Mais pequeno é mais barato!


Organização da Memória

- Vista como uma grande tabela unidimensional com o acesso a ser referenciado por um endereço ou índice
- Um endereço de memória é basicamente um índice na tabela de memória
- O endereçamento é tipicamente ao nível de um *byte*, o que significa que o índice aponta para um *byte* de memória e que a unidade de memória acedida por um carregamento/armazenamento é um *byte*

0	8 bits of data
1	8 bits of data
2	8 bits of data
3	8 bits of data
4	8 bits of data
5	8 bits of data
6	8 bits of data

Organização da Memória

- Os Bytes são a unidades mínima de carga/armazenamento, mas a maioria dos processadores hoje em dia usa representações de dados utilizando palavras maiores
- No MIPS, uma palavra tem 32 bits ou 4 bytes.



- 2³² bytes com endereços entre 0 e 2³²-1
- 2³⁰ palavras com endereços entre 0, 4, 8, ... 2³²-4
 - i.e., as palavras estão alinhadas
 - quais são os 2 bits menos significativos de um endereço de palavra?

Introdução ao MIPS

- Variáveis em Assembly e Operações Aritméticas -

Arquitetura de Computadores 2023/2024

"Variáveis" em *Assembly*: Registos (1/3)

- Ao contrário de Linguagens de Alto Nível, como o C e o Python, o assembly não pode usar variáveis
 - -Porque não? "Keep the hardware simple"
- Os operandos em assembly são os registos
 - Pequeno número de locais de armazenamento construídos diretamente em hardware
 - -As operações só podem ser realizadas sobre registos!
- Benefício: Como os registos são construídos diretamente em hardware, são muito rápidos (uma mudança num registo é feita em menos de um nano-segundo)

"Variáveis" em Assembly: Registos (2/3)

- Desvantagem: Como os registos são construídos em hardware, existe um número pré-determinado que não pode ser aumentado.
 - Solução: O código do MIPS tem de ser concebido com cuidado de modo a usar eficientemente os recursos disponíveis.
- O MIPS tem 32 registos ... e o x86 ainda tem menos!
 - –Porquê 32? Smaller is faster
- Os registos no MIPS têm todos 32 bits
 - Os grupos de 32 bits designam-se por word na arquitetura do MIPS
 - —Atenção que a dimensão de uma word varia entre diferentes arquiteturas!



"Variáveis" em Assembly: Registos (3/3)

- Os registos estão numerados de 0 a 31
- Os registos tanto podem ser referenciados por um número como por um nome:
 - -Referência por número:

```
$0, $1, $2, ... $30, $31
```

- -Referência por nome :
 - Semelhante às variáveis em C

Variáveis temporárias

```
$8 - $15 → $t0 - $t7
```

- Mais à frente falaremos dos nomes dos 16 registos que faltam.
- Utilize preferencialmente nomes para tornar o seu código mais legível

Registos MIPS

Name	Register number	Usage
\$zero	0	the constant value 0
\$at	1	reserved for assembler
\$v0-\$v1	2-3	values for results and expression evaluation
\$a0-\$a3	4-7	arguments
\$t0-\$t7	8-15	temporary registers
\$s0-\$s7	16-23	saved registers
\$t8-\$t9	24-25	more temporary registers
\$k0-\$k1	26-27	reserved for Operating System kernel
\$gp	28	global pointer
\$sp	29	stack pointer
\$fp	30	frame pointer
\$ra	31	return address

QUIZ

Para Pensar:

- Quais serão os programas compilados que ocuparão mais espaço em memória? Os programas para uma arquitetura CISC ou RISC?
- Em que medida o aumento no tamanho das memórias disponíveis terá ajudado à mudança de CISC para RISC?

C, Java variáveis vs. registos

 Nas linguagens de alto nível como o C, as variáveis têm de ser previamente declaradas como pertencendo a um determinado tipo

```
-Exemplo:
int fahr, celsius;
char a, b, c, d, e;
```

- Uma variável só pode representar um valor do tipo declarado (e.g. não podemos misturar e comparar variáveis do tipo intechar).
- Em assembly os registos não têm um tipo pré-definido. As operações sobre os registos é que vão definir implicitamente o tipo dos dados.

Comentários em Assembly

- Utilizar comentários também ajuda a tornar o código mais legível!
- Em MIPS para comentar uma linha utilize o símbolo cardinal (#)

```
# comentário em assembly
```

- Nota: Diferente do C
 - Os comentários em C têm a forma

```
/* comentário em c */
```

e podem conter múltiplas linhas

Instruções em Assembly

- Em assembly, cada linha de código (designada por Instrução), executa uma, e uma só, ação de uma lista de comandos simples pré-estabelecidos
- Ao contrário do que acontece no C, cada linha contém no máximo uma instrução para o processador.
- As instruções em assembly são equivalentes às operações (=, +, -, *, /) em C ou Java.

Adição e Subtracção no MIPS (1/4)

- Sintaxe:
 - 1 2, 3, 4

Onde:

- 1) nome da operação
- 2) operando que recebe o resultado ("destination")
- 3) 1º operando ("source1")
- 4) 2º operando ("source2")
- A sintaxe é rígida:
 - -1 operador + 3 operandos
 - -Porquê? Regularidade para manter o hardware simples



Adição e Subtracção no MIPS (2/4)

- Adição em assembly
 Exemplo: add \$s0,\$s1,\$s2 (MIPS)
 - Equivalente a: a = b + c (C)
 - onde os registos do MIPS \$s0,\$s1,\$s2 estão associados com as variáveis do Ca, b, c
- Subtração em assembly
 - -Exemplo: sub \$s3,\$s4,\$s5 (MIPS)

Equivalente a: d = e - f(C)

onde os registos do MIPS \$s3, \$s4, \$s5 estão associados com as variáveis do C d, e, f

Adição e Subtracção no MIPS (3/4)

Qual é o equivalente à seguinte instrução em C?

$$a = b + c + d - e;$$

a \rightarrow \$s0 b \rightarrow \$s1 c \rightarrow \$s2 d \rightarrow \$s3 e \rightarrow \$s4

Dividir em múltiplas instruções

```
add $t0, $s1, $s2 # temp = b + c
add $t0, $t0, $s3 # temp = temp + d
sub $s0, $t0, $s4 # a = temp - e
```

- Nota: Uma única linha em C pode dar origem a várias linhas em assembly do MIPS.
- Nota: Tudo aquilo que estiver depois do cardinal é ignorado (comentários)

Adição e Subtracção no MIPS (4/4)

• Qual é o equivalente da seguinte instrução?

$$f = (g + h) - (i + j);$$

Temos que utilizar registos temporários

```
add $t0,$s1,$s2 # temp = g + h
add $t1,$s3,$s4 # temp = i + j
sub $s0,$t0,$t1 # f = (g+h) - (i+j)
```

Valores Imediatos (1/2)

- As constantes numéricas designam-se por "imediatos".
- Os "imediatos" aparecem frequentemente no código. Sempre que aparecem valores constantes temos que usar instruções específicas (Porquê?)
- Adição com imediatos:

```
addi $s0,$s1,10 (MIPS)
f = g + 10 (C)
```

Onde os registos \$s0, \$s1 estão associados às variáveis do C f, g

• Sintaxe semelhante à instrução add, excepto no facto de o último argumento ser uma constante em vez de um registo

Valores Imediatos (2/2)

- Não existe uma instrução no MIPS para subtração com imediatos: Porquê?
- O conjunto de instruções elementares deve ter a menor dimensão possível de forma a simplificar o hardware.
 - Se uma operação pode ser decomposta em instruções mais simples,
 então não faz sentido inclui-la no "instruction set"
 - addi ..., -X é o mesmo que subi ..., X portanto não há subi

| addi \$s0,\$s1,-10 (MIPS) | Scodificados numa palorea |
$$f = g - 10$$
 (C) | Scodificados numa palorea | $d = 32$ bits

onde os registos \$s0,\$s1 estão associados com as variáveis do Cf, g

Registo Zero

- O número zero (0) é um "imediato" que aparece muito frequentemente no código.
- Definimos um registo zero (\$0 ou \$zero) para termos o valor 0 sempre à mão; e.g.

npre à mão; e.g.

add \$s0,\$s1,\$zero (MIPS)
$$\Rightarrow$$
 more \$1.51

 $f = g(C)$

onde os registos do MIPS \$\$0, \$\$1 estão associados com as variáveis do C f, g

• O registo \$zero está definido no hardware, e a instrução add \$zero, \$zero, \$s0 não faz nada

Concluindo ...

- Na linguagem assembly do MIPS:
 - Os registos substituem as variáveis em C
 - -Existe uma instrução elementar por linha

-"Simpler is Better") foradigma du microfrocurados
-"Smaller is Faster"

Novas instruções que aprendemos:

add, addi, sub

Novos registos:

Variáveis género C: \$s0 - \$s7

Variáveis temporárias: \$t0 - \$t9

Zero: \$zero

Introdução ao MIPS - Load & Store -

Arquitetura de Computadores 2023/2024







A Memória

- Até aqui mapeámos as variáveis do C em registos do processador; <u>o que fazer</u> com estruturas de dados de maiores dimensões como as tabelas/arrays?
- As estruturas de dados são guardadas em <u>memória</u>, que é <u>1 dos 5 componentes</u> fundamentais do computador
- As instruções aritméticas do MIPS só operam sobre registos, e <u>nunca</u> sobre a memória.
- As <u>instruções de transferência de dados</u> permitem transferir dados entre os registos e a memória:
 - Da memória para um registo
 - De um registo para a memória


Anatomia: os 5 componentes de um Computador





Anatomia: os 5 componentes de um Computador

- Os registos estão no "datapath" do processador.
- Se os operandos estiverem em memória, então:
 - 1. Os dados são transferidos para os registos
 - 2. A ação é realizada
 - 3. O resultado é colocado de volta na memória



Estas são as instruções para "data transfer" ...

Data Transfer: Memória para Reg. (1/4)

- Para transferir uma "word" de dados precisamos de especificar duas coisas:
 - –Registo: especifica-se usando o # de referência (\$0 \$31) ou o nome simbólico (\$s0,..., \$t0, ...)
 - -Endereço de memória: mais difícil
 - Pense na memória como sendo uma grande tabela unidimensional. Cada elemento dessa tabela é referenciado por um ponteiro que corresponde ao endereço de uma célula do array (char=1 byte).
 - Muitas vezes iremos querer incrementar esse ponteiro/endereço
- Lembre-se:
 - –"Load FROM memory"

Data Transfer: Memória para Reg. (2/4)

Ai. word 30 Data Transfer: Memória para Reg. (2/4)

Para especificar um endereço de memória de onde quer copiar precisa de duas coisas:

- TEXT – Um registo contendo um ponteiro para memória 1 2000 de

>TUm deslocamento (offset) numérico (sempre bytes pois em assembly não existem tipos)

• O endereço de memória pretendido é a soma destes dois elementos.

elementos.

• Exemplo: 8 (\$\forall 5\forall 1), 0 (\forall 500)

- Especifica o endereço de memória apontado pelo valor no registo \$t0, mais 8 bytes

Data Transfer: Memória para Reg. (3/4)

Sintaxe da instrução Load :

```
1 2, 3 (4)Em que1) nome da operação
```

- 2) registo que recebe o valor
- 3) deslocamento em bytes (offset)
- 4) registo contendo o endereço base (ponteiro) para a memória

- Nome da Operação:
 - -1w (que significa Load Word, ou seja transferir 32 bits (1 word) de cada vez)

Data Transfer: Memória para Reg. (4/4)



• Exemplo: lw \$t0,12(\$s0)

Esta instrução agarra no valor que está no registo \$s0 (ponteiro base), adiciona-lhe um deslocamento de 12 bytes para obter o endereço de memória, e transfere para \$t0 o conteúdo das 4 células de memória apontadas por esse endereço.

Notas:

- \$s0 é chamado o registo base
- 12 é chamado o offset
- O offset é geralmente usado para aceder aos elementos de um array ou estrutura: o registo base aponta para o início desse array ou estrutura (nota: o offset é sempre uma constante).



Data Transfer: Registo para Memória

- Queremos agora transferir do registo para a memória
 - -A instrução store tem uma sintaxe semelhante ao load
- MIPS Instruction Name:

sw (significa Store Word, ou seja, transferir 32 bits (1 word) de cada vez)



• Exemplo: sw \$t0,12(\$s0)

Esta instrução agarra no ponteiro em \$s0, adiciona-lhe 10 bytes, e depois guarda o valor do registo \$t0 no endereço de memória assim calculado

Lembre-se: "Store INTO memory"

Endereçamento: Byte vs. word

- Todas as words em memória têm um endereço.
- Os primeiros computadores referenciavam as words da mesma forma que o C numera elementos num array:
 - Memory[0], Memory[1], Memory[2], ...

 "endereço" de uma word
- No entanto os computadores precisam de referenciar simultaneamente bytes e words (4 bytes/word)
- Hoje em dia todas as arquitecturas endereçam a memória em bytes (i.e., "Byte Addressed"). Assim para aceder a words de 32-bits os endereços têm de dar saltos de 4 bytes
 - Memory[0], Memory $[\underline{4}]$, Memory $[\underline{8}]$, ...

Compilação de Acessos à Memória

- Qual o offset que devemos usar com lw para aceder a A[5],
 sendo A uma tabela de int em C?
 - ❖ Para selecionar A [5] temos que 4x5=20: byte vs. word
- Desafio: Compile a instrução à mão usando registos:
 - ❖ g = h + A[5] com g: \$s1, h: \$s2, endereço base de A: \$s3
 - Transfira da memória para o registo:

```
lw $t0,20($s3) # $t0 gets A[5]
```

- Adicione 20 a \$s3 para selecionar A [5] e coloque em \$t0
- ❖ Adicione o resultado a h e coloque em g


add
$$$s1,$s2,$t0 # $s1 = h+A[5]$$

Notas sobre a memória

- Erro Frequente: Esquecermo-nos que os endereços de words sucessivas numa máquina com "Byte Addressing" diferem em mais do que 1.
 - Muitos programadores de assembly cometem erros por assumirem que o endereço da próxima word pode ser obtido incrementando o registo em 1 unidade em vez de adicionarem o número de bytes da word (diferente do C).
 - Ao contrário do que acontece no C, em assembly não existe a noção de tipo, e é impossível o computador saber o tamanho de uma word fazendo o ajuste implícito do incremento dos ponteiros.
 - Lembre-se também que no $1w \in sw$, a soma do endereço de base com o offset deve ser sempre um múltiplo de 4 (word aligned memory)

Alinhamento de Memória

• No MIPS as words e objetos são guardados em memória em bytes cujo endereço é sempre múltiplo de 4.



- Alinhamento de Memória: os objetos começam sempre em endereços que são múltiplos do seu tamanho
 - Pode gerar um ("Bus Error"!) >> pro(expand) gera ema excessão

Registos vs Memória

- O que acontece se houver mais variáveis do que registos?
 - O compilador tenta manter as variáveis mais utilizadas nos registos
 - As variáveis menos usadas são armazenadas em memória: spilling
 - Consulte o comando register do C
- Porque não manter todas as variáveis em memória?
 - Smaller is faster: os registos são mais rápidos do que a memória
 - Os registos são mais versáteis:
 - Cada instrução aritmética do MIPS pode ler 2 registos, fazer uma operação sobre os dados e escrever o resultado num registo
 - Uma instrução de transferência de dados só pode ler ou escrever 1 operando.

Leitura e escrita de bytes (1/2)

- Para além da transferência de "words" (4 bytes usando lw e sw), o MIPS permite também a transferência de bytes:
 - load byte: 1b
 - store byte: sb
- O formato das instruções é semelhante ao 1w, sw E.g., 1b \$s0, 3(\$s1) Which with o byte de memória com endereço = "3" + "conteudo do registo s1" é copiado para o byte menos significativo do registo s0.

Leitura e escrita de bytes (2/2)

O que é que acontece com os outros 24 bits do registo de 32 bits?

 lb: extensão de sinal para preencher os 24 bits mais significativos (relembrar que a representação em complementos de 2 assume um número fixo de bits)

...é copiado (extensão de sinal)


byte lido

Este bit

 No caso de leitura de "chars" nós não queremos que haja extensão de sinal!

Neste caso devemos usar a seguinte instrução

load byte unsigned: 1bu wy / Allings -



Leitura e escrita de half-words (16 bits)

```
lh $s0, 10($s1)
```

Carrega dois bytes do endereço dado por (\$s1+10) para o registo \$s0. O endereço tem que ser múltiplo de 2 para evitar problemas de alinhamento.

O sinal é estendido como no caso do lb!

XXXX XXXX XXXX XXXX XZZZ ZZZZ ZZZZ

Half-word lida

Existe também uma versão sem sinal:

lhu \$s0, 10(\$s1)

Neste caso não há lugar a extensão do sinal.

Inicialização de Endereços

 Para inicializar o conteúdo dos registos com o valor de um endereço, utilizamos a instrução la \$rd,address:

```
.data
year: .word 2021
.text
```

```
la $t1, year
lw $t2,0($t1)
```

E concluindo ...

- A memória é endereçada em bytes, mas as instruções lw e sw acedem a uma word (4 bytes) de cada vez.
- Um ponteiro (usado em lw e sw) é só um endereço de memórias. Podemos adicionar ou subtrair valores ao endereço base (usando o *offset*).
- Novas instruções que vimos:

lw, sw