SOLO POCKET / 0.1.5

Solo Pocket 从零安装指南

用 iPhone 从 AiM Solo 2 读取 session、批量下载，并保存到系统「文件」App。

当前版本与适用范围

当前版本为 0.1.5，已取消设备名称绑定。 连接你的 Solo Wi-Fi 即可读取，不需要改设备名或登记序列号。自动化测试、安装包检查和实机验证范围见版本说明。

- 原生 iPhone App，最低 iOS 17；界面目前为中文。
- 适用于使用兼容 Wi-Fi 下载协议的 Solo。通过手机系统选择设备的 Wi-Fi，程序访问其默认接入点地址 10.0.0.1。任意设备名均可，包括中文名称。
- 实机基线为 Solo 2、固件 02.44.26。Solo 2 DL 等其它型号/固件可尝试同一连接流程，但尚未逐一实测；仅有 USB 连接的设备不在此 Wi-Fi 流程范围内。
- 个人自用可通过 AltStore Classic + Remote AltServer + LocalDevVPN 安装，不需要付费 Apple Developer 会员。
- Google Drive 是可选上传功能。当前安装包没有配置 Google OAuth，本地下载和文件管理可直接使用。
- 本项目是非官方个人工具，与 AiM 没有关联。

可以做什么

- 列表显示日期、时间、圈数、最快圈、时长和文件大小。
- 默认隐藏没有最快圈的记录；可关闭筛选查看全部，设备原数据不删除。
- 多选 session，整批填写一次批次名称、车手、车型和备注。
- 先下载到手机，支持选择本地父文件夹；每批保存在一个独立子目录。
- 文件夹使用「记录日期 + 车手 + 车型」，数据文件使用「车手 + 记录日期 + 时间」，保留原扩展名和文件内容。同名时增加序号。
- 下载中断后保留已完成文件，可继续剩余记录；保持 App 在前台下载。

当前不支持 HRZ 下载，也没有内置完整遥测分析。设备提供的圈数和最快圈不代表已经验证每圈路线完整。

1. 准备

准备 Mac、iPhone、可传数据的 USB 线，以及自己的 Apple 账号。首次配置让电脑和手机连接普通联网 Wi-Fi。

下载 SoloPocket-0.1.5.ipa。如果 AltStore 和 Remote AltServer 已经配置好，直接跳到第 4 步。Release 中同时提供 SHA256SUMS；请选择 .ipa 安装包，不要下载源码 ZIP 当安装包。

2. 用 Mac 安装 AltStore Classic

1. 从 AltStore 官方 macOS 安装页下载 AltServer，放入 Mac 的「应用程序」并打开。入口位于顶部菜单栏。
2. 用 USB 连接并解锁 iPhone；出现「信任此电脑」时点「信任」。
3. 在 Finder 中选择 iPhone，在「通用」里勾选「接入 Wi-Fi 时显示此 iPhone」，点「应用」。
4. 点击 AltServer 菜单栏图标，选择 Install AltStore → 你的 iPhone，按提示输入自己的 Apple 账号并完成验证。
5. 手机进入 设置 → 通用 → VPN 与设备管理，找到自己的开发者账号，点「信任」并完成确认。
6. 进入 设置 → 隐私与安全性 → 开发者模式，启用并按系统提示重启、确认，再打开 AltStore。

3. 配置 Remote AltServer 和 LocalDevVPN

使用支持 Remote AltServer 的 AltStore Classic 2.3 或更新版本，并更新电脑上的 AltServer。

1. 保持 iPhone 连接 Mac，AltServer 运行。
2. 手机打开 AltStore → Settings → Remote AltServer → Set up Remote AltServer…。
3. 按向导完成电脑配对，通过向导入口安装 LocalDevVPN。
4. 打开 LocalDevVPN，允许添加 VPN 配置并连接。
5. 回到 AltStore 完成设置；需要选择服务时，在 Choose Server 里选可用服务器。
6. 手机连接普通联网 Wi-Fi，保持 LocalDevVPN 开启，尝试 My Apps → Refresh All。

配置成功后，正常安装和刷新不需要自己的 Mac 在线。远程服务不可用时可稍后重试或换服务；配置完成却仍连接不上时，可按官方建议重启手机。官方 Remote AltServer 指南

4. 安装或更新 Solo Pocket

1. 把下载的 SoloPocket-0.1.5.ipa 保存到 iPhone「文件」。可在手机上直接下载，或由 Mac 通过 AirDrop 传送。保留 .ipa 后缀，不解压。
2. 保持普通联网 Wi-Fi 和 LocalDevVPN 连接。
3. 打开 AltStore → My Apps → 左上角 +，选择 IPA。
4. 按提示使用安装 AltStore 时的同一个 Apple 账号，等待签名和安装完成，再打开 Solo Pocket。

以后更新也通过加号导入新版 IPA，沿用原账号覆盖安装。不要先删除 Solo Pocket，以免删除尚未备份的 App 本地文件。

5. 设置保存位置

在 Solo Pocket → 设置 → 本地下载目录 → 选择本地父文件夹中，选择「我的 iPhone」下的可写文件夹作为根目录。

默认位置为 文件 → 我的 iPhone → Solo Pocket → Solo Sessions。修改根目录只影响新批次，旧批次保留原位置。

```
Solo Sessions/
  2026-10-11_Tom_KTM_390_Duke/
    Tom_2026-10-11_16-55-28.xrz
    Tom_2026-10-11_16-40-00.xrz
    batch.json
    sessions.csv
```

以上是命名示例。日期和时间来自 session 记录，非下载时间；跨日批次使用起止日期。同名时添加 _2、_3 等序号。批次名称和备注保存在元数据中。

6. 连接 Solo 并下载

1. 关闭 LocalDevVPN。如果 Mac 上 AimMac 正在连接 Solo，先退出 AimMac。
2. 打开 Solo，在手机 设置 → Wi-Fi 中连接设备显示的 AiM Wi-Fi。这个网络没有互联网是正常的。
3. 回到 Solo Pocket → Solo → 读取 session 列表。出现「允许访问本地网络」时点「允许」。程序会自动检查连接，无需先点诊断按钮。
4. 多选 session →「下载所选」，整批填写批次名称、车手、车型及可选备注，核对文件夹和文件名预览后下载。
5. 下载期间保持 App 在前台；进入后台会暂停，可回到 App 继续。
6. 完成后在「本地批次」或系统「文件」中查看。

Google Drive 无需配置即可完成以上步骤。当前包显示 Google Drive 尚未配置是正常的；如需启用，需要配置自己的 Google OAuth 并重新构建，见开发说明。

7. 保持 App 可用

免费签名有效期为 7 天。到期前连接普通联网 Wi-Fi，打开 LocalDevVPN，然后点 AltStore → My Apps → Refresh All，确认 AltStore 和 Solo Pocket 的剩余天数均已更新。后台刷新会尝试自动完成，但去赛道前建议手动确认一次。AltStore 有效期说明

操作	手机网络	LocalDevVPN
远程安装、更新、刷新签名	普通联网 Wi-Fi	开启
从 Solo 读取、下载	Solo Wi-Fi	关闭
查看已下载文件	不要求联网	不需要

如果 AltStore 自身过期而打不开，用 Mac 上的 AltServer 和原 Apple 账号重新安装 AltStore，再恢复刷新。保留 Solo Pocket 和本地数据。

常见问题

- app in invalid format：重新下载本页 Release 中的 IPA，确认没有选择源码 ZIP 或解压后的文件夹。
- -80045：错误码本身不足以判断原因。保留完整报错，可先用 Mac 本地 AltServer 路径重试；不要把删除 App 当作第一步。
- 读取列表超时：确认 Solo Wi-Fi、VPN 已关闭、AimMac 未占用连接，并检查 设置 → 隐私与安全性 → 本地网络 → Solo Pocket。Cellular Data 不是本地网络权限。仍失败时，请在 App 中导出最近连接日志。
- 其它 Solo 设备无法连接：0.1.5 不再检查设备名字。请使用设备的 Wi-Fi 接入点模式；如果仍提示握手或数据格式不兼容，导出日志以确认该型号/固件的协议差异。

源码与发布说明

构建、测试和可选 Google Drive 配置见开发说明。公开仓库使用虚构演示 CSV，不包含个人下载记录或连接日志。0.1.5 是从本仓库重新构建的版本，保留协议握手、文件长度与校验和检查；测试结果和验证范围见版本说明。