
## Arduino mit BASCOM flashen


BASCOM-AVR Demo herunterladen

https://www.mcselec.com/index.php?option=com\_docman&task=cat\_view&gid=99&Itemid=54 und installieren.

Arduino Board via USB mit PC verbinden und im Gerätemanager Com-Port identifizieren.



Bascom starten, "Options", "Programmer" auswählen.



"Arduino" und entsprechenden Com-Port auswählen.


Danach kommt es evtl zu Fehlermeldungen. Dann Bascom schliessen und neu starten.

Bascom einmalig vorbereiten:

Mit "file" - "new" ein neues Projekt erstellen.


Eintrag erstellen:

\$regfile = "m328pdef.dat"




Projekt sichern mit "file" – "save as"

Verbindung testen: "program" – "send to chip" Ein neues Fenster öffnet sich




Dann "chip" – "identify".

Jetzt muss der Chip-Typ angezeigt werden.




Binary auf AVR flashen: "program" – "send to chip" Ein neues Fenster öffnet sich



Dann "buffer" – "load from file" Binary auswählen

Auf den Button "erase and program chip" klicken



Das wars schon!