

CallvoipTelefonie.nl

Koldingweg 19-1 9723 HL Groningen

Postbus 5236 9700 GE Groningen

T (050) 820 00 00

F (050) 820 00 08

E callvoip@callvoip.nl

w www.callvoiptelefonie.nl

Simmpl provisioning-handleiding voor Gigaset Pro (N510 / N720 IP Pro, en Maxwell Basic, 3 en 10)

Het in gebruik nemen van een Gigaset Pro toestel is Simmpl!

Daarvoor biedt de Simmpl telefooncentrale u provisioning: de automatische configuratie van uw toestel. Zet provisioning aan voor het toestel, vul het mac-adres in en sluit het apparaat aan.

Hieronder vindt u ons stappenplan; op de volgende pagina's vindt u gedetailleerde informatie en illustraties.

1. Zoek het MAC-adres en MAC-id op

Dit is op de doos te vinden. Mocht u de doos niet meer hebben kunt u deze informatie op de status pagina van het apparaat terug vinden

2. Log in op de Simmpl centrale om een gebruiker en toestel aan te maken

Zorg dat u op de Simmpl centrale een gebruiker en een toestel heeft aangemaakt en gekoppeld. (voor meer informatie, zie de handleidingen in onze bibliotheek). Ga naar de toestel-instellingen, kies in stap 1 [Provisioning] en plak het MAC-adres en het MAC-ID.

3. Sluit uw toestel aan of herstart het apparaat

U kunt nu uw apparaat aansluiten of opnieuw opstarten. Vervolgens wordt het apparaat automatisch geconfigureerd. U hoeft nu enkel de handsets aan te melden en aan de juiste lijn te koppelen.

4. Controleer of provisioning is geslaagd!


Controleer of provisioning geslaagd is

- door te testen of het toestel kan uitbellen
- door te testen of de gegevens goed op het account staan
- door op de Simmpl centrale te kijken of het toestel is aangemeld (groen bolletje)


Gefeliciteerd, provisioning is geslaagd!

1. Zoek het MAC-adres en MAC-id op

Het MAC-adres en MAC-id is te vinden op stikker op de doos van het toestel. Het MAC-adres zijn de twaalf tekens voor de streep. Het ID zijn de 4 tekens na de streep. Deze informatie is tevens op de [Status] pagina van de Gigaset te vinden.




Maxwell 3 en Maxwell Basic



2. Log in op de Simmpl centrale om een gebruiker en toestel aan te maken.

Open nu een internetvenster (bv. nieuw tabblad in uw browser) en ga in dat tabblad naar de Simmpl telefooncentrale. U kunt dan gemakkelijk het toestel aanmaken en de provisioning link op de telefooncentrale opvragen, en deze daarna op de juiste plaats in uw toestel plaatsen zonder dat u opnieuw hoeft in te loggen.

Ga naar http://panel.callvoip.nl en log in op uw Simmpl telefooncentrale. Kies links in het menu optie [Toestellen].




Als het toestel dat u wilt gaan gebruiken nog niet is aangemaakt, voeg dan een toestel toe door op button [Toevoegen] te klikken en doorloop de wizard. Wilt u een bestaand toestel bewerken druk dan op het tandwieltje achter het toestel.

Stap 1 selecteer het juiste merk en type toestel. U kunt het type toestel vinden op de doos en in het menu van uw toestel:




Stap 2:Geef het toestel een naam en evt IP beperkingen:



Laat veld IP Adres leeg als u het toestel overal wilt laten werken. Wilt u een IP beperking maken (bv toestel alleen te gebruiken op kantoor) vul dan het IP lokale IP-adres van het toestel zelf in op het kantooradres.

Stap 3In stap 3 vult u de lijnnamen in. Tevens kunt u de lijnen aan een gebruiker koppelen.




Stap 4:


Druk op Afronden.

Sluit uw toestel nu aan op het netwerk. Of als u het toestel al heeft aangesloten kunt u nu het toestel opnieuw opstarten. De provisioning vindt vervolgens automatisch plaats

Let op: huidige accounts in uw toestel worden overschreven.



Na het herstarten kunt u controleren of de accounts in het toestel zijn gezet. Deze informatie vindt u terug onder [telefonie] > [lijnen]



Deze informatie wordt u aangeboden door:

CallvoipTelefonie.nl

CallvoipTelefonie Koldingweg 19-1 9723 HL GRONINGEN

T: 050 - 820 00 00 F: 050 - 820 00 08

@: callvoip@callvoip.nlW: www.callvoiptelefonie.nl

