IP USADA:	192.168.1.0/24						
ESTABLECIMIENTOS	NUMERO DE HOSTS	DIRECCION DE RED	PRIMERA IP UTIL	ULTIMA IP UTIL	BROADCAST	MASCARA ADAPTADA	MASI
Tambo A	12	192.168.1.0	192.168.1.1	192.168.1.14	192.168.1.15	255.255.255.240	28
Tambo B	12	192.168.1.16	192.168.1.17	192.168.1.30	192.168.1.31	255.255.255.240	28
Tambo C	12	192.168.1.32	192.168.1.33	192.168.1.46	192.168.1.47	255.255.255.240	28
Central de la cooperativa	4	192.168.1.48	192.168.1.49	192.168.1.54	192.168.1.55	255.255.255.248	29
	DESDE:	HASTA:					
RANGO DE IP LIBRES	192.168.1.56	192.168.1.254					
			TAMBO	A			
Terminales:	Ubicacion	Direccion de ip	Puerto del switch	Cable	Norma 568a / 568b	Longitud (dispositivo-switch)	Etiqueta
Router	Sala de servidores	192.168.1.1	1	UTP Cat 6A	Directo	2 metros	ASS1P1
Equipo 1	Area de recria	192.168.1.2	2	UTP Cat 6A	Directo	53 metros	AAR2P2
Equipo 2	Sanidad	192.168.1.3	3	UTP Cat 6A	Directo	40 metros	ASA2P3
Equipo 3	Alimentos	192.168.1.4	4	UTP Cat 6A	Directo	63 metros	AAA2P4
Equipo 4	Almacen	192.168.1.5	5	UTP Cat 6A	Directo	43 metros	AAL2P5
Access point 1	Sala de servidores		6			3 metros	AAP3P6
Terminal inalambrica 1	Sala de ordeñe	192.168.1.6	Access point 1	Inalambrico	-	-	ASO4PAF
Servidor 1	Sala de servidores	192.168.1.7	7	UTP Cat 6A	Directo	3 metros	ASS5P7
			TAMBO	В			
Terminales:	Ubicacion	Direccion de ip	Puerto del switch	Cable	Norma 568a / 568b	Longitud	Etiqueta
Router	Sala de servidores	192.168.1.17	1	UTP Cat 6A	Directo		BSS1P1
Equipo 5	Area de recria	192.168.1.18	2	UTP Cat 6A	Directo		BAR2P2
Equipo 6	Sanidad	192.168.1.19	3	UTP Cat 6A	Directo		BSA2P3
Equipo 7	Alimentos	192.168.1.20	4	UTP Cat 6A	Directo		BAA2P4
Equipo 8	Almacen	192.168.1.21	5	UTP Cat 6A	Directo		BAL2P5
Access point 2	Sala de servidores		6				BAP3P6
Terminal inalambrica 2	Sala de ordeñe	192.168.1.22	Access point 1	Inalambrico	_	-	BSO4PAF
Servidor 2	Sala de servidores	192.168.1.23	7	UTP Cat 6A	Directo		BSS5P7
			TAMBO	C			
Terminales:	Ubicacion	Direccion de ip	Puerto del switch	Cable	Norma 568a / 568b	Longitud	Etiqueta
Router	Sala de servidores	192.168.1.33	1	UTP Cat 6A	Directo		CSS1P1
Equipo 9	Area de recria	192.168.1.34	2	UTP Cat 6A	Directo		CAR2P2
Equipo 10	Sanidad	192.168.1.35	3	UTP Cat 6A	Directo		CSA2P3
Equipo 11	Alimentos	192.168.1.36	4	UTP Cat 6A	Directo		CAA2P4

Equipo 12	Almacen	192.168.1.37	5	UTP Cat 6A	Directo		CAL2P5		
Access point 3	Sala de servidores		6				CAP3P6		
Terminal inalambrica 3	Sala de ordeñe	192.168.1.38	Access point 1	Inalambrico	-	-	CSO4PAP		
Servidor 3	Sala de servidores	192.168.1.39	7	UTP Cat 6A	Directo		CSS5P7		
			CENTRAL DE LA C		<u> </u>				
Terminales:	Ubicacion	Direccion de ip	Puerto del switch	Cable	Norma 568a / 568b	Longitud	Etiqueta		
Router	Sala de servidores	192.168.1.49	1	UTP Cat 6A	Directo		ZSS1P1		
Equipo 13	Oficina	192.168.1.50	2	UTP Cat 6A	Directo		ZOF2P2		
Servidor 4	Sala de servidores	192.168.1.51	3	UTP Cat 6A	Directo		ZSS5P3		
		ETIQU							
	Primer caracter	Segundo y tercer caracter	Cuarto caracter	Quinto y sexto caracter					
Significado	Indica a donde pertenece	La refiere a la ubicacion	El tipo de equipo	Indica la boca del switch					
A	Tambo A								
B	Tambo B								
C	Tambo C								
Z	Central de la cooperativa								
- SS		Sala de servidores							
- AR		Area de recria							
- SA		Sanidad							
- AA		Alimentos							
- AL		Almacen							
- SO		Sala de ordeñe							
- OF		Oficina							
1			Router						
2			PC por cable						
3			Access point						
4			Terminal inalambrica						
5			Servidor						
P(cualquier numero)				Conectado al puerto indicado del switch					
PAP				Conectado a traves del access point					