Še nekaj principov delovanja računalnikov

(Nadaljevanje poglavja Osnovni principi delovanja računalnikov)

Vhod in izhod

Osnovna naloga V/I sistema je pretvorba informacije iz ene oblike v drugo

- izjema so naprave za shranjevanje informacije, ki tudi spadajo v to skupino
 - rečemo jim pomožni pomnilniki (npr. magnetni disk, optični disk, magnetni trak)
 - cena, obstojnost informacije

Osnovni način delovanja V/I sistema je prenos podatkov

- med GP in V/I napravami ali
- med CPE in napravami

Razlike med rač. glede izvedbe V/I so velike

- pri znanstvenem računanju malo V/I prenosov
- pri poslovnem veliko

2 skupini izvedb V/I sistema:

1. Programski vhod/izhod (programmed I/O)

- z V/I napravo komunicira CPE
- vsak podatek se prenese iz GP v CPE in nato v napravo ali obratno
- prenos je realiziran z zaporedjem ukazov
- hiba je počasnost in zasedenost CPE

2. Neposredni dostop do pomnilnika (direct memory access - DMA)


- naprava komunicira neposredno z GP
- zato rabimo DMA krmilnik, ki nadomesti CPE
- posebna izvedba DMA krmilnikov so vhodno/izhodni procesorji

Pri mnogih računalnikih srečamo oba načina dostopa

- za počasne naprave je primeren programski vhod/izhod
- za hitre oz. podatkovno zahtevne je nujen DMA, ker bi bil programski prepočasen

Vsaka V/I naprava je priključena preko **krmilnika naprave** (device controller)

- vezje, ki omogoča prenos podatkov v napravo in iz nje
 - lahko preprost (register), lahko kompliciran (specializiran računalnik)
- na nekatere krmilnike je mogoče priključiti več naprav
- s krmilnikom komuniciramo preko njegovih registrov
 - pisanje in branje pri njih sproži neko operacijo v napravi ali odraža stanje po prejšnji operaciji
 - npr. s pisanjem v ukazni register krmilnika magnetnega diska dosežemo premik bralnopisalne glave na določeno sled
 - z branjem statusnega registra pa lahko ugotovimo, kdaj je premik končan



Krmilniki vhodno/izhodnih naprav

Registri krmilnikov so lahko v <u>istem</u> naslovnem prostoru kot GP, lahko pa v <u>posebnem</u>

Ločimo 3 izvedbe:

1. Pomnilniško preslikan vhod/izhod (memory mapped I/O)

- registri krmilnikov so v pomnilniškem naslovnem prostoru
- iz CPE so videti kot pomnilniške lokacije
- iz njih bere in vanje piše z ukazi za dostop do pom.
- ni posebnih V/I ukazov

2. Ločen vhodno/izhodni prostor

- registri krmilnikov so v posebnem naslovnem prostoru
- za dostop do registrov so potrebni posebni V/I ukazi
- pri tem CPE aktivira tudi določen(e) signal(e), ki pove(jo), da se naslavlja V/I naslovni prostor

3. Posredno preko vhodno/izhodnih procesorjev

- tudi tu so registri krmilnikov v posebnem naslovnem prostoru, ki pa iz CPE ni neposredno dostopen
- vmes so še vhodno/izhodni procesorji (razbremenijo CPE)
- pri velikih računalnikih

Vzporedni (paralelni) računalniki

Von Neumann: zaporedno izvajanje ukazov

Mnogi problemi po svoji naravi dovoljujejo istočasno oz. paralelno izvajanje več operacij

Zato so von Neumann-ov model razširili

Flynn-ova klasifikacija (1966) uporablja 2 kriterija:

- tok ukazov (instruction stream): koliko ukazov se izvršuje naenkrat
- tok podatkov (data stream): koliko ponovitev operandov* en ukaz obdeluje naenkrat

Npr.,

ADD A1, A2, A3 ; A1
$$\leftarrow$$
 A2 + A3

;
$$A1 \leftarrow A2 + A3$$

N paralelnih ponovitev:


$$A1(i) \leftarrow A2(i) + A3(i), \qquad i = 1, ..., N$$

$$i = 1, ..., N$$

Flynn-ova klasifikacija

Flynn-ova klasifikacija računalnikov:

- SISD (Single Instruction stream, Single Data stream)
 - izvajajo naenkrat en ukaz na eni zbirki operandov
 - najbolj zmogljivi so vektorski računalniki
- SIMD (Single Instruction stream, Multiple Data stream)
 - izvajajo en ukaz na več zbirkah operandov (N)
 - imajo eno kontrolno enoto in N ALE ter N množic registrov
- MISD (Multiple Instruction stream, Single Data stream)
 - ne obstajajo (najbližje temu so 'stream' procesorji, ki podobno cevovodu izvajajo različne operacije na istem toku ukazov)
- MIMD (Multiple Instruction stream, Multiple Data stream)
 - izvajajo več ukazov na več zbirkah operandov
 - multiprocesorji, multiračunalniki



MIMD: več CPE

- tesno povezani (tudi shared memory): skupen pomnilnik
- rahlo povezani (tudi distributed memory): povezani preko V/I enot

Večjedrne (multicore) računalnike (več CPE na istem čipu) lahko štejemo med tesno povezane MIMD

 "pravi" oz. veliki MIMD pa imajo po več tisoč jeder (rekord je trenutno nekaj milijonov)

SPMD: Single Program – Multiple Data:

 Programi na MIMD pogosto tečejo tako, da isti program teče na več procesorjih (oz. jedrih), pogojni stavki pa določajo, kaj se izvaja na posameznem procesorju


SIMD in MIMD so paralelni računalniki

- najbolj zmogljivi superračunalniki so paralelni
- zmogljivost se običajno meri v številu operacij v plavajoči vejici na sekundo
 - GFLOPS (Giga FLOPS Floating Point Operations Per Second) pomeni
 10⁹ operacij / s
 - Cray 1988, 1GFLOPS
 - TFLOPS (Tera FLOPS) pomeni 10¹² operacij / s
 - PFLOPS (Peta FLOPS) pomeni 10¹⁵ operacij / s
 - trenutno je rekord 34 PFLOPS
- od leta 1988 se povečuje zmogljivost za 2x na leto
- današnji PCji: nekaj GFLOPS

Amdahlov zakon

Vzemimo, da pohitrimo delovanje določenega dela operacij


- f je zaporedni del(ež) programa
- 1 f je vzporedni del(ež) programa
 - pri njem je delovanje N-krat hitrejše (npr. paralelno izvajanje N procesorjev)



$$S(N) = \frac{1}{f + (1-f)/N} = \frac{N}{1 + (N-1)f}$$



- npr. če je f = 0,1, hitrosti računalnika ne moremo povečati za več kot 10-krat, tudi če preostalih 90% časa zmanjšamo na 0 (pohitrimo za faktor $N \to \infty$)
- koliko nam paralelni računalnik koristi, je odvisno od problema



Gustafsonov zakon

Gustafsonov zakon:

- lahko pa rešimo večji problem
- če povečujemo problem, se zaporedni del f zmanjšuje in pohitritev postane skoraj linearna:

$$S(N) \approx N$$



Gustafsonov zakon je poskus, da se obide omejitve, ki jih postavlja Amdahlov zakon

- ne morem te prepeljati hitreje, lahko pa vas gre 5
- ni vedno možno 🕾

Računalnik kot zaporedje navideznih računalnikov

Večine uporabnikov arhitektura računalnika (pravzaprav) posebno ne zanima

programske jezike lahko implementiramo na različnih računalnikih

Tanenbaum, 1984:

- Računalnik kot zaporedje navideznih računalnikov
- Vsak nivo si lahko predstavljamo kot navidezni računalnik, ki ima za "strojni" jezik kar jezik tega nivoja (večina uporabnikov se spodnjih nivojev niti ne zaveda)

6 nivojev:

Nivo 5: Višji prog. jezik

prevajanje ali interpretiranje

Nivo 4: Zbirni jezik

prevajanje

Nivo 3: Operacijski sistem

interpretiranje

Nivo 2: Strojni jezik

interpretiranje

Nivo 1: Mikroprogramski jezik

interpretiranje

Nivo 0: Digitalna logika

2 mehanizma za prehod med nivojema:

- Prevajanje (prevajalnik)
 - izvorni program v enem jeziku
 - ciljni program (object program) v drugem (nižjem) jeziku
 - izvornega načelno ne rabimo več
- Interpretacija (interpreter)
 - izvorni program se prevaja sproti
 - ukaz se prevede in izvrši
 - rabimo ga ves čas
 - bolj fleksibilno
 - večja prenosljivost
 - manjša hitrost
- delno prevajanje
 - prevajanje v vmesno kodo, ki se jo interpretira
 - npr. Java

Strojna in programska oprema računalnika

Delitev

- hardware
- software
- firmware
 - program, ki je vgrajen v HW napravo (kot ROM ali bliskovni pomnilnik) in skrbi za njeno osnovno funkcionalnost

Strojna in programska oprema sta funcionalno ekvivalentni

 poljuben računalnik bi se načeloma dalo realizirati samo z elektroniko (dovolj kompleksno)