Podprogrami v RISC-V

Podprogrami

Podprogram je del programa, ki opravlja specifično nalogo na osnovi parametrov oz. argumentov, ki mu jih poda klicoči program oz. klicatelj.

Podprogramu rečemo tudi procedura, v jeziku C pa se imenuje funkcija

Pri klicu podprograma so potrebni naslednji koraki:

- 1. Klicatelj postavi parametre nekam, kjer podprogram lahko dostopa do njih.
- 2. Klicatelj prenese kontrolo na podprogram.
- 3. Podprogram pridobi potrebne pomnilniške vire.
- 4. Podprogram izvede želeno nalogo.
- 5. Podprogram da rezultat nekam, kjer ga lahko klicatelj dobi.
- 6. Vrnitev na naslednji ukaz klicatelja.

Sklad

- Struktura, ki je najbolj primerna za 'razlivanje' (spill) registrov v pomnilnik, je sklad.
 - Sklad je podatkovna struktura (linearni seznam), organizirana v smislu LIFO.
 - Za delo s skladom potrebujemo skladovni kazalec (SP, stack pointer): kazalec, ki kaže na vrh sklada.
 - Pri RISC-V ima vlogo skladovnega kazalca register x2, njegovo ABI ime je sp
- Sklad največ uporabljamo v podprogramih za:
 - shranjevanje povratnega naslova
 - prenos parametrov v podprograme
 - shranjevanje lokalnih spremenljivk
 - shranjevanje registrov

Dogovor o klicu podprogramov (calling convention)

- > 8 registrov (x10-x17) uporablja za parametre oz. argumente procedur:
 - x10-x17 (a0-a7) za argumente
 - x10-x11 (a0-a1) za vrnjene vrednosti
 - Če prevajalnik potrebuje več kot 8 registrov za argumente, jih lahko poda prek sklada.
- Ukaz JAL je primeren za podprograme. Shrani povratni naslov v register za povratni naslov (x1 oz. ra, return address) in skoči na podani naslov jal x1, NaslovProcedure
- > Za vrnitev se uporablja indirektni skok JALR:

```
jalr x0, 0(x1) # skoči na naslov v x1 oz. ra (Ripes: jalr x0, ra, 0) isto dela tudi prevdoukaz ret
```

 Dogovor o klicih je potreben predvsem zaradi združljivosti (kompatibilnosti) z drugimi programi

- Običajno sklad raste iz višjih naslovov proti nižjim (ni pa nujno lahko gre k višjim, kopica pa k nižjim).
- Poleg tega SP lahko kaže na prvo prosto mesto na skladu, ali pa na zadnji podatek.

Zato so možne 4 variante (kombinacije gornjih 2 opcij):

- 1. Sklad narašča v smeri naraščajočih naslovov in SP kaže na prvo prosto mesto na skladu:
- 2. Sklad narašča v smeri naraščajočih naslovov in SP kaže na zadnji podatek na skladu:
- 3. Sklad narašča v smeri padajočih naslovov in SP kaže na prvo prosto mesto na skladu:
- 4. <u>Sklad narašča v smeri padajočih naslovov in SP kaže na zadnji podatek na skladu:</u>
- Dogovor o klicih podprogramov (calling convention) za RISC-V pravi, naj
 - sklad narašča <u>v smeri padajočih naslovov</u> in naj
 - skladovni kazalec kaže na <u>zadnji podatek</u> na skladu.
- Sklad se torej začne na dnu podatkovnega segmenta na naslovu, ki sicer ni del sklada.
- Na začetku vsakega programa moramo nastaviti skladovni kazalec
 - npr.: addi sp,x0,0x500 (oz. li sp,0x500), če sami pišemo program
 - Bolj običajno pa je, da začetna koda iz skripte povezovalnika (linker) prebere, kje je konec podatkovnega segmenta in inicializira skladovni kazalec tam

UKAZI !

Operaciji PUSH in POP:

- PUSH 'porine' register na sklad
- POP 'obnovi' register s sklada

RISC- V nima ukazov PUSH/POP.

- Makro ukaza PUSH in POP naj imata samo en eksplicitni registrski operand.
- Izvedemo ju kot zaporedje dveh ukazov procesorja:

```
PUSH: addi sp, sp, -4  # oz. addi x2,x2,-4 sw reg, 0(sp)

POP: lw reg, 0(sp) addi sp, sp, 4
```

Če porinemo na sklad več vrednosti, lahko to naredimo z enim samim pomikom sp.

• Npr., za 3 vrednosti:

```
addi sp, sp, -16 #sp mora biti poravnan na 16B (po dogovoru o klicih) sw reg1, 12(sp) sw reg2, 8(sp) sw reg3, 4(sp)
```

Primer 1

Funkcija v jeziku C:

```
int sum(int a, int b)
{
    int c;
    c = a + b;
    return c;
}
```

- Kako izgleda prevedena zbirniška koda za RISC-V?
 - Za parametre a in b uporabimo registra a0-a1 (x10-x11), za izračun pa npr. register s4 (x20).

- Na začetku je oznaka procedure: sum:
- Registre, ki jih podprogram uporablja (x1, x8 in x20), je treba shraniti.
 Porinemo (push) njihove stare vrednosti na sklad:
 addi sp,sp,-16 # prostor za 3 registre, poravnan na 16 B
- V splošnem je treba shraniti povratni naslov, ki je v x1 (ra)
 - Izjema so primeri procedur, ki ne kličejo nobene druge procedure (kot v gornjem primeru)
 - V takih primerih prevajalnik ugotovi, da gre za 'leaf-proceduro' in upravičeno domneva, da noben drug klic ne bo 'povozil' vrednosti v ra

```
# Celotna koda:
          .text
          li sp, 0x500
          1i a0, 5
         li a1, 6
          jal ra, sum
              # jalr x0,ra,0
          ret
   sum:
         # Vstop:
          addi sp,sp,-16 # prostor za 3 registre (in poravnan na večkratnik 16)
         sw ra,12(sp) # x1 (povratni naslov)
sw s0,8(sp) # x8 (kazalec na okvir)
sw s4,4(sp) # x20 (s4)
addi s0,sp,16 # kazalec na okvir gre na začetek okvira
         # Procedura:
         add s4,a0,a1 # s4 <- a+b
sw s4,-12(s0) # c <- s4
          lw a0,-12(s0) # izhodna vrednost
         # Izstop:
                              # obnovimo register x20
          ٦w
                 s4,4(sp)
          1w
                 s0,8(sp)
          lw ra,12(sp)
         addi
                              # 'zbrišemo' registre s sklada
                 sp.sp.16
                               # vrnitev
          ret
```

Primer 2

Podprogram, ki kliče drug podprogram:

```
int fun1(int a, int b);
int main() { // funkcija, ki kliče drugo funkcijo
  fun1( 5, 6);

return 0;
}
int fun1(int a, int b) { // ta funkcija je podprogram-list
  return(a+b);
}
```

Če program prevedemo z *riscv32-unknown-elf-gcc -static -o prog1 prog1.c* in pogledamo disassembly, ki ga izpiše *riscv32-unknown-objdump -d prog1* (-d ... disassembly), vidimo nekaj takega:

```
<main>:
  1018c:
                ff010113
                              addi
                                      sp,sp,-16 # Kazalec na sklad se zmanjša za 4 besede (za manj se ne sme)
  10190:
                00112623
                                      ra,12(sp) # Tudi funkcija main shrani povratni naslov na sklad,
                              SW
  10194:
               00812423
                                      s0.8(sp) # shrani staro vrednost x8(s0 oz. fp)
                              SW
  10198:
                              addi
                                      s0,sp,16 # in nastavi fp (frame pointer) na začetek sklada
                01010413
  1019c:
                              lί
                                                # 2. argument <- 6 (x11)
                00600593
                                      a1,6
  101a0:
               00500513
                              lί
                                      a0,5
                                                # 1. argument <-5 (x10)
  101a4:
               01c000ef
                              jal
                                      ra,101c0 <fun1> # Klic funkcije fun1, v x1(ra) se shrani povratni naslov 101a8
                              lί
  101a8:
               00000793
                                      a5.0 # a5 <- 0 (main vrne 0)
  101ac:
                                      a0,a5 # a0 < -a5 (=0)
                00078513
                              mν
  101b0:
                                      ra,12(sp) # x1(ra) <- stara vrednost
                00c12083
                              ٦w
  101b4:
                                      s0.8(sp) # x8(s0/fp) <- stara vrednost
                00812403
                              ٦w
  101b8:
                              addi
                                      sp,sp,16 # Kazalec na sklad se vrne v prejšnje stanje
                01010113
  101bc:
                00008067
                              ret
<fun1>:
  101c0:
                fe010113
                              addi
                                      sp,sp,-32 # Kazalec na sklad se zmanjša za 8 besed
  101c4:
                00812e23
                                      s0,28(sp) # fp <- sp + 28 (1. lokacija (slot) sklada)
                              SW
  101c8:
                02010413
                              addi
                                      s0.sp.32 # fp <- sp + 32 (začetna vrednost sp)
  101cc:
                fea42623
                                      a0,-20(s0) # shrani 1. argument (x10(a0)=5) na sklad (lokacija 5)
                              SW
                                      a1,-24(s0) # shrani 2. argument (x11(a1)=6) na sklad (lokaciia 6)
  101d0:
               feb42423
                              SW
  101d4:
                                      a4,-20(s0) # a4 <- 5
               fec42703
                              ٦w
  101d8:
                fe842783
                              ٦w
                                      a5,-24(s0) # a5 <- 6
  101dc:
               00f707b3
                              add
                                      a5,a4,a5 # a5 < - 5 + 6
                                      a0,a5 # x(10)a0 < -a5 (=11)
  101e0:
                00078513
                              mν
                                      s0.28(sp) # fp <- stara vrednost registra (iz 1. slota sklada)</pre>
  101e4:
                01c12403
                              ٦w
                                      sp,sp,32 # Kazalec na sklad se vrne v prejšnje stanje
  101e8:
                02010113
                              addi
  101ec:
                                                # = jalr x0, 0(x1), vrnitev v klicoči program
                00008067
                              ret
```

Primer 3

Podprogram, ki kliče drug podprogram:

```
#include <stdio.h>
int fun1(int a, int b);
int main() {
   fun1(5,6);
   return 0;
int fun1(int a, int b) {
   int c;
   c = a+b;
   printf("%d", c);
                    // fun1 kliče funkcijo printf
   return(c);
```

```
<main>:
  101a4: 01c000ef
                            jal ra,101c0 <fun1> # povratni naslov ra <- 101a8
. . .
<fun1>:
  101c0:
         fd010113
                            addi sp.sp,-48 # malo večji okvir (3*16B)
  101c4: 02112623
                            sw ra,44(sp) # povratni naslov (101a8) se tu shrani na sklad,
                                             # ker ga JAL prepiše!
  101c8: 02812423
                            sw s0,40(sp)
  101cc: 03010413
                            addi
                                           s0, sp, 48
  101d0: fca42e23
                            sw a0,-36(s0)
  101d4: fcb42c23
                            sw a1,-40(s0)
  101d8: fdc42703
                            1w = a4, -36(s0)
  101dc: fd842783
                            1w a5,-40(s0)
  101e0: 00f707b3
                            add a5, a4, a5
  101e4: fef42623
                            sw a5,-20(s0)
  101e8: fec42583
                            lw a1,-20(s0)
                            lui a5.0x25
  101ec: 000257b7
  101f0: 07878513
                            addi
                                           a0,a5,120 # 25078 <__clzsi2+0x4c>
                            jal ra,103c8 <printf> # ra je zdaj 101f8!
  101f4: 1d4000ef
  101f8: fec42783
                            1w a5, -20(s0)
  101fc: 00078513
                            mv a0.a5
  10200: 02c12083
                            lw ra,44(sp) # obnovi s sklada povratni naslov 101a8
  10204: 02812403
                            lw s0,40(sp)
  10208: 03010113
                            addi
                                           sp,sp,48
  1020c: 00008067
                            ret
```

- V splošnem je treba za sabo pospraviti
 - torej, če uporabimo znotraj procedure neke registre, je treba njihove stare vrednosti shraniti in jih pred izstopom iz procedure obnoviti, ker jih klicatelj morda uporablja.
- Da pa se lahko izognemo shranjevanju in obnavljanju registrov, katerih vrednosti ne bodo nikoli uporabljene, kar se tipično zgodi z začasnimi registri, RISC-V loči 19 registrov v dve skupini:
 - x5-x7 (t0-t2) in x28-x31 (t3-t6): začasni registri, ki jih pri klicu procedure klicani podprogram ne ohrani,
 - **x8** (s0/fp), x9 (s1) in x18–x27 (s2-s11): registri, ki jih je treba shraniti pri klicu podprograma (če se uporablja, jih klicani program shrani in obnovi).
- S tem preprostim dogovorom se zmanjša 'razlivanje' registrov.
 - V primeru zgoraj, ker klicatelj ne pričakuje, da bosta registra x5 in x6 ohranjena po klicu procedure, lahko prištedimo dva ukaza store in dva ukaza load. Še vedno pa moramo shraniti in obnoviti x20 klicani program mora domnevati, da klicatelj potrebuje njegovo vrednost.

Podprogrami-listi in gnezdeni podprogrami

- Podprogram, ki ne kliče nobenega drugega podprograma (niti printf), se imenuje <u>list</u> (leaf)
 - Takemu načelno ni treba shraniti povratnega naslova, ki je v x1(ra), na sklad, saj ga ne bo prepisal povratni naslov kakega drugega podprograma
- Kadar podprogram kliče drug podprogram, ali celo samega sebe (rekurzija), so stvari malo bolj zapletene.
 - Npr.: glavni program kliče podprogram A z argumentom 3, (x10 ← 3) in z uporabo jal x1, A.
 - Predpostavimo, da podprogram A kliče podprogram B prek jal x1, B z argumentom 7, prav tako postavljenim v x10 (=a0).
 - Ker A še ni končal svoje naloge, pride do konflikta glede uporaba registra x10.
 - Podobno obstaja konflikt glede povratnega naslova v registru x1, saj je v x1 zdaj povratni naslov za B.
 - Če ničesar ne storimo, se podprogram A ne bo mogel vrniti k klicatelju.

Rešitev je, da potisnemo vse druge registre, ki morajo biti ohranjeni, na sklad, tako kot smo storili s shranjenimi registri.

- Klicatelj potisne vse registre argumentov (x10-x17, tj. a0-a7) ali začasne registre (x5-x7, tj. t0-t2 in x28-x31), ki so potrebni po klicu.
- Klicani potisne register <u>x1 (=ra) s povratnim naslovom</u> in vse 'saved' registre (x8-x9, tj. s0 in s1, in x18-x27, tj. s2-s11), ki jih uporablja.
- Skladovni kazalec sp se prilagodi tako, da upošteva število registrov, postavljenih na sklad.
- Po vrnitvi se registri obnovijo iz pomnilnika in skladovni kazalec je ustrezno postavi.

Okvir procedure (frame)

- Kazalec na okvir (frame pointer, fp) si zapomni stanje kazalca na sklad (sp) pred shranjevanjem argumentnih registrov
 - sp se bo kasneje morda spreminjal
 - zato je spremenljivke lažje referencirati preko fp (ki se tekom procedure ne spreminja)
 - pri RISC-V temu služi x8 (s0/fp)
 - Po dogovoru o klicih sicer ni nujno potreben
 - Po dogovoru o klicih je velikost okvira poravnana na 16 bajtov
 - pri 'čistem' zbirnem programu, ki ne uporablja C funkcij, je to sicer vseeno

Okvir znotraj sklada →

$SP \rightarrow$	Lokalna polja in strukture (če jih je kaj)
	Shranjeni 'shranjeni' (saved) registri (če jih je kaj)
	Shranjen povratni naslov
$FP \rightarrow$	Shranjeni argumentni registri (če jih je kaj)

- Spremenljivka v jeziku C je na splošno lokacija v pomnilniku, njena interpretacija pa je odvisna od njene vrste in razreda shranjevanja (storage class).
 - Primeri tipov vključujejo cela števila in znake.
 - C ima dva razreda shranjevanja: automatic in static.
 - Avtomatske spremenljivke so lokalne za proceduro in se zavržejo, ko se procedura konča.
 - Statične spremenljivke pa se ohranijo.
 - Spremenljivke, deklarirane zunaj vseh funkcij (torej globalne), veljajo za statične, tako kot vse spremenljivke, eksplicitno deklarirane kot static. Ostale so avtomatske.
 - Za poenostavitev dostopa do statičnih podatkov nekateri prevajalniki RISC-V rezervirajo register
 x3 za uporabo kot globalni kazalec ali gp (global pointer).

Globalni kazalec gp je torej register, ki kaže na statično območje.

Kateri registri se ohranijo pri klicu procedure?

Se ohranijo	Se ne ohranijo			
Shranjeni registri: x8-x9, x18-x27	Začasni registri: x5-x7, x28-x31			
Kazalec na sklad: x2 (sp)	Argumentni registri: x10-x17			
Kazalec na okvir: x8 (fp)				
Povratni naslov: x1 (ra)				

Poleg tega se na sklad shranjuje tudi lokalne spremenljivke, ki so prevelike za v registre, npr. lokalna polja in strukture. Del sklada, ki hrani shranjene registre in lokalne spremenljivke procedure, se imenuje <u>okvir</u> procedure.

- RISC-V teži k temu, da pogoste primere skuša izvesti hitro, zato je možno veliko funkcij izvesti z 8 argumentnimi registri, 12 shranjenimi reg. in 7 začasnimi, torej brez uporabe pomnilnika.
 - Kadar pa je parametrov več kot 8, jih klicatelj porine na sklad tik nad kazalcem na okvir (fp).
- Pri rekurzivnih funkcijah pa je sicer vedno tudi možnost iterativne izvedbe

Povzetek uporabe registrov pri klicih podprogramov:

Register	Uporaba	Ali se mora ob klicu ohraniti?
x0	0	
x1 (ra)	povratni naslov (return address)	da
x2 (sp)	kazalec na sklad (stack pointer)	da
x3 (gp)	global pointer	da
x4 (tp)	thread pointer	da
x5-x7 (t0-t2)	začasni (temporary) registri	ne
x8 (fp/s0), x9 (s1)	shranjeni* (saved) registri	da
x10, x11 (a0, a1)	argumenti/rezultati	ne
x12-x17 (a2-a7)	argumenti	ne
x18-x27 (s2-s11)	shranjeni* (saved) registri	da
x28-x31 (t3-t6)	začasni (temporary) registri	ne

^{*} v smislu, da morajo biti shranjeni, če se jih uporablja, in nato obnovljeni

Kopica

- Nekatere podatkovne strukture (npr. povezani seznami ali drevesa) se med tekom programa glede na podatke lahko zelo spreminjajo
 - zato jih je težko umestiti med statične podatke, saj ni jasno vnaprej, koliko prostora bodo zasedli v (glavnem) pomnilniku
 - segment za dinamično alokacijo takih podatkov se imenuje kopica (heap)
 - običajno raste iz druge smeri kot sklad, tako da se medsebojno približujeta
 - malloc() je C-funkcija za dinamično alokacijo (zadaj je sistemski klic, npr. sbrk na Linuxu), free() pa za sprostitev zaseženega pomnilnika
 - C-program sam nadzoruje dodeljevanje pomnilnika, kar lahko vodi tudi do problemov (npr. odtekanje ('memory leak'), ali pa uporaba kazalca po sprostitvi ('dangling pointer'))
 - Java se temu izogne tako, da uporablja samodejno alokacijo pomnilnika in 'garbage collection'

Pomnilniška slika pri RISC-V:

> to je standardno ↑ začetek sklada