

# Hardwarenahe Softwareentwicklung Instruktionssatz ARM V7M, Teil 2

V5.1, © 2023 roger.weber@bfh.ch

#### Lernziele

#### Sie sind in der Lage:

- ▶ Die Instruktionen eines ARM V7M Prozessors mit Hilfe von Unterlagen zu erklären und anzuwenden.
- Einfache Assemblerprogramme zu entwickeln.



### Inhaltsverzeichnis

1. Arithmetische Instruktionen

2. Logische Instruktionen

3. Programmverzweigungen

## Arithmetische Instruktionen

## Integer-Arithmetik

- Grundrechenoperationen sowie arithmetische Vergleichsoperationen.
- ► Operand N: Direktwert, ein Register oder ein geshiftetes Register.
- Einige Instruktionen:

Instruktion	Operanden	Beschreibung	Operation
ADD	Rd, Rn, N	32-Bit Addition	Rd = Rn + N
ADC	Rd, Rn, N	32-Bit Addition mit Übertrag	Rd = Rn + N + Carryflag
MUL	Rd, Rn, Rs	32-Bit Multiplikation	Rd = Rn * Rs
MLA	Rd, Rn, Rs, Rm	32-Bit Multiplikation / Addition	Rd = Rn * Rs + Rm
SUB	Rd, Rn, N	32-Bit Subtraktion	Rd = Rn - N

Siehe auch: ARM Architecture Reference Manual, Thumb-2 Supplement

## Beispiele Integer-Arithmetik

► Subtraktion r0 = r1 - r2

#### Vorher:

```
  \begin{array}{rcl}
    r0 & = & 0 \times 000000000 \\
    r1 & = & 0 \times 00000005 \\
    r2 & = & 0 \times 00000002
  \end{array}
```

```
SUB r0, r1, r2
```

#### Nachher:

```
  \begin{array}{rcl}
    r0 & = & 0 \times 000000003 \\
    r1 & = & 0 \times 000000005 \\
    r2 & = & 0 \times 000000002
  \end{array}
```

## Beispiele Integer-Arithmetik

Dekrementieren von Schleifenzählern

#### Vorher:

```
\begin{array}{lll} \mathsf{Statusbits} &=& \mathsf{nzcvq} \\ \mathsf{r1} &=& \mathsf{0} \times \mathsf{000000005} \end{array}
```

```
loop: ... SUBS r1,r1,#1 @ decrement r1 BNE loop @ until r1 = 0, \longrightarrow Z-Bit set, branch if Z cleared
```

#### Nachher:

```
Statusbits = nZCvq
r1 = 0x00000000
```

## Logische Instruktionen

## Logische Instruktionen

- Logische Verknüpfungsoperationen UND, ODER, EXOR, Bit clear.
- ▶ Operationen auf Bitmuster: löschen, setzen oder komplementieren von Bits.
- Syntax der logischen Instruktionen: <Instruktion> <cond> S Rd, Rn, N

Instruktion	Operanden	Beschreibung	Operation
AND	Rd, Rn, N	Logische UND-Verknüpfung zweier 32-Bit Werte	Rd = Rn&N
ORR	Rd, Rn, N	Logische ODER-Verknüpfung zweier 32-Bit Werte	Rd = Rn N
EOR	Rd, Rn, N	Logische Exklusiv-ODER-Verknüpfung zweier 32-Bit Werte	$Rd = Rn^N$
BIC	Rd, Rn, N	Logisches Bit Nullsetzen (UND NICHT)	$\mathit{Rd} = \mathit{Rn\&} \sim \mathit{N}$

## Beispiel Logische Instruktionen

ORR-Instruktion / ODER Verknüpfung

#### Vorher:

```
r0 = 0 \times 000000000

r1 = 0 \times 10305070

r2 = 0 \times 02040608
```

```
ORR r0, r1, r2
```

#### Nachher:

```
r0 =0×12345678
r1 =0×10305070
r2 =0×02040608
```

#### Shift und Rotate

- Instruktionen für logische und arithmetische Schiebeoperationen.
- 2 Varianten:
  - Verwendung der MOV-Instruktion mit Barrel-Shifter
  - Verwendung der Instruktionen ASR, LSL, LSR und ROR
- Beispiel:


```
Vorher:
```

#### Nachher:

```
r0 = 0 \times 0 0 0 0 4 3 2 1
```

$$r0 = 0 \times 00008642$$

```
MOV r0,r0,LSL #1 @ r0 = r0 << 1, using Barrel Shifter LSL r0,r0,#1 @ r0 = r0 << 1, using LSL Instruction
```



Programmverzweigungen


## Programmverzweigungen

#### Kriterien für Verzweigungsbefehle:

- Absolute oder relative Verzweigung.
  - Absolute Verzweigung: Programm springt auf fixe, vorgegebene Adresse.
  - ▶ Relative Verzweigung: Programm springt um Offset von der aktuellen Adresse.
- Unbedingte oder bedingte Verzweigung.
  - Unbedingte Verzweigung wird immer ausgeführt.
  - ▶ Bedingte Verzweigung wird abhängig von den Statusbits ausgeführt.

## Absolute Verzweigung

Z.B. Intel x86, Motorola 68x, jedoch nicht ARM!




#### Merke

ightarrow Programme mit absoluten Verzweigungen können nicht beliebig im Speicher verschoben werden.

## Relative Verzweigung

Z.B. ARM, Intel x86, Motorola 68x



#### Merke

ightarrow Programme mit relativen Verzweigungen können beliebig im Speicher verschoben werden.

## Unbedingte Programmverzweigungen

- ► Syntax für unbedingte Sprungbefehle:
  - <B | BL> <label>
- Label: Symbolische Konstante für die Sprungadresse

Instruktion	Sprungdistanz	Beschreibung	Wirkung
В	$\pm$ 16 MB	Generelle Programmverzweigung	pc = pc + Offset( abe )
BL	$\pm$ 16 MB	,	pc = pc + Offset(label); lr = Adresse der nächsten Instruk- tion nach BL

## Beispiel unbedingte Programmverzweigungen



Sprünge vor- und rückwärts

```
label1
   ADD
         r1,r2,#4
   ADD
        r0 , r6 ,#2
   ADD r3, r7, #4
label1:
         r1, r2,#4
   SUB
label2:
   ADD r1, r2, #4
   SUB
        r1,r2,#4
         r4, r6, r7
   ADD
         label2
```

- ▶ Welches ist die Reihenfolge der ausgeführten Befehle?
- ► Welche Befehle werden nie ausgeführt?

## Beispiel unbedingte Programmverzweigungen



Aufruf eines Unterprogramms (Subroutine)

```
BL subroutine
ADD r0,r1,r2 @ Ruecksprungadresse nach
@ Subroutinen—Aufruf
...
subroutine:
...
MOV pc, | r
```

► Welches ist die Reihenfolge der ausgeführten Befehle?

## Bedingte Programmverzweigungen

- Syntax für bedingte Sprungbefehle:
  - <B | BL><cond> label
- <cond> ist eine Bedingung als Suffix.

## Bedingte Programmverzweigungen

Bedingung	Beschreibung	Flags
EQ	Equal	Z
NE	Not Equal	!Z
CS, HS	Unsigned higher or same	С
CC, LO	Unsigned lower	!C
MI	Minus, Negative	N
PL	Positive or zero	! <b>N</b>
VS	Overflow	V
VC	No overflow	!V
ні	Unsigned higher	C && !Z
LS	Unsigned lower or same	!C && Z
GE	Signed greater or equal	(N == V)
LT	Signed less than	(N != V)
GT	Signed greather than	!Z  und  (N == V)
LE	Less or equal	Z oder (N != V)

## Beispiel bedingte Programmverzweigungen

```
main:
         r0,#5 @ Beispiel 5!
Fakultaet @ Aufruf Subroutine, (r0!) berechnen
    MOV
    RI
            main
                        @ Endlosschleife
# Subroutine zur Berechnung der Fakultaet durch fortgesetzte Multiplikation
\# n! = n * (n - 1) * (n - 2) * ... * 3 * 2
# Input r0: Argument n
# Output r0: Resultat n!
# Benutzte Register: r1 als Zaehler
Fakultaet:
    MOVS
            r1 . r0
                        @ r1 ist Zaehlerregister, initialisiert mit Startwert
    BGE
            11
                        @ Startwert n >= 0? dann Sprung zu |1
    MOV
                        Q nein, n < 0, Resultat ist Q (Konvention)
            r0,#0
            12
1 : MOV
           r0,#1 @ Resultat von 0! oder Startwert fuer loop
12 · BIF
            endFakultaet @ Abbruch falls n <= 0
oop:
    MUL
            r0 . r1 . r0
                        @ Fortgesetzte Multiplikation n*(n-1)*(n-2)*...*3*2
    SUB
                        @ Zaehlerregister dekrementieren
            r1 . r1 .#1
    CMP
            r1,#1
                        @ Zaehlerregister > 1: naechster loop
    BGT
          ООР
endFakultaet:
    MOV
            pc, Ir
                        @ Ruecksprung
```