

Hardwarenahe Softwareentwicklung Startup, Schnittstelle C/Assembler

V5.1, ©2023 roger.weber@bfh.ch

Lernziele

Sie sind in der Lage:

- Den Aufstartvorgang eines Embedded Systems zu erklären.
- Den Startup-Code zu modifizieren.
- Programme in C und Assembler gemischt zu schreiben.



Inhaltsverzeichnis


1. Der Aufstartvorgang

2. Die main-Schleife

3. Projekte in C und Assembler

Der Aufstartvorgang

Ablauf des Aufstartvorgangs



Reset


- Der Reset bringt den Microcontroller in einen definierten Anfangszustand.
- Der Reset ist als Vektor in der Vektor-Tabelle eingetragen.



Bootloader

Die Aufgaben des Bootloaders sind:

- Initialisieren der wichtigsten Register (Chip-Select, Memory-Controller).
- ▶ Download von neuen Firmware-Versionen.
- ► Laden des Betriebssystem (falls vorhanden).
- Laden der Applikation vom Flash (oder anderen nichtflüchtigen Speichermedien) in den Arbeitsspeicher (RAM / TCM) falls erforderlich.
- Start der Applikation.
- Der Bootloader ist optional und nicht bei allen Embedded Systems vorhanden.




Startup-Code

- Der Startup-Code ist in Assembler programmiert.
- Dateinamen: oft "crt0.s" oder "startup.s"
- Der Startup-Code eines Microcontrollers muss typischerweise folgende Aufgaben erledigen:
 - Definition der Vektor-Tabelle
 - CPU-Register initialisieren
 - Stack initialisieren
 - Initialisierte globale Variablen mit dem Initialisierungswert laden.
 - Nichtinitialisierte globale Variablen auf 0 setzen.
 - optional: Board-Support-Package (BSP) initialisieren

Initialisierte globale Variablen

Der Startup-Code kopiert die Werte für die initialisierten globalen Variablen vom Flash ins RAM.

```
/* Copy the data segment
    initializers from flash to
   SRAM */
    LDR r0, = sdata
   LDR r1, = edata
LDR r2, = sidata
    MOVS r3, #0
         LoopCopyDataInit
CopyDataInit:
    LDR r4, [r2, r3]
    STR r4 . [r0 . r3]
    ADDS r3, r3, #4
LoopCopyDataInit:
   ADDS r4, r0, r3
   CMP r4, r1
    BCC CopyDataInit
```



Nichtinitialisierte globale Variablen

Der Startup-Code löscht die nichtinitialisierten globalen Variablen


```
/* Zero fill the bss segment. */
LDR r2, = _sbss
LDR r4, = _ebss
MOVS r3, #0
B LoopFillZerobss

FillZerobss:
STR r3, [r2]
ADDS r2, r2, #4

LoopFillZerobss:
CMP r2, r4
BCC FillZerobss
```

Die main-Schleife

Ablauf des Hauptprogramms




Activity-Diagramm / UML



Nassi-Shneiderman Diagramm

Hauptprogramm mit Interrupts



Projekte in C und Assembler

Übersicht

- Bei sehr hardware-spezifischen Aufgaben kann ein Teil der Software in Assembler programmiert werden:
 - Portierung von Betriebssystemen: Durchführung des Context-Switch.
 - Rechenintensive Algorithmen, um die Hardware (z.B. Multiply-Accumulate Einheit) optimal zu nutzen.
 - Häufig durchlaufene Funktionen, um die System-Performance zu erhöhen.
 - Zugriffe auf CPU-Register, die in C gar nicht adressiert werden können.
- Dabei muss insbesondere berücksichtigt werden:
 - Aufruf von Assembler-Subroutinen aus C-Funktionen und umgekehrt.
 - Parameterübergabe und Rückgabewerte.
 - Verwendung von C-Variablen in Assembler und umgekehrt.
 - Inline-Assembler

Aufruf von Assembler-Subroutinen und C-Fkt.

Assembler-Subroutinen können aus C-Code und C-Funktionen aus Assembler-Code aufgerufen werden.

C-Code

```
extern int asmsub(int a1);
int cfunc(int c1){
    ...
    return(0);
}
int main(void){
    ...
    res = asmsub(5);
}
```

Assembler-Code

```
global asmsub
extern cfunc
text

asmsub:
PUSH {|r}

MOV r0,#5 @ set parameter for cfunc
BL cfunc @ call cfunc
POP {pc} @ return
```

Parameterübergabe, verwendete Register

Es ist zwingend die AAPCS einzuhalten (siehe auch Kapitel Subroutinen)!

- Die ersten vier Parameter werden in r0 bis r3 übergeben.
- Die restlichen Parameter werden (in umgekehrter Reihenfolge) auf dem Stack übergeben.
- Rückgabewerte werden im Register r0 zurückgegeben.
- Verwendete Register (ausser r0 bis r3 und r12) müssen gerettet werden.
- r13 / sp: Stack-Pointer
- r14 / lr: Link-Register
- r15 / pc: Program-Counter

Verwendung gemeinsamer Variablen

▶ Globale Variablen können in C und Assembler gemeinsam genutzt werden.

C-Code

```
/* global variables */
uint32_t c_var = 0;
extern uint32_t asm_var;

void ctest_var(void)
{
    ...
    asm_var = 0x22;
    c_var = 0x55;
}
```

Assembler-Code

```
global asm var
    .extern c_var
    data
asm var: word 0
    text
asmtest var:
    LDR r0 = c var
                          @ c var = 0x44
    MOV r1.#0 \times 44
    STR r1,[r0]
    LDR r0,=asm var
                          @ asm var = 0 \times 11
    MOV r1,#0x11
    STR r1,[r0]
    MOV pc, Ir
                          @ return
```

Inline Assembler

- Assembler-Zeilen können direkt in den C-Code eingefügt werden.
- Beispiel:

```
#define NOP \
asm volatile ("MOV r0, r0");
```

- Inline-Assembler ist hilfreich für:
 - Ausführung von ARM-Instruktionen, die vom C-Compiler nicht unterstützt werden.
 - Zugriff auf CPU-Register sowie Coprozessor-Register.
 - ▶ Beispiele, die Sie kennen: SQRT der FPU, enable / disable Interrupts
 - Inline-Assembler ist nach ANSI-C nicht definiert und ist abhängig vom Compiler! Andere Schreibweisen: "ASM", " asm" oder "ASMLINE".
 - Achtung: ungewollte Seiteneffekte! Vorsicht ist geboten.
- ► Inline-Assembler nur bis ca. drei Assembler-Instruktionen verwenden, sonst besser eine Assembler-Subroutine schreiben.
- Weiterführende Informationen: Kapitel 11.6 "Inline Assembler" im Skript.

Inline Assembler [2]

Schreiben Sie folgenden Code in C mit Hilfe von Inline Assembler (asm volatile) :

- ► Ein Makro ENABLE_INTERRUPTS, welches die Interrupts einer Cortex-M7 CPU global aktiviert (Tipp: Register PRIMASK löschen, Instruktion "CPSIE i").
- ► Ein Makro DISABLE_INTERRUPTS, welches die Interrupts einer Cortex-M7 CPU global deaktiviert (Tipp: Register PRIMASK setzen, Instruktion "CPSID i").